

Skull & Co.

JUMP GATE DOCK

CØRE DRIVE Pro

User Manual

DETACHING THE CORE DRIVE

Put your thumb into the gap. Take the Core Drive out in direction of arrow.

UPDATING THE JUMPGATE/CØRE DRIVE FIRMWARE

- The Core Drive is ready for use out of the box. There is no need to update the firmware. A Core Drive firmware update will be available on our website if Nintendo bans our system.
- Download the APP on our website: www.skullco.com
- SUPPORT: ● DOWNLOAD ● FIRMWARE
- Install the APP on your computer.
- Open the APP and connect the Core Drive to your computer via a USB cable: USB-A or USB-C to the computer and USB-C to the Core Drive.
- Click the "update" button. It will start updating the firmware.
- Disconnect the Core Drive after the updating completed.
- If the Core Drive is disconnected before the update is successfully completed, simply reconnect the Core Drive to the computer and click "update" again.

SPECIFICATIONS

ADJUSTING THE SPACE FOR A PROTECTIVE CASE

Push the spacing switch DOWN when docking your Switch WITH a protective case. Push the spacing switch UP when docking your Switch WITHOUT a protective case.

for Laptop

Features:

- Provides 3 additional USB 3.0 ports
- Supports up to 4K@60Hz via HDMI
- Supports up to 100W power delivery
- Compatible with Thunderbolt3
- Compatible with Steam Deck
- Compatible with iPad Pro

HOW TO DOCK AND REMOVE YOUR SWITCH

Press the top of the Jumpgate Dock. The top cover will pop up. Slide in your Switch into the Jumpgate Dock (you can dock your smart phone the same way). To remove your Switch, use one hand to hold the Jumpgate Dock and the other hand to lift your Switch.

for Smart Phone

Features:

- Dock your smart phone with protective case
- DeX/TV-out/HDMI MHL function (for smart phones supporting DeX/TV-out/HDMI MHL)
- Supports up to 4K@60Hz via HDMI
- Supports up to 60W power delivery
- Provides 3 additional USB 3.0 ports
- Can be used as a charging stand

REMOVING THE GUIDE PILLAR FOR A 3RD PARTY CASE

Push the guide pillar up when the top of the Jumpgate Dock is up (no need to remove it for GripCase). Once the guide pillar is removed, you don't have to remove the protective case before docking your Switch.

USING THE KICKSTAND

Turn the Jumpgate upside down. Open the kickstand.

for Nintendo Switch

Features:

- Dock your SWITCH with protective case
- TV Mode
- TableTop Mode while charging (when HDMI is disconnected)
- Provides 3 additional USB 3.0 ports
- Two viewing angles for TableTop Mode
- Compatible with OLED and OG SWITCH
- The detachable Core Drive can be used as a portable dock
- Outputs TV Mode with a 5V phone charger

Skull & Co.

JUMP GATE DOCK

CØRE DRIVE Pro

取扱説明書

Core Driveを抜き出す

Jumpgate底面の指環はCore Driveを覗かし出す。親指先を隙間に挿し込んで、外へ押し出す。

JumpGate/Core Driveドライバープログラムのアップデート

- Core Driveは、アップデートしなくてもそのまま使えます。
- 任天堂がソフトの発売を中止した場合、弊社が独自のHPでアップデートファイルを提供いたします。
- ダウンロード: ● DOWNLOAD ● FIRMWARE
- プログラムをダウンロード: <http://www.skullco.com>
- SUPPORT: ● DOWNLOAD ● FIRMWARE
- プログラムをインストール:
 - プログラムをインストールしてUSBケーブルでCore DriveをあなたのPCに接続する。(PC側はUSB-AまたはUSB-Cケーブルで、Core DriveはUSB-Cケーブルで接続する。)
 - 更新ボタンを押して、アップデートは自動的に実行されます。
 - プログラムが更新完了して表示することでCore DriveをPCから取り外して大丈夫です。(もしアップデートが途中で止まるとCore Driveを再起動し、15分程度待たせなければなりません。)

スペック

カバー着脱に対応するUSB-C長さの調整

ドック下の蓋を開けて、WITH CASEの方に指す。WITHOUT CASEの方に指す。

ノートパソコンの場合

搭載機能:

- USB-Aポート数: 3(USB-A 3.0 x 3)
- 最大解像度4K@60Hz HDMI出力
- 最大100W出力のPD充電
- Thunderbolt3ポート対応
- Steam Deck対応
- iPad Pro対応

SWITCHを正確に挿し抜きの仕方

蓋の中間区域を押す。蓋が起き上がる。Slide in your Switch into the Jumpgate Dock (you can dock your smart phone the same way). To remove your Switch, use one hand to hold the Jumpgate Dock and the other hand to lift your Switch.

スマホの場合

搭載機能:

- スマホケース対応
- DeX/TV-out/HDMI MHL機能対応 (DeX/TV-out/HDMI MHL機能対応のスマホのみ)
- USB-Aポート数: 3(USB-A 3.0 x 3)
- 最大解像度4K@60Hz HDMI出力
- 最大100W出力のPD充電
- スマホの充電ドックとして使用可

他のメーカー製カバーを対応する為に柱を抜く

蓋が上がった状態で、柱を抜きます。(他メーカー製カバーは柱の場所にスペースが空いていていい。柱抜きが必要なのは、GripCaseをお使いの場合は、抜く必要はありません。)

柱を抜いたら、Jumpgateは販売している大多数のカバーに対応できます。カバーを外さなくても、Kickstandで、TableTop TVモードで使えます。

ホルダー機能

Jumpgateを翻します。TableTopモードでプレーする時に脚蓋を開けて、ホルダーとしてもって最適な視角が与えられます。

任天堂Switchの場合

搭載機能:

- SWITCH保護カバー対応
- TVモード対応
- テーブルモードで充電可 (HDMI接続なしの場合)
- テーブルモードで調整できる視角二つある
- USB-Aポート数: 3(USB-A 3.0 x 3)
- SWITCHとSWITCH有機ELモデル両方とも対応
- 取り外せるコアドライブはポータブルミニドックとして使える
- 5Vのスマホ充電器でTVモード輸出ができる

Skull & Co.

JUMP GATE DOCK

CØRE DRIVE Pro

使用説明書

拆出Core Drive

参考画面中親指所指位置 両手指入Core Drive親指先の開閉中 親指画面中所示の親指方向 親指Core Driveを底面中へ抽出

升級Jumpgate/Core Driveの韌體

- Core Drive 韌體が處於可以使用的狀態。無需更新韌體。如果任天堂禁止了我們的系統，我們會在網站上提供韌體更新下載。
- 下載安裝程式: <http://www.skullco.com>
- SUPPORT: ● DOWNLOAD ● FIRMWARE
- 執行安裝程式:
 - 打開軟體，並透過USB線將Core Drive 連接至您的電腦 (PC側是USB-A或USB-C連接至電腦，USB-C線連接至Core Drive上的USB-C端口)
 - 點擊 "update" 按鈕，韌體開始進行更新韌體程序
 - 在更新程序顯示完成後，將Core Drive從電腦斷開連接線即可 (如果您在更新完成前將Core Drive與電腦斷開連接線的話，則需要重新連接後再點擊 "update" 按鈕，再次進行更新程序)

規格參數

調整使用保護殼的空間

可以向下推動來提升Type-C連接頭高度。可以向上推動來降低Type-C連接頭高度。

用於筆記型電腦

實現功能:

- 提供額外3個USB 3.0接口
- 支持最高4K@60Hz HDMI傳輸
- 支持最高100W PD充電
- 兼容Thunderbolt3接口
- 兼容Steam Deck
- 兼容iPad Pro

如何將SWITCH從底座上安裝和拆卸

按壓Jumpgate Dock的頂蓋 (請從螢幕中間區域以手托住)。頂蓋彈出升高。Slide in your Switch into the Jumpgate Dock (you can dock your smart phone the same way). To remove your Switch, use one hand to hold the Jumpgate Dock and the other hand to lift your Switch.

用於智慧型手機

實現功能:

- 提供手機保護殼
- 支持DeX/TV-out/HDMI MHL功能 (僅能支持DeX/TV-out/HDMI MHL功能のスマホのみ)
- 提供額外3個USB 3.0接口
- 支持最高4K@60Hz HDMI傳輸
- 支持最高100W PD充電
- 可用作手機充電底座

拆卸導柱方便使用第三方保護殼

在底座頂蓋升高的狀態下 可將導柱方便拆卸 (若從保護殼中間區域托住，則無需拆卸)。拆卸導柱方便後 可以不需拆卸保護殼 (請小心保護導柱方便)。

使用腳架

將Jumpgate上下翻轉 在線上模式下，即可得到一個更加傾斜的可視角度

用於Nintendo Switch

實現功能:

- 兼容SWITCH保護殼
- 支持電視
- 支持桌上模式時充電 (在HDMI未連接的情況下)
- 桌上模式下兩個可調節視角
- 提供額外3個USB 3.0接口
- 兼容普通SWITCH和SWITCH OLED
- 可拆卸的Core Drive可以用作便攜的迷你底座
- 使用5V手機充電器可輸出電視模式

Skull & Co.

JUMP GATE DOCK

CØRE DRIVE Pro

取扱説明書

Core Driveを抜き出す

Jumpgate底面の指環はCore Driveの取出口です。親指先を隙間に挿し込んで、外へ押し出す。

升級Jumpgate/Core Driveの韌體

- Core Drive 韌體が處於可以使用的狀態。無需更新韌體。如果任天堂禁止了我們的系統，我們會在網站上提供韌體更新下載。
- 下載安裝程式: <http://www.skullco.com>
- SUPPORT: ● DOWNLOAD ● FIRMWARE
- 執行安裝程式:
 - 打開軟體，並透過USB線將Core Drive 連接至您的電腦 (PC側是USB-A或USB-C連接至電腦，USB-C線連接至Core Drive上的USB-C端口)
 - 點擊 "update" 按鈕，韌體開始進行更新韌體程序
 - 在更新程序顯示完成後，將Core Drive從電腦斷開連接線即可 (如果您在更新完成前將Core Drive與電腦斷開連接線的話，則需要重新連接後再點擊 "update" 按鈕，再次進行更新程序)

規格參數

調整使用保護殼的空間

可以向下推動來提升Type-C連接頭高度。可以向上推動來降低Type-C連接頭高度。

用於筆記型電腦

實現功能:

- 提供額外1個USB 2.0接口
- 支持最高4K@60Hz HDMI傳輸
- 支持最高100W PD充電
- 兼容Thunderbolt3接口
- 兼容Steam Deck
- 兼容iPad Pro

如何將SWITCH從底座上安裝和拆卸

按壓Jumpgate Dock的頂蓋 (請從螢幕中間區域以手托住)。頂蓋彈出升高。Slide in your Switch into the Jumpgate Dock (you can dock your smart phone the same way). To remove your Switch, use one hand to hold the Jumpgate Dock and the other hand to lift your Switch.

用於智慧型手機

實現功能:

- 兼容手機保護殼
- 支持DeX/TV-out/HDMI MHL功能 (僅能支持DeX/TV-out/HDMI MHL功能のスマホのみ)
- 提供額外1個USB 2.0接口
- 支持最高4K@60Hz HDMI傳輸
- 支持最高60W PD充電
- 可用作手機充電底座

拆卸導柱方便使用第三方保護殼

在底座頂蓋升高的狀態下 可將導柱方便拆卸 (若從保護殼中間區域托住，則無需拆卸)。拆卸導柱方便後 可以不需拆卸保護殼 (請小心保護導柱方便)。

使用腳架

將Jumpgate上下翻轉 在線上模式下，即可得到一個更加傾斜的可視角度

用於Nintendo Switch

實現功能:

- 兼容SWITCH保護殼
- 支持電視
- 支持桌上模式時充電 (在HDMI未連接的情況下)
- 桌上模式下兩個可調節視角
- 提供額外1個USB 2.0接口
- 兼容普通SWITCH和SWITCH OLED
- 可拆卸的Core Drive可以用作便攜的迷你底座
- 使用5V手機充電器可輸出電視模式

Skull & Co.

JUMP GATE DOCK

CØRE DRIVE Pro

取扱説明書

拆出Core Drive

参考画面中親指所指位置 両手指入Core Drive親指先の開閉中 親指画面中所示の親指方向 親指Core Driveを底面中へ抽出

升級Jumpgate/Core Driveの韌體

- Core Drive 韌體が處於可以使用的狀態。無需更新韌體。如果任天堂禁止了我們的系統，我們會在網站上提供韌體更新下載。
- 下載安裝程式: <http://www.skullco.com>
- SUPPORT: ● DOWNLOAD ● FIRMWARE
- 執行安裝程式:
 - 打開軟體，並透過USB線將Core Drive 連接至您的電腦 (PC側是USB-A或USB-C連接至電腦，USB-C線連接至Core Drive上的USB-C端口)
 - 點擊 "update" 按鈕，韌體開始進行更新韌體程序
 - 在更新程序顯示完成後，將Core Drive從電腦斷開連接線即可 (如果您在更新完成前將Core Drive與電腦斷開連接線的話，則需要重新連接後再點擊 "update" 按鈕，再次進行更新程序)

規格參數

調整使用保護殼的空間

可以向下推動來提升Type-C連接頭高度。可以向上推動來降低Type-C連接頭高度。

用於筆記型電腦

實現功能:

- 提供額外1個USB 2.0接口
- 支持最高4K@60Hz HDMI傳輸
- 支持最高100W PD充電
- 兼容Thunderbolt3接口
- 兼容Steam Deck
- 兼容iPad Pro

如何將SWITCH從底座上安裝和拆卸

按壓Jumpgate Dock的頂蓋 (請從螢幕中間區域以手托住)。頂蓋彈出升高。Slide in your Switch into the Jumpgate Dock (you can dock your smart phone the same way). To remove your Switch, use one hand to hold the Jumpgate Dock and the other hand to lift your Switch.

用於智慧型手機

實現功能:

- 兼容手機保護殼
- 支持DeX/TV-out/HDMI MHL功能 (僅能支持DeX/TV-out/HDMI MHL功能のスマホのみ)
- 提供額外1個USB 2.0接口
- 支持最高4K@60Hz HDMI傳輸
- 支持最高60W PD充電
- 可用作手機充電底座

拆卸導柱方便使用第三方保護殼

在底座頂蓋升高的狀態下 可將導柱方便拆卸 (若從保護殼中間區域托住，則無需拆卸)。拆卸導柱方便後 可以不需拆卸保護殼 (請小心保護導柱方便)。

使用腳架

將Jumpgate上下翻轉 在線上模式下，即可得到一個更加傾斜的可視角度

用於Nintendo Switch

實現功能:

- 兼容SWITCH保護殼
- 支持電視
- 支持桌上模式時充電 (在HDMI未連接的情況下)
- 桌上模式下兩個可調節視角
- 提供額外1個USB 2.0接口
- 兼容普通SWITCH和SWITCH OLED
- 可拆卸的Core Drive可以用作便攜的迷你底座
- 使用5V手機充電器可輸出電視模式