





## (NL) Ducht

### △ Waarschuwing Beschrijving

- Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
- Het product genereert warmte tijdens gebruik, let op om het te beschermen om schade aan het menselijk lichaam te voorkomen.
- Schijn niet rechtstreeks in de ogen om oogletsel te voorkomen.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Gebruik door WUBEN of WUBEN aanbevolen batterijen.
- Demonteer een reparator de zaklamp alstublieft niet privé, u verliest de garantie/kwalificatie nadat u deze privé hebt gedemonteerd.
- Please don't throw the product into fire.
- Het product is een niet-duikproduct, gebruik het alstublieft niet lange tijd onder water.
- Als het alleen kan worden geïdentificeerd om op te laden door de spanning uit te schakelen, is de adapter niet van toepassing op dit product.

## Werkwijze

- 1-In / uitschakelen**: Klik op de ②-knop om de zaklamp in te schakelen en klik nogmaals om de zaklamp uit te schakelen De zaklamp heeft functie van het verlichten van het helderheidsgeheugen en zal de extreem heldere modus en de knipperende modus niet onthouden.
- Afstelling van de versnelling**: Inschakelstatus, druk lang op de ②-toets om van versnelling te wisselen, de versnelling zijn ingesteld op: energiebesparings-laag licht-gemiddeld licht-hoog licht-energiebesparingscyclus.
- Snelt en extreem helder**: Inschakelstatus, dubbelklik op de ②-toets om de extreem heldere modus te openen.
- Snelle lage helderheid**: Houd in de uitschakelstatus de ②-toets lang ingedrukt om de energiebesparende versnelling in te schakelen en schakel na 2 seconden in een cyclus van versnelling.
- Knipperende modus**: Dubbelklik in de uitschakelstatus of extreem heldere modus op de ②-toets om de burst-flitsmodus te openen, dubbelklik nogmaals om de SOS te openen en klik om de flitsmodus te verlaten.
- Zaklamp vergrendelen / ontgrendelen**: Druk in de uitschakelstatus vier keer op de ②-toets en het lampje aan de voorkant knippert drie keer, wat aangeeft dat het is vergrendeld. Druk op de ②-toets en het indicatielampje knippert drie keer om u eraan te herinneren. Druk nogmaals vier keer op de ②-toets en energiebesparende versnelling licht op, wat aangeeft dat het slot is ontgrendeld.
- ademhalingslicht**: In elke staat kunt u het blauwe ademhalingslicht in- of uitschakelen met drie klikken op de schakelaar, met uitschakelgeheugen.

## Onderhoud

- De waterdichte riken kan beschadigd raken bij langdurig gebruik, vervang de waterdichte ring op tijd om de waterdichte prestaties van het product te garanderen.
- Gebruik door WUBEN of WUBEN aanbevolen batterijen.
- Als de zaklamp aangeeft dat de batterij bijna leeg is, laad of vervang de batterij dan tijd om te voorkomen dat het normale gebruik van het product wordt beïnvloed.
- Reinig de geleidelijke delen van de zaklamp op tijd met alcohol en een doek.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij om te voorkomen dat de batterij gaat lekken of andere factoren die het normale gebruik van het product beïnvloeden.
- Bewaar de zaklamp op een geventileerde en droge plaats.

## Veelgestelde vragen

| Probleem                              | De reden                                            | Oplossing                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Flikkerend of niet helder             | Controler of de schakelaar is vergrendeld           | Ontgrendel de schakelaar                                        |
|                                       | Controler of de schakelaar correct is ingeschakeld  | Zet de schakelaar aan correct is ingeschakeld                   |
|                                       | Controler of het op zijn plaats is gemonteerd       | Draai de montagedelen vast                                      |
| Controler of de batterij is opgeladen | Controler of de batterij is opgeladen               | Test de batterij met de oplader                                 |
|                                       | Controler of de batterij is omgekeerd               | Verwijder de batterij en zet deze op de juiste manier in elkaar |
| Of de geleidelijke bits vuil zijn     | Of de geleidelijke bits vuil zijn                   | Veg de geleidelijke stukjes af met alcohol                      |
|                                       | Controler of er vreemde voorwerpen in zijn gevallen | Giet vreemde voorwerpen weg                                     |
| Abnormaal geluid                      | Deel schade                                         | Neem contact op met uw plaatselijke distributor                 |
|                                       |                                                     |                                                                 |

Als de bovenstaande methode uw probleem niet oplost, neem dan contact op met uw plaatselijke dealer voor service na verkoop.

## Garantiebeleid

### 1.Garantie

- 15 dagen vervanging**: Als het product kwaliteitsproblemen heeft binnen 15 dagen na de aankoopdatum, kunt u ervoor kiezen om het product van hetzelfde model te vervangen.
- Eenjarige garantie**: vanaf de aankoopdatum, als het product binnen een jaar kwaliteitsproblemen heeft, kan het product gratis worden gerepareerd.
- Garantie van vijf jaar**: vanaf de aankoopdatum bieden gebruikers die producten registreren op de officiële website van Wuben gratis onderhoudsdiensten als aan zich binnen vijf jaar kwaliteitsproblemen voordoen.
- De oplaadbare batterij heeft een garantieperiode van 1 jaar en productaccesories vallen niet onder de garantie.
- Levenslang onderhoud**: vanaf de aankoopdatum, als de geregistreerde gebruiker na vijf jaar kwaliteitsproblemen heeft, biedt Wuben betaalde onderhoudsdiensten.
- Als het aankoopbewijs niet kan worden overlegd, geldt de fabricagedatum.
- Als er een geschil is, zullen de twee partijen onderhandelen en het afhandelen.

### 2.Valt niet onder de garantie

- Productschade veroorzaakt door kunstmatige sabotage.
- Schade veroorzaakt door bediening die niet in overeenstemming is met de instructies.

- Onjuist gebruik van de batterij of schade veroorzaakt door batterijlekkage.
- Abnormale slijtage.
- Schade veroorzaakt door overmacht.
- Weggeven.

Het uiteindeijke interpretatierecht behoort toe aan het merk WUBEN.

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |  | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div>                                                             |  |
| Het product voldoet aan EMC 2014/30/EU en RoHS 2011/65/EU zoals gewijzigd in de richtlijnen in de versies 2015/863/EU. Dit product kan alleen worden behandeld volgens de elektrische en elektronische afval methode.                             |  | Denna produkt uppfyller kraven i EMC 2014/30 / EU-direktiv och RoHS 2011 / 65 / EU-direktiv rekvider av 2015 / 863 / EU. Denna produkt kan endast behandlas som elektriskt och elektroniskt avfall.                          |  |
| SHENZHEN SHENGQI VERLICHTINGSTECHNOLOGI B.V Address: Nr.202 Gebouw A JIhe E-commerce Park, Nr.33 Yangmei Lane, Bantian Street, Distrik Longgang, Stad Shenzhen,Province Guangdong, China E-mail: support@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com   |  | SHENZHEN SHENGQI BELYSNINGSTEKNOLOGI A.S Address: 202 №, byggnad A, JIhe Dianshangyuan, nr 33 Yangmei Väg, Bantian Gata, Longgang Distrikt, Shenzhen, Guangdong, Kina E-mail: support@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com |  |
| <div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>                                                                                                        |  | <div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>                                                                                   |  |
| WUBEN website                                                                                                                                                                                                                                     |  | WUBEN website                                                                                                                                                                                                                |  |
| Facebook                                                                                                                                                                                                                                          |  | Facebook                                                                                                                                                                                                                     |  |

## (SE) Swedish

### △ Varnings Beskrivning

- Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.
- Produkten genererar värme under användning, var uppmärksam på att skydda den för att undvika skador på människorkroppen.
- Nesivite primdo på ödet, aby nedsohlo k poškození očí.
- Glas inte direkt i ögonen för att undvika skador på ögonen.
- Håll produkten borta från barn.
- Använd WUBEN eller WUBEN rekommenderade batterier.
- Demontera inte och repaera inte ficklampan privat, du kommer att förlora garantikvalifikationen efter att ha demonterat den privat.
- Kasta inte produkten i elden.
- Produkten är en dykningsprodukt, använd den inte under vattnet på länge.
- Om det bara kan identifieras att ladda genom att stänga av spänningen, gäller inte adaptren för denna produkt.

## Driftsmetod

- Sätta på/stänga av**: Klicka på ②-knappen för att sätta på ficklampan och klicka igen för att stänga av ficklampan. Ficklampan har funktionen att lysa upp ljusminnet och kommer inte att memorera extrem ljusa filser och blinkande läge.
- Växeljustering**: I påslagningsläget, tryck länge på ②-knappen för att växla växlar och växla är installerda på: energiebesparings-lågt ljus-medium ljus-högt ljus-energiebesparingscykel.
- Snabbt extremt ljus läge**: Slå på, dubbelklicka på ②-tangenten för att komma till den extremt ljusa positionen.
- Snabbt läge med svagt ljus**: I avstängningsläget, tryck länge på ②-knappen för att gå in i energisparläget och växla växlar i en cykel efter 2 sekunder.
- Blinkande läge**: Stäng av eller extremt ljus tillstånd, dubbelklicka på ②-tangenten för att gå in i det blinkande läget, dubbelklicka igen för att gå in i SOS och klicka för att lämna det blinkande läget.
- Lås / lås upp ficklampan**: I avstängningsläget trycker du på ②-knappen fyra gånger och frontlampan blinkar tre gånger för att indikera lås. Tryck på ②-knappen och indikatorlampan blinkar tre gånger för att påminna dig. Tryck på ②-knappen fyra gånger igen för att tända energi- sparläge, vilket indikerar att låset släpps.
- andas ljus**: I vilket tillstånd som helst, treklicka på omkopplaren, du kan slå på eller av de två andningsluset och har en avstängningsfunktion.

## Underhåll

- Den vattentäta ringen kan skadas vid långvarig användning, byt ut den vattentäta ringen i tid för att säkerställa produktens vattentäta prestanda.
- Använd WUBEN eller WUBEN rekommenderade batterier. När ficklampan uppnamar att batteriet är lågt, ladda eller byt ut batteriet i tid för att undvika att påverka normal användning av produkten.
- Använd alkohol och en trasa för att rengöra de ledande delarna av ficklampan i tid.
- När produkten inte har använts på länge, ta ut batteriet för att förhindra batteri-läckage eller andrafaktorer som påverkar normal användning av produkten.
- Förvara ficklampan på en ventilerad och torr plats.

| Problem                               | Anledningen                                       | Lösning                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Flikande eller inte ljus              | Kontrollera om strömbrytaren är låst              | Lås upp strömbrytaren                                  |
|                                       | Kontrollera att strömbrytaren är påslagen korrekt | Slå på strömbrytaren                                   |
|                                       | Kontrollera om monteringen är på plats            | Dra åt monteringsdelarna                               |
| Flikande eller inte ljus              | Kontrollera om batteriet är laddat                | Testa batteriet med laddaren                           |
|                                       | Kontrollera om batteriet är korrekt monterad      | Ta ut batteriet och sätt tillbaka det i rätt orientati |
| Controler of de batterij is opgeladen | Kontrollera om det ledande liggat är smutsigt     | Torka av de ledande bitarna med alkohol                |
|                                       | Kontrollera om främmande föremål hamnar i laddare | Kontakta den lokala distributören                      |
| Onormalt buller                       | Deildskador                                       | Kontakta den lokala distributören                      |
|                                       |                                                   |                                                        |

Om oavsäntade metoder inte löser ditt problem, kontakta din lokala återförsäljare för kundservice.

Om oavsäntade metoder inte löser ditt problem, kontakta din lokala återförsäljare för kundservice.

### Garantiregler

### 1.Garanti

- 15 dagars utbyte**: Om produkten har kvalitetsproblem inom 15 dagar från inköpsdatumet kan du välja att byta ut produkten av samma modell.
- Ett års garanti**: från och med inköpsdatum, om produkten har kvalitetsproblem inom ett år, kan produkten repareras gratis.
- Fem års garanti**: från och med inköpsdatumet kommer användare som registrerar produkter på Wubens officiella webbplats att tillhandahålla gratis underhållstjänster om kvalitetsproblem uppstår inom fem år.
- Det uppladdningsbara batteriet har en garantiperiod på 1 år och produkttilbehör räknas inte in garantin.
- Livstidsunderhåll**: från och med inköpsdatum, om den registrerade användaren har kvalitetsproblem efter fem år, kommer Wuben att tillhandahålla betalad underhållstjänster.
- Om inköpsbevis inte kan tillhandahållas gäller tillverkningsdatumet.
- Om det finns en tvist kommer de två parterna att förhandla och hantera den.

## 2.Täcks inte av garantin

- Produktskador orsakade av konstgjorda sabotage.
- Skador orsakade av drift som inte följer instruktionerna.
- Felaktig användning av batteriet eller skador orsakade av batteri-läckage.
- Onormalt slitage.
- Kasta orsakad av force majeure.
- Ge bort.

Den slutliga tolkningsrätten reserveras av WUBEN.

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |  | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div>                                                             |  |
| Het product voldoet aan EMC 2014/30/EU en RoHS 2011/65/EU zoals gewijzigd in de richtlijnen in de versies 2015/863/EU. Dit product kan alleen worden behandeld volgens de elektrisch en elektronisch afval methode.                               |  | Denna produkt uppfyller kraven i EMC 2014/30 / EU-direktiv och RoHS 2011 / 65 / EU-direktiv rekvider av 2015 / 863 / EU. Denna produkt kan endast behandlas som elektriskt och elektroniskt avfall.                          |  |
| SHENZHEN SHENGQI BELYSNINGSTEKNOLOGI B.V Address: 202 №, byggnad A, JIhe Dianshangyuan, nr 33 Yangmei Väg, Bantian Gata, Longgang Distrikt, Shenzhen, Guangdong, Kina E-mail: support@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com                      |  | SHENZHEN SHENGQI BELYSNINGSTEKNOLOGI A.S Address: 202 №, byggnad A, JIhe Dianshangyuan, nr 33 Yangmei Väg, Bantian Gata, Longgang Distrikt, Shenzhen, Guangdong, Kina E-mail: support@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com |  |
| <div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>                                                                                                        |  | <div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>                                                                                   |  |
| WUBEN website                                                                                                                                                                                                                                     |  | WUBEN website                                                                                                                                                                                                                |  |
| Facebook                                                                                                                                                                                                                                          |  | Facebook                                                                                                                                                                                                                     |  |

## (CZ) Čeština

### △ Varování

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
- Produkt bude při práci generovat teplo, budete proto opatrní, abyste zabránili možnému poškození.
- Nesvítte přímo do očí, aby nedošlo k poškození očí.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte prosím baterie doporučené společností WUBEN nebo WUBEN baterie.
- Produkt nerozebírejte, jinak se na něj nebudou vztahovat záruční podmínky WUBEN.
- Nevhazujte výrobek do ohně.
- Negledná se o potápěčský výrobek, nepoužívejte jej delší dobu pod vodou.
- Pokud lze identifikovat nabíjení pouze vypnutím napětí, adaptér se na tento produkt nevztahuje.

Ak a b toltes csak a feszültség kikapcsolásával azonosítható, akkor az adapter nem alkalmazható erre a termékre.

## Provoz

- ZAP/VYP**: Jediným kliknutím na spínač ② svítlnu zapnete, dalším kliknutím ji vypnete. Svítlna má paměťovou funkci, zapamatuje si výchozí volbu výstupu, ne však režim strobooskopu nebo Turbo.
- Výchozí výběr výstupu**: Když je svítlna zapnutá, dlouhým stisknutím spínače ② můžete procházet režimy Eco-Low(nízký) - med (středný) - High (vysoký) - ECO.
- Režim Quick Turbo**: Když je svítlna zapnutá, dvojitým kliknutím na spínač ② aktivujete režim Turbo, jedním kliknutím se vrátíte do předchozího stavu.
- Režim Quick Eco**: Když je svítlna vypnutá, dlouhým stisknutím spínače ② aktivujete režim Eco, podržte stisknutý spínač ② po dobu 2 sekund, svítlna bude měnit režim Eco-Low-Med-High-Eco.
- Režim blesku**: Když je svítlna vypnutá nebo v režimu Turbo, rychlým dvojitým kliknutím na spínač ② aktivujete strobooskop, dalším dvojitým kliknutím aktivujete SOS. Ukončíte jedním kliknutím.
- Zamknout/Odemknout**: Když je svítlna vypnutá, čtyřikrát klikněte na spínač ②, hlavní kontrola tikrátkrát zabliká, to signalizuje uzamčení svítlny, jakákoli operace na spínači ② aktivuje tři zablikání indikátorů. Dalším čtyřnásobným kliknutím na spínač se aktivuje režim Eco, který indikuje odemknutí svítlny.
- Dýchací světlo/Breathing light**: V jakémkoli režimu trojitým kliknutím na spínač ② zapnete/vypnete modré „dýchací“ světlo. Toto světlo má paměťovou funkci vypnutí.

## Údržba

- O-kroužek se může po dlouhodobém používání poškodit, vyměňte jej včas, aby ste tak zaistili vodotesnost produktu.
- Používejte prosím baterie WUBEN nebo baterie doporučené společností WUBEN.
- Pokud produkt ukazuje nízkou kapacitu baterie, včas nabíjte nebo vyměňte baterii, aby nedošlo k ovlivnění životnosti baterie.
- K včasnému čištění vodových částí produktu použijte alkohol a hadry.
- Pokud není produkt delší dobu používán, vyměňte baterii, aby nedošlo k úniku nebo explozi baterie.
- Produkt skladujte na suchém a větraném místě.

## Často kladené otázky

| Problémy                            | Příčina                                                      | Řešení                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Abnormální zář nebo selhání zapnutí | Zkontrolujte, zda je spínač uzamčen                          | Odemkněte spínač                                         |
|                                     | Zkontrolujte, či je spínač správně zapojen                   | Zapněte spínač                                           |
|                                     | Zkontrolujte, zda jsou části namontované správně             | Ujatnhíte montážní díly                                  |
| Abnormální zář nebo selhání zapnutí | Zkontrolujte, zda není vybitá baterie                        | Vyskočíte baterii u jiných výrobcích                     |
|                                     | Zkontrolujte, zda není baterie odpojená od správné orientaci | Vyměňte baterii a znovu ji připojte do správné orientaci |
| Abnormální zář                      | Zkontrolujte, zda nejsou vodivé části spínače                | Povrch očistěte alkoholem                                |
|                                     | Zkontrolujte, zda nedošlo k vniknutí cizích předmětů         | Vyjítte možné cizí předměty                              |
| Abnormální zář                      | Částečné poškození                                           | Zkontakujte vašeho prodejce                              |
|                                     |                                                              |                                                          |

Pokud vaše problémy stále nejsou vyřešeny, kontaktujte prosím centrálu WUBEN pro podpořný servis.

## Záruční podmínky

### 1.Záruka

- 15denní výměna**: Pokud se objeví problémy s kvalitou produktu, do 15 dnů od data nákupu mohou zákazníci požadat o bezplatnou výměnu.
- Jednotelá záruka**: Pokud má produkt problémy s kvalitou do jednoho roku od data nákupu, lze jej bezplatně opravit.
- Pětiletá záruka**: Od data nákupu bude uživatelem, kteří zaregistrují produkty na oficiálních webových stránkách Wuben, poskytnuty bezplatné servisní služby, pokud do pěti let dojde k problémům s kvalitou.
- Záruka na baterii**: Společnost WUBEN nabízí na dobíjecí baterii 1letou záruku, ale na další zahrnuté příslušenství se záruka nevztahuje.
- Celoživotní záruka**: Pokud má registrovaný uživatel problémy s kvalitou po pěti letech, od data nákupu bude Wuben poskytovat služby platené údržby.
- Pokud nelze předložit doklad o nákupu, bude rozhodující datum výroby.
- Dojde-li ke sporu, obě strany budou vyjednávat a budou jej řešit.

## 2.Záruka se nevztahuje na

- Poškození produktu způsobené člověkem.
- Poškození způsobené provozem, který není v souladu s pokyny.
- Poškození způsobené nesprávným používáním baterie.
- Abnormální opotřebení.
- Poškození způsobené neovplyvnitelnými faktory.
- Byl-li produkt získán darem.

Právo na konečnou interpretaci náleží značce WUBEN.

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> |  | <div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div>                                                             |  |
| Výrobek vyhovuje směrnicím EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU.                                                                                                                                                                 |  | Výrobek smí být vložen pouze jako elektrický odpad.                                                                                                                                                                          |  |
| Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53 170 00 Prague 7, Czech Republic Web: www.alza.cz                                                                                                                                                                  |  | Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53 170 00 Prague 7, Czech Republic Web: www.alza.cz                                                                                                                                             |  |
| <div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>                                                                                                        |  | <div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>                                                                                   |  |
| A termék megfelel az EMC irányelv (2014/30/EU) és a 2015/863/EU irányelvvel módosított RoHS irányelv (2011/65/EU) követelményeinek. A terméket csak elektronikus hulladékként szabad megsemmisíteni.                                              |  | A termék megfelel az EMC irányelv (2014/30/EU) és a 2015/863/EU irányelvvel módosított RoHS irányelv (2011/65/EU) követelményeinek. A terméket csak elektronikus hulladékként szabad megsemmisíteni.                         |  |
| SHENZHEN SHENGQI BELYSNINGSTEKNOLOGI B.V Address: 202 №, byggnad A, JIhe Dianshangyuan, nr 33 Yangmei Väg, Bantian Gata, Longgang Distrikt, Shenzhen, Guangdong, Kina E-mail: support@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com                      |  | SHENZHEN SHENGQI BELYSNINGSTEKNOLOGI A.S Address: 202 №, byggnad A, JIhe Dianshangyuan, nr 33 Yangmei Väg, Bantian Gata, Longgang Distrikt, Shenzhen, Guangdong, Kina E-mail: support@wubenlight.com Web: www.wubenlight.com |  |
| <div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>                                                                                                        |  | <div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>                                                                                   |  |
| WUBEN website                                                                                                                                                                                                                                     |  | WUBEN website                                                                                                                                                                                                                |  |
| Facebook                                                                                                                                                                                                                                          |  | Facebook                                                                                                                                                                                                                     |  |

## (HU) Magyar

### △ Figyelmeztetések

- A termék használatá előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói útmutatót.
- A termék működése közben lehet termel, az esetleges károk elkerülése érdekében legyen körültekintő.
- Ne világítsa a fénytel közvetlenül a szembe, mivel ez a szem sérülését okozhatja.
- A termékkel gyermekektől tartsa távol.
- Használjon WUBEN elemet, vagy a WUBEN által javasolt elem fajtát.
- Kérjük ne szerelje szét a terméket, mivel a WUBEN jótállási feltételei érvényüket veszít.
- Ne dobja a terméket tüzzbe.
- A termék nem bűvös kiegészítő, ne legyen hosszú ideig víz alatt.
- Ak a toltes csak a feszültség kikapcsolásával azonosítható, akkor az adapter nem alkalmazható erre a termékre.

## Működtetés

- BE-/KIKAPCSOLÁS**: Kattintson egyszer a ② kapcsolóra a zseblámpa bekapcsolásához, kattintson rá még egyszer a kikapcsoláshoz. A zseblámpa memória funkcióval rendelkezik, megjegyzi az alapértelmezett kimeneti beállítástokat, a villóig vagy a Turbo módig viszont nem.
- Alapértelmezett kimeneti beállítások**: Amikor a zseblámpa be van kapcsolva, nyomja meg hosszán a ② kapcsolt az Eco-Low-Med-High-Eco üzemmódból kóztól váltáshoz.
- Gyors Turbo**: Amikor a zseblámpa be van kapcsolva, kattintson kétszer a ②kapcsolóra a Turbo mód aktiválásához, kattintson egyszer az előző állapotra történő visszalépéshez.
- Gyors Eco**: Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva, nyomja meg hosszán a ② kapcsolt az Eco mód aktiválásához, tartsa lenyomva 2 másodpercig, a zseblámpa az Eco-Low-Med-High-Eco üzemmódból kóztól váltáshoz.
- Režim blesku**: Když je svítlna vypnutá nebo v režimu Turbo, rychlým dvojitým kliknutím na spínač ② aktivujete strobooskop, dalším dvojitým kliknutím aktivujete SOS. Ukončíte jedním kliknutím.
- Zamknout/Odemknout**: Když je svítlna vypnutá, čtyřikrát klikněte na spínač ②, hlavní kontrola tikrátkrát zabliká, to signalizuje uzamknutí světla. Jakákoli operácia na spínači ② aktivuje tri zablikania indikátorů. Dalším čtyřnásobným kliknutím na spínač sa aktivuje režim Eco, ktorý indikuje odemknutie batérie.
- Dýchací světlo/Breathing light**: V akomkoľvek režime trojitým kliknutím na spínač ② zapnete/vypnete modré „dýchajúce“ svetlo. Toto svetlo má pamäťovú funkciu vypnutia.

- Záró/Feloldás**: Amikor a zseblámpa ki van kapcsolva, kattintson 4-szer a ② kapcsolóra, ekkor a fő fény 3-szor villog, jelezve a zseblámpa zárolását, a ② kapcsolón végrehajtott bármilyen művelet a jelzőfény 3-szori villogásáig fogja aktiválni. Kattintson ismét 4-szer a kapcsolóra, ekkor az Eco mód aktiválódik, jelezve a zseblámpa feloldását.
- Lélegző fény**: Bármely módban, kattintson háromszor a ② kapcsolóra, ekkor a készülő húzamosab ideig használaton kívül van, az akkumulátort a folyás vagy robbanás megelőzése érdekében vegye ki.
- A termék összekötő elemét alkoholos ruhával tisztítsa.
- Ha a készülék húzamosab ideig használaton kívül van, az akkumulátort a folyás vagy robbanás megelőzése érdekében vegye ki.
- A termék száraz és jól szellőző helyen tárolja.

- Karbantartás**
  - Az O-gyűrűt hosszant tartó használat után sérülhet, kérjük időben helyettesítse az O-gyűrűt, hogy a termék vízállósága ne csökkenjen.
  - Használjon WUBEN elemet, vagy a WUBEN által javasolt elem fajtát.
  - Amikor a termék alacsony töltöttségi szintet jelez, töltse fel, vagy időben cseréljen elemet, ezzel elkerülheti az elem tartósságának csökkenését.
  - A termék összekötő elemét alkoholos ruhával tisztítsa.
  - Ha a készülék húzamosab ideig használaton kívül van, az akkumulátort a folyás vagy robbanás megelőzése érdekében vegye ki.
  - A termék száraz és jól szellőző helyen tárolja.

## GYIK

| Probléma                                | Okok                                                  | Megoldás                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Szkatlaton villogás vagy nem kapcsol be | Ellenőrizze, ledit-e a kapcsoló                       | Oldja ki a kapcsolót                        |
|                                         | Ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a kapcsoló | Kapcsolja be a kapcsolót                    |
|                                         | Ellenőrizze helyes-e az összeszerelés                 | Húzza meg a szereléseket                    |
| Szkatlaton villogás                     | Ellenőrizze, az elem elhelyezkedése helyes-e          | Vegye ki az elemet és tegye vissza helyesen |
|                                         | Ellenőrizze nem szennyezett-e a vezetési pozíció.     | Tisztítsa meg a szerelést a területet.      |
| Szkatlaton hang                         | Ellenőrizze nem esett-e idegen tárgy a kapcsoló       | Orsot ki az eset                            |