



使用注意:

信号伝送距離に影響を与えないように、本製品は木、プラスチック、ガラスなどのテーブルの上に使用し、金属や大理石のテーブルは避けてください。

製品がお手元に届きましたら、ご使用前に充分充電してください。これにより、バッテリーの損傷を防ぎ、製品の寿命を延ばすことができます。

高周波電子機器（電子レンジ、オーブンなど）を使用すると、狭い範囲で磁界が発生する可能性があり、無線信号の伝送に重大な影響を与えます。

使用説明

1. 使用前に

ご使用前に受信機を 10 分以上充電してください。

送信機を電源に接続し、受信機を充電スロットに置きます。充電中は充電インジケータライトが速く点滅し、完全に充電されると点灯したままになります。

充電スロットに挿入すると、受信機は自動的にオンになり、充電されます。

受信機を取り外すと、充電インジケータライトがゆっくり点滅してスタンバイモードになり、受信機に呼び出すことができます。

2. 操作の説明

通常、送信機は呼び出しモード（000 が表示）で受信機に呼び出すことができます。

他のモードでは、【Back】キーを押し続けると呼び出しモードに戻ります。

番号を入力して【Call】キーを押すと、該当する相手先に呼び出します。

3. コール記録

△/▽キーを押すと、送信機に着信番号が表示されます。

【Call】キーを押すと、表示されている番号に再度呼び出します。

過去 10 件の着信番号を表示できます。

注: ページを上下に反転しても循環しません。

4. 受信機の電源を切る

通話モードで「999」を入力し、[通話]キーを押すと、すべての受信機の電源が切れます。すべての充電ライトが 5 秒間消灯し、その後再び点灯して充電ステータスを示します。

シャットダウン後に受信機を充電スロットから取り外すと、インジケータライトが消えます。

受信機の電源をオンにする必要がある場合は、受信機を充電スロットに差し込み、送信機を電源に接続します。

注: このコマンドは、充電されていない受信機には無効です。

5. 機能設定

5.1. ペアリング操作(F1)

充電モード

A、【Set】キーを押して設定モードに入り、ディスプレイに「F1」が表示されます。

B、【Call】ボタンを押すとペアリングモードに入り、受信機の充電表示灯が消灯し、他の表示灯が点灯します。ディスプレイに「000」が表示されます。

C、受信機を充電スロットから取り外し、10 秒以内にキーパッドを使用して希望の番号(1~998)を入力します。

D、【Call】ボタンを押して確定すると、受話器から「ピッ」と音が鳴り、ペアリングが完了します。

E、上記の手順(CとD)を繰り返して、追加の受信機をペアリングします。

F、【Back】キーを 2 回押して設定モードを終了します。

注: 受信機を充電スロットから取り出してから 10 秒以内に操作がない場合、システムは自動的にペアリングモードを終了します。

5.2. プロンプト設定(F2)

充電モード

- A、【Set】キーを押して設定モードに入り、ディスプレイに「F1」が表示されます。
- B、「△」キーを押すと、ディスプレイに「F2」と表示されます。
- C、【Call】キーを押してサブメニューに入ります。
- D、「△」または「▽」キーを押して希望の値を選択します。
- E、【Call】キーを押して確定すると、送信機から設定完了を示す「ピッ」音が鳴り、ディスプレイに「F2」と表示されます。
- F、【Back】キーを押して設定モードを終了します。

コードの説明

キーボードプロンプトモード:

000: ミュート

001: ブザー

002: 振動

003: ブザー音と振動

受信側プロンプト方式:

004: ブザー

005: 振動

006: LEDフラッシュ

007: ブザー音と振動

008: 振動とLEDフラッシュ

009: ブザー音とLEDの点滅

010: ビープ音と振動とLEDフラッシュ

5.3. プロンプト時間設定(F3)

充電モード

- A、【Set】キーを押して設定モードに入り、ディスプレイに「F1」が表示されます。
- B、「△」キーを2回押すと、ディスプレイに「F3」と表示されます。
- C、【Call】キーを押してサブメニューに入ります。
- D、キーボードを使用して希望のプロンプト時間(1~999S)を入力します。
- E、【Call】キーを押して確定すると、送信機から設定完了を示す「ピッ」音が鳴り、ディスプレイに「F3」と表示されます。
- F、【Back】キーを押して設定モードを終了します。

5.4. 送信機ID設定(F4)

- A、【Set】キーを押して設定モードに入り、ディスプレイに「F1」が表示されます。
- B、「△」キーを3回押すと、ディスプレイに「F4」と表示されます。
- C、【Call】キーを押してサブメニューに入ります。
- D、キーボードを使用して目的の送信機ID(1~999)を入力します。
- E、【Call】キーを押して確定すると、送信機から設定完了を示す「ピッ」音が鳴り、ディスプレイに「F4」と表示されます。
- F、【Back】キーを押して設定モードを終了します。

注: 送信機IDを変更した後は、すべての受信機を再ペアリングする必要があります