

Retekess

T115ワイヤレス呼び出しシステム 説明書



Retekess T115

ワイヤレス呼び出しシステム説明書

商品説明

このワイヤレスコーリングシステムセットは、1つの99チャンネル通話ボタンキーパッドと18個のワイヤレスレシーバー子機で構成されています。数百万の異なる学習コードを備えたRFワイヤレス技術を採用し、最大99チャンネルのポケットベルを簡単にペアリングできます。お客さんが注文している間、番号付きの受信機が1つ発送されます。注文の準備ができたら、キーパッドを押して番号に電話をかけます。お客さんはブザー/バイブレーション/LEDの表示を介して番号を受け取ります。このシステムは、作業効率を大幅に向上させ、お客さんが長い列で待機することを回避するため、ファーストフードレストラン、フードコート、クリニック、教会、自動車店、またはその他のシーンで広く使用されています。

特徴

- 99チャンネルのキーパッド呼び出しボタン
- 1つのキーパッド+18個のコースターポケットベルで構成されます
- ポータブル充電式バイブレーション&ブザーページャー
- 高い受信感度
- すべてのポケットベルは、キーパッドを介して1つのキーでシャットダウンできます
- キーパッドの防水性と耐油性
- タッチ可能なキーパッド

説明図





ペアリングモード

ペアリング---レシーバーのファンクションキーとキャンセルキーを同時に押すと、右側の2つの赤いインジケーターが点灯し、番号を入力してキーパッドのコールキーを押すと、レシーバーが振動してピープ音が鳴ります。ペアリングに成功したことを意味します。

削除---受信者の番号を削除する場合は、別の番号とペアリングするだけです。

受信機のリマインダー時間を調整する

ファンクションキーを押すたびにインジケーターが点灯し、7秒ごとにリマインダーが長くなります。最大で35秒、少なくとも2秒まで長くすることができます。

受信機の電源をオン/オフする方法

ファンクションキーを長押しすると受信機の電源がオフになり、短押しすると電源がオンになります。

注：すべての受信機の電源をオフにしたい場合は、すべての受信機を充電スロットに置き、99を入力して、Callキーを押すだけで電源をオフにできます。また、デバイスを電源に再接続して、すべてのレシーバーの電源をオンにすることもできます。

よくある質問

質問	原因	解決策
電源を入れている間、キーパッドの数字表示はオンになりません。	電源アダプタが壊れています。	電源アダプターを交換してください。
一部の受信機の範囲が小さく。	電池残量が少なくなっています。	時間内にバッテリーを交換してください。
受信機はキーパッドから信号を取得できません。	番号が正しくありません。	レシーバーをキーパッドに再度ペアリングします。
受信機の番号を忘れてください。		最初にペアリングを削除してから、もう一度ペアリングします。

データ情報

品名		数	
レシーバー		18 pcs	
送信機のキーパッド		1 pcs	
充電器		1 pcs	
説明書		1 pcs	
ホスト		レシーバー	
サイズ	600*520*35mm	サイズ	105*57*11mm
素材	PC	素材	ABS
送信電力	480mW	送信電力	-114dB
待機電力	650mW	待機電力	148mW
最大電力	18W	最大電力	3.7V/200mAh
周波数	433MHz	周波数	433MHz
電源	DC12V/2A	電源	> 900M oオープンエリア
発射距離	> 900Mオープンエリア	発射距離	~3 時間
サポートレシーバー	99(18/set)	サポートレシーバー	振動/ビープ/LED
IPグレード	IP33	IPグレード	IP33

機能の設定

最初の機能: ビープ音なしでバイブレーションのみを設定

プレート用紙を取り除きます。小さな銅のドットが表示されたら、銅のドットを押します。ハンドルのインジケータライトが点灯します。5つのインジケータライトがあります。5つのインジケータライトがすべて点灯したら、銅をもう一度押してインジケータライトをオフにします。このとき、ポケットベル側のボタンを押すと設定が完了し、設定モードが終了します。この振動のみの設定で、音は出ません。

2番目の機能: 送信機のベースID番号を設定および変更する

一般的に、各拠点のID番号は異なります。36枚の振動カードを同時に制御するために2セットの製品と2つのベースが必要な場合。ベースとIDを変更する必要があります。2つの拠点のIDが一貫するように変更されると、すべての顧客の受信者に対応できます。具体的な設定は次のとおりです。

1. 充電ベースの電源を切り、次にユニットの電源を入れます。
2. 電源ついて5秒以内に、DELEボタンとCALLボタンを長押しして設定状態にします。
3. 設定モードに入った後、ドットマトリックスはベースの既存のIDを表示し、0から9までの番号を押して必要なID番号を設定します。
4. CALLボタンを押して保存し、セットアップモードを終了し、ID番号を変更します

警告



ATTENTION!

この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガイドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれています。

窒息の危険を避ける

小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。

聴覚を保護する

- 仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。
- 騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。
- ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。

やけどを避ける

バッテリー（該当する場合）

• ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテリーが短絡する可能性があります）、熱くなり、火傷などの人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリーの取り扱いには注意してください。ポケット、財布、または金属製の物体が入った他の容器の中に入れます。

長い送信（適切な場合）

- トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。

禁止

- 充電器を屋外や湿気が多い環境で使用しないでください。乾燥した場所/状態でのみ使用してください。
- 充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。
- 充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。

リスクを減らすために

- 充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
- メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。
- 修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。

Retekess お客様相談窓口

メールアドレス: support@retekess.jp

平日9: 15 ~ 12: 00/13: 00 ~ 17: 30

(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

正式ウェブサイト[http: //Retekess.jp/](http://Retekess.jp/)

YouTube: 【公式】RetekessJP 「レテケスー」

Twitter: @JPRetekess

Instagram: retekessjp