

# Telecamera per l'ispezione di condotte fognarie

## Manuale d'uso



Pipe Pulley



Protective Shell



Data Cable



Power Cable



Screwdriver



---

Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare questo prodotto

[SanyiMrchan@gmail.com](mailto:SanyiMrchan@gmail.com)

# Catalogo

Nota.....	1
Gamma di utilizzo del prodotto.....	2
Specifiche di prodotto.....	3
Dettagli dell'interfaccia del prodotto.....	4
Elenco degli accessori.....	5
Installazione del sistema.....	6
Ricaricare.....	7
Fallimento e diagnosi.....	8
Garanzia.....	9

## 1 : Nota

- 1: Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare questo prodotto.
- 2: Non lanciare o fare pressione con forza.
- 3: Non smontare la macchina senza consenso.
- 4: Si prega di copiare le informazioni prima di collegare la scheda TF.
- 5: Non interrompere improvvisamente l'alimentazione durante la registrazione e la riproduzione. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto e i file video.

## 2: Gamma di utilizzo del prodotto

- 1: draga per tubi.
- 2: Telecamera per l'ispezione della condotta, strumenti per la condotta.
- 3: Conduttura sotterranea, tubo dell'aria condizionata, oleodotto e gasdotto.
- 4: Operazioni di salvataggio in poco spazio.
- 5: Per spedizioni sotterranee.
- 6: Ricerca scientifica sul letto del fiume sottomarino.
- 7: televisione a fondo piatto.

## 3: Specifiche del prodotto

### ---Fotocamera e cavo---

Sensore: 1/3 CMOS

Diametro della fotocamera: 22 (MM) \* 42 (MM) .

Caricabatterie: 100VAC-240VAC DC 12.6V 1000MA.

Batteria: batteria al litio 4500mAH.

Tempo di lavoro continuo della batteria: circa 6-8 ore.

Lunghezza e Materiale del cavo: 20M 30M 50M, alto cavo elastico (diametro 5MM).

Sorgente della linea della telecamera: 6 LED da 1W ad alta luminosità (regolabili).

Angolo della telecamera e chiarezza: 165 gradi / HD 1000TVL.

Materiale della fotocamera: fotocamera impermeabile in acciaio inossidabile / IP68.

Dimensioni della custodia della fotocamera: 38mm\*28mm.

### ---Schermo---

Dimensioni: 7 pollici

Fotocamera/immagine del monitor: colore

Scheda SD: supporto massimo 32 GB, standard di fabbrica 8 GB.

Risoluzione dello schermo: 16: 9, 960 \* 480.

Menu: cinese/inglese opzionale.

Visualizza il formato video: AVI con anno, mese, data, ora e secondi

Operare il display: pulsante.

Temperatura di lavoro: -20-60 °C.

Temperatura di stoccaggio: -30-80 °C.

Dimensioni della scatola di alluminio: 49 \* 33,5 \* 20 (CM)

Dimensioni della confezione: 49,5 \* 45 \* 21,5 (CM)

## 4: Dettagli dell'interfaccia del prodotto

### (1) Schermo



Display: 7 pollici, 16: 9

Risoluzione: 960\*480

Alimentazione: DC12V

Supporto massimo della scheda SD 32GB

Lingua: cinese/inglese

Formato video: AVI

Formato foto: JPG

### Funzione Chiave

1. Accendi

Collegare ogni connettore, accendere l'interruttore di accensione/spegnimento della batteria, premere il pulsante di accensione sul display, il sistema inizia a funzionare

2. Impostazione:

Premere MENU invio, dopo aver selezionato Imposta, premere "REC/-" confermare, è possibile impostare lingua / immagine / memoria / orologio.

3. Registrazione Video: premere "REC/-" per avviare la registrazione, premere nuovamente "REC/-" per fermare.

4. Navigazione video: premere MENU invio, quindi selezionare il video da riprodurre.

5. Scattare foto: premere MENU volte per accedere alle impostazioni dell'immagine (📷), premere ">" per selezionare la seconda opzione "snapshot", premere "Play/+" per confermare, attendere circa 2 secondi per ottenere una immagine dello schermo.

6. Sfolgiare le immagini: premere MENU volte per accedere alle impostazioni dell'immagine, selezionare la prima opzione "picture view", premere "play/+" per confermare.

## Come rimuovere la scheda di memoria?

(1) premere contemporaneamente i pulsanti su entrambi i lati del display per far apparire il display.



(2) C'è uno slot per schede SD sul lato sinistro dello schermo, premere la scheda di memoria SD per espellerla.



## (2) Batteria da 4500 mAh



completamente carica richiede circa 4-5 ore, con display della batteria di alimentazione sulla batteria.

### (3) Fotocamera (Livello di impermeabilità IP68)



## 5: Elenco degli accessori

(Diverso acquisto del prodotto, gli accessori sono diversi )

- |   |                      |                             |
|---|----------------------|-----------------------------|
| 1: Scatola in alluminio *1                    | 2: Caricabatterie *1 | 3: Fotocamera per metalli*1 |
| 4: Ruota del cavo e cavo *1                   | 5: Batteria: 1       | 6: Manuale*1                |
| 7: Coperchio di protezione della fotocamera*1 | 8: Pulegge per tubi  |                             |
| 9: Scatola di imballaggio *1                  | 10: Scheda TF 8GB    | 11: Schermo*1               |



## 6: Installazione del sistema

collegare il dispositivo secondo lo schema elettrico, da accendere e utilizzare



## 7: Ricarica

Quando la batteria è scarica, ricaricarla, il metodo è il seguente:

1. Estrarre la batteria e il caricabatterie dalla scatola
2. Collegare il caricabatterie alla batteria (CARICATORE), il tempo di ricarica è di circa 4-5 ore.
3. Collegare il caricabatterie alla corrente alternata di 110-240 V, se l'indicatore è rosso, significa che si sta ricaricando.
4. Se l'indicatore è verde, significa che la ricarica è terminata.

Nota: per garantire una maggiore durata della batteria, caricarla in tempo, altrimenti potrebbe danneggiarsi.



## 8: Guasto e diagnosi

Problemi/guasti comuni	soluzioni
spia accesa Nessuna immagine	1 : Controllare se ciascun connettore è collegato e se la telecamera deve essere serrata. 2: Controllare se la batteria è completamente carica e riprovare dopo che è stata completamente caricata.
Nessuna carica	1: Controllare se ciascun connettore è collegato correttamente. 2: la batteria è scarica? controlla il display della batteria
Impossibile registrare	1: La scheda è inserita in posizione? 2: La nuova scheda è formattata 3: Se il processo di registrazione è spento
Non può essere caricata	1: controllare che la spia del caricatore sia accesa? 2: la spina CC è inserita correttamente?

-----Contattaci-----

Vai al nostro sito Web per scaricare il manuale d'uso o controllare più prodotti:

<https://www.sanyipace.com/>

La nostra email: [SanyiMrchan@gmail.com](mailto:SanyiMrchan@gmail.com)

Supportiamo la sostituzione dei pezzi di ricambio, ti preghiamo di contattarci la prima volta che hai problemi con il nostro prodotto.

## 9: Garanzia

Nome	Telefono		
Indirizzo			
Nome del prodotto	modello		
Data di acquisto	Anno	Mese	Data
Descrizione del guasto:			