





バーベキューコンロ S5 取扱説明書



この度vicopo製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために必ずこの取り扱い説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。

内容物 & 仕様

		
品番	S3	S5
収納サイズ	30×17×2cm	42.5×21.5×2cm
展開サイズ	30×17×14cm	42.5×21.5×30cm
重量	1.4kg	3.08kg
耐荷重	15kg	18kg
ロストル	3段階の高さ調整	4段階の高さ調整
材質	本体:201ステンレス鋼 焼き網:304ステンレス鋼	本体:201ステンレス鋼 焼き網:304ステンレス鋼
対応人数	1-2人、ソロキャンプ/ デュオキャンプに適用	2人以上、グループキャンプ/ ファミリーキャンプに適用

ご使用方法

- 1、コンロ本体を手に取り、足を外側に広げてください。
- 2、両手でコンロ本体の両側をしっかりと持ち、コンロを逆さまの状態ですっきり返して展開してください。スムーズに展開できない場合は、コンロを水平に振ってみてください。
- 3、焼き網をコンロに載せてください。
- 4、高さ調整用のスピードを使用して、ロストルの位置を調整し、火加減を調節してください。
- 5、使用が終わったら、コンロ本体を逆さまにして収納してください。コンロを逆さまにすると、自然に折りたたまれます。焼き網はコンロに収納し、収納が完了です。

※焚き火などを使用する際には、コンロが均等に加熱されるように注意してください。炉床全体に燃料を均等に配置することで、歪みが生じないようになります。燃料が偏っていると、加熱が不均等になりコンロに歪みが生じる可能性がありますので、ご注意ください。

注意事項

- ・使用前に焼き網を洗浄してください。
- ・着火後に本製品を移動させないでください。
- ・使用中は全体が熱くなりますので、素手で触れないようにしてください。
- ・着火後は、炭が跳ねたり火の粉が飛ぶ場合がありますので、顔などを近づけないでください。また、燃えやすいものの周りでの使用は避けてください。
- ・分解、組み立て、着火、消火、調理、手入れ、片付けの際には革手袋などを着用し、やけどや鋭利な部分でのケガに十分注意してください。
- ・使用後の残り火の始末には十分に注意してください。完全に燃え尽き、本製品が冷えてから灰処理や撤収の作業を行ってください。
- ・消火のために器具に水をかけると急激な温度変化で器具が変形する場合があります。また、高温の水蒸気が発生しやけどの危険があるため、水をかけないでください。
- ・洗浄の際はゴム手袋を着用し、製品の鋭利な部分にケガをしないように十分に注意してください。
- ・燃料の過剰な充填は本体の変形や色あせの原因となる可能性があるため、必要な量以上は入れないでください。
- ・焼き網の使用後は、食べ物のカスなどを取り除き、十分に乾燥させた後に食用油を塗り、冷暗所に保管してください。

メンテナンス方法

- ・本体と焼き網は中性洗剤を使用してよく洗浄し、汚れやこげ付きを取り除き、乾いた布で水気をよく拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ・高温多湿な場所は避け、屋内の乾燥した場所に保管・収納してください。
- ・お子さまの手の届かない場所に保管してください。
- ・天災などの不可抗力やお客様の不注意、不適切な修理や改造による故障や破損には保証は適用され