

Vulcan 3D 打印机使用说明书

V1.3

目录

- 一、界面介绍
- 二、平台调平
- 三、装载耗材和打印
- 四、软件说明及使用
- 五、常见问题指南
- 六、安全须知
- 七、免责声明



2. 主菜单



3. 控制



4. 温度控制

1	Nozzle	:	喷头温度

2 Bed	:	热床温度
-------	---	------

- ③ Fan speed : 风扇转速
- ④ Preheat : 预热 (喷头 200℃, 热床 45℃)
- ⑤ Cooldown : 冷却 (关闭所有加热)

Control	1	Control	1
Nozzle:	0	Nozzle:	200
Bed:	0	Bed:	45
Fan speed:	0	Fan speed:	0
Preheat		Cool down	

二. 平台调平

- ◆ Vulcan 3D 打印机: 自动调平。
- ◆ 组装完成后,首次打印前,必须对打印机进行调平。
- 调平完成后,打印机将保持此状态。若打印首层出现以下三种情况之一都要重新调平:
 (1)、耗材粘附不了平台;(2)、喷嘴离平台过近,耗材无法挤出;(3)、出现高低不平
- 1. 调平

主界面→Control→Bed Leveling



2. 调平步骤

- Step1:点击"Level bed",打印机自动对平台校准
- Step2:选择"Up/Down"调整喷头与平台的相对高度
- Step3:完成调平,保存并退出

示意图如下:



三. 装载耗材和打印

(1) 装载耗材

主界面→Control→Change filament →Load filament,如图 (a) 放置耗材,待温度达到目标温度后,挤出机自动进料, 按照图 (b) 清理掉喷嘴余料→Continue





(2) 打印

插 SD 卡 → Primt from SD →选择文件 (以数字/英文命名的 gcode) 打印→观察首层打印效果

示意图如下:



以上操作为首次打印,后续使用中,如果料管里还有耗材就无需再次进料,首层打印正常,也不用再次调平。

四. 软件说明及使用

1. 系统要求

- ◆ Windows 7 或更高版本 (64 位)
- ◆ 兼容 OpenGL 2 的图形芯片
- 2. 安装
- 2.1 安装程序并运行安装向导,即可完成安装。





2.2 首次打开 Mixware Slicer 时,将要求您选择 3D 打印机机型,即 Mixware Vulcan 或 Mixware Wand。 选中型号直接点击"Add Printer",即可直接开始使用 Mixware Slicer。 点击"Preferences",选择"Configure...",可以找到"Language"并选择语言,重启即可使用对应的语言界面。

Mixware Slicer	attings Preference	s Help				- 🗆 X
MIHWARE	Prepare	Monitor O		Solid view 🗸		Ŷ
Æ			Add Printer	1		
23			♥ Mixware Vulcan ○ Mixware Wand			
2-3						
<i>2</i>						
			Printer Name: Mixware Vulcan	Add Frinter		
		1			1	
					Please load a 3D model	
				0.0 x 0.0 x 0.0 mm	00h 00min 0.00m / ~ 0g	Save to File

3. 界面概述



4. 模型切片

按照以下步骤执行,完成模型切片:





4.2 选中模型后使用调整工具来定位,缩放,旋转和镜像模型。









4.3 在右侧边栏中选择配置文件质量,设置填充比例,启用或禁用支撑和打印平台附着。

Mixware Vu	lcan ~
材料 P	LA v
打印设置	推荐 自定义
层高	0.15 0.2 0.3
打印速度	更慢 更快
填充	20% ▶ ● ● • • • • • • • • • • • · · · · · · ·
生成支撑	
打印平台附着	\checkmark
.4 要查看所选配置	文件和支持设置的结果,请转到视图模块

4.5 在右下角,选择"保存到文件"或"保存到可移动驱动器"以保存打印文件。

5. 升级固件

按照以下步骤执行,完成固件升级:

5.1 在右上角,选择"管理打印机"进入打印机界面

Mixware Vulcan					
•	Mixware Vulcan				
	新增打印机(A)				
	管理打印机(I)				

5.2 使用 USB 线,将打印机连接到 Mixware Slicer;打印机界面显示"通过 USB 连接"时,点击"Upgrade Firmware"。

本	打印机						
设置 打印机	激活	添加	肥休	重命名			
材料 配置文件	Nixware Fu	lenn		Mixware	/ulcan		
				打印机设置	升级固件	1	
				打印机类型: 连报: 状态:	Mixware Vul 通过 USB 道 等待打印作过	lean 摘 比	
		Misvere	Yulcan	al.		Mixware	Vulcan
						打印机设置	升级固件
						打印机类型: 连接: 状态:	Mixware Vulcan 通过 USB 连接 等待打印作业

东莞市科栋电子科技有限公司

5.3 点击"上传自定义固件"并选择升级文件,等待升级完成。



5.4 固件升级完成。



东莞市科栋电子科技有限公司

五.常见问题指南

1. 调平失败

在调平时,出现界面 (a),需重启打印机并进行初始化如图 (b)。 检查调平开关能否正常触碰,具体请联系售后。

Homing failed	Main
PRINTER HALTED	Temperature -
Please reset	Bed Leveling
	Change filament
	Initializtion
(a)	(b)

- 2. 首层打印失败
- 2.1 若挤出耗材不能粘附在平台上即喷头离平台过高(如图"C"),或 打印模型发生翘曲 Stop print→主界面→Control→Bed leveling →Adjust Height→Nozzle down(降低喷嘴高度)→重新打印, 直到调试成图(B)。

翘曲

2.2 若打印模型不粘附底阀,调整切片软件中"打印平台附着"的 "Raft 空隙"。推荐"Raft 空隙"参数: 0.22 或 0.24.

	÷ 打印平台附着			~
	打印平台附着类型	85	Raft	~
Raft 空隙	Raft 空隙	°o	0.24	mm
	起始层Z重叠	°o	0.14	mm
模型酸后的 raft 法与第一法之 间的问题。口右举一层地想有	Raft 顶层	°°	2	
7 这个量,以便隆低 raft 层和	🗷 特殊模式			~
模型之间的附着。 让 raft 更容	打印序列	°,	同时打印	~
易剥离。				



3. 液晶屏幕不显示或者显示白条

- 3.1 确保正常连接打印机或接通电源;
- 3.2 确保液晶屏接线正常, 主板上 EXP1 接液晶屏 EXP1, EXP2 接 EXP2;

4. 不能脱机打印

- 4.1 确保 SD 卡正常;
- 4.2 脱机打印只支持 gcode 文件,不支持 stl 文件,请用切片软件将模型切片导出 gcode 文件,且文件名必须为英文/数字。

5. 打印头堵头,堵喷嘴、喉管不同部分

5.1 喷嘴处堵料:

一是耗材质量不佳;二是加工时没有将喷嘴处的金属屑清理干净,出厂前我们都会检查避免此问题,如出现此问题,请尝试清理 喷嘴或联系客服寻求解决方案;

- 5.2 喉管处堵料:
 - 一可能是散热不够导致,请确保风扇及时给散热铝块散热; 二可能是喉管没有拧到底,请检查并确保喉管拧到底;
- **5.3** 快插接头与散热铝块连接处堵料,此情况亦是散热不及时导致, 请检查风扇是否正常运转。
- 5.4 根据右图自行更换喷嘴:
 - a) 拆下打印头顶罩①;
 - b) 拆下方形散热风扇②;
 - c) 松 M3 螺丝③,取下喷头组件(必须确认喷头已经冷却);



- d) 松 M4 顶丝④和 M3 顶丝⑤,拆下加热管和测温器⑥;
- e) 替换新的喷头⑦
- f) 以倒序安装好打印头。

6. 打印头不出丝或者出丝不均匀

6.1 打印头不出丝有两种情况:

一是堵料,请参照第 3 项进行处理,第二种是加热温度不够,一般 PLA 打印温度是 190-210 度,ABS 打印温度是 220-250 度。 6.2 打印头出丝不均匀,请先确保打印头没有堵料,参照第 3 项,如没有堵料现象,请检查挤出机是否正常,以及挤出机与挤出轴承 给耗材的摩擦力是否足够,如摩擦力不够出现打滑或者转动不同步的现象,请清理挤出轮。

- 7. 打印头晃动不稳定
- 7.1 请检查固定鱼眼轴承的螺丝是否松动;
- 7.2 请检查皮带连接件, 滑车是否晃动, 如有, 请检查螺丝是否均已拧紧。
- 8. 耗材断裂,无法正常挤出耗材
- 8.1 按以下步骤更换耗材:
 - a) 拔出黑色料管卡扣①;
 - b) 按压黑色料管卡爪②;
 - c) 拔出料管③;
 - d) 将断裂的耗材取出或剪平;
 - e) 装载新的耗材。



六. 安全须知



Vulcan3D 打印机工作状态下,会产生高温。严禁用手触碰工作部件或直接接触挤出料。打印完成后,工作部件仍可能处于高温状态。请耐心等待工作部件和打印模型冷却,再从打印平台上取下模型。



Vulcan3D 打印机包含高速运动的工作部件, 谨防夹手。



请于宽敞、通风良好环境下使用 Vulcan 3D 打印机。



从打印平台取下模型时,注意不要将锐利物品划向手指。



请注意对 Vulcan 3D 打印机进行防雨、防潮保护。



Vulcan 3D 打印机的使用环境温度建议为 8℃-40℃,湿度为 20%-50%,在此范围之外使用,可能带来不良的打印效果。



出厂时固件已调试好并上传至主板,使用机器时不需重新上传固件;上传不正确的固件很可能会使机器损坏或功能丢失。 如非必要,不建议自行升级固件。



无人看管情况下,不建议运行 Vulcan 3D 打印机。



如遇紧急情况,请直接关闭 Vulcan 3D 打印机的电源。

七.免责声明

本用户手册为安装、操作、维护指导书,并非产品保证书。东莞市科栋电子科技有限公司 尽力确保手册材料的准确与完整,但对文档里的错误或遗漏不承担任何责任。同时保留对 本用户使用手册的排版、错误等进行解释和修改的权利。文档有信息变动时恕不另做通知, 如需了解请联系售后或查看官网下载最新版本。

东莞市科栋电子科技有限公司

Dongguan Kedong Electronic Technology Co., Ltd.

\$ 0769-81829869

www.mixwarebot.com

♀ 东莞市石排镇浦心工业区上汴大道1号