

# BCST-31

## Códigos de barras, Prefijos y Sufijos más usados

### Reset configuraciones de fábrica



Reset configuraciones de fábrica

### Configuración modo



Modo manual (Default)



Modo automático

### Beeper



Encender beeper (ON)



Apagar beeper (OFF)

### ID Barcode



Desactiva función Code ID



Code ID antes de la lectura de un código de barras



CODE ID después de la lectura de un código de barras

### Configuración idioma



Inglés (USA)



Francés (Canadá)



Nederlandés



Espanol



Espanol latino (Argentina)



Portugués (Brazil)



Danés



Inglés (UK)



Italiano



Francés (Francia)



Alemán



Noruego



Finlandés (Sueco)



ESlovaco



Portugués (Portugal)



Checo



Nederlandés (Belgio)



Turco - F



Turco - Q



Polaco 214



Húngaro



Japonés

## Configuración códigos de barras

### Código de barras Code 39



Activa Code 39



Desactiva Code 39



Activa Code 39 Full ASCII II



Desactiva Code 39 Full ASCII II



Activa Code 39 MOD 43  
carácter check



Desactiva Code 39 MOD 43  
carácter check



Agrega símbolo start/end Code 39



Desactiva símbolo start/end Code 39



Activa verificación carácter  
check Code 39



Desactiva verificación carácter  
check Code 39



Agrega Sufijo TAB para Code 39



Invia código verifica Code 39

### Código de barras Code 32



Activa Code 32



Desactiva Code 32

### Código de barras UPC-A



Activa UPC-A



Desactiva UPC-A



Conversión UPC-A a EAN-13



Stop conversión UPC-A a EAN-13



Envía código de verificación UPC-A



No enviar código de verificación UPC-A



Envía primer carácter de UPC-A



No enviar primer carácter de UPC-A

### Código de barras UPC-E



Activa UPC-E



Desactiva UPC-E



Conversión UPC-E a UPC-A



Stop conversión UPC-E a UPC-A

### Código de barras EAN-13



Activa EAN-13



Desactiva EAN-13



Envía código de verificación EAN-13



No enviar código de verificación EAN-13



Conversión EAN-13 a ISBN



Stop conversión EAN-13 a ISBN



Conversión EAN-13 a ISSN



Stop conversión EAN-13 a ISSN



Activa verificación carácter  
check EAN-13



Desactiva verifica carácter  
check EAN-13

#### Código de barras EAN-8



Activa EAN-8



Desactiva EAN-8

#### Código de barras ISBN/ISSN



Activa código de 5 caracteres ISBN



Desactiva código de 2 caracteres ISSN



Activa código de 5 caracteres ISBN/  
código de 2 caracteres ISSN



Desactiva código adicional para ISBN/ISSN

#### Código de barras Code 93



Activa Code 93



Desactiva Code 93



Activa carácter check Code 93 MOD 47



Desactiva carácter check Code 93 MOD 47



Activa verificación carácter  
check Code 93



Desactiva verificación carácter  
check Code 93

### Código de barras Code 128



Activa Code 128



Desactiva Code 128



Activa verificación carácter  
check Code 128



Desactiva verificación carácter  
checkCode 128

### Codabar



Activa Codabar




Desactiva Codabar



Agrega símbolo start/end Codabar



Desactiva símbolo start/end Codabar



Activa verificación carácter  
check Codabar



Desactiva verificación carácter  
check Codabar

### Código de barras Interleaved 2 de 5



Activa Interleaved 2 de 5



Desactiva Interleaved 2 de 5



Activa verificación carácter  
check Interleaved 2 de 5



Desactiva verificación carácter  
check Interleaved 2 de 5

### Código de barras Industrial 2 de 5



Activa Industrial 2 de 5



Desactiva Industrial 2 de 5



Activa verificación carácter  
check Industrial 2 de 5



Desactiva verificación carácter  
check Industrial 2 de 5

### Código de barras MSI



Activa MSI



Desactiva MSI



Desactiva verificación carácter check MSI



Activa verificación carácter check MSI

### Código de barras PLESSEY



Activa PLESSEY



Desactiva PLESSEY



Desactiva verificación carácter  
check PLESSEY



Activa verificación carácter check PLESSEY

### Code 11



Activa Code 11



Desactiva Code 11



Activa verificación carácter  
check Code 11



Desactiva verificación carácter  
check Code 11



Verifica CK automática para Code 11

### Código de barras Matrix 2 de 5



Activa Matrix 2 de 5



Desactiva Matrix 2 de 5

### Código de barras Postal 2 de 5



Activa Postal 2 de 5



Desactiva Postal 2 de 5

### Código de barras ITF 2 de 5



Activa ITF 2 de 5



Desactiva ITF 2 de 5

## Código de barras GS1



Activa GS1



Desactiva GS1



Activa GS1 limitado



Desactiva GS1 limitado

## FUNC



Desactiva FUNC



Substituir FUNC1 con 0



Substituir FUNC2 con 2



Substituir FUNC3 con 3



Substituir FUNC4 con 6

## Ocultar caracteres antes/después un código de barras




No ocultar caracteres del código de barras



Ocultar r" data-bbox="169 787 396 841" data-bbox="151 845 416 864"/>

Stop substitución 0 con A



Substitución 0 con A

### Carga código via USB



Carga código via USB



Stop carga código via USB

### Ocultar caracteres



No ocultar caracteres sufijo



Ocultar 5 caracteres sufijo



No ocultar caracteres prefijo



Ocultar 5 caracteres prefijo

### Alargar duración emisión láser



Extender 3 segundos



Extender 1 segundo



Extender 5 segundos

### Convertir EAN-13 a ISBN/ISSN



Conversión EAN-13 a ISBN



Stop conversión EAN-13 a ISBN



Conversión EAN-13 a ISSN



Stop conversión EAN-13 a ISSN

## Configuración prefijo y sufijo



Insertar "Enter Key" detrás de todos los códigos de barras



Insertar "Enter Key" dos veces detrás de todos los códigos de barras



Agrega ETX detrás de todos los códigos de barras después de cambiar línea



Agrega STX antes de todos los códigos de barras como instrucción



Borrar códigos de sufijo



Borrar códigos de prefijo



Agrega prefijo



Agrega sufijo



Borrar todos los caracteres de prefijo



Borrar todos los caracteres de sufijo



Salir de modo agrega prefijo/sufijo

## GS1 DataBar Limited



Activa GS1 DataBar Limited

## Reconocimiento image reverse



Reconocimiento image reverse

## Borra carácter/caracteres en el resultado en output

El lector de código de barras Inateck BCST-31 puede también borrar caracteres en el resultado en salida del escaneo, tanto al principio como al final del código que se ha leído. Es posible borrar de 0 hasta 99 caracteres. Como configuración de fábrica, no se borra ningún carácter (0 caracteres).

1. Escanear el código de barras "Borra los caracteres iniciales" o el código de barras "Borra los caracteres finales"



Borra los caracteres iniciales



Borra los caracteres finales

2. Escanear los códigos de barras de los caracteres que se quiere borrar



(\*) 0 caracteres



1 carácter



2 caracteres



3 caracteres



4 caracteres



5 caracteres



6 caracteres



7 caracteres



8 caracteres




9 caracteres

**Nota:** Si no se quiere borrar ningún carácter, escanear la opción "0 caracteres"

## Caracteres de prefijo y sufijo

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace	 TAB
 LF	 VT	 FF
 Enter	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK
 SYN	 ETB	 CAN
 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US	 Espacio	 !
 "	 #	 \$

 %	 &	 '
 (	 )	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E
 F	 G	 H

 I	 J	 K
 L	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [	 \	 ]
 ^	 _	 `
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l

 m	 n	 o
 p	 q	 r
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Borrar	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 INSERT	 HOME
 Página arriba	 Borrar	 END

