

BCST-31

Codes-barres Communs, Codes-barres de Préfixe et Suffixe

Retour à la Configuration d'Usine



Retour à la Configuration d'Usine

Configuration de Modes



Mode Manuel (Par Défaut)



Mode Automatique

Bip



Son du bip ON



Son du bip OFF

ID du Code-barres



Désactiver la Fonction d'ID du Code



ID du Code avant le scan du Code-Barres



ID du Code après le scan du Code-Barres

Configuration du langage



Anglais (Les États-Unis)



Français (Canada)



Néerlandais



Espagnol



Latin (Argentine)



Portugais (Brésil)



Danois



Anglais (Le Royaume-Uni)



Italien



Français (France)



Allemand



Naryégien



Finlandais (Suède)



Slovaque



Portugais (Portugal)



Tchèque



Néerlandais (Belgique)



Turc-F



Turc-Q



Polonais 214



Hongrois



Japonais (Japon)

Configuration de Code-barres

Code-barres Code 39



Activer Code 39



Désactiver Code 39



Activer Code 39 Full ASC II



Désactiver Code 39 Full ASC II



Activer Clé de contrôle du
Code 39 MOD 43



Désactiver Clé de contrôle du
Code 39 MOD 43



Ajouter Symbole du début/fin
du Code 39



Désactiver Symbole du début/fin
du Code 39



Activer vérification de Clé de contrôle
du Code 39



Désactiver vérification de Clé de contrôle
du Code 39



Ajouter Suffixe TAB pour Code 39



Envoyer code de vérification du Code 39

Code-barres Code 32



Activer Code 32



Désactiver Code 32

Code-barres UPC-A



Activer UPC-A



Désactiver UPC-A



Transformer UPC-A en EAN-13



Ne pas Transformer UPC-A en EAN-13



Envoyer code de vérification d'UPC-A



Ne pas Envoyer code de vérification d'UPC-A



Envoyer le premier caractère d'UPC-A



Ne pas Envoyer le premier caractère d'UPC-A

Code-barres UPC-E



Activer UPC-E



Désactiver UPC-E



Transformer UPC-E en UPC-A



Ne Pas Transformer UPC-E en UPC-A

Code-barres EAN-13



Activer EAN-13



Désactiver EAN-13



Envoyer code de vérification d'EAN-13



Ne pas Envoyer code de vérification d'EAN-13



Transformer EAN-13 en ISBN



Ne pas Transformer EAN-13 en ISBN



Transformer EAN-13 en ISSN



Ne pas Transformer EAN-13 en ISSN



Activer vérification de Clé
de contrôle d'EAN-13



Désactiver vérification de Clé
de contrôle d'EAN-13

Code-barres EAN-8



Activer EAN-8



Désactiver EAN-8

Code-barres ISBN/ISSN



Activer le code de 5 chiffres d'ISBN



Activer le code de 2 chiffres d'ISSN



Activer le code de 5 chiffres d'ISBN/
de 2 chiffres d'ISSN



Désactiver le code additionnel d'ISSN/ISBN

Code-barres 93



Activer Code 93



Désactiver Code 93



Activer la clé de contrôle du
Code 93 MOD 47



Désactiver la clé de contrôle du
Code 93 MOD 47



Activer vérification de Clé de contrôle
du Code 93



Désactiver vérification de Clé de contrôle
du Code 93

Code-barres 128



Activer Code 128



Désactiver Code 128



Activer vérification de Clé de contrôle
du Code 128



Désactiver vérification de Clé de contrôle
du Code 128

Codabar



Activer Codabar



Désactiver Codabar



Activer symbole du début/
de la fin du Codabar



Désactiver symbole du début/
de la fin du Codabar



Activer vérification de Clé de contrôle
du Codabar



Désactiver vérification de Clé de contrôle
du Codabar

Code-barres 2 parmi 5 entrelacé



Activer code-barres 2 parmi 5 entrelacé



Désactiver code-barres 2 parmi 5 entrelacé



Activer vérification de clé de contrôle
de 2 parmi 5 entrelacé



Désactiver vérification de clé de contrôle
de 2 parmi 5 entrelacé

Code-barres Industrial 2 parmi 5



Activer code-barres Industrial 2 parmi 5



Désactiver code-barres Industrial 2 parmi 5



Activer vérification de clé de
contrôle d'Industrial 2 parmi 5



Désactiver vérification de clé de
contrôle d'Industrial 2 parmi 5

Code-barres MSI



Activer MSI



Désactiver MSI



Désactiver vérification de clé de
contrôle de MSI



Activer vérification de clé de contrôle de MSI

Code-barres PLESSEY



Activer PLESSEY



Désactiver PLESSEY



Désactiver vérification de clé de
contrôle de PLESSEY



Activer vérification de clé de contrôle
de PLESSEY

Code 11



Activer Code 11



Désactiver Code 11



Activer vérification de clé de
contrôle du Code 11



Désactiver vérification de clé de
contrôle du Code 11



Vérification CK automatique pour Code 11

Code-barres Matrix 2 parmi 5



Activer code-barres Matrix 2 parmi 5



Désactiver code-barres Matrix 2 parmi 5

Code-barres postal 2 parmi 5



Activer code-barres postal 2 parmi 5



Désactiver code-barres postal 2 parmi 5

Code-barres ITF 2 parmi 5



Activer code-barres ITF 2 parmi 5



Désactiver code-barres ITF 2 parmi 5

Code-barres GS1



Activer Code-barres GS1



Désactiver Code-barres GS1



Activer GS1 limité



Désactiver GS1 limité

FUNC



Désactiver FUNC



Remplacer FUNC1 par 0



Remplacer FUNC2 par 2



Remplacer FUNC3 par 3



Remplacer FUNC4 par 6

Cacher caractères au début/à la fin du code-barres




Ne pas cacher de caractère du code-barres



Cacher « - » du code-barres



Ne pas remplacer 0 par A



Remplacer 0 par A

Télécharger les codes-barres par USB



Télécharger codes-barres par USB



Ne pas télécharger codes-barres par USB

Cacher caractères



Ne pas cacher caractères suffixe



Cacher 5 caractères suffixe



Ne pas cacher caractères préfixe



Cacher 5 caractères préfixe

Allonger le temps d'émission de laser



Allonger de 3 s



Allonger de 1 s



Allonger de 5 s

Imposer la transformation d'EAN-13 en ISBN/ISSN



Transformer EAN-13 en ISBN



Ne pas transformer EAN-13 en ISBN



Transformer EAN-13 en ISSN



Ne pas transformer EAN-13 en ISSN

Configuration de Préfixe et de Suffixe



Ajouter « Entrer » après les codes-barres



Ajouter « Entrer » à 2 fois après les codes-barres



Ajouter « ETX » après les codes-barres à la fin de ligne



Ajouter « STX » au début des codes-barres comme un instruction



Supprimer les codes suffixe



Supprimer les codes préfixe



Ajouter préfixe



Ajouter suffixe



Supprimer tous les caractères préfixe



Supprimer tous les caractères suffixe



Quitter le mode d'ajouter préfixe /suffixe

GS1 Databar Limité



Activer GS1 Databar Limité

Reconnaissance inverse d'Image



Reconnaissance inverse d'Image

Supprimer caractères du Résultat de Lecture

Inateck BCST-31 peut aider les utilisateurs à supprimer certains caractères du résultat de lecture, du début ou à la fin. 0-99 chiffres peuvent être supprimés. La configuration par défaut est qu'aucun caractère, ou bien 0 caractère sera supprimé du résultat de lecture. Plus de détails:

1. Scannez « Supprimer Caractère (s) du début » ou « Supprimer Caractère (s) à la fin »



Supprimer Caractère (s) du début



Supprimer Caractère (s) à la fin

2. Scannez le code-barres de chiffre (s) pour décider combien de caractères à supprimer



(*) 0 chiffre



1 chiffre



2 chiffres



3 chiffres



4 chiffres



5 chiffres



6 chiffres



7 chiffres



8 chiffres




9 chiffres

Note: Veuillez vous référer à la configuration de « supprimer 0 caractère » si vous ne voulez supprimer aucun caractère.

Caractères préfixe et suffixe

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace	 TAB
 LF	 VT	 FF
 Enter	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK
 SYN	 ETB	 CAN
 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US	 SPACE	 !
 "	 #	 \$

 %	 &	 '
 ()	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E
 F	 G	 H

 I	 J	 K
 L	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [ \	]
 ^	 _	 `
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l

 m	 n	 o
 p	 q	 r
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Delete	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 INSERT	 HOME
 Page Up	 Delete	 END

