

# BCST-32

## Codici a barre, Prefissi e Suffissi più comuni

### Reset impostazioni di fabbrica



Reset impostazioni di fabbrica

### Impostazione Modalità



Modalità manuale (Default)



Modalità automatica

### Beeper



Accendere beeper (ON)



Spegnere beeper (OFF)

### ID Barcode



Disabilita funzione Code ID



Code ID prima della lettura  
codice a barre



CODE ID dopo la lettura codice a barre

### Impostazione lingua



Inglese (USA)



Francese (Canada)



Nederlandese



Spagnolo



Spagnolo latino (Argentina)



Portoghese (Brazil)



Danese



Inglese (UK)



Italiano



Francese (Francia)



Tedesco



Norvegese



Finlandese (Svedese)



Slovacco



Portoghese (Portogallo)



Ceco



Nederlandese (Belgio)



Turco - F



Turco - Q



Polacco 214



Ungherese



Giapponese

## Impostazione codici a barre

### Codice a barre Code 39



Abilita Code 39



Disabilita Code 39



Abilita Code 39 Full ASCII II



Disabilita Code 39 Full ASCII II



Abilita Code 39 MOD 43  
carattere check



Disabilita Code 39 MOD 43  
carattere check



Aggiungi simbolo start/end Code 39



Disabilita simbolo start/end Code 39



Abilita verifica carattere check Code 39



Disabilita verifica carattere check Code 39



Aggiungi Suffisso TAB per Code 39



Invia codice verifica Code 39

### Codice a barre Code 32



Abilita Code 32



Disabilita Code 32

### Codice a barre UPC-A



Abilita UPC-A



Disabilita UPC-A



Converti UPC-A in EAN-13



Stop conversione UPC-A in EAN-13



Invia codice di verifica UPC-A



Non inviare codice di verifica UPC-A



Invia primo carattere di UPC-A



Non inviare primo carattere di UPC-A

### Codice a barre UPC-E



Abilita UPC-E



Disabilita UPC-E



Converti UPC-E in UPC-A



Stop conversione UPC-E in UPC-A

### Codice a barre EAN-13



Abilita EAN-13



Disabilita EAN-13



Invia codice di verifica EAN-13



Non inviare codice di verifica EAN-13



Converti EAN-13 in ISBN



Stop conversione EAN-13 in ISBN



Converti EAN-13 in ISSN



Stop conversione EAN-13 in ISSN



Abilita verifica carattere check EAN-13



Disabilita verifica carattere check EAN-13

#### Codice a barre EAN-8



Abilita EAN-8



Disabilita EAN-8

#### Codice a barre ISBN/ISSN



Abilita codice a 5 caratteri ISBN



Disabilita codice a 2 caratteri ISSN



Abilita codice a 5 caratteri ISBN/  
codice a 2 caratteri ISSN



Disabilita codice aggiuntivo  
per ISBN/ISSN

#### Codice a barre Code 93



Abilita Code 93



Disabilita Code 93



Abilita carattere check Code 93 MOD 47



Disabilita carattere check Code 93 MOD 47



Abilita verifica carattere check  
Code 93



Disabilita verifica carattere check  
Code 93

### Codice a barre Code 128



Abilita Code 128



Disabilita Code 128



Abilita verifica carattere  
check Code 128



Disabilita verifica carattere  
check Code 128

### Codabar



Abilita Codabar




Disabilita Codabar



Aggiungi simbolo start/  
end Codabar



Disabilita simbolo start/  
end Codabar



Abilita verifica carattere check Codabar



Disabilita verifica carattere check Codabar

### Codice a barre Interleaved 2 di 5



Abilita Interleaved 2 di 5



Disabilita Interleaved 2 di 5



Abilita verifica carattere check  
Interleaved 2 di 5



Disabilita verifica carattere check  
Interleaved 2 di 5

### Codice a barre Industrial 2 di 5



Abilita Industrial 2 di 5



Disabilita Industrial 2 di 5



Abilita verifica carattere check  
Industrial 2 di 5



Disabilita verifica carattere check  
Industrial 2 di 5

### Codice a barre MSI



Abilita MSI



Disabilita MSI



Disabilita verifica carattere check MSI



Abilita verifica carattere check MSI

### Codice a barre PLESSEY



Abilita PLESSEY



Disabilita PLESSEY



Disabilita verifica carattere  
check PLESSEY



Abilita verifica carattere  
check PLESSEY

### Code 11



Abilita Code 11



Disabilita Code 11



Abilita verifica carattere  
check Code 11



Disabilita verifica carattere  
check Code 11



Verifica CK automatica per Code 11

### Codice a barre Matrix 2 di 5



Abilita Matrix 2 di 5



Disabilita Matrix 2 di 5

### Codice a barre Postal 2 di 5



Abilita Postal 2 di 5



Disabilita Postal 2 di 5

### Codice a barre ITF 2 di 5



Abilita ITF 2 di 5



Disabilita ITF 2 di 5

## Codice a barre GS1



Abilita GS1



Disabilita GS1



Abilita GS1 limitato



Disabilita GS1 limitato

## FUNC



Disabilita FUNC



Sostituisci FUNC1 con 0



Sostituisci FUNC2 con 2



Sostituisci FUNC3 con 3



Sostituisci FUNC4 con 6

## Nascondi caratteri di fronte/dopo un codice a barre




Non nascondere i caratteri del  
codice a barre



Nascondi "-" nel codice a barre



Stop sostituzione 0 con A



Sostituzione 0 con A

### Carica codice via USB



Carica codice via USB



Stop caricamento codice via USB

### Nascondi caratteri



Non nascondere caratteri suffisso



Nascondi 5 caratteri suffisso



Non nascondere caratteri prefisso



Nascondi 5 caratteri prefisso

### Estendere durata emissione laser



Estendi 3 secondi



Estendi 1 secondo



Estendi 5 secondi

### Convertire EAN-13 in ISBN/ISSN



Converti EAN-13 in ISBN



Stop conversione EAN-13 in ISBN



Converti EAN-13 in ISSN



Stop conversione EAN-13 in ISSN

## Impostazione prefisso e suffisso



Inserisci "Enter Key" dietro  
a tutti i codici a barre



Aggiungi ETX dietro a tutti i codici a barre  
dopo averne cambiato la riga



Inserisci "Enter Key" due volte dietro  
a tutti i codici a barre



Aggiungi STX di fronte a tutti i codici  
a barre come istruzione



Cancella codici suffisso



Cancella codici prefisso



Aggiungi prefisso



Aggiungi suffisso



Cancella tutti i caratteri di prefisso



Cancella tutti i caratteri di suffisso



Esci da modalità aggiungere prefissi/suffissi

## GS1 DataBar Limited



Abilita GS1 DataBar Limited

## Riconoscimento image reverse



Riconoscimento image reverse

## Cancelarre carattere/i nel risultato in output

Il lettore Inateck BCST-32 può cancellare da 0 a 99 caratteri sia all'inizio che alla fine del codice a barre letto prima di trasmettere il risultato in output. Come impostazione di default, non viene cancellato nessun carattere (0 caratteri).

1. Leggi il codice a barre " Cancella caratteri all'inizio" oppure il codice a barre "Cancella caratteri alla fine"



Cancella carattere/i all'inizio



Cancella carattere/i alla fine

2. Leggi il codice a barre corrispondente al carattere che si vuole cancellare



(\*) 0 caratteri



1 carattere



2 caratteri



3 caratteri



4 caratteri



5 caratteri



6 caratteri



7 caratteri



8 caratteri




9 caratteri

**Nota:** Se nessun carattere deve essere cancellato, utilizzare il codice a barre "Cancella 0 caratteri"

## Caratteri di prefisso e suffisso

 SOH	 STX	 ETX
 EOT	 ENQ	 ACK
 BEL	 Backspace	 TAB
 LF	 VT	 FF
 Enter	 SO	 SI
 DLE	 DC1	 DC2
 DC3	 DC4	 NAK
 SYN	 ETB	 CAN
 EM	 SUB	 ESC
 FS	 GS	 RS
 US	 Spazio	 !
 "	 #	 \$

 %	 &	 '
 (	 )	 *
 +	 ,	 -
 .	 /	 0
 1	 2	 3
 4	 5	 6
 7	 8	 9
 :	 ;	 <
 =	 >	 ?
 @	 A	 B
 C	 D	 E
 F	 G	 H

 I	 J	 K
 L	 M	 N
 O	 P	 Q
 R	 S	 T
 U	 V	 W
 X	 Y	 Z
 [	 \ \'	 ]
 ^	 _	 `
 a	 b	 c
 d	 e	 f
 g	 h	 i
 j	 k	 l

 m	 n	 o
 p	 q	 r
 s	 t	 u
 v	 w	 x
 y	 z	 {
 	 }	 ~
 Cancella	 F1	 F2
 F3	 F4	 F5
 F6	 F7	 F8
 F9	 F10	 F11
 F12	 INSERT	 HOME
 Pagina su	 Cancella	 END

