BCST-81

2D Barcode Scanner

Bedienungsanleitung

Inhalt

Hinweise	1
Produktübersicht	2
Produktspezifikationen	2
Anzeige-LED	3
Unterstützte Barcodetypen	3
So nehmen Sie Einstellungen vor	5
Grundeinstellungen	6
Betriebssystem	6
Benutzerdefinierte Standardeinstellungen	8
Zurücksetzen auf Werkseinstellung	8
Softwareversion anzeigen	8
Einstellung der Beleuchtung	9
Lautstärke-Einstellungen	9
Scanmodi1	0
Fortlaufender Scanmodus1	0
Induktionsmodus1	0
Verbindung1	2
USB-Kabelbetrieb1	2
Barcode-Einstellungen1	3
1D & 2D Barcodes	3
1D Barcodes1	3
2D Barcodes1	3
UPC-A1	3
UPC-A Prüfziffer1	3
UPC-A 2-stellige Zusatzcodes1	.4
UPC-A 5-stellige Zusatzcodes1	4
UPC-A zu EAN-13 umwandeln1	.4
UPC-E1	.4
UPC-E Prüfziffer1	.4
UPC-E 2-stellige Zusatzcodes1	5
UPC-E 5-stellige Zusatzcodes1	5
UPC-E zu UPC-A umwandeln	
UPC-E1 Aktivieren/Deaktivieren1	5
EAN-81	5
EAN-8 Prüfziffer1	6
EAN-8 2-stellige Zusatzcodes1	6
EAN-8 5-stellige Zusatzcodes1	6
EAN-13 (ISBN)	6
EAN-13 Prüfziffer1	6
EAN-13 2-stellige Zusatzcodes1	7
EAN-13 5-stellige Zusatzcodes1	7

CODE 128	
GS1-128 (UCC/EAN-128)	
Interleaved 2 of 5	17
Interleaved 2 of 5 Einstellung des Erkennungsbereichs	
Interleaved 2 of 5 Prüfziffernverifikation	18
Interleaved 2 of 5 Prüfziffer übertragen	18
Matrix 2 of 5	
Matrix 2 of 5 Einstellung des Erkennungsbereichs	
Matrix 2 of 5 Prüfziffernverifikation	
Matrix 2 of 5 Prüfziffer übertragen	
Industrial 2 of 5	
Industrial 2 of 5 Einstellung des Erkennungsbereichs	
Industrial 2 of 5 Prüfziffernverifikation	
Industrial 2 of 5 Prüfziffer übertragen	
Standard 2 of 5	20
Standard 2 of 5 Einstellung des Erkennungsbereichs	
Standard 2 of 5 Prüfziffernverifikation	
Standard 2 of 5 Prüfziffer übertragen	
Code 39	21
Code 39 Einstellung des Erkennungsbereichs	22
Code 39 Prüfziffernverifikation	
Code 39 Prüfziffer übertragen	22
Code 93 START/STOP-Zeichen übertragen	
Code 93	22
Code 93 Einstellung des Erkennungsbereichs	23
Code 93 Prüfziffernverifikation	23
Code 93 Prüfziffer übertragen	
Code 11	23
Code11 Einstellung des Erkennungsbereichs	
Code 11 Prüfziffernverifiaktion	
Code 11 Prüfziffer übertragen	
Codabar	
Codabar Einstellung des Erkennungsbereichs	
Format der START/STOP-Zeichen	25
START/STOP-Zeichen übertragen	25
MSI	25
MSI Einstellung des Erkennungsbereichs	25
GS1-Databar	
QR Code	
Inverse QR Codes	
Data Matrix	
Inverse Data Matrix Codes	
PDF 417	
Aztec Code	

Änderungen des Datenformats	28
Code ID	28
Code ID Liste	28
Zeichen nach dem Barcode ausgeben	29
1D Inverse Barcodes	29
Custom Code Prefix/Suffix Setting	30
Zeichen bei Ausgabe löschen	31
Groß- oder Kleinschreibung erzwingen	32
Einstellung des Datenkodierungsformats	32
Anhang I	33
Anhang II	34

Hinweise

Sicherheitshinweise

Demontieren Sie den Barcodescanner nicht und bauen Sie keine Fremdteile ein, um Kurzschlüsse oder Stromkreisschäden zu vermeiden.

Lassen Sie den Barcodescanner oder den Akku nicht in der Nähe von offenem Feuer liegen.

Wartungshinweise

Zur Reinigung der Außenhülle des Barcodescanners kann ein sauberes, feuchtes Tuch verwendet werden.

Lagern Sie den Barcodescanner an einem staubfreien, trockenen, lichtgeschützten Ort und halten Sie ihn von starken Magnetfeldern fern.

Sollten Störungen auftreten, protokollieren Sie diese bitte und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Produktübersicht

Produktspezifikationen

Kapazität der Erfassung		
Erfassungs-methode	Bildtyp, CMOS-Sensor	
Erfassungs-geschwindigkeit	1/120 Sekunde	
Betrachtungswinkel	Horizontal 45°, Vertikal 35°	
	Dekodierkapazität	
Auflösung	≥ 4mil	
Lesemethode	Dynamisches Lesen	
Dekodier-winkel Gerollt 360°, Neigung $\pm 65^{\circ}$, Drehung $\pm 60^{\circ}$		
	In Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen allgemeinen 2D-Code-Normen: QR Code, Data Matrix, PDF417, etc.	
Unterstützte Barcodetypen	In Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen allgemeinen 1D-Code-Normen: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar, etc.	
Druckkontrast	20%	
LED		
Licht	Rot	
	Physische Parameter	
Maße (mm)	85 mm * 85 mm * 155 mm (L×B×H)	
Gewicht	250 g	
Schnittstelle		
Sockel	10P10C RJ45	
Kommunikations-schnittstelle	USB, RS232	
Scan-Modi	Fortlaufender Modus, Induktionsmodus	
Bestätigung durch	Ton, Grüne LED	
USB-Kabel (Optional)	2 m USB-Kabel, 2 m RS232-Kabel	
Nutzungsumgebung		
Betrieb bei Temperatur	-30°C ~70°C	
Lagertemperatur	-40°C ~ 80°C	
Feutchitgkeit	Relative Luftfeuchte 5% ~ 95%(Keine Kondensation)	

Umgebungslicht	Max.100,000 Lux	
Electrische Parameter		
Nennspannung	5 V	
Betriebsstrom	Weniger als 500mA	

Anzeige-LED

LED-Status	Bedeutung
Grüne LED leuchtet einmal auf	Erfolgreiches Einlesen und Übertragung an
	Ausgabegerät
Rote LED leuchtet	Im Commodity-Barcode-Modus.
Blaue LED leuchtet	Im Common-Mode.

Unterstützte Barcodetypen

Die von BCST-81 unterstützten Barcodetypen finden Sie in der folgenden Tabelle. Weitere Details finden Sie unter Einstellung des Barcodetyps im Kapitel Barcodetyp-Einstellung.

Barcodetyp		Voreinstellung	J
Codabar		Deaktivert	
Code 11		Deaktivert	
Code 128			Aktiviert
GS1-128 (UCC/EA	N-128)		Aktiviert
Code 39			Aktiviert
Code 93		Deaktivert	
EAN-8			Aktiviert
EAN-13			Aktiviert
ISBN		Deaktivert	
UPC-A			Aktiviert
UPC-E			Aktiviert
MSI		Deaktivert	
	Interleaved 2 of 5		Aktiviert
2 of C Darcadas	Matrix 2 of 5	Deaktivert	
2 of 5 Barcodes	Industrial 2 of 5	Deaktivert	
	Standard 2 of 5	Deaktivert	
QR Code			Aktiviert

PDF-417	Aktiviert
Aztec Code	Deaktivert
Data Matrix	Deaktivert
GS1 DataBar	Deaktivert

So nehmen Sie Einstellungen vor

Sie können die Einstellungen des BCST-40 Barcodescanners ändern, indem Sie die

Einstellungsbarcodes in diesem Handbuch scannen. Ein Beispiel:

Hinweis: Das (*)-Zeichen vor einer bestimmten Einstellung in dieser

Bedienungsanleitung zeigt die Werkseinstellung an.

Schritt	Vorgehensweise
	Scannen Sie den Einrichtungsbarcode, um die Werkseinstellungen
1	wiederherzustellen
	Werkseinstellung wiederherstellen
	Scannen Sie einen Einrichtungsbarcode, um einen 1D-Code zu
	aktivieren:
2	20400
	1D-Barcodes aktivieren

Grundeinstellungen

Betriebssystem

Spracheinstellungen Tastatur





Benutzerdefinierte Standardeinstellungen

Mit dem Einstellungsbarcode "Als Standardeinstellung speichern" können Sie die Werkseinstellungen ändern und einige Funktionen an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Wenn Sie Konfigurationen vornehmen und die benutzerdefinierten Einstellungen wiederherstellen möchten, scannen Sie "Standardeinstellung wiederherstellen". Der Barcode-Scanner verlässt den Einrichtungsmodus nach der Wiederherstellung der benutzerdefinierten Standardeinstellungen.





Als Standardeinstelluung speichern

Standardeinstellung wiederherstellen

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Die Funktion "Werkseinstellung wiederherstellen" ist in folgenden Situationen hilfreich:

1. Falsche Konfiguration oder Probleme beim Lesen von Barcodes.

2. Einstellungen vergessen, Vermeidung von Beeinträchtigung zukünftiger Scanvorgänge.

3. Ursprüngliche Einstellungen wiederherstellen, nachdem Sie eine selten

verwendete Konfiguration verwendet haben.

Scannen Sie "Werkseinstellung wiederherstellen".

Hinweis: Wenn die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden, werden im

Inventurmodus gespeicherte Daten gelöscht.



Werkseinstellung wiederherstellen

Softwareversion anzeigen

Scannen Sie "Softwareversion anzeigen". Die Software-Versionsnummer wird an dem mit BCST-81 verbundenen Gerät ausgegeben.



Einstellung der Beleuchtung



Lautstärke-Einstellungen



Scanmodi

Fortlaufender Scanmodus

In diesem Modus müssen Sie den Auslöser nicht drücken, um Barcodes zu scannen. Die rote LED leuchtet automatisch und ist bereit, Barcodes zu scannen. Der Laser des Scanners schaltet sich erst aus, wenn der Inateck BCST-81 einen Barcode liest. Nach einem erfolgreichen Scanvorgang schaltet sich die rote LED standardmäßig für 3 Sekunden aus und leuchtet dann automatisch wieder auf. Um die Scan-Intervalle einzustellen, folgen Sie bitte den untenstehenden Schritten.

Beispiel: Aktivieren des fortlaufenden Scanmodus und Einstellung des Scanintervalls auf 1s:

1. Scannen von "Fortlaufender Modus";

2. Scannen von "Intervalleinstellung Fortlaufender Modus";

3.Scannen von "0" und "1" nacheinander in Anhang I;





Intervalleinstellung Fortlaufender Modus

Induktionsmodus

Im Induktionsmodus müssen die Benutzer die zu scannenden Barcodes nur vor das Scan-Fenster des Inateck BCST-81 halten, wo das rote Licht aufleuchtet und anzeigt, dass der Scanner bereit ist, Barcodes zu scannen. Das rote Licht erlischt in den folgenden Situationen:

Ein Barcode wird erfolgreich gelesen.

2. Kein Barcode wird innerhalb von 3 Sekunden gelesen.

Sie können die Zeit auch nach dem tatsächlichen Bedarf einstellen.



Scanning Interval of the Same Barcode

Wenn Sie nicht möchten, dass ein und derselbe Barcode im fortlaufenden Scanmodus und im Induktionsmodus versehentlich zweimal gescannt wird, können Sie das Intervall so einstellen, dass der Scanner denselben Barcode nicht zweimal innerhalb eines bestimmten Zeitraums liest.

Beispiel: Einstellung des Abtastintervalls auf 0,5s:

- 1. Scannen von "Scanintervall desselben Barcodes".
- 2. Scannen von "0" und "5" nacheinander in Anhang I



Scanintervall desselben Barcodes

Intervalleinstellung identischer Barcodes



Verbindung

USB-Kabelbetrieb

Sie können den BCST-81 zur Datenübertragung über das USB-Kabel an einen Computer anschließen.

Barcode-Einstellungen

1D & 2D Barcodes





1D Barcodes



2D Barcodes



UPC-A



UPC-A Prüfziffer

Sie können entscheiden, ob die Prüfziffer übertragen werden soll. Der Scanner überträgt die Prüfziffer standardmäßig.





UPC-A 2-stellige Zusatzcodes





UPC-A 5-stellige Zusatzcodes





UPC-A zu EAN-13 umwandeln



UPC-E



UPC-E Prüfziffer



UPC-E 2-stellige Zusatzcodes





UPC-E 5-stellige Zusatzcodes





UPC-E zu UPC-A umwandeln



UPC-E1 Aktivieren/Deaktivieren

Die Anfangsziffer der meisten UPC-E Barcodes ist "0". Wenn Sie UPC-E Barcodes mit der Anfangsziffer "1" lesen wollen, aktivieren Sie bitte zuerst UPC-E und scannen dann "Aktivieren UPC-E1". UPC-E1 ist standardmäßig deaktiviert.





EAN-8



EAN-8 Prüfziffer





(*) EAN-8 Prüfziffer übertragen

EAN-8 Prüfziffer nicht übertragen

EAN-8 2-stellige Zusatzcodes





EAN-8 5-stellige Zusatzcodes



EAN-13 (ISBN)



EAN-13 Prüfziffer



EAN-13 2-stellige Zusatzcodes





EAN-13 5-stellige Zusatzcodes





CODE 128



GS1-128 (UCC/EAN-128)



Interleaved 2 of 5





Interleaved 2 of 5 Einstellung des Erkennungsbereichs

BCST-81 kann so eingestellt werden, dass Interleaved 2 of 5 nur in einem bestimmten Längenbereich dekodiert wird. Beispiel: Einstellen des Erkennungsbereichs zwischen 4-20 Ziffern: Scannen Sie den untenstehenden Barcode und dann die Ziffern "0", "4", "2", "0" in Anhang I. Wenn ein Barcode eines bestimmten Längenbereichs nicht gelesen werden kann, scannen Sie "Interleaved 2 of 5 jeglicher Länge decodieren". Bitte kontaktieren Sie uns, wenn das Problem weiterhin besteht. Interleaved 2 of 5 einer bestimmten Länge decodieren

Interleaved 2 of 5 Prüfziffernverifikation





Interleaved 2 of 5 Prüfziffer übertragen





Matrix 2 of 5



Matrix 2 of 5 Einstellung des Erkennungsbereichs

BCST-81 kann so eingestellt werden, dass Matrix 2 of 5 nur in einem bestimmten Längenbereich dekodiert wird. Beispiel: Einstellen des Erkennungsbereichs zwischen 4-20 Ziffern: Scannen Sie den untenstehenden Barcode und dann die Ziffern "0", "4", "2", "0" in Anhang I. Wenn ein Barcode eines bestimmten Längenbereichs nicht gelesen werden kann, scannen Sie "Matrix 2 of 5 jeglicher Länge decodieren". Bitte kontaktieren Sie uns, wenn das Problem weiterhin besteht. Matrix 2 of 5 einer bestimmten Länge decodieren

Matrix 2 of 5 Prüfziffernverifikation





Matrix 2 of 5 Prüfziffer übertragen



Industrial 2 of 5



Industrial 2 of 5 Einstellung des Erkennungsbereichs

BCST-81 kann so eingestellt werden, dass Industrial 2 of 5 nur in einem bestimmten Längenbereich dekodiert wird. Beispiel: Einstellen des Erkennungsbereichs zwischen 4-20 Ziffern: Scannen Sie den untenstehenden Barcode und dann die Ziffern "0", "4", "2", "0" in Anhang I. Wenn ein Barcode eines bestimmten Längenbereichs nicht gelesen werden kann, scannen Sie "Industrial 2 of 5 jeglicher Länge decodieren". Bitte kontaktieren Sie uns, wenn das Problem weiterhin besteht.

Industrial 2 of 5 einer bestimmten Länge decodieren Industrial 2 of 5 jeglicher Länge decodieren

Industrial 2 of 5 Prüfziffernverifikation





Industrial 2 of 5 Prüfziffer übertragen





Standard 2 of 5



Standard 2 of 5 Einstellung des Erkennungsbereichs

BCST-81 kann so eingestellt werden, dass Standard 2 of 5 nur in einem bestimmten Längenbereich dekodiert wird. Beispiel: Einstellen des Erkennungsbereichs zwischen 4-20 Ziffern: Scannen Sie den untenstehenden Barcode und dann die Ziffern "0", "4", "2", "0" in Anhang I. Wenn ein Barcode eines bestimmten Längenbereichs nicht gelesen werden kann, scannen Sie "Standard 2 of 5 jeglicher Länge decodieren". Bitte kontaktieren Sie uns, wenn das Problem weiterhin besteht.

Standard 2 of 5 einer bestimmten Länge decodieren

Standard 2 of 5 jeglicher Länge decodieren

Standard 2 of 5 Prüfziffernverifikation





Standard 2 of 5 Prüfziffer übertragen



Code 39



Code 39 Einstellung des Erkennungsbereichs



Code 39 jeglicher Länge decodieren

Code 39 Prüfziffernverifikation





Code 39 Prüfziffer übertragen

Bitte aktivieren Sie zur Übertragung der Prüfziffer vorher die Prüfziffernverifikation.

Code 39 Prüfziffer übertragen

(*)Code 39 Prüfziffer nicht übertragen

Code 93 START/STOP-Zeichen übertragen



Code 93



Code 93 Einstellung des Erkennungsbereichs



Code 93 jeglicher Länge decodieren

Code 93 Prüfziffernverifikation





Code 93 Prüfziffer übertragen



Code 11



Code11 Einstellung des Erkennungsbereichs



Code 11 jeglicher Länge decodieren

Code 11 Prüfziffernverifiaktion



Code 11 Prüfziffer übertragen



Codabar



Codabar Einstellung des Erkennungsbereichs



Codabar jeglicher Länge decodieren

Format der START/STOP-Zeichen

Das START/STOP-Zeichen kann eins der folgenden Zeichen sein: "A", "B", "C", "D". Das START-Zeichen kann eins der folgenden vier Zeichen sein "A", "B", "C", "D". Das STOP-Zeichen kann eins der folgenden vier Zeichen sein "T", "N", "*", "E".

START/STOP-Zeichen übertragen



deaktivieren

(*) Codabar START/STOP-Zeichen

aktivieren

MSI



MSI Einstellung des Erkennungsbereichs



MSI jeglicher Länge decodieren

GS1-Databar



QR Code





Inverse QR Codes



Data Matrix



Inverse Data Matrix Codes



PDF 417



Aztec Code





Änderungen des Datenformats

Code ID

Die Code-ID-Zeichen identifiziert den Codetyp eines gescannten Barcodes. Dies ist nützlich, wenn mehr als ein Codetyp dekodiert werden soll.

Sie können entscheiden, ob Sie die Code-ID vor der Ausgabe eines Barcodes hinzufügen möchten. Standardmäßig ist die Ausgabe der Code-ID deaktiviert.





Code ID Liste

Code ID	Code-Typ
А	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13
В	Code 39, Code 32
С	Codabar
D	Code 128, GS1-128,ISBT 128
E	Code 93
F	Interleaved 2 of 5/ITF, ITF14
G	Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5
Н	CODE11
J	MSI, MSI/Plessey
R	GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, RSS
V	Matrix 25
r	PDF417
U	DataMatrix(DM)
q	QR
а	Aztec Code
Х	Maxi Code
С	HanXin

Zeichen nach dem Barcode ausgeben

Sie können entscheiden, ob Sie nach jedem Scan ein "Enter" hinzufügen möchten. Standardmäßig folgt auf jeden Scan ein "Enter". Keine Zeichen nach jedem Barcode (*) CR LF CR TAB

1D Inverse Barcodes

1D inverse Barcode bezieht sich auf den 1D-Barcode mit weißen Linien auf schwarzem Grund (Die Erkennung von 2D inversem Code erfordert eine separate Einstellung).





Custom Code Prefix/Suffix Setting

Sie können der Ausgabe ein Präfix mit 1-32 Stelle(n) und/oder ein Suffix mit 1-32 Stelle(n) hinzufügen. Das Präfix und das Suffix können entweder angezeigt oder ausgeblendet werden. Standardmäßig zeigt der Scanner das Präfix und Suffix an. Die unterstützten Präfix-/Suffix-Zeichen finden Sie im Anhang I dieser Bedienungsanleitung.

Schritte zum Einstellen von Präfix/Suffix.:

1. Scannen von "Präfix/Suffix einstellen".

 In Anhang II finden Sie die 4-stelligen Werte der jeweiligen Zeichen. Scannen Sie anschließend entsprechend der Werte die Zahlen in Anhang I in gleicher Reihenfolge.
Alle vier Scans bestätigt der Scanner die Eingabe mit einem Ton, dies weist auf die erfolgreiche Eingabe hin.

3. Scannen von "Präfix/Suffix speichern" um den Vorgang abzuschließen. Hinweis: Nachdem Sie eine Einstellung für Präfix oder Suffix vorgenommen haben, gibt BCST-81 eingestellte Präfixe und Suffixe standardmäßig aus.

<u> </u>	
I SI	
202025	548 (20 Tag
	100 A
E12392	EE08242
Präfix einstellen	Präfix speichern
同じ回	
25534.0	546 (Table 1
	111111
	EE08242
Suffix einstellen	Suffix speichern
54997.110	2.756 C 1 m
日報ガ	E 1937
E12842	E15342
(*)Hide Prefix/Suffix	Suffix anzeigen
237010	HS CH
日本語	一日時の
Präfix anzeigen	Alle Präfixe und Suffixe anzeigen

Zeichen bei Ausgabe löschen



Groß- oder Kleinschreibung erzwingen

BCST-81 kann alle Buchstaben groß oder klein geschrieben ausgeben. In den Grundeinstellungen wird die originale Groß- und Kleinschreibung beibehalten. Mit den folgenden Barcodes kann die Groß- oder Kleinschreibung alles Buchstaben erzwungen werden.



Einstellung des Datenkodierungsformats

Der Scanner gibt Daten standardmäßig im Originaldatencodierungsformat aus. Sie können das Codierungsformat ändern, um Daten in einer anderen Software auszugeben.

1. Originaldatenformat und Ausgabeformat der Datencodierung ist eng mit der Codegenerierungsumgebung verbunden. Das Ausgabeformat kann GBK oder UNICODE sein.

2. GBK (GB2312) ist für Software wie Notepad, Excel, etc. geeignet

3. UNICODE ist für Software wie WORD etc. geeignet





<u> </u>				
Scan-Wert	Hexadezimaler Wert	Zugehörige Funktion		
1000	00h	Null		
1001	01h	Eingabe		
1002	02h	Capslock		
1003	03h	Pfeiltaste rechts		
1004	04h	Pfeiltaste hoch		
1005	05h	Null		
1006	06h	Null		
1007	07h	Enter		
1008	08h	Pfeiltaste links		
1009	09h	Horizontaler Tab		
1010	0Ah	Pfeiltaste unten		
1011	0Bh	Vertilaler Tab		
1012	0Ch	Backspace		
1013	0Dh	Enter		
1014	0Eh	Einfügen		
1015	0Fh	Esc		
1016	10h	F11		
1017	11h	Pos1		
1018	12h	Drucken		
1019	13h	Entfernen		
1020	14h	Tab+Shift		
1021	15h	F12		
1022	16h	F1		
1023	17h	F2		
1024	18h	F3		
1025	19h	F4		
1026	1Ah	F5		
1027	1Bh	F6		
1028	1Ch	F7		
1029	1Dh	F8		
1030	1Eh	F9		
1031	1Fh	F10		
1032	20h	Leertaste		

Anhang II

1033	21h	!
1034	22h	/
1035	23h	#
1036	24h	\$
1037	25h	%
1038	26h	&
1039	27h	I
1040	28h	(
1041	29h)
1042	2Ah	*
1043	2Bh	+
1044	2Ch	1
1045	2Dh	-
1046	2Eh	
1047	2Fh	/
1048	30h	0
1049	31h	1
1050	32h	2
1051	33h	3
1052	34h	4
1053	35h	5
1054	36h	6
1055	37h	7
1056	38h	8
1057	39h	9
1058	3Ah	:
1059	3Bh	;
1060	3Ch	<
1061	3Dh	=
1062	3Eh	>
1063	3Fh	?
1064	40h	@
1065	41h	А
1066	42h	В
1067	43h	С

1068	44h	D
1069	45h	Е
1070	46h	F
1071	47h	G
1072	48h	Н
1073	49h	I
1074	4Ah	J
1075	4Bh	К
1076	4Ch	L
1077	4Dh	Μ
1078	4Eh	Ν
1079	4Fh	0
1080	50h	Р
1081	51h	Q
1082	52h	R
1083	53h	S
1084	54h	Т
1085	55h	U
1086	56h	V
1087	57h	W
1088	58h	Х
1089	59h	Y
1090	5Ah	Z
1091	5Bh	[
1092	5Ch	\
1093	5Dh]
1094	5Eh	Λ
1095	5Fh	_
1096	60h	1
1097	61h	a
1098	62h	b
1099	63h	С
1100	64h	d
1101	65h	е
1102	66h	f

1103	67h	g
1104	68h	h
1105	69h	i
1106	6Ah	j
1107	6Bh	k
1108	6Ch	I
1109	6Dh	m
1110	6Eh	n
1111	6Fh	0
1112	70h	р
1113	71h	q
1114	72h	r
1115	73h	S
1116	74h	t
1117	75h	u
1118	76h	V
1119	77h	W
1120	78h	×
1121	79h	У
1122	7Ah	Z
1123	7Bh	{
1124	7Ch	
1125	7Dh	}
1126	7Eh	~