9.1LCD3D 打印机用户使用指南

使用须知

●请将 9.1LCD 机器及其配件放置儿童触碰不到的地方。

●如果打印失败,您需要清理料槽及工作台上残余的固化树脂,否则会损坏打印机。

●料槽树脂的容量不高于其容积的 2/3, 过多工作台下降树脂会满溢。

●请使用乙醇(浓度≥95%)或异丙醇清洗模型(除非您使用水洗类树脂)。

●请将打印机放置室内使用,避免其处于阳光直射或者多尘等环境;并做好防雨、防潮等措施。

●使用前请佩戴好口罩、手套等防护品,避免与皮肤直接接触。

- ●在您进行第一次使用本机器之前,请先调平。
- ●使用过程中如遇到紧急情况,请及时关闭打印机电源。

如果您需要技术支持,请联系购买的官方店铺客服。

1、	设备说明	3
2、	设备安装及调试	5
3、	功能介绍	12
	3.1、屏幕介绍	
	3.2、恒温模式	
	3.2.1 恒温控制板介绍	13
	3.2.2 功能说明	13
	3.3、曝光测试	14
	3.4、料槽清理	
	3.5、公差补偿	
4、	模型打印	15
	4.1 安装、设置切片软件	15
	4.2、模型切片	
	4.3 模型打印	21
5、	打印模型的后处理	22

目录

1、设备说明



规格参数					
名称	LCD 打印机, 9.1 寸				
体积	296*300*563mm				
重量	19.05kg(净重)				
打印尺寸	196.704*122.880*220mm				
成型原理	LCD 技术				
屏幕分辨率	4К				
屏幕类型	黑白屏				
操作屏幕	4.3 寸触摸屏				
像素尺寸	48um				
层厚精度	0.025mm~0.03mm				
额定电压	24V				
实际功率	210W				
光源	矩阵平行光源				
打印材料	光敏树脂				
打印方式	U 盘				
文件类型	ctb				
光源波长	405nm				

2、设备安装及调试

Step 1



①手拧螺母

②光固化料槽

拧松手拧螺母,将光固化料槽取出。

Step 2



①手拧螺母
②丝杆连接件
③光固化工作台

先<mark>将光固化工作台上的保护膜揭开去掉,再</mark>将工作台安装在丝杆连接件上。

Step 3



在屏幕上方放置一张 A4 纸

Step 4



将机器通上电源,打开开关,显示以上界面。点击"工具"





点击"手动"从而对工作台进行运动控制。

点击" "使得工作台下降,回到坐标原点。



Step 5



①M5x12 内六角杯头螺丝 ②固定块

拧松 M5x12 内六角杯头螺丝, 使得工作台可以松动。 Step 6



① 工作台放置架

②螺旋测微器顶针

旋转丝杆连接件上的三个螺旋测微器头部,使得顶针与工作台放置架接触,并将工作台 与屏幕压紧。直到三个螺旋测微器都发出发出声响,则说明已经将工作台与屏幕贴紧,并且 保持平行。



再用 M5x12 内六角杯头螺丝与固定块将丝杆连接件与工作台放置架固定。





点击屏幕 ____, 使得工作台向上运动到安全位置。<mark>先将屏幕和离型膜清理干净, 再</mark>将物料槽 放置在屏幕上, 并将其固定。



①手拧螺母

注意:在每次进行打印之前,请确保用于固定工作台、料槽的手拧螺母拧紧,防止松动。

Step 9



将光明树脂倒入到物料槽内,光敏树脂大概到达物料槽的 2/3 处即可,防止工作台下降 导致树脂外溢。

Step 10



①自动进料器

②光敏树脂料瓶

将自动进料器拧入光敏树脂瓶中,插入到物料槽上,旋转固定。



随着打印过程中树脂逐渐的损耗,自动进料器会根据液面的下降自动补偿树脂,确保在打印用料较多模型时,料槽内的耗材足够。

设备安装、调试完成

- 3、功能介绍
- 3.1、屏幕介绍

在系统的操作界面可以对系统语言进行修改,查看系统信息、屏幕校准等



在工具操作界面可以对机器进行运动、曝光测试、Z 轴置零、料盘清理等操作



3.2、恒温模式3.2.1 恒温控制板介绍



按钮"+、-"说明图

3.2.2 功能说明

1) 通电(同时按两个按钮激活), LED 显示两位当前热敏电阻温度(℃);

2) 按钮用于调整温度:

短按"+""-"按钮, LED 显示 并加减一位设定温度,

长按"+""-"按钮, LED 显示 并连续加减设定温度,

最后一次设定温度后 2 秒 LED 显示实际温度,在未达到设定温度之前闪烁。

3)错误提示(启动保护模式):

当料槽与主机未连接或者接触不良时, LED 显示 E.0, 启动保护模式, 避免短路与产生电弧 的现象。

当 E.0 提醒时,料槽处于不加热,未响应状态,同时按下+-两个建激活,通电。

3.3、曝光测试

该功能主要用于测试光源与屏幕是否能够正常点亮。



3.4、料槽清理

该功能主要利用屏幕的大面积曝光将残余在料槽内的固态杂质,进行固化成一片薄片, 利用塑料铲刀将薄片铲下,从而实现清理料槽的作用。





255 / 🔻

针对一些需要配合的零配件,可以通过在切片软件内的机器高级设置中设置公差补偿, 实现打印零件有效的配合。

a:

b:

a:

b:

Bottom Tolerance Compensation:

٩

40

0.000 🗘 mm

0.000 🗘 mm

0.000 🗘 mm

0.000 🗘 mm

4、模型打印

Light PWM:

Anti-aliasing:

4.1 安装、设置切片软件 安装 CHITUBOX (软件获取可点击:链接: https://www.chitubox.com/download.html)



4.1.1 光固化机器设置



打开 CHITUBOX 软件,上图为该软件的主界面,点击右侧"Settings"进入增添和设置打印机。

Machine	Re	esin	Print		Gcode	Ad	vance
Name:	9.1LCD		Machine Type:		e Type:	default	
Resolution:	X:	4098	рх	Mirror:		LCD_mirror	•
	Y :	2560	рх				
Lock Ratio:							
Size:	X:	196.704	mm				
	Y :	122.880	mm				
	Z:	220.00	mm				
Build Area Offse	et: 🔳						
ct	a/b:	0 0	mm				
	c/d:	0 0	mm				
<u>^</u>			图一				
Ð							
- 乞 (川)	,选择	≌"Others"—	→"Default	:"添加打!	北机 设备。	, ,	



图三

分辨率为: 4098x2560 打印尺寸:196.704x122.880x220.000mm

E 🗊	Profile						
9.1LCD	Machine Re	esin P		Print Gcode		Adv	anced
	Layer Height:	0.05	mm	Bottom Lift Distance: Lifting Distance: Bottom Lift Speed: Lifting Speed: Retract Speed:		5	mm
	Bottom Layer Count:	5 5				5	mm
	Transition Layer Count:					60	mm/m
	Transition Type:	Linear v				60	mm/m
	Exposure Time:	1.5				150	mm/m
	Bottom Exposure Time:	45					
	Light-off Delay:	0	s				
	Bottom Light-off Delay:	0	S				

图四

上图所设定的"Exposure Time"与"Bottom Exposure Time"仅为参考值,具体的参数请根据对应的光敏树脂材料文件进行设置。

4.2、模型切片

4.2.1、通过切片软件将打印模型文件打开,可在主界面查看到模型。



图五 可以对模型进行缩放、旋转、移动、复制、自动布局、抽壳、挖洞、修复等操作

4.2.2、设置支撑参数



图六

对一些表面倾斜度较大、悬空等位置,需要对模型增添支撑,确保模型能够完整打印, 避免无支撑导致模型缺损。

点击"+All"可以对模型进行自动添加支撑,也可以点击模型需要添加支撑处进行添加。 点击屏幕右侧,可对支撑的形状大小进行修改设定。



图七



图八

点击"Slice"将模型进行切片处理



图 九

完成切片,可以查看每一层的切片的形状,确保无误。点击"Save"保存切片文件 注意:需要将文件的格式保存为"ctb"格式,并将含有切片文件的U盘插入机器。

4.3 模型打印





正在进行打印

5、打印模型的后处理



拆除用于固定工作台的手拧螺母,将工作台拆下,利用铲刀将模型铲下工作台,利用工业洗涤剂清理模型上残余的光敏树脂。并将模型进行固化处理。

注意:如果模型打印失败,请使用塑料铲刀拨动料槽内的树脂,查看是否有固化树脂残余, 建议采用滤网将树脂过滤干净,或者采用曝光处理,将其凝结成块,用铲刀将其取出。从而 确保料槽内的树脂没有杂质。