胶装
MW-P11 多语言说明书
70*90mm（成品尺寸）
封面、封底157g, 内页80g铜版纸

MUZEN

Muzen Button

Product user manual
Benutzerhandbuch
Manuel d'utilisation du produit
Manual del producto
Manuale del prodotto
Manual do produto
製品説明書
사용 설명서
Руководство по эксплуатации
دليل المنتج
產品使用手冊

PACKING LIST

1 Muzen Speaker ×1	1 Manual ×1
1 Speaker Charging Cable ×1	1 Muzen Brochure ×1
1 Lanyard ×1	1 Sticker ×1

PRODUCT USAGE

Bluetooth indicator light
When the volume light is illuminated, it means the Bluetooth function is ready for pairing. When the volume light flashes, the Bluetooth function is in pair mode. Bluetooth connect successful.
When the red volume light is paired when the Bluetooth indicator light remains lit.

Power switch
Power on: move the function lever to the right side; Power off: move the function lever to the left side.
Bluetooth reset: move the function lever to the left side and hold for 5 seconds, the speaker will be reboot if connecting to another device is desired, or if existing connectivity is experiencing issues.

Playlist switch function lever
Move to the last track:
push the lever upward or to the left;
Move to the next track: push the lever downward is to the right.

Volume adjustment knob
Volume up: turn clockwise;
Volume down: turn counter clockwise;
Pause/Play: press the volume button shortly

Speaker
This is where the sound originates,
Please do not press here.

Metal cover

Lanyard hole
Used for fastening the lanyard.

USB charging port to re-charge the Button Speaker battery

USB charging port

PRODUCT FEATURES

- Bluetooth 5.0
- Hands-free Calls
- Tweeter Sound Quality
- 7 Indoor Accessories
- Durability For Any Adventure
- Trail Pal Entertaining Experience

Specifications

Product model : MW-P11
Product size : 68×47×36mm / 2.68 × 1.85 × 1.18in
Net weight : about 110g / 3.24lb
Bluetooth version : 5.2
Bluetooth connection distance : 5m+(distance 10m / 16.40ft) +(distance15m / 49.21ft)
Bluetooth RF Frequency Range : 2402MHz to 2480MHz
Bluetooth Maximum EIRP : 10dBm
Speaker : 4Ω 5W
Battery capacity : 2W
SNR : ≥ 80dB
System frequency response : 120Hz-20KHz
Battery : 3.7V/1800mAh
Charging port : Micro USB
Charging voltage : DC 5V/max 5

WARNING&CAUTIONS

Product use and other safety instructions:

1. Keep the speaker dry at all times.
2. Keep the product away from fire and heat sources. Do not store outdoor flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment.
3. It is recommended that the product be kept in an environment that is between 14°F ~ 95°F (-10°C ~ 35°C) to avoid the outside of these temperature conditions.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
10. Do not use this unit in the vicinity of a bathtub, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Maintenance Regulations

Limited warranty see you:
For warranty, details, please visit www.muzenaudio.com or contact our local store.
Email: info@muzenaudio.com
Manufacturer: Shenzhen Arsonal Technology Co., Ltd.
Address: Unit 910, Xinli Union Startup Accelerator, No.5, Rui Road, Nanshan Subzone and Technology Park, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen

PACKLISTE

1 Button Lautsprecher ×1	1 Anleitung ×1
1 Lautsprecher Ladekabel ×1	1 Muzen Broschüre ×1
1 Trageband ×1	1 Aufkleber ×1

PRODUKTVERWENDUNG

Bluetooth Anzeige
Wenn die Anzeige blinkt, ist bedeutet dies, dass Bluetooth bereit zum Verbinden ist. Wenn die Anzeige rot blinkt, ist Bluetooth im Kopplungsmodus. Wenn die Anzeige rot leuchtet, ist Bluetooth mit dem Gerät verbunden.

Ein-/Ausschalter
Einschalten: Bewegen Sie den Schalter auf die rechte Seite; Ausschalten: Bewegen Sie den Schalter auf die linke Seite.
Bluetooth Reset: Bewegen Sie den Schalter für 5 Sekunden nach links, wenn Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen möchten oder bei bestehender Verbindung nicht richtig funktionieren

Playlist-Wechsel Funktionshebel
Um die nächste Audiodatei zu spielen, bewegen Sie den Hebel nach oben oder nach links;
Um die vorherige Audiodatei zu spielen, bewegen Sie den Hebel abwärts oder nach rechts.

Lautstärkeregler

Mehr Lautstärke: im Uhrzeigersinn drehen;
Weniger Lautstärke: in die andere Richtung drehen.

Lautsprecher
Von hier kommt der Sound. Bitte seien Sie vorsichtig und drücken Sie nicht auf diesen Teil des Geräts.

Loch für Trageband
Wird zum Befestigung des Trageband verwendet.

Metallabdeckung

USB-Aufladeport zum Wiederaufladen der Batterie des Button Lautsprechers

Dieses Produkt wird über einen USB-Port geladen. Um den Gerät zu laden, verbinden Sie das USB-Kabel mit einem kabellosen USB-Aufladegerät. Der Aufladevorgang wird durch das Licht am Lautstärkeregler angezeigt. Wenn das Licht rot ist, wird der Akku des Geräts gerade aufgeladen. Wenn das Gerät voll geladen ist, leuchtet die Anzeige grün.

Produkteigenschaften

- Muzen Bluetooth 5.0
- Einfach Anrufen
- Hervorragender Soundqualität
- Multisches Accessoire
- Wetterbeständigkeit für jedes Abenteuer
- Konzipiert für Outdoor-Liebhaber

Spezifikationen

Produktbezeichnung : MW-P11
Produktgröße : 68×47×36mm / 2.68 × 1.85 × 1.18in
Nettogewicht : ca.110g / 3.24lb
Bluetooth-Version : 5.2
Verbindungsentfernung für Bluetooth : 5m(Entfernung) 10m / 16.40ft) +(Entfernung15m / 49.21ft)
Bluetooth RF Frequenzbereich : 2402MHz bis 2480MHz
Bluetooth Maximum EIRP : 10dBm
Lautsprecher : 4Ω 5W
Verstärkerleistung : 5W
SNR : ≥ 80dB
System Frequenzabhängigkeit : 120Hz-20KHz
Batterie : 3.7V/1800mAh
Ladeport : Micro USB
Ladespannung : DC 5V/max 5

Warnungen&Hinweise

Produktbenutzung und andere Sicherheitsanweisungen:

1. Halten Sie den Lautsprecher stets trocken.
2. Halten Sie das Produkt fern von Feuer und Hitze. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien im selben Fach auf.
3. Es wird empfohlen, das Produkt in einer Umgebung zwischen 14°F (-10°C) ~ 95°F (35°C) aufzubewahren, um Bedingungen außerhalb dieser Temperaturen zu vermeiden.

VERORDNUNGEN EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt Shenzhen Arsonal Technology Co., Ltd. dass Artikelanhänge vom Typ MW-P11 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der Konformitätserklärung kann auf unserer Website eingesehen werden: unter www.muzenaudio.com
Muzen Produkte kann in allen Einzelhandelsstore verwendet werden.

Wartungsregeln

Eingeschränkte Garantie: Ein Jahr.
Für Garantie, Details, besuchen Sie bitte www.muzenaudio.com oder kontaktieren Sie unser lokales Store.
Email: info@muzenaudio.com
Hersteller: Shenzhen Arsonal Technology Co., Ltd.
Adresse: Einheit 910, Xinli Union Startup Accelerator, Nummer 5, Rui Straße, Nanshan Science and Technology Park, Yuehai Gemeinschaft, Nanshan District, Shenzhen

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Folgen Sie allen Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. VORSICHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN.
10. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, setzen Sie dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt aus.

Liste de colisage

1 Haut-parleur Muzen ×1	1 Manuel ×1
1 Câble de charge pour haut-parleur ×1	1 Brochure Muzen ×1
1 Sangle ×1	1 Autocollant ×1

Utilisation du produit

Voyant lumineux Bluetooth

Lorsque le voyant Bluetooth clignote rapidement, cela signifie que le Bluetooth est connecté. Lorsque le voyant Bluetooth clignote lentement, le Bluetooth est en mode appairage.
Le Bluetooth sera correctement couplé lorsque le voyant lumineux Bluetooth restera allumé.

Interrupteur

Mise sous tension: déplacez le levier de fonction vers la droite;
Mise hors tension: déplacez le levier de fonction vers la gauche.
Réinitialisation Bluetooth: déplacez le levier de fonction vers la gauche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, le haut-parleur redémarrera si vous souhaitez vous connecter à un autre appareil ou rencontrez des problèmes avec votre connexion actuelle.

Levier de fonction de changement de liste de lecture

Pour entendre le titre audio précédent sur la liste de lecture, poussez le levier vers le haut ou vers la gauche;
Pour entendre le titre audio suivant sur la liste de lecture, poussez le levier vers le bas ou vers la droite.

Bouton de réglage du volume

Augmente le volume: tourner dans le sens horaire;
Volume bas: appuyez sur le bouton de volume vers le bas.

Haut-parleur

C'est là que sont le son. Il'll vous plaît vous assurer de ne pas appuyer sur cette partie de l'appareil.

Couverture métallique

Trou de longe

Utilisé pour attacher la longe.

Port de charge USB pour recharger la batterie

Le mécanisme de chargement de ce produit se fait via le port USB. Pour charger l'appareil, connectez le câble USB à un chargeur sans fil USB. Le processus de charge est signalé par le voyant lumineux de la charge volume. Indiquée par le voyant lumineux de la charge volume. Indiquée par le voyant lumineux de la charge volume. Indiquée