RECYCLED PACKAGING

# 一、功能简介：

## 1、工作频段

◆FM 65 - 108 MHZ（接收）
◆VHF 108 - 136 MHz（AM接收）
◆VHF 136 - 174 MHZ（接收/发射）
◆UHF 220 - 260 MHZ（接收/发射）
◆UHF 350 - 390 MHZ（接收/发射）
◆UHF 400 - 520 MHZ（接收/发射）

2、工作模式：频率模式，信道模式，信道名称模式
3、AM收听模式
4、数字调谐FM收音机
5、双频守候
6、50组标准CTCSS（支持非标亚音）、105组DCS
7、发射音频频宽可设置
8、发射超时限制
9、语音加密（跳频功能）
10、4档非线性PTT（2.5K、5K、6.25K、10K、12.5K、20K、25K、50K）
11、省电模式
12、支持侧键、按键功能
13、VOX声控发射
14、信道繁忙锁发
15、低电警示，电池电压显示，高低电禁发
16、自动灯光
17、三种信道显示方式（频率、信道号、信道名称）
18、二种扫描方式（时间、载波、跟频）
19、频率模式下频差方向可设
20、频率模式下频差频率在 - 99.9995 MHZ之间可选
21、信道参数可在频率模式下编辑储存
22、256个存储信道
23、紧急报警
24、扫描功能
25、线圈功能
26、DTMF编码功能
27、华语、繁体、中英文显示，中英文输入法
28、支持开机界面自定义



# 二、键盘定义




**功能键盘**

**菜单选择/确认键：**【SQ】
**短按：**进入菜单模式，进入菜单后用此键选择菜单内的各项；
**长按：**进行信道搜索，信道号和信道名称之间切换；
▲（长按2秒以上，快速前进；扫描状态下，改变扫描方向）；▲
▼（长按2秒以上，快速后退；扫描状态下，改变扫描方向）；▼
**退出键/滑锁键：**【▲】
**短按：**在空闲状态下，进行A和B频点之间的工作频率切换；
**长按：**在空闲状态下，进行频率模式和信道模式切换；
（在编入状态下，请输入编入的信息）。
**数字键盘**
用于向对讲机的编程菜单中输入信息；在菜单模式和信道编辑状态下，可直接输入菜单序号；【0】键
短时间按，切换侧频、极间，正常模式；长按2秒以上，启动频率或信道扫描。
【#】键
**短按：**进入DTMF发码编辑界面，通过键盘输入需要发送的DTMF编码，在于2秒时需要以#号键结束；输入完成后按PTT即可发送编码，编辑模式下短按【#】删除编码，长按【#】退出DTMF编码模式。



# 三、液晶显示以及菜单内容

## 1、液晶显示主界面显示效果如下：

## 图标解释

| 图标 | 解释 |
|---|---|
| 127 | 当前存储信道的信道号，或当前频率的序号，或当前菜单的菜单序号 |
| 151 | 当前存储信道的接收频率，或当前频率的频率，或当前菜单的菜单参数 |
| 400 | 当前存储信道的发射频率，或当前频率的频率，或当前菜单的菜单参数 |
| ▲ | 表示现在工作在频率模式，或当前菜单为编辑菜单或参数编辑菜单，表示现在正在编辑频率或参数 |
| ▼ | 表示现在工作在信道模式，或当前菜单为编辑菜单或参数编辑菜单，表示现在正在编辑信道或参数 |
| ▲ | 表示现在工作在频率模式，或当前菜单为编辑菜单或参数编辑菜单，表示现在正在编辑频率或参数 |
| ▼ | 表示现在工作在信道模式，或当前菜单为编辑菜单或参数编辑菜单，表示现在正在编辑信道或参数 |
| 151 | 表示正在搜索工作频段中的频率，或当前信道正在搜索的频率 |
| 151 | 表示正在搜索工作频段中的频率，或当前信道正在搜索的频率，或当前菜单正在搜索的菜单参数 |
| ▲ | 表示当前工作频段为频率模式，或当前菜单为编辑菜单或参数编辑菜单，表示现在正在编辑频率或参数 |
| ▼ | 表示当前工作频段为信道模式，或当前菜单为编辑菜单或参数编辑菜单，表示现在正在编辑信道或