





# JOY GRIP

## SWITCHING GRIPS:



Please ensure the slider is fitted correctly.

グリップをカバー両側軌道下方向に向けて押して取れます、装着は上方向です。

잠겨있는 버클을 화살표 방향으로 눌러 주세요.