

English

**LC-B41**

# User Guide


## 1. Brief introduction

With the short-range wireless communication Bluetooth technology (Max. distance is 10m), the headset enables you to make hands free calls or receive calls in wireless way while travelling, working in office, or driving after connect with your Bluetooth-enabled mobile phones. It is attention-needed that the Bluetooth connection may be interrupted by wall partition or other electronic interference or distance excess. Please read these instructions thoroughly before start using it in order to use it in right and safe way and keep it in good condition.

## 2.Instructions

### (1) Key Function :

1. Headset body
2. Volume key
3. Power switch
4. Call answer/end key
5. Rubber ear buds
6. Ear hook
7. Mic



1) Power ON/OFF———Intelligent voice prompts reminds.

2) Volume key

Press and hold the volume + key to skip to next track; Press and hold the volume - key to skip to last track.

3) Call answer/end key

A. Press to answer or end calls; Double click to redial the last number you called.

B. Music play or pause. Press to pause music; Press again to play.

C. Press and hold 3S to enter into two phones pairing mode.

**(2) Charge:**

1) With a lithium-ion polymer battery built in, the headset needs about 3 hours to complete charging at the first time.

2) Red indicator displays that charging is going; Blue indicator displays that charge is completed.

3) Please stop using it when charging.

### **(3) Pairing:**

- 1) First, turn on the Bluetooth facility in your device and let it enter pairing mode.
- 2) Connect the "LC-B41" in the searching list.
- 3) Two-device connection:  
After connect successfully with device A, cut the connection between A and the headset for a while by closing the A' s Bluetooth. Then connect device B with the headset. After successful connection with device B, open the A' s Bluetooth again and the headset will connect with A automatically.
- 4) If there is no device found to be paired, the headset will power off automatically after 10 minutes.

### **(4) Instructions for use:**

- 1) Power on / off: Direct dial on (off) or dial down (on) switch button.
- 2) Answer/end a call: Press the call answer/end key

### 3) Make a call:

Enter and dial the number on the mobile phone as you normally do. Once the call has been set up, the sound will be transmitted to your headset automatically.

### 4) Reject a call:

When there comes a call, press and hold the call answer/end key on the headset for 1-2 seconds.

### 5) Volume control: press the volume key, click to volume up or down.

### 6) If Bluetooth headset prompt voice "battery low", please charge.

## **3.Specifications**

1). Bluetooth version: 4.1

2). Support profile: Headset、 HFP、 A2DP、 AVRCP

3). Talking Time: About 24 hours

4). Standby Time: About 60 days

5). Charging Time: 3 hours

6). Music Play Time: 22 hours

- 7). wireless Range: 10m
- 8). Previous song,next song: Yes
- 9). Battery Status Display on IOS device: Yes
- 10). Support Multi—point with 2 device: Yes

## **4.Common problem**

- 1). Low power for a long time will cause the disconnection. Please charge the headset when in low power.
- 2). If the headset cannot be switched on, please try charging it first and try switch it on again.
- 3). If the headset is completely exhausted or is not used for a long time, it is possible when charging that there is no indicator at first for some minutes until the red light turns on.
- 4). No sound in your headset .
  - Make sure the headset and your phone has been paired and connected successfully.
  - Make sure the headset is turned on.

- Make sure the headset and the phone does not exceed the effective distance.

- Make sure your phone is within effective wireless range.

5). Bluetooth headset can not be searched.

- Ensure that the headset enters the status ready to be searched.

- There is a possible program error caused by phone and Bluetooth. Please restart the device and repair. Please charge the headset for 30 minutes

## **5.Warranty**

- Using non-original accessories may cause low performance, body damage ,short circuit and warranty failure.

- Disassembling your headset may damage the headset and causing warranty failure.

- Don' t use your headset in dusty environment.

- Please use a clean,soft and dry cloth to clean your headset.



- Keeping place the headset in the original package when not using it is recommended.
- Don' t let your children playing with the headset. They may hurt themselves or damage the headset.
- Don' t place the headset in hot or cold environments ,otherwise the headset may be temporarily unusable.



## Happy?

Thank you for choosing our products! We sincerely hope it will be your new-found happiness.

If you are fully satisfied with your using experience, could you please kindly share to your friends?

We also engage with our fans to learn how we can do better by offering free pre-release products. If you are interested, do not hesitate to follow us on

 Facebook: **NewBeeBrand**

 Website: **<http://www.lianchuangchina.com/en/>**

## **Not Happy?**

If you are having any questions, concerns or just not satisfied with any regards, feel to contact us by e-mail at:

 Email: **[service@lianchuangchina.com](mailto:service@lianchuangchina.com)**

 Tel: **86-755-83219167**

 Address: Room408, 4th Fl, Unit B, Bldg B. Min'sheng Industry,  
Gao'feng Rd , Long'hua District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, China

Deutsch

**LC-B41**

# Benutzerhandbuch


## 1. Kurzeinleitung

Mit der kabellosen Bluetooth-Technologie für kurze Reichweiten (max. Entfernung 10 m) ermöglicht das Headset Freisprechen oder Anrufe auf kabellose Weise zu empfangen, während Sie unterwegs sind, im Büro arbeiten oder im Auto fahren, nachdem Sie sich mit Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone verbunden haben. Es ist zu beachten, dass die Bluetooth-Verbindung durch Wandabtrennung oder andere elektronische Störungen oder Distanzüberschreitungen unterbrochen werden kann. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie es benutzen, um es richtig und sicher zu verwenden und in einem guten Zustand zu halten.

## 2.Übersicht

### (1) Wesentliche Funktionen

1. Headset-Körper
2. Lautstärketaste
3. Einschalttaste
4. Taste zum Anruf annehmen/Anruf beenden
5. Gummi-Ohrstöpsel
6. Ohrhaken
7. Mikrofon



- 1) Ein-/Ausschalten——Mit Intelligenten Sprachansagen.
- 2) Lautstärketaste  
Halten Sie die Taste Lautstärke + gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen;  
Halten Sie die Lautstärke - Taste gedrückt, um zum letzten Titel zu springen.
- 3) Taste zum Anruf annehmen/Anruf beenden
  - A. Drücken Sie, um Anrufe anzunehmen oder zu beenden.  
Doppelklicken Sie, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.
  - B. Musik abspielen oder pausieren. Drücken Sie, um die Musik anzuhalten. Drücken Sie erneut, um es weiter abzuspielen.
  - C. Drücken und halten Sie für 3 s, um in den Kopplungsmodus für zwei Telefone zu gelangen.

**(2) Aufladen:**

- 1) Mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Polymer-Akku benötigt das Headset etwa 3 Stunden, um den Ladevorgang zum ersten Mal abzuschließen.
- 2) Die rote Anzeige zeigt an, dass der Ladevorgang läuft; Die blaue Anzeige zeigt an, dass die Ladung abgeschlossen ist.
- 3) Bitte verwenden Sie es nicht, wenn es sich im Ladezustand befindet.

### **(3) Kopplung:**

- 1) Schalten Sie zunächst die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät ein und lassen Sie es in den Kopplungsmodus wechseln.
- 2) Verbinden Sie es mit „LC-B41 “ in der Suchliste.
- 3) Verbindung mit zwei Geräten:  
Nachdem Sie es erfolgreich mit Gerät A verbunden haben, trennen Sie die Verbindung zwischen A und dem Headset für einige Zeit, indem Sie das Bluetooth von A trennen. Verbinden Sie dann Gerät B

mit dem Headset. Nach erfolgreicher Verbindung mit Gerät B, aktivieren Sie Bluetooth von A erneut und das Headset verbindet sich

automatisch mit A.

4) Wenn kein Gerät gefunden wurde, wird das Headset nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

#### **(4) Gebrauchsanweisung:**

1) Ein-/Ausschalten: Direktwahlschalter (aus) oder Wahlschalter (ein).

2) Anrufen beantworten/beenden: Drücken Sie die Taste zum Anruf annehmen/Anruf beenden

3) Anruf durchführen:

Geben Sie ein und wählen Sie wie gewohnt die Nummer auf dem Mobiltelefon. Sobald der Anruf eingeleitet wurde, wird der Ton automatisch an Ihr Headset übertragen.



#### 4) Anruf ablehnen:

Wenn ein Anruf eingeht, drücken und halten Sie die Taste zum Anruf annehmen/Anruf beenden am Headset 1-2 Sekunden lang gedrückt.

#### 5) Lautstärkeregelung: Drücken Sie die Lautstärketaste und klicken Sie, um lauter oder leiser zu werden.

#### 6) Wenn das Bluetooth-Headset die Sprachausgabe „Batterie schwach “ anzeigt, laden Sie es bitte auf.

### **3. Spezifikationen**

1). Bluetooth-Version: 4.1

2). Support-Profil: Headset、 HFP、 A2DP、 AVRCP

3). Redezeit: Etwa 24 Stunden

4). Standby-Zeit: Etwa 60 Tage

5). Ladezeit: 3 Stunden

- 6). Musikwiedergabezeit: 22 Stunden
- 7). Drahtloser Bereich: 10m
- 8). Vorheriger Titel, nächster Titel: Ja
- 9). Batteriestatusanzeige am IOS-Gerät: Ja
- 10). Unterstützung Multi-Point mit 2 Geräten: Ja

## **4.Häufige Probleme**

- 1). Niedrige Energie für eine lange Zeit wird die Trennung verursachen. Bitte laden Sie das Headset, wenn die Batterie schwach ist.
- 2). Wenn das Headset nicht eingeschaltet werden kann, laden Sie es zuerst und versuchen Sie es erneut.
- 3). Wenn das Headset komplett leer ist oder längere Zeit nicht benutzt

wird, ist es möglich, dass während des Ladevorgangs zunächst einige Minuten lang keine Anzeige erscheint, bis das rote Licht aufleuchtet.

#### 4). Kein Ton in Ihrem Headset.

- Stellen Sie sicher, dass das Headset und Ihr Telefon erfolgreich gekoppelt und verbunden wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Headset eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Headset und das Telefon die effektive Entfernung nicht überschreiten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Telefon innerhalb der Reichweite befindet.

#### 5). Das Bluetooth-Headset kann nicht gefunden werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Headset den Status für die Suche eingibt.
- Es gibt einen möglichen Programmfehler, der durch Telefon und

Bluetooth verursacht wird. Bitte starten Sie das Gerät neu und reparieren Sie es. Bitte laden sie die kopfhörer 30 minuten auf.

## **5.Garantie**

- Die Verwendung von nicht originalelem Zubehör kann zu geringer Leistung, Schäden am Gerät, Kurzschluss und Garantieausfall führen.
- Das Zerlegen des Headsets kann das Headset beschädigen und zu einem Garantieverfall führen.
- Verwenden Sie Ihr Headset nicht in staubiger Umgebung.
- Reinigen Sie das Headset bitte mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch.
- Bewahren Sie das Headset in der Originalverpackung auf, wenn Sie es nicht verwenden.

- Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit dem Headset spielen. Sie können sich verletzen oder das Headset beschädigen.
- Legen Sie das Headset nicht in heißen oder kalten Umgebungen, da das Headset sonst vorübergehend unbrauchbar ist.



## **Happy?**

Wir danken Ihnen, dass Sie unser Produkt gewählt haben. Wir hoffen sehr, dass das Produkt Ihr Interesse findet.

Wenn Sie mit den Erfahrungen sehr zufrieden sind, bitten wir Sie, diese mit Ihren Freunden und in der Familie zu teilen.

Wir tauschen uns auch mit unseren Interessenten, um zu erfahren, wie wir mit kostenlosen Vorabversionen der Produkte besser werden können. Wenn Sie interessiert sind, zögern Sie nicht, uns hier zu besuchen:

 Facebook: **NewBeeBrand**


 Website: <http://www.lianchuangchina.com/en/>

## **Nicht zufrieden?**

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie uns jederzeit erreichen Unter:

 Email: [service@lianchuangchina.com](mailto:service@lianchuangchina.com)

 Tel: **86-755-83219167**


 Address: Room408, 4th Fl, Unit B, Bldg B. Min'sheng Industry,  
Gao'feng Rd , Long'hua District, Shenzhen City,  
Guangdong Province, China

日本の

**LC-B41**

## 各部の名称と機能

1. ヘッドセット
2. 音量キー
3. オンオフ
4. 答え/ハングアップキー
5. イヤーチップ
6. イヤリング
7. マイク



### ● 通話時の操作



電話に出る:着信中に答え/ハングアップキー ボタンを1回押します。

電話を切る:通話中に答え/ハングアップキー ボタンを1回押します。

着信拒否:着信中に答え/ハングアップキー ボタンを約1-2秒押します。

リダイヤル:答え/ハングアップキー ボタンを2回押します。

## ● 音楽再生時の操作

音楽再生/一時停止: 答え/ハングアップキー ボタンを短く押す。

曲戻し: 音量- ボタンを長く押す。

スマートフォンに自動的に接続されます。

曲送り：音量+ボタンを長く押す。

音量アップ：音量+ボタンを1回押しします。

音量マイナス：音量-ボタンを1回押しします。

## ● ペアリング

- ①電源スイッチを ON にします。（インジケーターが赤と青交互に点滅）
- ②スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにしてください。
- ③スマートフォンで Bluetooth 機器一覧から「LC-B41」を探し選択してください。
- ④ペアリングに成功するとインジケーターが青点滅し
- ⑤始めます。「コネクテイド」の音声聞こえてきます。

## ● 2台のデバイスとペアリンク

- ① 1台目のスマートフォンにイヤホンを bluetooth 接続してください。
- ② ペアリングに成功したらイヤホンの電源を落とし、1台目のスマートフォンの bluetooth 機能をオフにしてください。
- ③ 2台目のスマートフォンにイヤホンを bluetooth 接続してください。
- ④ ペアリングに成功したら、1台目のスマートフォンの bluetooth 機能をオンにして「接続」をクリックしてください。
- ⑤ 同時に2台のスマートフォンが接続されます。  
ヘッドセットを30分間充電してください

## ● 電源

内蔵型リチウムポリマーバッテリー

適合規格 Bluetooth Ver. 4.1

対応プロファイル HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP

充電時間: 約3時間(最初にこのイヤホンを使う際は、完全に(6時間以上)充電してからご使用ください。)

連続通話時間 : 最大約24時間

連続音楽再生時間 : 最大約22時間

連続待機時間 : 最大約60日

通信距離 約10m(環境によって異なります)

電切れ警告: あり。「バッテリー・ロウ」の音声がか聞こえたら電池切れです。

イヤホンの電源をオンにした時、一度設定したスマ




## うれしい?

当社の商品を選んでくれてありがとうございます!それがお客様の新しい見つけた幸せことになれば光栄です。

もしお客様がこの商品に大満足、あなたの友達にもおススメすればうれしいです

もっと良い商品を提供するために、当社はファンの方にリリース前の製品を無料でオファーする。それに興味があるなら、早速我々をフォローしてください:

 フェースブック: **NewBeeBrand**

 公式サイト: <http://www.lianchuangchina.com/en/>

## うれしくない？

もし何か問題、質問、もはや不満があれば、気軽我々にご連絡ください。

✉ メール: [service@lianchuangchina.com](mailto:service@lianchuangchina.com)

☎ 電話番号: **86-755-83219167**

📍 アドレス: 中国広東省深セン市竜華区ギャオフエング通りミン  
シェング産業 ビルディングB-B-4-408

Français

**LC-B41**

# Guide de l'utilisateur

## 1.Brève introduction


Grâce à la technologie de communication sans fil à courte portée Bluetooth (la distance maximale est de 10 m), le casque vous permet de passer des appels mains libres ou de recevoir des appels sans fil pendant que vous voyagez, travaillez dans un bureau ou que vous conduisez après vous être connecté à votre téléphone portable équipé de la technologie Bluetooth. Il est à noter que la connexion Bluetooth peut être interrompue par une partition murale ou d'autres interférences électroniques ou un dépassement de distance. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à l'utiliser afin de l'utiliser correctement et en toute sécurité et de le conserver en bon état.



## 2.Aperçu

### (1) Fonction clé

1. Boîtier du casque
2. Touche de réglage du volume
3. Bouton d'alimentation
4. Touche de fin d'appel/réponse d'appel
5. Oreillettes en caoutchouc
6. Crochet d'oreille
7. Microphone



1) Alimentation ON/OFF

Des messages vocaux intelligents rappellent à l'utilisateur.

2) Touche de réglage du volume

Appuyez et maintenez la touche volume + pour passer à la chanson suivante ; appuyez et maintenez la touche volume pour passer à la dernière chanson.

3) Touche de fin d'appel/réponse d'appel

- A. Appuyez pour répondre ou mettre fin aux appels ; double-cliquez pour recomposer le dernier numéro que vous avez appelé.
- B. Lecture de musique ou pause. Appuyez sur cette touche pour mettre la musique en pause ; appuyez à nouveau sur cette touche pour lire la musique.
- C. Maintenez la touche 3S enfoncée pour entrer dans le mode d'appairage de deux téléphones.

**(2) Charge :**

- 1) Avec une batterie lithium-ion polymère intégrée, le casque a besoin d'environ 3 heures pour terminer la charge dès la première fois.
- 2) L'indicateur rouge indique que la charge est en cours ; l'indicateur bleu indique que la charge est terminée.
- 3) Veuillez cesser de l'utiliser lors de la recharge.

### **(3) Appairage :**

- 1) Tout d'abord, activez la fonction Bluetooth de votre appareil et laissez-le entrer en mode d'appairage.
- 2) Connectez le "LC-B41" dans la liste de recherche.
- 3) Connexion à deux appareils :

Après une connexion réussie avec le périphérique A, coupez la connexion entre A et le casque pendant un certain temps en fermant le Bluetooth de A. Connectez ensuite l'appareil B au casque d'écoute. Après une connexion réussie avec le

périphérique B, ouvrez à nouveau le Bluetooth d' A et le casque se connectera automatiquement avec A.

4) Si aucun appareil n'est apparié, le casque s'éteint automatiquement après 10 minutes.

#### **(4) Mode d'emploi :**

1) Mise sous tension / hors tension : touche d'activation (off) ou de désactivation (on).

2) Répondre/terminer un appel : appuyer sur la touche de prise d'appel/fin d'appel

3) Passer un appel :

Entrez et composez le numéro sur le téléphone mobile comme vous le faites normalement. Une fois l'appel établi, le son sera transmis automatiquement à votre casque d'écoute.

4) Rejeter un appel :

Lorsque vous recevez un appel, appuyez et maintenez la touche

de réponse/fin d'appel sur le casque pendant 1 à 2 secondes.

- 5) Contrôle du volume : appuyez sur la touche de volume, cliquez pour augmenter ou baisser le volume.
- 6) Si la voix du casque Bluetooth indique "batterie faible", veuillez recharger la batterie.

### **3. spécifications**

- 1). Version Bluetooth : 4.1
- 2). Profil de support : Casque d'écoute、HFP、A2DP、AVRCP
- 3). Temps de communication : Environ 24 heures
- 4). Temps d'attente : environ 60 jours
- 5). Temps de charge : 3 heures
- 6). Durée d'écoute de musique : 22 heures
- 7). Portée sans fil : 10m
- 8). Chanson précédente, chanson suivante : Oui

9). Affichage de l'état de la batterie sur l'appareil IOS : Oui

10). Support Multipoint avec 2 appareils : Oui

## **4. Problème courant**

- 1). Une faible puissance pendant une longue période causera la déconnexion. Veuillez charger le casque lorsqu'il est à faible puissance.
- 2). Si le casque ne peut pas être mis en marche, essayez de le recharger d'abord et de le remettre en marche.
- 3). Si le casque est complètement épuisé ou n'est pas utilisé pendant une longue période, il est possible, lors de la recharge, qu'il n'y ait pas d'abord d'indicateur pendant quelques minutes jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.

4). Pas de son dans votre casque d'écoute.

- Assurez-vous que le casque et votre téléphone ont été appariés et connectés avec succès.
- Assurez-vous que le casque est allumé.
- Assurez-vous que le casque et le téléphone ne dépassent pas la distance effective.
- Assurez-vous que votre téléphone est à portée sans fil efficace.

5). Le casque Bluetooth ne peut pas être recherché.

- Assurez-vous que le casque entre dans l'état prêt à être recherché.
- Il y a une erreur de programme possible causée par le téléphone et Bluetooth. Veuillez redémarrer l'appareil et le réparer. Chargez vos écouteurs pendant 30 minutes

## 5. Garantie

- L'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine peut entraîner de faibles performances, des dommages au boîtier, des courts circuits et des défaillances de garantie.
- Le démontage de votre casque d'écoute peut l'endommager et entraîner une rupture de garantie.
- N'utilisez pas votre casque dans des environnements poussiéreux.
- Veuillez utiliser un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer votre casque d'écoute.
- Il est recommandé de conserver le casque dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas vos enfants jouer avec le casque d'écoute. Ils peuvent se blesser ou endommager le casque d'écoute.



- Ne placez pas le casque dans des environnements chauds ou froids, sinon il pourrait être temporairement inutilisable.



## Content ?

Merci d'avoir choisi nos produits ! Nous espérons sincèrement que le produit vous offre un nouveau bonheur.

Si vous êtes complètement satisfait de votre expérience d'utilisation, pourriez-vous le partager avec vos amis ?

Nous nous engageons également avec nos fans à nous améliorer et faire le mieux en offrant des produits en version préliminaire gratuits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous suivre sur

 Facebook: **NewBeeBrand**


 Site Web: <http://www.lianchuangchina.com/en/>

## **Pas content ?**

Si vous avez des questions, préoccupations ou simplement pas satisfait de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante :

 Email: [\*\*service@lianchuangchina.com\*\*](mailto:service@lianchuangchina.com)

 Tel: **86-755-83219167**

 Adresse: Salle 408, 3ème étage, unité B, bâtiment B,  
Industrie Minsheng, rue de Gaofeng, district de Longhua,  
ville de Shenzhen, province du Guangdong, Chine


русский

**LC-B41**

# 1. Инструкция :

1. Основные функции :

1. Headset
2. Volume key
3. On/off
4. Answer/hang up key
5. Rubber
6. Ear ring
7. Mic



- 1 ) ON/OFF----кнопка включения гарнитуры с умными голосовыми подсказками.
- 2 ) Клавиши регулировки громкости  
Длительное нажатие клавиши «+» для переключения на следующую песню, клавиши «-» для переключения на предыдущую песню.
- 3 ) Клавиша ответа на звонок
  - A. Принимайте или отклоняйте вызовы; нажмите дважды, чтобы набрать последний номер
  - B. Во время прослушивания музыки нажмите на клавишу, чтобы остановить или продолжить прослушивание.
  - C. Нажмите на клавишу 3S, чтобы активировать режим сопряжения устройств.

## 2. Зарядка:

- 1 ) В данном устройстве используется литий-ион-полимерный аккумулятор. Для самой первой подзарядки устройства вам потребуется не меньше 3 часов.
- 2 ) Индикатор загорится красным, когда уровень заряда аккумулятора будет низким, и станет синим, когда батарея будет полностью заряжена.
- 3 ) Во время зарядки не рекомендуем пользоваться наушниками.

## 3. Сопряжение устройств:

Первое подключение следует сделать вручную, последующие подключения будут происходить автоматически.

4. 1) В первую очередь убедитесь, что функция Bluetooth включена.
- 2) В настройках Bluetooth включите поиск устройств.
- 3) Найдите подходящее устройство и подключитесь к нему.
- 4) Наушники можно подключить к разным устройствам:  
Если вы автоматически подключаетесь к «А»-смартфону, то для смены устройства разъедините наушники и смартфон, и вручную подключите другое устройство.
- 5) Если спустя 10 минут после вам так и не удалось подключиться, наушники автоматически выключатся.

## 2. Техническая спецификация

- 1). Версия Bluetooth : 4.1
- 2). Поддерживаемые интерфейсы: Headset, HFP, A2DP, AVRCP
- 3). Время разговора: около 24 часов
- 4). Режим ожидания: около 60 дней
- 5). Время зарядки: 3 часа
- 6). Время воспроизведения музыки: 22 часа
- 7). Допустимое расстояние: 10 метров
- 8). Переключение между песнями: есть
- 9). Отображение уровня заряда батареи: есть
- 10). Поддержка двух устройств



### 3. Гарантия

Использование неоригинальных аксессуаров может повлиять на работу наушников.

Самостоятельная разборка наушников может привести к поломке устройства.

Не используйте наушники в пыльных местах.

Регулярно очищайте свои наушники от пыли и грязи.

Храните наушники в специальной защитной упаковке.

Следите за тем, чтобы дети не играли с наушниками.

Не оставляется наушники в местах с низко температурой, это может привести к поломке.

пожалуйста, зарядите гарнитуру в течение 30 минут



## частливо?

Спасибо за выбор наших продуктов! Мы искренне надеемся, что это будет Ваше новое счастье.

Если Вы полностью удовлетворены своим опытом использования, не могли бы Вы любезно поделиться со своими друзьями?

Мы также сотрудничаем с нашими поклонниками, чтобы узнать, как мы можем сделать все лучше, предложив бесплатные предварительные выпуски. Если Вы заинтересованы, не стесняйтесь следовать за нами по нижеследующим контактам:



Facebook: **NewBeeBrand**



Website: <http://www.lianchuangchina.com/en/>



## Не счастливо?

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, проблемы или просто не удовлетворены в любых отношениях, свяжитесь с нами по электронной почте:



Email: [service@lianchuangchina.com](mailto:service@lianchuangchina.com)



Tel: **86-755-83219167**



Адрес: комната 408, 4-й этаж, здание В,  
промышленная зона Min'sheng, дорога Gaofeng, район  
Longhua, город Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

Español

**LC-B41**

# Guía del Usuario

## 1. Introducción breve

Con la tecnología Bluetooth de comunicación inalámbrica de corto alcance (Distancia máxima de 10m), el auricular le permite realizar las llamadas de manos libres o recibir las llamadas de método inalámbrico mientras viaja, trabaja en la oficina, o conduce después de conectarse con los teléfonos móviles que admite Bluetooth. Es necesario prestar atención a que la conexión Bluetooth pueda ser interrumpida por la división de pared y otra interferencia electrónica o exceso de distancia. Por favor lea estas instrucciones completamente antes de empezar utilizarlo para usarlo correctamente y seguramente y mantenerlo en buena condición.

## 2. Wearing

Uso de oreja izquierda    Uso de oreja derecha

## 3. Resumen

(1) Función clave

1. Cuerpo del auricular

2. Tecla de volumen


3. Interruptor de potencia

4. Tecla de contesta/termina de llamada

5. Tapones para oídos

6. Gancho para la oreja

7. Mic



- 1 ) Encendido/Apagado  
Recordatorio de voz inteligente
- 2 ) Tecla de volumen  
Presione y mantenga la tecla de volumen+ para saltar a la siguiente pista; Presione y mantenga la tecla de volumen- para saltar a la última pista.
- 3 ) Tecla de contesta/termina de llamada
  - A. Presione para contestar o terminar las llamadas; Haga doble clic para volver a llamar el último número que llamó.
  - B. Reproduzca o pause la música. Presione para pausar la música; Presione de nuevo para reproducir.
  - C. Presione y mantenga 3S para entrar en el modo de emparejamiento de dos teléfonos.

**(2) Carga:**

1. Incorporado con una batería de polímero de iones de litio, el auricular necesita 3 horas para completar la carga por primera vez.
2. El indicador rojo muestra que la carga está en marcha; El indicador azul muestra que la carga está completa.
3. Por favor deje de usarlo al cargar.

### **(3) Emparejamiento:**

- 1). Primero, encienda Bluetooth en su dispositivo y haga que entre en el modo de emparejamiento.
- 2). Conecte el "LC-B41" en la lista de búsqueda.
- 3). Conexión de dos dispositivos  
Después de conectar con éxito con el dispositivo A, corte la conexión entre A y el auricular por un tiempo cerrando el Bluetooth de A. Luego conecte el dispositivo B con el auricular. Después de la conexión exitosa con el dispositivo B, abra Bluetooth de A de nuevo y el auricular conectará automáticamente con A.
- 4). Si no hay dispositivo descubierto para emparejar, el auricular se apagará automáticamente después de 10 minutos.

### **(4) Instrucciones para uso:**

- 1) Encendido/Apagado: Llamar directamente el botón de encendido (apagado) o apagado (encendido)
- 2) Contestar/Terminar una llamada: Presione la tecla de contesta/termina de llamada
- 3) Hacer una llamada:  
Entre y marque el número en el teléfono como lo hace normalmente. Una vez que se ha configurado la llamada, el sonido se transmitirá a su auricular automáticamente.
- 4) Rechazar una llamada:  
Cuando hay una llamada, presione y mantenga la tecla de contesta/termina de llamada en el auricular para 1-2 segundos.
- 5) Presione la tecla de de volume, haga clic para aumentar o bajar el volumen.
- 6) Si el auricular Bluetooth indica voz "batería baja", por favor cargue.



### **3. Especificaciones:**

- 1). Versión de Bluetooth: 4.1
- 2). Perfil de soporte: Auriculares, HFP、A2DP、AVRCP
- 3). Tiempo de conversación: alrededor de 24 horas
- 4). Tiempo de espera: alrededor de 60 días
- 5). Tiempo de carga: 3 horas
- 6). Tiempo de reproducción de música: 22 horas
- 7). Rango inalámbrico: 10m
- 8). Canción anterior/siguiente: Sí
- 9). Estado de batería mostrado en el dispositivo IOS: Sí
- 10). Admite el multipunto con 2 dispositivos: sí

### **4. Problemas comunes**

- 1). La baja potencia durante mucho tiempo causará la desconexión, Por favor cargue el auricular cuando esté en baja potencia.
- 2). Si el auricular no se puede encender, por favor intente cargarlo primero o intente encenderlo de nuevo.

- 3). Si el auricular está completamente agotado o no se usa durante un tiempo largo, es posible cuando carga que no hay indicador al principio durante muchos minutos hasta que se enciende la luz roja.
- 4). No hay sonido en su auricular.
  - Asegúrese de que el auricular y su teléfono están emparejado y conectado correctamente.
  - Asegúrese de que el auricular esté encendido.
  - Asegúrese de que el auricular y el teléfono no exceden la distancia efectiva.
  - Asegúrese de que su teléfono está dentro del rango efectivo inalámbrico.
- 5). El auricular Bluetooth no se puede ser encontrado.
  - Asegúrese de que el auricular entre en el estado preparado para ser buscado.
  - Hay un error posible de programa causado por teléfono y Bluetooth. Reinicie el dispositivo y lo empareje de nuevo. Por favor, cargan los auriculares por 30 minutos

## 5. Garantía

- Usando los accesorios no originales pueden causar el mal rendimiento, daño del cuerpo, cortocircuito y falla de garantía.
- Desmontando sus auriculares pueden dañar el auricular y causando la falla de garantía.
- No use su auricular en ambientes polvorientos.



**¿Feliz?**

¡Gracias por elegir nuestro producto! Esperamos sinceramente que será su nueva felicidad encontrada.

Si está completamente satisfecho con su experiencia de compra, ¿podría compartir a sus amigos?

También estudiamos con nuestros seguidores para aprender cómo podemos hacer mejor ofreciendo los productos gratuitos de

podemos hacer mejor ofreciendo los productos gratuitos de lanzamiento previo. No dude en seguirnos si le interese

 Facebook: **NewBeeBrand**

 Sitio web: <http://www.newbeeglobal.com>

 **No feliz?**

Si tiene cualquier problema, preocupación o solo no está satisfecho, no dude en contactar con nosotros en cualquier momento por

 Email: [service@lianhuangchina.com](mailto:service@lianhuangchina.com)

 Tel: **86-755-83219167**

 Dirección: Room408, 4th Fl, Unit B, Bldg B. Min'sheng Industry, Gao'feng Rd, Long'hua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China