

Professional Microphone

— DM19 —



E-mail: support@anewbee.com

Website: www.anewbee.com

ATTENTIONS

1. Please read these warnings carefully before using the microphone; pay attention and obey all the following warnings when using this device to ensure the safety.
2. Do not disassemble or try to repair the microphone.
3. When passing the microphone on to the third parties, please keep this user manual included.
4. Do not use defective products in case causing accidents and damages to health.
5. Keep this product, accessories and packaging parts far away from children and pets, avoiding them from swallowing small items.
6. Keep the device dry at all times, do not expose it under an extreme temperatures, avoiding corrosion or deformation of this device. (For example, hair dryer, heater, long-term exposure under sunlight, etc.)
7. Only accept a soft and dry cloth to clean the product.
8. Do not cover the microphone grid with your hands.
9. Regular maintenance is recommended to avoid power instability and acoustic problems.


1. Design

1. Metal protection mesh
2. Mic core head
3. LED indicator
4. Volume button
5. Screw rotation
6. Usb port




2. Specifications

- 1. Sensitivity: $-42 \pm 3\text{dB}$ (1.5V, 680K Ω ; 0dB=1V/Pa, 1KHz)
- 2. Output Impedance: Low Impedance (<680 Ω)
- 3. Directory: Unidirectional
- 4. Frequency Range: 100Hz---18000Hz
- 5. Operation Voltage Range: DC-5V
- 6. Maximum Operation Voltage: DC- 5V
- 7. S/N Ratio: More than 58dB
- 8. Current Consumption: 0.5mA
- 9. Standard Operation Voltage: DC-5V
- 10. Maximum Input Sound Pressure Level: 125dB
- 11. Decreasing Voltage Characteristic: Within 3dB at 1V
- 12. Typical Frequency Response Curve:



13. Polar Response



3. Using Precautions

- 1. The microphone is powered by USB port of your device; connect the microphone with your computer and get it to work. Compatible with Mac, Windows Vista and XP (Not compatible with X box and cellphones).

2. Placement of the Microphone and relative to the vocalist may be varied on several factors including room acoustics, the vocal performance, and whether the vocalist has a high or deep voice, etc.
3. An ideal starting point for the reference is to place MIC directly in front of the lead singer at 15-20 cm (6-8") distance.
4. Make a test to find the perfect speaking angle when you use the microphone, as different speaking angles result in different outputs of your sound. It will be the best results can be achieved when the vocalist is aligned to the microphone gold dot.



Gold dot

4. Microphone Setup



1. Volume Control: Rotate right the volume button to volume up; and rotate left the volume button to volume down.
2. The microphone has been set to an ideal internal gain setting. If you need to set your preferred sensitivity of the microphone and listen your own sound when using the microphone, please follow the following steps:

1) For Windows Computer


Right click “Sound” icon and open the menu.




Choose “USB ADUIO microphone” in the list of “Recording”,click “Properties”, select “General” and choose ”Use this device (enable)”in the list of “Device usage”, click “OK” after finishing all the above steps, and then the microphone will start to work;



Select “Listen”in “Properties”,and tick “Listen to this device”;




Select “Levels” in “Properties”, adjust the sensitivity by using the slider.




2) For MAC or iOS Computer


- Click top left corner of your screen and select "System Preferences";



- Select “Sound” from the list;



- In sound options, choose “USB Microphone” in the list of input; Adjust the input level by using the slider.



ATTN: Mac OS system is not set with recording functions, you need to download a recording software before making records.

5. Common Problems

Q1: Why my computer can not recognize it?

Solution: 1. Unplug the USB cable and then reinsert again ;
2. Try to use another USB cable;

Q2: No sound in microphone.

Solution: Please check the setting of your computer and see whether it's correct. Select "Sound-Recording Device-Recording". Select the name of the recognized microphone, click "Properties" and select "Use this device (enabled)".

Q3: What is the best distance range?

Solution: 15-20cm.

Q4: How to reduce the external noise picked up by the microphone?

Solution: Adjust the microphone to an medium volume.

Q5: No sounds can be heard when connecting with Win 10?

Solution: If the microphone suddenly stops working after the latest

Windows 10 update and no sound is picked up, select "Sound-Recording Device-Recording". Choose "Recognized microphone" - Click "Properties" - Select "Use this device (enabled)".

Q6 : Does it absorb background noise around user?

Solution: Yes, any microphone will pick up background noise, especially for sensitive microphones. You can isolate most noise by keeping the environment quiet and adjusting the input level.



Happy?

Thank you for choosing our products! We sincerely hope it will be your new-found happiness.

Please kindly share with your friends if our products meet your expectations.

We also engage with our fans to learn how we can do better by offering free pre-release products. If you are interested, do not hesitate to follow us on.



Facebook: **NewBeeBrand**



Official Website: <https://www.anewbee.com>



Not Happy?

If you have any questions, suggestions, concerns or just not satisfied with any regards, please feel free to contact us at:

✉ Email: **support@anewbee.com**

☎ Tel: **1-626-701-7623**



Address: 3rd Fl, Bldg E, Guanghao Ind., No. 23, Yunfeng Rd,
Dalang St., Longhua Dist., Shenzhen City,
Guangdong Prov., China

Deutsch

Professionelles Mikrofon

— DM19 —



HINWEISE

1. Bitte lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Mikrofon verwenden. Beachten und befolgen Sie alle nachstehenden Warnhinweise, wenn Sie dieses Gerät verwenden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
2. Versuchen Sie nicht, das Mikrofon zu demontieren oder zu reparieren.
3. Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch auf, wenn Sie das Mikrofon an Dritte weitergeben.
4. Verwenden Sie keine defekten Produkte, die zu Unfällen und Gesundheitsschäden führen können.
5. Halten Sie dieses Produkt, das Zubehör und die Verpackungsteile fern von Kindern und Haustieren und vermeiden Sie, dass diese die kleinen Gegenstände verschlucken.
6. Halten Sie das Gerät stets trocken, setzen Sie es nicht extremen Temperaturen aus und vermeiden Sie Korrosion oder Verformung des Geräts (z.B. Fön, Heizung, langfristige Sonneneinstrahlung usw.).
7. Benutzen Sie zur Reinigung des Produkts nur ein weiches und trockenes Tuch.
8. Verdecken Sie das Mikrofongitter nicht mit den Händen.
9. Es wird empfohlen, das Gerät regelmäßig zu warten, um Leistungsinstabilität und akustische Probleme zu vermeiden.


1. Design

1. Schutzgitter aus Metall
2. Mikrofonkernkopf
3. LED-Anzeige
4. Lautstärketaste
5. Gewindeanschluss
6. USB-Anschluss




2. Spezifikationen

- 1. Empfindlichkeit: $-42 \pm 3\text{dB}$ ($1,5\text{V}$, $680\text{K}\Omega$; $0\text{dB}=1\text{V}/\text{Pa}$, 1KHz)
- 2. Ausgangsimpedanz: Niedrige Impedanz ($<680\Omega$)
- 3. Verzeichnis: Unidirektional
- 4. Übertragungsbereich: $100\text{Hz} \sim 18000\text{Hz}$
- 5. Betriebsspannungsbereich: DC- 5V
- 6. maximale Betriebsspannung: DC- 5V
- 7. S/N-Verhältnis: Mehr als 58dB
- 8. aktueller Verbrauch: $0,5\text{mA}$
- 9. Standard-Betriebsspannung: DC- 5V
- 10. Grenzschalldruckpegel: 125dB
- 11. Abnehmende Spannungscharakteristik: innerhalb von 3dB bei 1V
- 12. Übertragungsbereich



13. Richtcharakteristik



3. Vorkehrungen treffen

1. Das Mikrofon wird über den USB-Anschluss Ihres Geräts mit Strom versorgt. Verbinden Sie das Mikrofon mit Ihrem Computer und bringen Sie es zum Laufen. Kompatibel mit Mac, Windows Vista und XP (Nicht kompatibel mit X-Box und Mobiltelefonen).
2. Die Platzierung des Mikrofons und der Sängerin/des Sängers kann von verschiedenen Faktoren abhängen, z.B. von der Raumakustik, der stimmlichen Leistung und davon, ob die Sängerin/der Sänger eine hohe oder tiefe Stimme hat.
3. Ein idealer Ausgangspunkt für die Referenz ist die Platzierung des Mikrofons direkt vor dem Leadsänger in einem Abstand von 15-20 cm (6-8").
4. Führen Sie einen Test durch, um den perfekten Sprechwinkel bei der Verwendung des Mikrofons zu finden, da unterschiedliche Sprechwinkel zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Tonausgabe führen.



Goldpunkt

4. Einrichtung des Mikrofons

1. Lautstärkeregelung
Drehen Sie die Lautstärketaste nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
Drehen Sie die Lautstärketaste nach links, um die Lautstärke zu verringern.



2. Das Mikrofon wurde auf eine ideale interne Verstärkungseinstellung eingestellt. Falls Sie Ihre bevorzugte Mikrofonempfindlichkeit einstellen möchten und Ihren eigenen Klang bei der Verwendung des Mikrofons hören möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1) Für Windows-Computer


- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Sound" und öffnen Sie das Menü.




- Öffnen Sie die Windows-Einstellungen über die Tastenkombination [Windows] + [I]
- In der Kategorie "System" wechseln Sie in den Reiter "Sound"
- Klicken Sie dort auf "Sound-Systemsteuerung". Es öffnet sich ein neues Fenster
- Im Reiter "Aufnahme" markieren Sie das USB-Mikrofon
- Klicken Sie auf "Eigenschaften"
- Wählen Sie "Geräteverwendung": Gerät verwenden "aktivieren" aus
- Klicken Sie auf "Übernehmen", nachdem Sie alle oben genannten Schritte abgeschlossen haben. Anschließend ist das Mikrofon einsatzbereit.



- Wählen Sie "Abhören" unter "Eigenschaften" und kreuzen Sie "Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden" an.




- Wählen Sie "Pegel" unter "Eigenschaften" und stellen Sie die Empfindlichkeit mit dem Schieberegler ein.




2) Für MAC- oder iOS-Computer


- Klicken Sie auf die linke obere Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie "Systemeinstellungen"



- Wählen Sie "Ton" aus der Liste



- Wählen Sie in den Soundoptionen "USB-Mikrofon" in der Liste der Eingänge.
Stellen Sie den Eingangspegel mit Hilfe des Schiebereglers ein.



ACHTUNG: Das Mac OS-System verfügt über keine Aufnahmefunktionen. Sie müssen eine Aufnahmesoftware herunterladen, bevor Sie Aufnahmen machen können.

5. Häufige Probleme

Q1: Warum kann mein Computer das Gerät nicht erkennen?

Lösung

1. Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es dann wieder ein
2. Versuchen Sie, ein anderes USB-Kabel zu verwenden

Q2: Mikrofon ohne Ton

Lösung

1. Öffnen Sie die Windows-Einstellungen über die Tastenkombination [Windows] + [I]
2. In der Kategorie "System" wechseln Sie in den Reiter "Sound"
3. Klicken Sie dort auf "Sound-Systemsteuerung". Es öffnet sich ein neues Fenster
4. Im Reiter "Aufnahme" markieren Sie das USB-Mikrofon
5. Klicken Sie auf "Eigenschaften"
6. Wählen Sie "Geräteverwendung": Gerät verwenden "aktivieren" aus
7. Abschließend mit "OK" bestätigen
8. Danach können Sie alle Fenster schließen

Q3: Was ist die beste Entfernung?

Lösung

- 15-20cm

Q4: Wie reduziert man die vom Mikrofon aufgenommenen Außengeräusche?

Lösung

- Stellen Sie das Mikrofon auf eine mittlere Lautstärke ein.

Q5: Bei der Verbindung mit Windows 10 sind keine Sounds zu hören?

Lösung

- Öffnen Sie die Windows-Einstellungen über die Tastenkombination [Windows] + [I]
- In der Kategorie "System" wechseln Sie in den Reiter "Sound"
- Klicken Sie dort auf "Sound-Systemsteuerung". Es öffnet sich ein neues Fenster
- Im Reiter "Aufnahme" markieren Sie das USB-Mikrofon
- Klicken Sie auf "Eigenschaften"
- Wählen Sie "Geräteverwendung": Gerät verwenden "aktivieren" aus

- Abschließend mit "OK" bestätigen
- Danach können Sie alle Fenster schließen

Q6: Absorbiert es Hintergrundgeräusche um den Benutzer herum?

Lösung

- Ja, jedes Mikrofon nimmt Hintergrundgeräusche auf, insbesondere bei empfindlichen Mikrofonen. Sie können die meisten Geräusche isolieren, indem Sie die Umgebung möglichst ruhig halten und den Eingangspegel anpassen.



Zufrieden?

Wir danken Ihnen, dass Sie unser Produkt gewählt haben. Wir hoffen sehr, dass das Produkt Ihr Interesse findet.

Wenn Sie mit den Erfahrungen sehr zufrieden sind, bitten wir Sie, diese mit Ihren Freunden und in der Familie zu teilen.

Wir tauschen uns auch mit unseren Interessenten, um zu erfahren, wie wir mit kostenlosen Vorabversionen der Produkte besser werden können. Wenn Sie interessiert sind, zögern Sie nicht, uns hier zu besuchen.



Facebook: **NewBeeBrand**



Official Website: <https://www.anewbee.com>



Nicht zufrieden?

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie uns jederzeit erreichen Unter:

✉ Email: **support@anewbee.com**



Tel: **86-755-83219167**



Address: Etage, Gebäude E, Guanghao-Industriepark,
Yunfeng-Str. 23, Dalangjiedao, Stadtteil Longhua,
Stadt Shenzhen, Provinz Guangdong

Français

Microphone professionnel

— DM19 —



ATTENTIONS

1. Veuillez lire attentivement ces notices avant d'utiliser le microphone ; faites attention et respectez tous les avertissements suivants lorsque vous utilisez cet appareil pour assurer la sécurité.
2. Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer le microphone.
3. Lors de la transmission du microphone à des tiers, veuillez conserver ce manuel d'utilisation inclus.
4. N'utilisez pas de produits défectueux pour éviter des accidents et des dommages à la santé.
5. Gardez ce produit, les accessoires et les pièces d'emballage hors de portée des enfants et des animaux pour éviter tout risque d'avaler les petits objets.
6. Gardez l'appareil au sec en tout temps, ne l'exposez pas à des températures extrêmes, en évitant la corrosion ou la déformation de cet appareil (par exemple, sèche-cheveux, chauffage, exposition à long terme au soleil, etc.)
7. N'acceptez qu'un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
8. Ne couvrez pas le grillage du microphone avec vos mains.
9. Un entretien régulier est recommandé pour éviter l'instabilité de l'alimentation électrique et les problèmes acoustiques.


1.Design

1. Grillage métallique de protection
2. Cœur de microphone
3. Indicateur à diode
4. Boutons de volume
5. Vis de serrage
6. Port USB




2.Spécifications

- 1. Sensibilité: - 42±3dB (1.5V, 680KΩ ; 0dB=1V/Pa, 1KHz)
- 2. Impédance de sortie: Basse impédance (<680Ω)
- 3. Directivité: Unidirectionnel
- 4. Réponse en fréquence: 100Hz---18000Hz
- 5. Tension de fonctionnement: DC-5V
- 6. Tension de fonctionnement maximale: DC- 5V
- 7. Rapport signal sur bruit: Plus de 58dB
- 8. Consommation de courant: 0.5mA
- 9. Tension de fonctionnement standard: DC-5V
- 10. Pression acoustique admissible: 125dB
- 11. Caractéristique de tension décroissante: Dans 3dB à 1V
- 12. Courbe de réponse en fréquence typique:



13. Réponse polaire



3. Utilisation des précautions

1. Le microphone est alimenté par le port USB de votre appareil ; connectez le microphone à votre ordinateur et faites-le fonctionner. Compatible avec Mac, Windows Vista et XP (Incompatible avec X box et téléphones portables).
2. Mise en place du microphone et par rapport au chanteur peut varier de plusieurs facteurs, dont l'acoustique des salles, la voix performance, et si le chanteur a un haut ou une basse, etc.
3. Un point de départ idéal pour la référence est de placer MIC directement devant le chanteur principal à une distance de 15 -20 cm (6" - 8").
4. Faites un test pour trouver l'angle de parole parfait lorsque vous utilisez le microphone, car différents angles de parole entraînent différentes sorties de votre son. Les meilleurs résultats peuvent être obtenus lorsque le chanteur s'est aligné sur le point d'or du microphone.



Point d'or

4. Microphone Setup



1. Contrôle du volume : tournez à droite le bouton de volume pour augmenter le volume ; et tournez à gauche le bouton de volume pour baisser le volume.
2. Le microphone a été réglé sur un réglage de gain interne idéal. Si vous voulez définir votre sensibilité préférée du microphone et écouter votre propre son lorsque vous utilisez le microphone, veuillez suivre les étapes suivantes :

1) Pour ordinateur Windows


- Faites un clic-droit sur l'icône « Son » et ouvrez le menu.




Choisissez " Microphone USB ADUIO " dans la liste des " Enregistrement ", cliquez sur " Propriétés ", sélectionnez " Général " et choisissez " Utiliser cet appareil (activé) " dans la liste " Utilisation de l'appareil ", cliquez sur " OK " après avoir terminé toutes les étapes ci-dessus, puis le microphone commencera à fonctionner ;



- Sélectionnez « Ecoutez » dans « Propriétés », et cochez « Ecoutez ce dispositif » ;




- Sélectionnez « Niveaux » dans « propriétés », réglez la sensibilité à l'aide du curseur.




2) Pour ordinateur MAC ou iOS

- Cliquez en haut à gauche de votre écran et sélectionnez « Préférences Système... » ;



- Sélectionnez « Son » dans la liste ;



- Dans les options de son, sélectionnez « Microphone USB » dans la liste des entrées ; Régler le niveau d'entrée en utilisant le curseur.



Attention: le système Mac OS n'a pas des fonctions d'enregistrement, vous devez télécharger un logiciel d'enregistrement avant de faire des enregistrements.

5. Problèmes communs

Q1 : Pourquoi mon ordinateur ne le reconnaît-il pas ?

Solution: 1. Débranchez le câble USB puis réinsérez-le ;
2. Essayez d'utiliser un autre câble USB ;

Q2 : Aucun son dans le microphone.

Solution: Veuillez vérifier les paramètres de votre ordinateur et voir s'il est correct. Sélectionnez "Son-Périphérique d'entrée-Enregistrement". Sélectionnez le nom du microphone reconnu, cliquez sur « Propriétés » et sélectionnez « Utiliser ce périphérique (activé) ».

Q3 : Quelle est la meilleure plage de distance ?

Solution: 15-20 cm.

Q4 : Comment réduire le bruit externe capté par le microphone ?

Solution : Réglez le microphone sur un volume moyen.

Q5: Aucun son ne peut être entendu lors de la connexion avec Win 10?

Solution : Si le microphone cesse soudainement de fonctionner après la dernière mise à jour de Windows 10 et qu'aucun son n'est capté, faites un clic-droit sur l'icône « Son » et sélectionnez "Ouvrir les paramètres de son ". cliquez « Gérer les périphériques audio » - Sélectionnez « USB Audio Microphone » dans la liste « Périphériques d'entrée », et puis cliquez « Activer ».

Q6 : Capte-t-il le bruit de fond autour de l'utilisateur ?

Solution : Oui, tout microphone capte le bruit de fond, en particulier pour les microphones sensibles. Vous pouvez isoler la plupart du bruit en gardant l'environnement silencieux et en réglant le niveau d'entrée.



Content ?

Merci d'avoir choisi nos produits ! Nous espérons sincèrement que le produit vous offre un nouveau bonheur.

Si vous êtes complètement satisfait de votre expérience d'utilisation, pourriez-vous le partager avec vos amis ?

Nous nous engageons également avec nos fans à nous améliorer et faire le mieux en offrant des produits en version préliminaire gratuits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous suivre sur:

 Facebook: **NewBeeBrand**

 Official Website: <https://www.anewbee.com>



Pas content ?

Si vous avez des questions, préoccupations ou simplement pas satisfait de nos produits, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse suivante:

 Email: support@anewbee.com

 Tel: **86-755-83219167**

 adresse: 3e étage, bâtiment E, parc industriel de Guanghao, n ° 23, route de Yunfeng, rue de Dalang, district de Longhua, Shenzhen, Guangdong, Chine

Español

Micrófono Profesional

— DM19 —



Atención

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el micrófono; preste atención y obedezca todas las instrucciones siguientes cuando use este aparato para garantizar la seguridad.
2. No desmonte ni intente reparar el micrófono.
3. Al pasar el micrófono a terceros, mantenga este manual del usuario incluido.
4. No use productos defectuosos en caso de causar accidentes y daños a la salud.
5. Mantenga este producto, accesorios y piezas de embalaje lejos de los niños y las mascotas, evitando que traguen objetos pequeños.
6. Mantenga el dispositivo seco en todo momento, no lo exponga a temperaturas extremas, evitando la corrosión o deformación de este dispositivo (por ejemplo, secador de pelo, calentador, exposición prolongada bajo la luz solar, etc.)
7. Límpielo solamente con un paño suave y seco.
8. No cubra la rejilla del micrófono con manos.
9. Se recomienda el mantenimiento regular para evitar la inestabilidad de fuente de alimentación y los problemas acústicos.


1. Diseño

1. Rejilla de malla metálica
2. Cabeza de micrófono
3. Indicador LED
4. Botón de volumen
5. Tornillo de rotación
6. Puerto USB




2. Especificaciones

1. Sensibilidad: $-42 \pm 3\text{dB}$ ($1.5\text{V}, 680\text{K}\Omega; 0\text{dB}=1\text{V/Pa}, 1\text{KHz}$)
2. Impedancia de Salida: Baja impedancia ($<680\Omega$)
3. Directorio: Unidireccional
4. Rango de Frecuencia: $100\text{Hz} \text{---} 18000\text{Hz}$
5. Rango de Voltaje de Operación: DC-5V
6. Voltaje Máximo de Operación: DC-5V
7. Relación Señal/Ruido: Más de 58dB
8. Consumo de Corriente: 0.5mA
9. Voltaje de Operación Estándar: DC-5V
10. Nivel de Sonido de Entrada Máximo: 125dB
11. Característica de Voltaje Decreciente: Dentro de 3dB a 1V
12. Respuesta de Frecuencia



13. Patrón Polar



3. Precauciones de Uso

1. El micrófono está alimentado por el puerto USB de su

- dispositivo; conecta el micrófono con tu ordenador y ponlo a trabajar. Compatible con Mac, Windows Vista y XP (no compatible con X box y teléfonos celulares).
2. La colocación del micrófono y en relación con el vocalista puede variar según varios factores, incluida la acústica de la sala, la interpretación vocal y si el vocalista tiene una voz alta o profunda, etc.
 3. Una distancia ideal para usarlo es colocar el MIC directamente frente al cantante principal a una distancia de 15-20 cm (6-8 ").
 4. Para obtener mejores resultados al cantar o hablar haga una prueba para encontrar el ángulo de conversación perfecto, ya que diferentes ángulos de conversación dan como resultado diferentes salidas de su sonido. Será el mejor resultado que se puede lograr cuando el vocalista está alineado con el punto.



4. Configuración del Micrófono



1. Control de volumen: gire hacia la derecha el botón de volumen para subir el volumen; y gire a la izquierda el botón de volumen para bajar el volumen.
2. El micrófono se ha configurado en una ganancia interna ideal. Si necesita ajustar su sensibilidad preferida del micrófono y escuchar su propio sonido al usar el micrófono, siga los siguientes pasos:

1) Para ordenadores de Windows


- Haga clic derecho en el icono "Sonido" y abra el menú.




- Elija "Micrófono USB ADUIO" en la lista de "Grabación", haga clic en "Propiedades", seleccione "General" y elija "Usar este dispositivo (habilitar)" en la lista de "Uso del dispositivo", haga clic en "Aceptar" después de terminar todo pasos anteriores, y luego el micrófono comenzará a funcionar;



- Seleccione "Escuchar" en "Propiedades" y marque "Escuchar este dispositivo";




- Seleccione "Niveles" en "Propiedades", ajuste la sensibilidad mediante el control deslizante.




2) Para ordenadores de IOS o Mac

- Haga clic en la esquina superior izquierda de su pantalla y seleccione las "Preferencias del Sistema".



- Seleccione "Sonido" de la lista.



-En las opciones de sonido, elija "USB Audio Device" en la lista de "Entrada"; Ajuste el nivel de entrada utilizando el control deslizando.



NOTA: el sistema Mac OS no está configurado con funciones de grabación, debe descargar un software de grabación antes de grabar.

5. Preguntas Más Frecuentes

Pregunta 1: ¿Por qué el ordenador no puede reconocerlo?

Solución:

1. Desenchufe el cable USB y luego vuelva a insertarlo;
2. Intente usar otro cable USB;

Pregunta 2: No hay sonido en el micrófono.

Solución: compruebe la configuración de su computadora y vea si es correcta. Seleccione "Sonido", "Grabación" y "USB Audio Microphone". Haga clic en "Propiedades" y seleccione "Usar este dispositivo (habilitado)".

Pregunta 3: ¿Cuál es el mejor rango de distancia?

Solución: 15-20 cm

Pregunta 4: ¿Cómo reducir el ruido externo captado por el micrófono?

Solución: ajuste el micrófono a un volumen medio.

P5: ¿No se escuchan sonidos al conectarse con Win 10?

Solución: si el micrófono deja de funcionar repentinamente después de la última actualización de Windows 10 y no se detecta ningún sonido, seleccione "Sistema" en la "Configuración", "Sonido", "Administrar dispositivos de sonido". Encuentra el micrófono "USB Audio Microphone" en "Dispositivos de entrada" y Haga clic en "Habilitar".

Pregunta 6: ¿Absorbe el ruido de fondo alrededor del usuario?

Solución: Sí, cualquier micrófono captará ruido de fondo, especialmente para micrófonos sensibles. Puede aislar la mayoría del ruido manteniendo el entorno silencioso y ajustando el nivel de entrada.



¿Feliz?

¡Gracias por elegir nuestro producto! Esperamos sinceramente que será su nueva felicidad encontrada.

Si está completamente satisfecho con su experiencia de compra, ¿podría compartir a sus amigos?

También estudiamos con nuestros seguidores para aprender cómo podemos hacer mejor ofreciendo los productos gratuitos de lanzamiento previo. No dude en seguirnos si le interese:



Facebook: **NewBeeBrand**



Sitio web: **<https://www.anewbee.com>**



¿No feliz?

Si tiene cualquier problema, preocupación o solo no está satisfecho, no dude en contactar con nosotros en cualquier momento por e-mail:



Email: **support@anewbee.com**



Tel: **86-755-83219167**



Address: 3er piso, Edificio E, Industrial Guanghao, No. 23,
Camino Yunfeng, Calle Dalang, Distrito Longhua,
Shenzhen, Guangdong, China

Italiano

Microfono professionale

— DM19 —



Attenzione

1. Leggere con attenzione queste avvertenze prima di usare il microfono; prestare l'attenzione e obbedire a tutte le seguenti avvertenze quando si utilizza questo dispositivo per garantire la sicurezza.
2. Non smontare o provare a riparare il microfono.
3. Quando si passa il microfono ai terzi, mantenere questo manuale incluso.
4. Non utilizzare prodotti difettosi in modo tale da evitare incidenti e danni alla salute.
5. Conservare il prodotto, gli accessori e le componenti di imballaggio lontani da bambini e animali domestici, evitando che essi deglutiscano piccoli pezzi.
6. Mantenere sempre il dispositivo asciutto, non esporlo a temperature estreme, evitando l'eventuale corrosione o deformazione. (Ad esempio, asciugacapelli, riscaldamento, esposizione a lungo tempo al sole, ecc.)
7. Pulire il prodotto con panno morbido e asciutto.
8. Non coprire la maglia del microfono con le mani.
9. Si raccomanda una manutenzione regolare per evitare l'instabilità di potenza e problemi acustici.


1. Progettazione

1. Protezione in maglia metallica
2. Nucleo del microfono
3. Indicatore LED
4. Pulsante Volume
5. Vite di rotazione
6. Presa USB




2. Specifiche

1. Sensibilità: $-42 \pm 3\text{dB}$ ($1.5\text{V}, 680\text{K}\Omega; 0\text{dB}=1\text{V}/\text{Pa}, 1\text{KHz}$)
2. Impedenza di uscita: bassa impedenza ($<680\Omega$)
3. Caratteristiche direzionali: unidirezionale
4. Range di frequenze: $100\text{Hz} \text{---} 18000\text{Hz}$
5. Range di tensione: DC-5V
6. Massima tensione: DC- 5V
7. Rapporto S/N: più di 58dB
8. Consumo di corrente: 0.5mA
9. Tensione standard: DC-5V
10. Massimo livello di pressione sonora in ingresso: 125dB
11. Caratteristiche di tensione decrescenti: entro 3dB a 1V
12. Curva tipica di risposta in frequenza:



13. Risposta polare



3. Precauzioni per l'uso

1. Il microfono è alimentato dalla porta USB del tuo dispositivo; collegare il microfono al tuo computer e farlo funzionare.

Compatibile con Mac, Windows Vista e XP (non è compatibile con X box o cellulari).

2. Il posizionamento del microfono e del vocalist dovrebbero essere influenzato da diversi fattori, tra i quali l'acustica della stanza, la performance vocale e la voce del vocalist stesso (bassa o alta), ecc.
3. Un punto di partenza ideale è quello di posizionare il microfono direttamente di fronte al cantante principale a 15-20 cm (6-8 inch) di distanza.
4. Quando si usa il microfono, è consigliabile fare un test per trovare l'angolo perfetto per parlare, in quanto l'output della tua voce è diverso da diversi angoli. Migliori risultati possono essere raggiunti quando il vocalist si è allineato al punto dorato del microfono.



4. Installazione del microfono



1. Controllo del volume: ruotare a destra il pulsante volume per aumentare il volume; e ruotare a sinistra il pulsante per abbassare il volume.
2. Il microfono è stato regolato ad un'ideale impostazione di guadagno interna. Nel caso in cui c'è bisogno di impostare la sensibilità preferita e ascoltare la propria voce durante l'utilizzo del microfono, si prega di seguire i passi seguenti:

1) Per Computer Windows


- Cliccare sull'icona "Suono" e aprire il menù.




Selezionare “USB ADUIO microfono” nella lista di “Registrazione”, cliccare su “Proprietà”, selezionare “Generale” e scegliere “Usare questo dispositivo (abilitato)” nella lista di “Utilizzo dei dispositivi”, cliccare “OK”, dopo aver finito tutti i passi suddetti, il microfono sarà pronto a funzionare;



- Selezionare “Ascolta” in “Proprietà”, e cliccare su “Ascolta questo dispositivo”;




- Selezionare “Livelli” in “Proprietà”, regolare il parametro sensibilità usando lo slider.




2) Per Computer MAC or iOS


- Cliccare sull'icona all'angolo in alto a sinistra del tuo schermo e selezionare “Preferenze di Sistema”;



- Selezionare “Suono” dalla lista;



- In opzioni Suono, selezionare “USB Microfono” nella lista di input;
Regolare il livello d’ingresso usando lo slider.



ATTENZIONE: il Sistema Mac OS non è impostato con funzione di registrazione, devi scaricare un software prima di registrare.

5. Problemi comuni

Q1: Perché il mio computer non riesce a riconoscerlo?

Soluzione: 1. Scollegare il cavo USB e collegarlo di nuovo;
2. Provare ad usare un altro cavo USB.

Q2: Nessun suono nel microfono.

Soluzione: controllare l'impostazione del tuo computer e vedere se sia corretta. Selezionare "Sound-Recording Device-Recording". Selezionare il nome del microfono riconosciuto, cliccare su "Proprietà" e scegliere "Usare questo dispositivo (abilitato)".

Q3: Qual è il migliore range di distanza?

Soluzione: 15-20cm.

Q4: Come ridurre il rumore esterno rilevato dal microfono?

Soluzione: regolare il microfono ad un volume medio.

Q5: Non si sente nessun suono quando si collega a

Win 10?

Soluzione: se il microfono smette improvvisamente di funzionare dopo l'ultimo aggiornamento di Windows 10 e non viene sentito nessun suono, cliccare con il pulsante destro del mouse sull'icona del Suono, selezionare "Apri impostazione audio"; cliccare su "Gestisci dispositivi audio", selezionare "Microfono audio USB" nell'elenco "Inserisci dispositivi", e cliccare su "Applica".

Q6: Il microfono assorbe il rumore di fondo intorno all'utente?

Soluzione: Sì, qualsiasi microfono capterà il rumore di fondo, soprattutto microfoni sensibili. Puoi isolare il rumore rendendo silenzioso l'ambiente e regolando il livello di input.



Contento?

sinceramente che questo diventerà la tua nuova felicità.

Se sei completamente soddisfatto della tua esperienza di utilizzo, potresti gentilmente condividerlo con i tuoi amici?

Ci impegniamo inoltre con i nostri appassionati a imparare come possiamo fare meglio offrendo i prodotti non definitivi gratuiti. Se sei interessato, non esitare a seguirci su:



Facebook: **NewBeeBrand**



Sitio web: **<https://www.anewbee.com>**



Non contento?

Se avete delle domande, dubbi o insoddisfazione di qualsiasi aspetto, non esitare a contattarci via e-mail:



Email: **support@anewbee.com**



Tel: **86-755-83219167**



Indirizzo: Parco industriale Guanghao, padiglione E, terzo piano,
Via Yunfeng N.23, Viale Dalang, Distretto di Longhua,
città di Shenzhen, provincia del Guangdong, Cina

Русский язык

Профессиональный микрофон

— DM19 —



ATTENTIONS - ВНИМАНИЯ

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте эти предупреждения перед использованием микрофона; Обратите внимание и соблюдайте все следующие предупреждения при использовании этого устройства для обеспечения безопасности.
2. Не разбирайте и не пытайтесь починить микрофон.
3. При передаче микрофона третьим лицам, пожалуйста, сохраните это руководство пользователя.
4. Не используйте дефектные продукты в случае несчастных случаев и причинения вреда здоровью.
5. Держите этот продукт, аксессуары и упаковочные детали подальше от детей и домашних животных, чтобы они не могли проглотить мелкие предметы.
6. Всегда держите устройство сухим, не подвергайте его воздействию экстремальных температур, избегая коррозии или деформации этого устройства (на-пример, фен, обогреватель, длительное воздействие солнечных лучей и т. Д.).
7. Только принимайте мягкую и сухую ткань для чистки изделия.
8. Не закрывайте решетку микрофона руками.
9. Регулярное техническое обслуживание рекомендуется, чтобы избежать нестабильности питания и акустических проблем.


1. дизайн

1. Металлическая защитная меш
2. Микрофон основной
3. Светодиодный индикатор
4. кнопка громкости
5. вращающийся винт
6. Порт USB




2. Specifications Характеристики

1. Чувствительность: -42 ± 3 дБ (1,5 В, 680 кОм; 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц)
2. Выходной импеданс: низкий импеданс ($<680\Omega$)
3. директории: однонаправленный
4. Частота диапазон: 100 Гц - 18000 Гц
5. Диапазон рабочего напряжения: DC-5V
6. Максимальное рабочее напряжение: 5 В постоянного тока
7. S / N шум соотношение: более 58 дБ
8. текущий Потребление: 0,5 мА
9. Стандартное рабочее напряжение: DC-5V
10. Максимальная уровень входного звукового давления: 125dB
11. Характеристика снижения напряжения: в пределах 3 дБ при 1 В
12. Типичная кривая частотной характеристики:



13. Полярный ответ



3. Использование мер предосторожности

1. Микрофон питается от USB-порта вашего устройства; подключите микрофон к компьютеру и включите его. Совместимо с Mac, Windows Vista и XP (не совместимо с Xbox и мобильными телефонами).
2. Расположение микрофона относительно вокалиста может зависеть от нескольких факторов, включая акустику помещения, вокальное исполнение, а также от того, имеет ли вокалист высокий или глубокий голос и т. Д.
3. Идеальной отправной точкой для справки является размещение MIC непосредственно перед вокалистом на расстоянии 15-20 см (6-8 ").
4. Проведите тест, чтобы найти идеальный угол разговора при использовании микрофона, поскольку разные углы речи приводят к разным выходам вашего звука. Лучших результатов можно достичь, если вокалист выровнен по золотой точке микрофона



Золотая точка

4. Microphone Setup Настройка микрофона



1. Регулятор громкости: поверните вправо кнопку громкости, чтобы увеличить громкость; и поверните левую кнопку громкости, чтобы уменьшить громкость.
2. Микрофон настроен на идеальную настройку для внутреннего усиления. Если вам нужно установить предпочитаемую чувствительность микрофона и слушать собственный звук при использовании микрофона, выполните следующие действия:

1) Для Компьютер Windows


Щелкните правой кнопкой мыши значок “Sound” и откройте меню.




Выберите «USB ADUIO microphone » в списке « Recording », нажмите « Properties », выберите «General» и выберите “Use this device (enable)” в списке «Device usage», нажмите «OK» после завершения всех вышеуказанных шагов, после чего микрофон начнет работать;



Выберите « Listen in Properties » и отметьте « Listen to this device »;




Выберите «Уровни» в «Свойствах», отрегулируйте чувствительность с помощью ползунка.




2) Для MAC или iOS компьютера


1. Нажмите в левом верхнем углу экрана и выберите «System Preferences»;



2. выберите «Sound» из списка;



3. в настройках звука выберите «USB Microphone» в списке входов; Отрегулируйте уровень входного сигнала с помощью ползунка.



ВНИМАНИЕ: система Mac OS не установлена с функциями записи, вам нужно скачать программное обеспечение для записи, прежде чем делать записи.

5. Общие проблемы

Почему мой компьютер не может его распознать?

Решение: 1. Отключите USB-кабель и снова вставьте его;
2. Попробуйте использовать другой USB-кабель;

Нет звука в микрофоне.

Решение: Пожалуйста, проверьте настройки вашего компьютера и посмотрите, правильны ли они. Выберите «Sound-Recording Device-Recording». Выберите имя распознанного микрофона, нажмите «Properties» и выберите «Use this device (enabled)».

Каков наилучший диапазон расстояний?

Решение: 15-20 см

Как уменьшить внешний шум, улавливаемый микрофоном?

Решение: отрегулируйте микрофон на среднюю громкость.

При соединении с Win 10 не слышно никаких звуков?

Решение: если микрофон внезапно перестает работать после последнего обновления Windows 10 и звук не слышен, выберите « Sound-Recording Device-Recording ». Выберите «Recognized microphone » - нажмите « Properties » - выберите « Use this device (enabled)».

Поглощает ли фоновый шум вокруг пользователя?

Решение: Да, любой микрофон будет воспринимать фоновый шум, особенно для чувствительных микрофонов. Вы можете изолировать большую часть шума, сохраняя спокойствие окружающей среды и регулируя уровень входного сигнала.



Счастливы?

Спасибо за выбор наших продуктов! Мы искренне надеемся, что это будет Ваше новое счастье.

Если Вы полностью удовлетворены своим опытом использования, не могли бы Вы любезно поделиться со своими друзьями?

Мы также сотрудничаем с нашими поклонниками, чтобы узнать, как мы можем сделать все лучше, предложив бесплатные предварительные выпуски. Если Вы заинтересованы, не стесняйтесь следовать за нами по нижеследующим контактам:

 Facebook: **NewBeeBrand**

 Website: **<https://www.anewbee.com>**



Не счастливо?

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, проблемы или просто не удовлетворены в любых отношениях, свяжитесь с нами по электронной почте:

 Email: **support@anewbee.com**

 Tel: **86-755-83219167**

 Адрес: 3-й этаж, здание Е, промышленный парк Гуанхао, д.23, ул. Юйфэнь, квартал Далан, район Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

日本の

プロフェッシ ョナルマイク

—— DM19 ——



注意

1. マイクの使用前にこの警告書を注意して読むこと。安全確保のため、この製品を使うときには以下の警告全てに注意深く従うこと。
2. 分解しないこと。また、マイクを修理しようとししないこと。
3. このマイクを第三者に渡す際には、このマニュアルと一緒に渡すこと。
4. 事故や健康被害を避けるために、故障した製品を使わないこと。
5. この製品の付属物および梱包部品を、子供やペットに近づけないこと： 小部品の誤飲の恐れを避けるため。
6. この製品は常に乾かしておくこと。また、異常な温度にさらさないこと。この製品の腐食や変形を避けるためである。（例えば、ヘアドライヤーやヒーターにあてたり、長時間直射日光にさらすなど、しないこと。）
7. この製品を清掃する際には、柔らかくかつ乾いた布のみを用いること。
8. マイクのグリッドを手で覆わないこと。
9. 製品の機能を安定させ、音響上の問題を避けるために、定期的なメンテナンスを推奨します。

1. 設計


1. 保護金網
2. マイクヘッドコア
3. LED インディケーター
4. 音量ボタン
5. 回転ねじ
6. USB ポート




2. 仕様

1. 感度： $-42 \pm 3\text{dB}(1.5\text{V}, 680\text{K}\Omega; 0\text{dB}=1\text{V/Pa}, 1\text{KHz})$
2. 出力インピーダンス： 低インピーダンス ($< 680\Omega$)
3. 方向性： 無方向性
4. 周波数帯域： $100\text{Hz} \sim 18000\text{Hz}$

5. 動作電圧幅：DC-5V
6. 最大動作電圧：DC- 5V
7. S/N 比：58dB 以上
8. 消費電流：0.5mA
9. 標準動作電圧：DC-5V
10. 最大入力音圧レベル：125dB
11. 電圧減衰特性：1V につき 3dB 以内
12. 平均的周波数レスポンス曲線：



13. 極感応性：



3. 使用前の注意

1. 本マイクの電力はあなたが使用するデバイスの USB ポートから供給されます：本マイクを使用する際には、マイクをあなたのコンピュータに接続してください。本マイクの適合機種は、Mac, Windows Vista および XP です (X box および携帯電話には適合していません)。
2. 発声者に対する本マイクの取り付け位置は、様々な要因に影響されます。

例えば室内音響効果、声の大きさ、発声者の声の音程など。

3. マイク位置を決めるために最初の参照として理想的なのは、代表発声者の目の前、15-20 cm (6-8") の距離にマイクを取り付けることです。
4. 本マイクを使用の際には、話者とマイクの間のベストな角度を見つけるためにテストを行ってください：角度によって音質が変わります。最良の結果を得るには、発声者が本マイクの「ゴールド点」（下記参照）に正対すると良いでしょう。



4. マイクのセットアップ法



1. 音量調節：音量を上げるためには、音量ボタンを右に回します。下げるためには左に回します。
2. 本マイクは、出荷時に内部のゲインが理想的になるよう調整されています。しかし、もし自分でマイクの感度を調節して好みの音質を得たい場合には、次のステップに従ってください：

1) Windows マシンの場合


“サウンド” アイコンを右クリックしてメニューを開く。




“録音”のリストの中から“USB マイク”を選び、“プロパティ”をクリック、“全般”を選んで”このデバイスを使用する（有効）”を”デバイスの使用状況”のリストから選択する。これらのステップをすべて終えたのち”OK”をクリックすると、本マイクが使用可能になります。



“プロパティ”で”聴く”を選び、“このデバイスを聴く”をチェック；




“プロパティ” で” レベル” を選び、スライダーを使ってマイクの感度を調整します。




2)MAC または iOS コンピュータの場合

画面の左上すみをクリックし、” System Preferences” を選択する；



リストから” Sound” を選択



Sound option において、input のリストの中から” USB Microphone” を選び、スライダーを使って入力レベルを調整します。



注意：Mac の OS システムには、録音機能は搭載されていません。録音をするためには、録音用のソフトウェアをダウンロードする必要があります。

5. 良くある質問

Q1: なぜ私のコンピュータはこのマイクを認識しないのでしょうか？

解決策：1. UUSB をいったん抜き、再び差ししてみる；
2. 別の USB ケーブルを使ってみる；

Q2: マイクが音を拾いません．

解決策：コンピュータの設定が正しいかチェックしてください。”サウンド - 録音デバイス - 録音”です。認識されたマイクの名前を選択し、”プロパティ “をクリックし” このデバイスを使用する（有効）”を選択します。

Q3: マイクとの距離、ベストの範囲は？

回答：15-20cm です。

Q4: マイクが拾う外部雑音を減らすには？

解決策：マイクの音量を中程度に調整します。

Q5 : Windows 10 につながと音がしません。

解決策 : もし、それまで機能していたマイクが最新の Windows 10 アップデートの直後から機能しなくなったならば、”サウンド - 録音デバイス - 録音”を選んで認識されたマイクを選択し、”プロパティ “をクリックし” このデバイスを使用する（有効）”を選択してください。

Q6 : このマイクは、使用中の背景雑音を拾いますか？

回答 : はい、どんなマイクでも背景雑音を拾います。特に、感度が高いマイクは顕著です。環境を静かにして入力レベルを調整することで、大抵の雑音を取り除くことができます。



うれしい？

当社の商品を選んでくれてありがとうございます！それがお客様の新しい見つかった幸せことになれば光栄です。

もしお客様がこの商品に大満足、あなたの友達にもおススメすればうれしいです。

もっと良い商品を提供するために、当社はファンの方にリリース前の製品を無料でオファーする。それに興味があるなら、早速我々をフォローしてください：



フェースブック : NewBeeBrand



公式サイト : <https://www.anewbee.com>



うれしくない？

もし何か問題、質問、もはや不満があれば、気軽我々にご連絡ください：



メール : support@anewbee.com



電話番号 : 86-755-83219167



アドレス : 中国広東省深セン市龍華区大浪街道雲峰路23号
光浩工業園E棟三階