

**NEEWER**®

NW420 series Camera Flash

Instruction Manual

Please read this user manual carefully before using the product. This manual can help you understand the product functions and

使用产品前请仔细阅读本用户手册,本手册可帮助您了解产品功能

precautions as well as installation steps.

和注意事项以及安装步骤。

Contents

NEEWER

1.包装内容

2.功能介绍

柔光罩

NEEWER

内置反射板

内置广角扩散板 闪光灯头

闪光灯底座

保护包

请仔细检查包装箱内物品是否齐全完好,如有缺失或破损等问题请咨询客服。

闪光传感器 对焦辅助灯 固定旋钮

执靴





将柔光罩安装至闪光灯体上。

安装在相机上

将笃定旋钮旋转至最高点。

利用固定旋钮,向顺时针旋转直至锁紧。

10.注意事项

4.请勿对干电池充电。

否有松动情况。

将闪光灯头调至合适位置,即可进行创作。

将闪光灯热靴脚插入相机热靴内,直至

将固定旋转至最高,并从热靴上慢慢取出

闪光灯。

请在断开闪光灯电源时,再进行取出,亦不可强行取出!

1.请勿在可燃或液性气体(如汽油、溶液等)附件触发闪光,有爆炸危险。 2.请勿对正在驾驶中的汽车使用闪光灯拍照,否则可能发生交通事故。 3.请勿在近距离对人或动物的眼睛使用闪光,否则发生视网膜受到损伤,甚至失明。

4.请勿对于电池充电。
5.请勿在南中或潮湿的环境下使用闪光灯。
6.请勿将任何有缺陷的电池用于本闪光灯,以免发生不必要的麻烦。
7.长时间不使用时,请取出电池。
8.闪光灯使用中不正常?
请将闪光灯与照相机电源关闭,将闪光灯安装在照相机上,再次打开闪光灯与相机电源,如果异常继续发生,请更换新电池。
9.如在使用过程中,功能出现异常或部分故障,请更换新AA电池或检查触发点是不多的补偿。10

85