

# **AEROPEX**

User Guide

## Aeropex(エアロペクス)の設定方法

### 1. 充電


同梱の充電ケーブルを使用して充電してください。充電中はLEDが赤色に点灯し、充電が完了すると青色の点灯に切り替わります。

### 2. ペ어링

電源ボタンを5秒押すとペアリングモードに入り、赤色と青色のLEDが交互に点滅します。


### 3. 接続方法

端末のBluetooth設定から、Aeropex by AfterShokz を選択します。完了すると、オーディオが「接続しました」と音声ガイダンスを行い、LEDが青く一度点灯します。




A (マルチボタン)

77



B (音量 + / 電源ボタン)

C (音量 -)



D (耳栓)

## マルチボタン(A)

機能	操作方法	音声案内
音楽再生/一時停止	1回押し	ピープ音1回
次の曲にスキップ	音楽再生時に2回押し	ピープ音1回
前の曲にスキップ	音楽再生時に3回押し	ピープ音1回
電話に出る	1回押し	ピープ音2回
電話を切る	1回押し	ピープ音1回
現在の通話を切って、 二つ目の着信に出る	通話時に2秒間長押し	ピープ音1回
通話を拒否する	着信時に2秒間長押し	ピープ音2回
音声ダイヤル	2秒間長押し	ピープ音
最後に発信した番号を リダイヤルする	音楽停止時に2回押し	“リダイヤルします”

## 音量+ / 電源ボタン (B) : 音量- (C)

機能	操作方法	音声案内
電源オン	音量+ボタンを2秒間長押し	"アフターショックスへ、 ようこそ"
電源オフ	電源ボタンを3秒間長押し	"終了します"
ミュート	通話時にBとCボタンを 約2秒間長押し	"ミュートしました" "ミュートを解除しました"
イコライザー切り替え	音楽再生時にBとCボタンを 約3秒間長押し	"イコライザーを変更しました"
バッテリー残量チェック	音楽静止時に音量ボタン( +/-)のいずれかを1回押し	"充電されています" "およそ半分です" "残りわずかです" "充電してください"
音量調整	音楽再生時に音量ボタン( +/-)を1回押し	ピープ音1回

## イヤホン仕様

型番	AS800	スピーカー	Bone conductionスピーカー
周波数帯	20Hz~20kHz	感度	105 ± 3dB
マイク感度	-38dB ± 3dB	Bluetooth接続距離	約10m
バッテリー	リチウムバッテリー	連続再生時間	8 時間
待機時間	10日間	充電時間	2 時間
重量	26 g	保証時間	2 年
充電圧	5V±5%	防滴	IP67
最大高周波出力	5dBm	バッテリー容量	145 mAh
Bluetoothバージョン	Bluetooth® v5.0		
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
Bluetooth周波数帯	2402MHz~2480MHz		

## 2台のデバイスを同時接続する方法

マルチポイント接続を利用することで、Aeropexを二つの端末にペアリング可能です。  
これにより、二つの端末でもスムーズな切り替えが行えます。

1. ヘッドフォンをオフにします。

2. オードリー が “ペアリング” と音声ガイダンスを行い、LEDが青と赤に点滅するまで、ボリュームボタン(+)を長押しして、ペアリングモードに移行します。
3. マルチファンクションボタンとボリュームボタン(+)を3秒間長押しします。  
オードリー が “マルチポイント イネーブルド” と音声ガイダンスを行います。
4. 1台目の端末のBluetooth設定から、Aeropex by AfterShokz を選択しペアリングします。  
完了すると、オードリー が “コネクテッド” と音声ガイダンスを行います。
5. ヘッドホンをオフにします。
6. オードリー が “ペアリング” と音声ガイダンスを行い、LEDが青と赤に点滅するまで、ボリュームボタン(+)を長押しして、ペアリングモードに移行します。
7. 2台目の端末のBluetooth設定から、Aeropex by AfterShokz を選択しペアリングします。  
完了すると、オードリー が “コネクテッド” と音声ガイダンスを行います。
8. ヘッドホンをオフにします。
9. ヘッドホンをオンにすると、どちらの端末にも接続した状態となります。
10. マルチポイント接続をオフにするには、ペアリングモードに移行後、マルチファンクションボタンと音量-ボタンを3秒間長押しします。  
オードリーが「マルチポイント接続を終了します」と音声ガイダンスを行います。

詳しい情報は、[bit.ly/ASMultipoint](http://bit.ly/ASMultipoint)をご覧ください。

## LED表示

赤色 (常時点灯)	充電中
青色 (常時点灯)	充電完了
赤色と青色で交互に点滅	ペアリングモード
青色 (点滅)	着信
赤色 (点滅)	バッテリー残量低下

## 出荷時の設定に戻す(初期化)

---

1. ヘッドホンをオフにします。
2. オードリー が “ペアリング” と音声ガイダンスを行い、LEDが青と赤に点滅するまで、ボリュームボタン(+)を長押しして、ペアリングモードに移行します。
3. マルチファンクションボタン、ボリュームボタン(+),ボリュームボタン(-)の3つのすべてのボタンを、ヘッドホンから2回のピーブ音が聞こえるか、振動を感じるまで、3~5秒間長押しします。
4. ヘッドホンをオフにします。Aeropexのリセットが完了したので、ペアリングを再度行います。

## 漏電防止アラート

---

本製品は、マグネット充電端子に付着した汗やその他の液体などを検出する「漏電防止アラート」を搭載しています。アラート発動時にはLEDが青と赤に点滅し、本体が振動するとともにピーブ音でお知らせします。マグネット充電端子に付着した液体を十分に乾かしてから、再度充電を行ってください。



## オプション品

---

### 耳栓 (D)

耳栓と「Aeropex」を一緒に使用することで、周りの騒音を拾わずに快適な環境で音楽を聴くことができます。

1. 耳栓を小さく潰して、耳に入れてください。
2. 音楽再生時、イコライザーを調整することで快適なオーディオビジュアルを体験することができます。

AFTERSHOKZ