

XTRAINERZ

User Guide

XTRAINERZの設定方法

1. クレードルにセットする

- a. 同梱の充電クレードルを開きます。USB-A端子はUSB電源アダプタに接続してください。
- b. XTRAINERZをクレードルにセットします。Xtrainerzのコネクタとクレードルの充電用電極が接触していることを確認してください。
- c. クレードルを閉じ、しっかりと固定します。

2. 充電

- a. 充電ケーブルのUSB端子を、パソコンやUSB電源アダプタに接続します。
- b. 充電が始まるとLEDインジケータが赤く点灯し、充電が完了すると青に点灯します。

3. オーディオファイルを転送する

- a. 曲やオーディオブックなどのオーディオファイルをパソコン上にダウンロードします。
- b. XTRAINERZを充電クレードルに取り付けます。
- c. 充電クレードルのUSB端子をパソコンに接続します。
- d. Xtrainerzは「XTRAINERZ」という名称のリムーバブルディスクとして認識されます。
- e. 曲やオーディオブック、フォルダなどのオーディオファイルを「XTRAINERZ」にドラッグ&ドロップします。
- f. 「XTRAINERZ」上にフォルダを作成することでオーディオファイルを整理することができます。
- g. ファイルの転送中はLEDインジケータが赤と青に点滅します。ファイル転送中はボタン操作は機能しません。転送が終了するまで製品は取り外さないでください。転送が終了したら、パソコンから取り外してください。取り外しの操作方法はご使用のOSによって異なります。
- h. XTRAINERZはMP3、WAV⁽¹⁾、WMA、FLAC、AACフォーマットをサポートしています。

What's In The Box


- 1.XTRAINERZ MP3骨伝導ヘッドホン
- 2.充電クレードル（USB-Aケーブル）
- 3.水泳用イヤープラグ（耳栓）
- 4.シリコン製専用ケース
- 5.ユーザーガイド
- 6.保証書

84



充電用電極

充電クレードル（USB-Aケーブル）



水泳用イヤープラグ（耳栓）

マルチファンクション/電源ボタン (A)

機能	操作方法	音声案内
音楽再生	音楽停止時に1回押し	ビープ音1回
一時停止	音楽再生時に1回押し	ビープ音1回
電源オン ⁽²⁾	3秒間長押し	“アフターショックスへようこそ” のガイダンスの後、バッテリー残 量をお知らせします。
電源オフ	3秒間長押し	“終了します”

85

モードボタン (B)

機能	操作方法	音声案内
再生モード切り替え	1回押し	“ノーマル再生します/リピートし ます/シャッフルします”
EQイコライザ切り替え	2秒間長押し	“通常モードです/水泳モードです”

音量+ (C) /音量- (D)

機能	操作方法	音声案内
次の曲にスキップ	音楽再生時に音量+ボタンを2秒間長押し	ビープ音1回
前の曲にスキップ	音楽再生時に音量-ボタンを2秒間長押し	ビープ音1回
音量を上げる	音楽再生時に音量+ボタンを1回押し	ビープ音1回
音量を下げる	音楽再生時に音量-ボタンを1回押し	ビープ音1回
バッテリー残量 チェック ⁽³⁾	音楽停止時に音量+もしくは音量-ボタンを1回押し	“充電されています” “およそ半分です” “残りわずかです” “充電してください”

86

その他の機能

機能	操作方法	音声案内
フォルダーの 選択/解除	音量-ボタンとマルチファンクションボタンを2秒間長押し	“現在のフォルダを再生します” “すべてのフォルダを再生します”
次のフォルダ	“現在のフォルダを再生します”が選択状態のとき、音量+ボタンとマルチファンクションボタンを2秒間長押し	“次のフォルダです”
言語設定	音量+ボタンと音量-ボタンを2秒間長押し	英語/中国語/韓国語/ 日本語が切り替わります。

LEDインジケータ

赤色 (常時点灯)	充電中
青色 (常時点灯)	充電完了
赤色 (毎5秒の点滅)	バッテリー残量低下
赤色 (1秒の点灯)	電源オフ
青色 (1秒の点灯)	電源オン
赤色と青色が交互に点滅	操作を受け付けない状態 (データ転送中など)

製品仕様

製品名	Xtrainerz	周波数特性	20Hz-20KHz
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	バッテリー容量	183 mAh
スピーカータイプ	骨伝導	感度	96 ± 3dB
対応フォーマット	MP3, WAV ⁽¹⁾ , WMA, FLAC, AAC	重量	30g
連続再生時間	最大8時間	スピーカーインピーダンス	8.5ohm±20%
充電時間	約2時間	保証期間	購入日より2年間
防水防塵性能	IP68	最大出力	0.6W
充電電圧	5.25 V	内蔵メモリ	4GB (約1200曲相当)

注

- (1) リニアPCMのWAV形式のみ対応
- (2) 1時間以上操作がなかった場合、自動的に電源がオフになります。
- (3) 使用可能時間が約20分以下になると“充電してください”というガイダンスが流れます。

保管とメンテナンス

1. 室温0～45°Cの涼しく乾燥した場所に保管してください。極端に寒いところや暑いところで使用するとバッテリーの寿命が短くなることがあります。
2. 使用せず長期間保管した場合は、再度充電を行ってください。
3. ヘッドホンを使って非常に大きな音量で音楽を視聴することは、聴力に悪影響を及ぼす場合があります。
4. 使用後は乾いた柔らかいタオルでヘッドホンを拭いてください。
5. 充電する前に、本体をよく乾かしてください。製品に水分が残っていないことを確認してから充電してください。

88

免責事項

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。
最新の情報はwww.aftershokz.comをご覧ください。

製造元

AfterShokz LLC, 6057 Corporate Drive, Suite 2, East Syracuse, NY 13057
Manufacturer: ShenZhenVoxtechCo.,Ltd
Address: 4-6/F,Building 1,Baodazhou Zoen,Shancheng Industrial Park,Shiyan,Shen-zhen,PR China
Tel:400-6830-858

AFTERSHOKZ

PAK-MU0000325R