

DEVBU

SAFETY&INNOVATION

ELECTRIC HEAT 7.4V
DB-12 2.0



HEATED APPAREL

CONTENT

English-----01-07

Deutsch-----08-14

日 本 語-----15-21

中 文-----22-28

DEWBU HEATED APPAREL

ELECTRIC HEAT 7.4V DB-12 2.0
12 MONTHS WARRANTY

Read all safety warnings and all instructions. Failure of following the warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury. Please save all warnings and instructions for future reference.

Package List

1x HEATED APPAREL	1x BATTERY
1x BATTERY CHARGER	1x INSTRUCTION


How to connect the power

The coat has a special Built-in battery pocket, where you can take out the DC power connector and plug it to the battery. Finally put them in the pocket.



Operating instructions

- 1) To turn on the power button, Long press 3 seconds and you can see red LED light. (It's in high temperature status now)
- 2) 5 minutes later, it turns automatically to blue LED light. (It's in medium temperature status now)
- 3) it will show different temperature status when you push power button quickly, will rise to 55°C on high, 45°C on medium, and 38°C on low.
- 4) To turn off, press and hold the power button until the LED S turn off (about 3 seconds) .



Heated Zones On Left Chest, right chest & mid-back



Lithium battery instruction

Specifications

Model	CN-7440B
Voltage	7.4V
Capacity	4400mAh
Input	DC8.4V 1.0~1.2A
Output Power	MAX25W

Charging about 5 hours, the charger's red light turns green, which means full electric power of battery.

Attention of the battery use

- if you don't use it for a long time, please remember to charge it every 3 months.
- we suggest you always keep at least 80% battery capacity.
- Please avoid direct sunlight or wet storage
- Temperature of battery charging: 0~40°C
- Temperature of battery discharging: -30~55°C
- Temperature of storage: -10~45°C
- Please take off the battery when you don't wear the coat.

Cleaning instruction

- Please disconnect and remove battery pack from battery holder pocket before washing. Put the power cable into the pocket and zip up.
- Please do not use bleach. Cleaning solvents may have a deteriorating effect to the insulation of the heating element.
- Please do not wash in high temperature, and suggest you hand wash, and please put the coat into laundry bag before you use laundry machine. (Prevent line pulling damage)
- Hang dry. Please do not iron, wring, twist, dry clean, or use dry cleaning fluid on apparels.

Safety instruction

- Children expectant mothers and cardiac patients should not use.
- Do not use if the garment is wet.
- Do not use until the garment is completely dry after washing.
- Turn off immediately if you feel discomfort or any annoyance with using the product.
- Do not wear directly onto the skin.
- Please check the skin condition regularly to avoid the low-temperature burn.
- Do not disassemble , remodel and repair by yourselves.

DEWBU BEHEIZTES BEKLEIDUNG

Elektrowärme 7. 4V DB-12 2. 0

12 MONATE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweisen und Anweisungen kann zum elektrischen Schlag, Brand oder zur schweren Verletzungen führen. Speichern Sie alle Warnungen und Anweisungen für zukünftige Referenz.

Paketliste

1x BEHEIZTES BEKLEIDUNG	1x BATTERIE
1x LADEGERÄT	1x ANWEISUNG


Laden Methode

Im Inneren gibt es Batteriensack, nehmen Sie bitte den DC Knierohr von dem Batteriensack und schließen Sie ihn bitte an die Batterie an, und dann bringen Sie es in den Sack



Betriebsanleitung

- 1) Schalten Sie den Netzschalter ein und drücken Sie ihn für 3 Sekunden, dann leuchtet die rote LED auf. (Jetzt bei hoher Temperatur)
- 2) Nach 5 Minuten wird sie automatisch zu blauer LED. (Jetzt bei mittlerer Temperatur)
- 3) Wenn Sie schnell den Knopf drücken, wird es verschiedene Temperatur zeigen, Erwärmung auf 55°C bei hoher Temperatur, 45°C bei mittlerer Temperatur und 38°C bei niedriger Temperatur.
- 4) Beim Ausschalten drücken Sie bitte den Netzschalter, bis die LED aus ist. (Ca. 3 Sekunden)



**Heizzonen auf der linken Brust,
rechten Brust und mittleren Rücken.**



Lithium Batterie Anweisung

Produktdaten	
Modell	CN-7440B
Spannung	7. 4V
Kapazität	4400mAh
Input	DC8. 4V 1. 0~1. 2A
Output	MAX25W

Mit ungefähr 5 Stunden Aufladung wird die rote LED zur blauen, der Ladevorgang ist zum Ende.

Beachtung

- Wenn Sie es länger nicht benutzen werden, laden Sie es bitte je 3 Monate auf.
- Wir würden Ihnen empfehlen, dass es ständig mindestens 80% Strom der Batterie besitzt.
- Bitte vermeiden Sie den Einfall von Sonnenstrahlen oder Feuchtwerden.
- Die Aufladungstemperatur: 0-40°C
- Die Entladungstemperatur: -30-55°C
- Die Lagerungstemperatur: -10-45°C
- Ohne Mantel entnehmen Sie bitte die Batterie.

Reinigungsanleitung

- Trennen und entfernen Sie den Akku vor dem Waschen aus der Batteriehalterung. Stecken Sie das Stromkabel in die Tasche und ziehen Sie es hoch.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel. Die Reinigungsmittel können einen verschlechternden Einfluss auf die Isolierung des Heizelements nehmen.
- Waschen Sie die Kleidung mit der Hand in kaltem Wasser. Oder, während der Maschinenwäsche verwenden Sie Wäschesack, Netztasche sanfter Zyklus in kaltem Wasser.
- Trocken hängen. Kein Bügeln. Nicht zu wringen. Bitte nicht trockenreinigen. Benutzen Sie keine chemische Flüssigkeit zur Reinigung auf diesem beheizbaren Bekleidung.

sicherheitshinweise

- Ungeeignet für Kinder, Schwangere und Patient mit Herzkrankheit.
- Verwenden Sie es nicht, wenn die Kleidung feucht ist
- Nach dem Waschen bis die Kleidung völlig trocken ist, darf man es benutzen.
- Wenn Sie mit dieser Ware irgendwelche Unbehagen oder Probleme haben, schalten Sie bitte so schnell wie möglich aus.
- Lassen Sie es nicht direkt Ihre Haut berühren.
- Bitte überprüfen Sie Ihren Hautzustand regelmäßig, um die Brandwunde bei niedriger Temperatur zu vermeiden.
- Bitte zerlegen, umgestalten oder reparieren Sie sich nicht selbst.

DEWBU電熱ウェア

電熱7.4V DEWBU DB-12 2.0

保証期間12月

すべての注意事項と説明をお読みください。注意事項と説明に従わない場合、感電火災/火傷の恐れがあります。いつでも参考できるようにすべての注意事項と説明をきちんと保管してください。

パッケージ内容

電熱ウェアx1	充電式バッテリーx1
充電アダプターx1	取扱説明書x1


電源接続方法

バッテリーを内蔵バッテリーポケットのDCバンドに接続し、
ポケットに入れてください。



取り扱い説明

- 1)電源ボタンを長押し(約3秒間)して電源を入れて下さい。
電源投入直後は赤ランプが点灯します。(高温モード)
- 2)5分間後、自動的に青ランプになります。(中温モード)
- 3)ボタンを押すたびに異なる温度モードを表示します。
高温(約55℃)、中温(約45℃)、低温(約38℃)。
- 4)ランプが消灯するまでボタン長押し(約3秒間)で電源OFFとなります。



左胸と右胸加熱区、背中加熱区



リチウム電池説明

製品規格	
型番	CN-7440B
電圧	7.4V
容量	4400mAh
入力	DC8.4V1.0~1.2A
出力	MAX25W

充電から約5時間後、充電器表示ランプは赤から緑になり、充電完了です。

バッテリー使用・保管についての注意事項

- 長期間使用しない場合、ヶ月1回程度の再充電を行ってください。
- バッテリー残量を80%程度で保管してください。
- 直射日光や湿気を避けて保管してください。
- バッテリー充電温度：0~40℃
- バッテリー充電温度：-30~55℃
- 保管温度：-10~45℃
- 使用後は電源バンドを外して製品本体と別々に保管をしてください。

洗濯説明

- 洗濯する前に、スタンドポケットからバッテリーを取り出し、電源ケーブルをポケットに入れてファスナーを閉めます。
- 漂白剤使用不可です。洗濯溶剤は加熱エレメントの絶縁性に悪い影響を与えます。
- 高温洗濯不可です。手洗いをおすすめします。洗濯機に入れる前に、服を洗濯袋に入れてください。（ひも損害を避けます）
- 乾かしてください。アイロン、ねじり、ドライクリーニングまたはドライクリーニング溶剤の使用をお避けください。

ご注意事項

- お子様、妊娠中、心臓病の方は使しないでください。
- 本製品が濡れている時は使用しないでください。
- 洗濯後は完全に乾燥するまで使用しないでください。
- 不快感を感じたらすぐに電源を落としてください。
- 素肌の上に本製品を直接着用しないでください。
- 低温やけどを防ぐためにこまめに肌の状態を確認してください。
- 分解、改造、修理は行わないでください。

DEWBU智能恒温电热服

电热7.4 V DB-12 2.0

12个月保修


阅读安全警告和所有说明。不遵守警告和说明可能会导致触电、火灾或严重伤害。请保存警告和说明以备将来参考。

包裹清单

1x电热服	1x电池
1x电池充电器	1x说明书

操作说明

- 1) 打开电源开关，长按3秒开机，然后你可以看到红色LED灯。
(现在处于高温状态)
- 2) 5分钟后，它自动转为蓝色LED灯。(现在处于中温状态)
- 3) 快速按下按钮会显示不同的温度状态，高温时升温55°C，中温升温45°C，低温升温38°C。
- 4) 要关闭，请按住电源按钮，直到LED指示灯熄灭(约3秒钟)。



左胸部和右胸部加热区，中后背加热区。



锂电池说明

产品规格

型号	CN-7440B
电压	7.4V
容量	4400mAh
输入	DC8.4V 1.0~1.2A
输出	MAX25W

充电5小时左右充电器红灯转绿色为充满。

电池使用注意

- 长期不使用时请每隔3个月对电池充一次电。
- 我们建议您始终保持至少80%的电池容量。
- 请避免阳光直晒或者潮湿环境下储存。
- 电池充电温度：0~40℃。
- 电池放电温度：-30~55℃。
- 储存温度：-10~45℃。
- 不穿外套时请取下电池。

清洗说明

- 在清洗之前，请拔出接头并从电池口袋中取出电池，将电源线放入口袋并拉上拉链。
- 切勿使用漂白剂。清洗溶剂可能对加热元件的绝缘有恶化的影响。
- 不要在高温下洗涤，建议您手洗，并在使用洗衣机之前将外套放入洗衣袋。（防止拉线损坏）
- 晾干。不要熨烫、拧干、干洗或在服装上使用干洗液。

安全指导

- 儿童、孕妇、心脏病患者不宜使用。
- 潮湿时请勿使用本产品。
- 洗完后未彻底干燥请不要使用。
- 如果出现不适，请立即关闭电源。
- 请不要将本品直接使用在裸露的皮肤上。
- 请经常检查皮肤状况，以防止低温灼伤。
- 不要拆卸，改造或修理。

www.dewbu.com
E-mail: Help@dewbu.com