

Lenovo RI HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Lenovo

Töltse le az alkalmazást


Vizsgálja meg a következő VAGY kódot, töltse le és telepítse az alkalmazást.



QR-kód beolvasása és letöltés

Töltés és aktiválás

A készülék aktív használatba vétele az első használat előtt: A készülék töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt a számítógép adapteréhez vagy USB-portjához.



Összeparosítás




Az első használat előtt töltse fel az eszközt aktív állapotba: A készülék töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt a számítógép adapteréhez vagy USB-portjához: Hosszan nyomja meg az eszköz [időoldali] gombját, lépjen a részletek oldalra.

A részletek oldalon található MAC-cím segít azonosítani a saját címét eszközt a szkennelési listán.

Az eszközök bekötése után az óra minden alkalommal, amikor megnyitja az alkalmazást, automatikusan csatlakozik a telefonjához. Az adatok szinkronizálásához csak le kell húznia a dátum oldalát.

Intelligens óra funkciók



1. Gomb: Hosszan nyomja meg a főoldalra való belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.

2. Érintésképernyő: A funkciók váltása felfelé és lefelé csúsztatással (a részleteket lásd a funkcióbevezetésben), egyetlen érintéssel az almenübe jutáshoz, balra és jobbra váltással vagy a funkciók visszatéréseivel

Megjegyzések: a. Lépjen be a pulzusmérési oldalra, hogy aktív mérje a pulzusszámot és az egyedi érintést, hogy megálljon. Az oldalt kapcsolóval változtathatja meg. b. Lépjen be a tárcsa kapcsolóba, hosszán nyomja meg a váltáshoz. c. Forduljon be a fényerő-szabályozóba, o állítsa be a szintjét az érintéssel.

Intelligens óra funkciók




Sport
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.



Megjegyzések: a. Lépjen be a pulzusmérési oldalra, hogy aktív mérje a pulzusszámot és az egyedi érintést, hogy megálljon. Az oldalt kapcsolóval változtathatja meg. b. Lépjen be a tárcsa kapcsolóba, hosszán nyomja meg a váltáshoz. c. Forduljon be a fényerő-szabályozóba, o állítsa be a szintjét az érintéssel.

Smart Watch Features




Szívritmus teszt
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.




Kiképzés
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.



Időjárás előrejelzés
A funkció megjeleníti az aktuális és a következő napi előrejelzést.




Üzenetek értesítése
Az eszköz szinkronizálhatja a beérkező értesítéseket a Twitterről, a Facebookról, a WhatsAppról, az Instagramról stb.




Távírányító
A készülék csatlakoztatása után vezérelheti a telefon kameráját.



Zenelejátszó vezérlő
Az eszköz csatlakoztatása után távírányíthatja a telefon zenelejátszóját.



Más funkciók
További funkciók a stopper, a fényerő beállítása, a némítás mód, az alapértelmezett gyári beállítások és a kikapcsolás.




Stopperóra
Az időzítés megkezdéséhez nyomja meg hosszán a stopper oldalát, az időzítés leállításához pedig hosszán nyomja meg ismét.




Intelligens óra funkciók
Állítsa be a riasztást az APP-n. A készülék emlékeztetőül rezeg a beállított időpontban. Legfeljebb három riasztást állíthat be.




Emlékeztető
Állítsa be a riasztást az APP-n. A készülék emlékeztetőül rezeg a beállított időpontban. Legfeljebb három riasztást állíthat be.




Ellenállási jellemzők
A készülék vízálló, ami azt jelenti, hogy eső- és fröccsenésbiztos, és még a legzajosabb edzésnek is képes állni. MEGJEGYZÉS: ne ússzon bekapcsolt intelligens órával. Azt sem javasoljuk, hogy zuhanyozzon a készülék viselésével. A víz nem károsítja a készüléket, de a h24 kopása nem teszi lehetővé a csukló megfogását. Javasoljuk, hogy az óra előtt szárítsa meg, és tegye vissza.



Gyakorlat emlékeztető
A készülék rezegve emlékezteti Önt arra, hogy az időzítő tartson. Megjegyzés: Be- és kikapcsolható az alkalmazásban.



Általános információk és specifikációk
Információs hiba
1) iPhone beállítások:
1. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás megnyitotta az értesítést.
2. Győződjön meg arról, hogy az összes bejövő üzenet megjelenik az értesítési sávban. Meg kell találnia az értesítést a telefonbeállítások menüben, hogy megnyissa az értesítést, mint a Wechat, QQ, hívások és üzenetek.




2) Android-beállítások:
1. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás megnyitotta az értesítést.
2. Győződjön meg arról, hogy az üzenetek megjelennek az értesítési sávban, az értesítési sáv előrehalad, ahogy a telefon sávján olvassa az előző értesítéseket. Ellenkező esetben az óra nem képes felkapó információkat fogadni. Meg kell találnia egy értesítést a telefon beállításában, hogy megnyissa az értesítést, például Wechat, QQ, hívások és üzenetek.



Üzenetek értesítése
Az eszköz szinkronizálhatja a beérkező értesítéseket a Twitterről, a Facebookról, a WhatsAppról, az Instagramról stb.




Üzenetek értesítése
Az eszköz szinkronizálhatja a beérkező értesítéseket a Twitterről, a Facebookról, a WhatsAppról, az Instagramról stb.




Kiképzés
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.



Alvás
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.




Alvás
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.




Alvás
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.




Alvás
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.



Alvás
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.




Alvás
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.



Szívritmus teszt
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.



Szívritmus teszt
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.



Szívritmus teszt
Hosszán nyomja meg a főoldalon lévő belépéshez, és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édesse váljon.



Összeparosítás
A készülék aktív használatba vétele az első használat előtt: A készülék töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt a számítógép adapteréhez vagy USB-portjához: Hosszan nyomja meg az eszköz [időoldali] gombját, lépjen a részletek oldalra.



Összeparosítás
A készülék aktív használatba vétele az első használat előtt: A készülék töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt a számítógép adapteréhez vagy USB-portjához: Hosszan nyomja meg az eszköz [időoldali] gombját, lépjen a részletek oldalra.



QR-kód beolvasása és letöltés



Lenovo

YJ [(I* I

YJ [(I* I

YJ [(I* I

* it I

if f '\$ * I

- JI/ijc;/i;*

IVnNVIfJ 3Sn
H oΛOUi:II

