

Lenovo E1 PRO

KORISNIČKO UPUTSTVO




Lenovo

KORISNIČKO UPUTSTVO PAMETNI SAT

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte sledeći QR kod, preuzmte i instalirajte aplikaciju.



Skenirajte QR kod i preuzmite aplikaciju

Punjjenje

Pre prve upotrebe, napunite uređaj kako biste ga aktivirali; Da biste svoj uređaj napunili, priključite kabl za punjenje u adapter ili USB port na svom računaru.



2

Uparivanje

Pokrenite aplikaciju i podešite svoj profil

Sport
Sat može da beleži i prikaže trenutni broj otkucaja srca i utrošak toplote.

NAPOMENA: Statistički podaci o Vašem kretanju se resetuju na nulte vrednosti u ponoć.

Odaberite svoj uređaj sa liste

Kompletirajte postupak

3

Funkcije pametnog sata

Test broja otkucaja srca
Dodirnite ikonicu broja otkucaja srca kako biste započeli merenje broja otkucaja Vašeg srca.

Na stranici sa podacima o broju otkucaja srca možete pogledati podatke za poslednja merenja broja otkucaja srca.

Spavanje

Ukoliko pametni sat nosite i tokom spavanja, on Vam može pružiti statističke podatke o broju sati provedenih u snu i o kvalitetu sna, što će biti prikazano i na ekranu i u okviru aplikacije.

NAPOMENA: Statistički podaci o spavanju se resetuju na nulte vrednosti u 20:00.

Treniranje

Zadržite pritisak na stranici sa podacima o treniranju kako biste započeli novo beleženje podataka o treniranju. Možete izabrati jedan od 8 sportskih režima.

Na stranici sa podacima o treniranju biće prikazani podaci zabeleženi u toku poslednjeg obavljenog treninga.

4

TRAINING

02:34:16
098 BPM 206 KCAL
AVG HR CALORY

SLEEP

08:26M
06:04 02:02 H:M H:M
DEEP LIGHT

5

Funkcije pametnog sata




Vremenski uslovi

Na stranici sa podacima o vremenskim uslovima možete pogledati trenutne i vremenske podatke za naredni dan. Nakon povezivanja sa aplikacijom, podaci o vremenskim uslovima se sinhronizuju. Ovi podaci neće biti ažurirani ukoliko uređaj nije bio povezan tokom dužeg vremenskog perioda.



Notifikacija

Uređaj može sinhronizovati dolazne notifikacije sa Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram itd. naloga. Mogu se čuvati poslednje 3 poruke. Napomena: Dolazne notifikacije možete aktivirati/ deaktivirati u okviru aplikacije.




Daljinski okidač

Nakon što ga povežete, uređaj može da daljinski kontroliše kameru na Vašem telefonu.

Daljinski upravljač za muzički plejer

Nakon što ga povežete, uređaj može da daljinski kontroliše muzički plejer na Vašem telefonu.




Ostale funkcije

Ostale funkcije uključuju štopericu, podešavanje osvetljenja, režim če Vas vibracijom na vreme na to isključenog zvuka, vraćanje na fabričke vrednosti i isključivanje.

Tiki alarmi

Podesite alarm na aplikaciju, a uređaj koga se maksimalno oznojite. NAPOMENA: Nemojte plivati dok nosite svoj pametni sat. Osim toga, ne preporučujemo ni tuširanje sa satom; iako voda ne može da ošteti uređaj, njegovo neprekidno nošenje oko zglobova onemogućava Vašoj koži da diše. Svaki put kada se Vaš sat namokri, temeljno ga osušite i tek onda ponovo stavite na ruku.



Štoperica

Dodirnite taster za početak rada na štopericu kako biste započeli većem broju potrebnih funkcija.

Podsetnik za fizičku aktivnost

Uređaj će zavibrirati kako bi Vas podsetio da se nakon 1 sata sedenja pokrenete.

Upotreba opcije Quick View (Brzi pregled)

Uz pomoć opcije Quick View (Brzi pregled), na svom pametnom satu možete bez dodirivanja pogledati koliko je sati ili proveriti poruke sa svog telefona. Jednostavno okrenite svoj zglob ka sebi i ekran sa satom će se pojaviti u trajanju od nekoliko sekundi.

Napomena:

Ovu funkciju možete aktivirati/ deaktivirati u okviru aplikacije.

Funkcije pametnog sata



Upotreba u vlažnim uslovima

Vaš uređaj je vodoootporan, što znači da je otporan na kišu i slučajno polivanje vodom, kao i da može da izdrži trening prilikom

Radni uslovi

Radna temperatura: 14°F do 122°F (-10°C do 50°C)

Temperatura čuvanja neaktivnog uređaja: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C)

Veličina

Odgovara zglobovima obima između 5,5 i 7,7 inča.

Odlaganje i recikliranje

Imajte u vidu da je potrošač odgovoran za adekvatno odlaganje i recikliranje pametnog sata i pratećih komponenata. Nemojte

odlagati pametni sat zajedno sa uobičajenim komunalnim

otpadom. Pametni sat se smatra elektronskim otpadom i potrebno

odložiti u lokalnom objektu za prikupljanje elektronske

opreme.

Za više informacija, обратите се

lokalnom organu za upravljanje

elektronskim otpadom ili maloprodajnom objektu u kome ste

proizvod kupili.

Opšte informacije i specifikacije

1. Radni uslovi

Radna temperatura: 14°F do 122°F (-10°C do 50°C)

Temperatura čuvanja neaktivnog uređaja: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C)

2. Veličina

Odgovara zglobovima obima između 5,5 i 7,7 inča.

3. Odlaganje i recikliranje

Imajte u vidu da je potrošač odgovoran za adekvatno odlaganje i recikliranje pametnog sata i pratećih komponenata. Nemojte

odlagati pametni sat zajedno sa uobičajenim komunalnim

otpadom. Pametni sat se smatra elektronskim otpadom i potrebno

odložiti u lokalnom objektu za prikupljanje elektronske

opreme.

Za više informacija, обратите се

lokalnom organu za upravljanje

elektronskim otpadom ili maloprodajnom objektu u kome ste

proizvod kupili.

Opšte informacije i specifikacije

1. Radni uslovi

Radna temperatura: 14°F do 122°F (-10°C do 50°C)

Temperatura čuvanja neaktivnog uređaja: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C)

2. Veličina

Odgovara zglobovima obima između 5,5 i 7,7 inča.

3. Odlaganje i recikliranje

Imajte u vidu da je potrošač odgovoran za adekvatno odlaganje i recikliranje pametnog sata i pratećih komponenata. Nemojte

odlagati pametni sat zajedno sa uobičajenim komunalnim

otpadom. Pametni sat se smatra elektronskim otpadom i potrebno

odložiti u lokalnom objektu za prikupljanje elektronske

opreme.

Za više informacija, обратите се

lokalnom organu za upravljanje

elektronskim otpadom ili maloprodajnom objektu u kome ste

proizvod kupili.

Opšte informacije i specifikacije

