

LENOVO R1

NAVODILA ZA UPORABO



Lenovo

PRENOS APLIKACIJE

S sledenjem povezavi na spodnji QR kodi prenesite in namestite aplikacijo za uporabo naprave.



SEZNANJANJE

PRENESITE APLIKACIJO IN USTVARITE PROFIL



**IZBERITE MOŽNOST »DEVICE« (NAPRAVA) TER NATO
IZBERITE »ADD A DEVICE« (DODAJ NAPRAVO)**




IZBERITE NAPRAVO S SEZNAMA



ZAKLJUČITE POSTOPEK

FUNKCIJE PAMETNE URE



1. Krona:

Pritisnite in držite, da odprete glavni meni, medtem ko boste z enim pritiskom na krono prišli nazaj v glavni meni, ko ste na drugih straneh. Pritisnite in pridržite, da izklopite napravo, ko je aktivirana.


2. Zaslona na dotik:

Funkcije preklopite tako, da povlečete navzgor ali navzdol (za podrobnosti glejte poglavje Predstavitev funkcij), z enim dotikom dostopajte do podmenijev, spreminjajte funkcije s premikanjem levo in desno ali z možnostmi vračanja

Opombe:

- Postavite se na stran za merjenje srčnega utripa in si izmerite srčni utrip. Dotaknite se enkrat, če želite zaustaviti to funkcijo, strani pa lahko spreminjate s tem, da jih povlečete.
- Dostop do možnosti klicanja. Za aktivacijo pridržite zaslon na dotik.
- Dostopajte do upravljanja osvetlitve in z enim dotikom prilagodite stopnjo svetlosti.

Šport



Pametna ura samodejno sledi prehojenim korakom, porabljenim kalorijam in razdalji, ki jo premagate, ter na zaslonu prikaže omenjene podatke.

OPOMBA: Statistika vašega gibanja se ob polnoči ponastavi na nič.

Spanje



Če pametno uro nosite tudi med spanjem, vam lahko zagotovi statistične podatke o številu ur, preživetih v spanju, in kakovosti spanja, ki bodo prikazane tako na zaslonu kot v aplikaciji.


OPOMBA: Statistika spanja se ob 20:00 ponastavi na nič.

Test srčnega utripa



Zadržite pritisk na strani s podatki o srčnem utripu, da začnete meriti srčni utrip. Na strani srčnega utripa si lahko ogledate podatke za zadnjih 7 meritev srčnega utripa.

Trening



Zadržite pritisk na strani s podatki o vadbi, da začnete novo beleženje podatkov o vadbi. Izberete lahko enega od 8 športnih načinov. Na strani s podatki o vadbi bodo prikazani podatki, zabeleženi med zadnjim opravljenim treningom.

Vremenske razmere



Na strani s podatki o vremenu si lahko ogledate trenutne ali vremenske podatke za naslednji dan. Po povezavi z aplikacijo se vremenski podatki sinhronizirajo. Te informacije ne bodo posodobljene, če naprava dlje časa ni bila povezana.

Obvestila



Naprava lahko sinhronizira dohodna obvestila s Twitterjem, Facebookom, Whatsappom, Instagramom itd. Shranite lahko zadnja 3 sporočila.

Opomba: V aplikaciji lahko aktivirate/deaktivirate dohodna obvestila.

Daljinski sprožilec



Ko je naprava povezana, lahko z njeno pomočjo na daljavo upravljate kamero v telefonu.

Daljinski upravljalnik glasbenega predvajalnika




Ko je naprava povezana, lahko z njeno pomočjo na daljavo upravljate predvajalnik glasbe v telefonu.

Druge funkcije



Druge funkcije vključujejo štoparico, nastavitve svetlosti, način utišanja, ponastavitev na tovarniške nastavitve in utišanje.

Štoparica



Zadržite pritisek na strani štoparico, da začnete z merjenjem časa, in znova pritisnite, da merjenje ustavite.

Tihi alarmi



V aplikaciji nastavite alarm in naprava bo vibrirala, da vas pravočasno opomni. Nastavite lahko največ tri alarme.

Opomnik za telesno aktivnost



Naprava bo zavibrirala, da vas bo opozorila na premikanje po 1 uri sedenja.

Opomba: To funkcijo lahko vključite/izključite v aplikaciji.

Spoznajte svojo napravo

1. Uporaba v vlažnih razmerah

Vaša naprava je vodoodporna, kar pomeni, da je odporna na dež in nenamerno močenje, pa tudi, da lahko prenese treninge, ko se maksimalno potite.

Opomba: Ko nosite pametno uro, ne plavajte. Poleg tega odsvetujemo tuširanje z uro; čeprav voda ne more poškodovati naprave, njeno nenehno nošenje okoli zapestja preprečuje dihanje kože. Vsakič, ko se ura zmoči, jo temeljito posušite in šele nato položite nazaj na roko.

2. Potisna obvestila

iPhone nastavitve:

1. Prepričajte se, da so obvestila aktivirana v aplikaciji.
2. Prepričajte se, da so vsa sporočila prikazana v vrstici z obvestili (v nastavitvah telefona morate najti ukaze za aktivacijo obvestil za aplikacije, kot so Wechat, QQ, klici in sporočila).

Splošne informacije in specifikacije

Nastavitev naprave Android:

1. Prepričajte se, da so obvestila aktivirana v aplikaciji.
2. Prepričajte se, da so vsa sporočila prikazana v vrstici z obvestili. Obvestila se uporabljajo za »potiskanje« sporočil z nalaganjem v vrstico z obvestili v mobilnem telefonu (v nastavitvah telefona morate najti ukaze za aktivacijo obvestil za aplikacije, kot so Wechat, QQ, klici in sporočila).

3. Aktivirajte pomožno funkcijo v aplikaciji (v nastavitvah telefona poiščite pomožno funkcijo (»AUX«) in jo aktivirajte prek aplikacije.

Pametna ura R1

Navodila prevzemite s sledenjem povezavi na spodnji QR kodi.

