



## A80S Lampada Sveglia Intelligente Manuale d'Uso

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

## AVVERTIMENTO



Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, o lesioni alle persone:

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, compreso l'uso simile negli hotel.
2. Collocare questo apparecchio su una superficie stabile, piana e non sdrucciolevole.
3. Non utilizzare questo apparecchio in ambienti umidi (ad esempio in bagno o vicino a una doccia o in piscina).
4. Assicurarsi che l'adattatore non si bagni.
5. Non lasciare che l'acqua entri nell'apparecchio o versi acqua sull'apparecchio.
6. Utilizzare solo l'adattatore originale. Non utilizzare l'altro adattatore se sono danneggiati.
7. Questo apparecchio non ha interruttore on / off. Per scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione, rimuovere la spina dalla presa a muro.
8. Non utilizzare questo apparecchio come mezzo per ridurre le ore di sonno. Lo scopo di questo apparecchio è aiutare a svegliarti più facilmente. Non diminuisce il tuo bisogno di dormire.


## CONSERVAZIONE

1. Pulire l'apparecchio con un panno morbido.
2. Non utilizzare detergenti abrasivi, tamponi o solventi per la pulizia come alcool, acetone, ecc., Poiché ciò potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio.
3. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa a muro e riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, dove non potrà essere schiacciato, sbattuto o soggetto a danni.

# PANORAMICA



- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| ① Sveglia 2       | ⑨ Volume -              |
| ② Sveglia 1       | ⑩ Sleep Timer           |
| ③ Pulsante Giù    | ⑪ Pulsante Impostazioni |
| ④ Luce a LED      | ⑫ Uscita USB            |
| ⑤ Pulsante Su     | ⑬ Antenna               |
| ⑥ Pulsante Snooze | ⑭ Ingresso micro USB    |
| ⑦ Volume +        | ⑮ Altoparlante          |
| ⑧ Radio           | ⑯ Pulsante batteria     |




## ISTRUZIONI PER L'USO


Primo utilizzo: impostazione dell'orario:

È necessario impostare l'ora dell'orologio quando si collega l'apparecchio per la prima volta.


### Impostare il tempo




1 Collegare l'alimentazione e avviare le impostazioni.





2 Tenere premuto  per 3 secondi fino a quando l'ora inizia a lampeggiare.




3 Utilizzare   per regolare l'ora




4 Premere di nuovo il pulsante  per confermare l'ora e passare ai minuti



5 Utilizzare   per regolare i minuti.





6 Premere  ancora una volta per confermare i minuti e per scegliere il formato dell'ora.

**Nota:** Quando viene selezionato il formato dell'ora di 12 ore, verranno visualizzati PM o AM.



## Impostazione della sveglia

È possibile impostare quattro sveglie per questo wake-up light. (Nota: l'orologio 3 e l'orologio 4 possono essere impostati solo su APP) Prendi l'impostazione dell'orologio 1 come esempio:





1. Nello stato orario, premere per attivare la sveglia, il simbolo dell'allarme appare sul display quando lo si accende e scompare quando si spegne.

2. Tenere premuto per 3 secondi fino a quando l'ora inizia a lampeggiare e utilizzare per regolare l'ora.



3. Premere una seconda volta per confermare l'ora e poi passare ai minuti e utilizzare per regolare i minuti.

4. Press una terza volta per confermare i minuti e passare alla scelta del suono della sveglia e usa per regolare le tue scelte. (È possibile scegliere tra 7 suoni preimpostati o radio FM come a suono di risveglio.)




5. Press una quarta volta per confermare il suono della sveglia e poi impostare il volume della sveglia e premere per regolare il volume.

6. Premere una quinta volta per confermare il volume e impostare la luce della sveglia e poi premere per regolare l'intensità della luce. (OFF, L-01 ~ L-20)

**Nota:** Quando il tempo di illuminazione impostato arriva, la luce passa lentamente dal buio al livello di luminosità preimpostato.

OFF significa spegnere la luce. Imposta lo stato della luce su OFF quando non hai bisogno di una luce per svegliarti.




7. Premere una sesta volta per confermare la luminosità della luce e poi impostare il sunrise time e premere per regolare da 10-60 MIN, poi premere per confermare e completare l'impostazione.

(È possibile impostare la luce affinché si accenda 10-60 minuti prima che suoni la sveglia. Nella impostazione del sunrise time, l'intensità della luce della lampada aumenta gradualmente al livello impostato e il colore chiaro cambia dal rosso intenso del mattino alla luce del giorno.)

**Lasciare circa 15 secondi per confermare l'opzione selezionata.**

## SNOOZING



Quando la sveglia si spegne, premere per accedere allo stato di ripetizione, è possibile ottenere 9 minuti in più di tempo di sonno.


**(Nota: snooze fino a 5 volte.)**

- \* Quando la sveglia si spegne (o lo stato della disattivazione), premere il pulsante corrispondente della sveglia per disattivare luce e suono.
- \* Quando la sveglia si spegne, se non ci sono operazioni entro 15 minuti, emetterà luce e suono automaticamente.


## ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLA LUCE

È possibile regolare il tipo di visualizzazione: luce dell'alba o la luce colorata.

Luce dell'alba:



Premere ☀ per accendere /  
spegnere la luce dell'alba



Premere + - per regolare  
l'intensità della luce

Luci colorate:



Fare doppio clic ☀ per accendere / spegnere le luci colorate e accedere alla modalità automatica;

Premere + - per passare alla modalità manuale.

Premere a lungo + - per passare nuovamente alla modalità automatica.

## ACCENSIONE DELLA RADIO FM ON / OFF

Al primo utilizzo premere (📻) per 3 secondi per attivare la modalità di ricerca automatica, la radio esegue automaticamente la scansione delle frequenze radio e salva la frequenza di P01, P02 ....



## Accendi la radio


Nello stato di tempo, premere  per attivare / disattivare la radio FM, premere a lungo  /  per tre secondi per impostare la frequenza FM. Premere brevemente  /  per impostare il volume della radio.


## Spegni la radio


In modalità radio-on, premere  per spegnere la radio FM.




**Nota:** Per ottenere un buon segnale radio, rilasciare completamente l'antenna e spostarla fino a quando si riceve la migliore ricezione.


## IMPOSTAZIONE DEL SLEEP TIMER







Premere  per avviare lo sleep timer.







Premere a lungo  per impostare il tempo di tramonto simulato e premere   per regolare il tempo.






Premere  una seconda volta per impostare la luce dormiente e premere   per regolare l'intensità della luce.



Premere  una terza volta per impostare la musica di dormiente, e premere   per scegliere il suono. È possibile utilizzare i suoni naturali o radio FM come un suono addormentato, la luce del risveglio ha tre built-in suoni naturali.



Premere  una quarta volta per impostare il volume sonno, e premere   per regolare il volume.



**Nota:** Una volta impostata, la luce si trasformerà lentamente dal livello di luminosità predefinito a scuro e la luce si spegnerà alla fine del tempo preimpostato.

Lasciare circa 15 secondi per confermare l'opzione selezionata.

## COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO MOBILE

1. Scarica Smart Life nel tuo dispositivo mobile da App Store / Google Play o eseguendo la scansione del codice QR.

• Scaricare "Smart Life" / Cercare Le Istruzioni Video




Android/iOS




Cercare Le Istruzioni Video


2. Crea un account ed effettua il login




### 3. Aggiungi un dispositivo e connettiti al WIFI



Accendi il dispositivo e preme a lungo il pulsante Snooze (circa 10 secondi) finché l'icona Wi-Fi inizia a lampeggiare rapidamente.



Seleziona il tuo Wi-Fi e inserisci la password corretta




Attendi il collegamento




Crea un nome per la tua sveglia.

## 4. Come operare la luce attraverso **Smart Life**

### Pannello operativo APP



A. Fare clic  per impostare il tempo della luminosità della sveglia e la luminosità del




display tempo.

Assicurati di aver scelto l'ora automatica della rete, altrimenti le impostazioni di allarme potrebbero non essere accurate.


B. Fare clic su  /  per impostare quattro sveglie.




C. Fare clic  per scegliere il tipo di display luce e regolare l'intensità della luce.




D. Fare clic  per impostare il pattern di snoozing.



E. Fare clic  per attivare / disattivare la radio FM e scegliere la frequenza desiderata.



F. Fare clic  per impostare lo sleep timer e creare il Aiuto al Sonno.



# COME CONNETTERSI CON AMAZON ALEXA

## 1. Scarica Amazon Alexa e accedi al tuo account Amazon.

amazon alexa

Accedi [Password dimenticata](#)

Email (debetono per account mobile)

Password Amazon

Mostra password

ACCEDI




Continuando, accetti le Condizioni d'uso e l'Informative sulla privacy di Amazon.

Sei nuovo su Amazon?


CREA UN NUOVO ACCOUNT AMAZON

© 2018-2019, Amazon.com, Inc. o società affiliae.

## 2. — Selezionare **Skill e giochi**, cerca **Smart Life**, e **ATTIVA**.




—Accedi al tuo account "Smart Life", dopo **Autorizzare** e chiudi la pagina **collegata con successo** dopo che si è collegata con successo per accedere alla pagina **Scopri dispositivi**.








### 3. Scopri dispositivi

Questo Wake-up Light funziona con Alexa, attraverso questa abilità, Amazon Alexa troverà la lista dei dispositivi originariamente aggiunti in Smart Vita App.







**Nota:**

Se il tuo account Smart Life è collegato a Alexa, aggiungi i dispositivi seguendo i passaggi seguenti:








# COME CONNETTERSI CON GOOGLE HOME

## 1. Scarica Google Home e accedi al tuo account Google.





2. Accedi al tuo account "Smart Life", poi **Autorizzare** e chiudi la pagina del **Accounts now linked** dopo che è stato collegato con successo per accedere alla pagina di **Scegli dispositivo**. Poi si può controllare wake-up light tramite Google Home dopo l'impostazione completa.



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questa parte riassume i problemi più comuni che potresti incontrare con la **Wake-Up Light**. Se non si può risolvere il problema con le informazioni di seguito, non esitate a contattare **support@heimvision.com** per assistenza.

### Q1. L'apparecchio non funziona affatto.

- \* Forse l'adattatore non è inserito correttamente nella presa a muro. Collegare l'adattatore correttamente alla presa a muro.
- \* Forse c'è un'interruzione di corrente. Controllare se l'alimentazione funziona collegando un altro apparecchio.

### Q2. Cosa devo fare quando non riesco a collegare la **Wake-Up Light** con l'app **Smart Life**?

- \* Verificare che il **Wake-up Light** è acceso;
- \* Assicuratevi che il tuo dispositivo mobile sia connesso alla rete Wi-Fi a **2,4GHz**;
- \* Assicuratevi che la password della tua rete Wi-Fi inserita nella **Smart Life App** sia corretta quando si collega **Wake-Up Light**;
- \* Assicuratevi che la **Wake-Up Light** sia pronta per il collegamento: l'indicatore Wi-Fi lampeggia rapidamente. In caso contrario, premere il pulsante Snooze (circa 10 secondi) finché l'indicatore Wi-Fi inizia a lampeggiare rapidamente.

### Q3. Perché non ho fatto in modo che la sveglia suonasse solo nei giorni feriali?

- \* Si prega di attivare **l'auto-time della rete** nell'interfaccia di impostazione della **Smart Life App**, poi è possibile impostare la sveglia secondo le proprie esigenze.

### Q4. La radio produce un suono scoppiettante.

- \* Forse il segnale di trasmissione è debole, si prega di srotolare completamente l'antenna e spostarla quando si riceve la migliore ricezione.

Q5. Come posso impostare la sveglia 4 e la sveglia 3?

\* La sveglia 3 e la sveglia 4 possono essere impostati solo sull'app **Smart Life**.

Q6. Posso spegnere completamente la visualizzazione dell'ora?

\* Sì, è possibile disattivarla nell'interfaccia di impostazione sull'app **Smart Life**.

Q7. La luce mi sveglia troppo presto.

\* Forse il livello di intensità della luce impostato non è appropriato per te. Puoi provare una luce più bassa.

\* Spostare la **Wake-Up Light** più lontano dal letto.

Q8. La luce mi sveglia troppo tardi.

\* Puoi provare a impostare un livello della luce più intensa.

\* Assicurarsi che il **Wake-Up Light** è situato ad un'altezza alla quale la luce non è bloccata dal letto, piumone, cuscini o qualsiasi altra cosa.

## GARANZIA

### Garanzia a rimborso di 30 giorni per qualsiasi motivo

È possibile restituire il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per ricevere un RIMBORSO COMPLETO per qualsiasi motivo. Ma se il motivo del reso non è legato alla qualità, il cliente deve pagare la spedizione di ritorno.

### Garanzia di 24 mesi per problemi relativi alla qualità

HeimVision garantisce che i prodotti siano esenti da difetti di materiale e di lavorazione per un uso normale, durante il periodo di garanzia. Entro 24 mesi, HeimVision fornirà un rimpiazzo e coprirà i costi di spedizione per i prodotti difettosi durante il normale utilizzo.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

### **WARNING:**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

## IC statement

This device complies with RSS247 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
  - ① le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
  - ② ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



The symbol indicates DC voltage



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.



## SERVIZIO CLIENTI

**North America** [support@heimvision.com](mailto:support@heimvision.com)

**United Kingdom** [support.uk@heimvision.com](mailto:support.uk@heimvision.com)

**Deutschland** [support.de@heimvision.com](mailto:support.de@heimvision.com)

**Italia** [support.it@heimvision.com](mailto:support.it@heimvision.com)