


HD Smart Wi-Fi Camera HM205 Quick Start

Please read this user manual carefully before using and keep it for future use.

V2.02

Funktionsüberblick



App herunterladen

Wahl 1:

Suchen und laden **Pixplus** in Google Play oder **Pixplus-EN** in App Store;

Wahl 2:

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um herunterzuladen.




For Android



For iOS

Registrierung und Anmeldung der App

Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, verwenden Sie bitte eine gültige E-Mail-Adresse, um das Konto zu registrieren und sich anzumelden.



Hi,
You are welcome

Email address


Password

Registrieren Forget password

Anmelden

Log in with mobile phone number

Lokal...dung




←

Email address

Email address

Weiter

Registration indicates the agreement
[Use clauses](#) and [Privacy policy](#)



←

Password

The password length is 6-26 digits, consisting of uppercase letters, lowercase letters and numerals

Password

Confirmation password

Weiter

Hinweise:

1. **Log in with mobile phone number** Es gilt nur für Vietnam;
2. Wenn Sie keine Aktivierung E-Mail erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren SPAM oder kontaktieren Sie uns.

Fügen Sie Ihre Kamera hinzu


Achtung:

- (1) Schließen Sie die Kamera an der Stromversorgung an, bevor Sie eine der Methoden zum Hinzufügen auswählen. Nachdem das Gerät erfolgreich eingeschaltet wird, werden Sie "Die Kamera startet. Bitte verwenden Sie Ihr Mobiltelefon, um das Netzwerk zu konfigurieren" hören; wenn Sie es nicht hören, halten Sie die Taste **Zurücksetzen** für 5-6 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen. Nach erfolgreichem Zurücksetzen wird "Werkseinstellungen wurde wiederhergestellt" angezeigt;
- (2) Diese Kamera unterstützt nur 2,4 GHz Wi-Fi;
- (3) Stellen Sie bitte sicher, dass sich Ihre Kamera und Ihr Mobilgerät in der Nähe des Routers befinden, um die Netzwerkverbindung stabiler zu machen.

1. Hinzufügen über das Scannen des QR-Codes

Schritt 1:

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Ihrem WLAN und melden Sie sich bei **PixPlus**. Tippen Sie auf **+** in der oberen rechten Ecke, wählen Sie **Intelligente Kamera**, dann wählen Sie **Scannen Sie den QR-Code, um Geräte hinzuzufügen**;



1




2




3

Schritt 2:


Kreuzen Sie **Wenn Sie die obigen Schritte bereits durchgeführt haben**, klicken Sie auf, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen, tippen Sie auf **Die Verbindung zum Netzwerk wird**. Wählen Sie das Wi-Fi-Konto, das derzeit mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **Der nächste Schritt**, um fortzufahren;



4



5



6

Tipp:


In der Schnittstelle **Verbinden Sie WLAN** können Sie bestätigen, ob das Wi-Fi verfügbar ist, indem Sie auf **Netzwerkerkennung - Schnittstelle** in der oberen rechten Ecke tippen.

Schritt 3:

Richten Sie den QR-Code, der auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts angezeigt wird, auf das Objektiv der Kamera in einem Abstand von 10-20 cm. Wenn der QR Code klar ist, bitte bewegen Sie Ihr Mobil Gerät hin und zurück langsam, um ein besseres Scannen zu bekommen.

Schritt 4:


Nachdem die Kamera zweimal Beeps ertönt hat, tippen Sie bitte auf **Ich höre einen "Biep"**, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Die Kamera wird während des Verbindungsvorgangs die Sprachansage "Wi-Fi verbinden" ertönen. Wenn auf dem Bildschirm der Kamera "Wi-Fi-Verbindung ist erfolgreich. Die Kamera ist Online" angezeigt wird, ist das Gerät erfolgreich hinzugefügt.



2. Hinzufügen über einen AP-Hotspot

Schritt 1:

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit Ihrem WLAN und melden Sie sich bei Pixplus. Tippen Sie auf **+** in der oberen rechten Ecke, wählen Sie **Intelligente Kamera**, dann wählen Sie **AP-Hotspot hinzufügen**;




Schritt 2:

Kreuzen **Wenn Sie die obigen Schritte bereits durchgeführt haben, klicken Sie auf Weiter, tippen Sie auf Der nächste Schritt** und gelangen Sie in der Schnittstelle **Netzwerkconfiguration**;

Schritt 3:


Tippen Sie auf **Zu den Einstellungen**, um in die Netzwerkeinstellungen-Oberfläche Ihres Mobilgeräts zu wechseln und eine Verbindung zu Wi-Fi **PIXPLUS_XXXX** herzustellen;



4




5



6

Schritt 4:

Nach erfolgreicher Verbindung tippen Sie auf , um auf Pixplus zurückzukehren um die **Netzwerkkonfiguration** - Schnittstelle aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Der nächste Schritt**, um fortzufahren;



7



8





9

Tipps:

1. Wenn die **PIXPLUS_AP_XXXX** Wi-Fi-Verbindung fehlgeschlagen ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Tippen Sie auf **Bestätigen**, um die Verbindung erneut herzustellen;
2. Wenn Sie immer noch keine Verbindung zum **PIXPLUS_AP_XXXX** Wi-Fi herstellen können,vielleicht wegen der Sicherheitseinstellung Ihres Gerätes wird sie verboten. Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellung oder kontaktieren Sie uns.

Schritt 5:

Wählen Sie das Wi-Fi-Konto, das derzeit mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf **OK**. Nachdem die Kamera zweimal Beeps ertönt hat, wird eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt. Die Kamera wird während des Verbindungsvorgangs die Sprachansage "Wi-Fi verbinden" ertönen. Wenn auf dem Bildschirm der Kamera "Wi-Fi-Verbindung ist erfolgreich.Die Kamera ist Online" angezeigt wird, ist das Gerät erfolgreich hinzugefügt.



10



11



12



Hinweis:

Netzwerkkabel direkt zum Hinzufügen verbunden wird derzeit in diesem Modell nicht unterstützt.

Anschließen der Kamera an Amazon Alexa



Schritt 1:

Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto bei **Amazon Alexa** an, nachdem Sie es heruntergeladen und installiert haben. Tippen Sie  auf linken oberen Ecke der Startseite, und dann wählen Sie **Skills und Spiele**;





Schritt 2:

Suchen und wählen Sie **Closeli** aus, aktivieren Sie es dann, indem Sie auf **ENABLE TO USE** tippen;



Schritt 3:

Melden Sie sich mit Ihrem **Pixplus**-Konto bei Closeli an, erlauben Sie dann **Amazon Alexa**, über **Closeli** eine Verknüpfung mit Ihrem **Pixplus**-Konto herzustellen, indem Sie auf **Allow** tippen;





Hinweis:

Closeli ist eine Anwendung, die hilft Pixplus dabei, Alexa's Skill zu realisieren.


Schritt 4:

Schließen Sie die **Closeli has been successfully linked**-Seite nach einem erfolgreichen Link, tippen Sie auf **DISCOVER DEVICES** auf der Popup-Seite, um die Kamera in der Pixplus-App zu finden;



Schritt 5:

Nach Entdeckung, tippen Sie auf **GERÄT WÄHLEN**, um die Verwendung zu starten. Sie können Ihre Kamera mit Amazon Alexa steuern, indem Sie sagen, "Alexa, show the camera", um die LIVE-Video-Schnittstelle einzugeben, und dann "Alexa, stop", um die Kamera zu verlassen.



Hinweis:

Um den Namen der Kamera zu ändern oder verbinden die neue Kamera in der Pixplus App mit Amazon Alexa, bitte entdecken Sie das Gerät erneut.



CUSTOMER SUPPORT

North America: support@heimvision.com

United Kingdom: support.uk@heimvision.com

Deutschland: support.de@heimvision.com

France: support.fr@heimvision.com

日本語: support.jp@heimvision.com