



# HD Smart Wi-Fi Camera HM205

## Quick Start

Please read this user manual carefully before using and keep it for future use.

## L'aperçu de fonction



## Télécharger App

### Option 1:

Chercher et télécharger **Pixplus** à partir de Google Play ou **App Store** ou **Pixplus-EN** à partir de **App Store** ;

### Option 2:

Télécharger par balayer le code bidimensionnel au - dessous.





For Android



For iOS

## L'enregistrement et la connection de App

Lors de la première utilisation de App, veuillez utiliser l'adresse de courrier électronique d'efficace pour enregistrer le compte et connecter.



Remarques:

1. **Connexion via portable** s'applique uniquement au Viêt Nam;
2. Si vous ne pouvez pas recevoir de courrier électronique d'activation, vérifiez votre SPAM ou contactez-nous.

## Ajouter votre caméra

**IMPORTANT:**

- (1) Avant de choisir un moyen d'addition, s'il vous plaît, connecter la caméra à l'alimentation. Après que le dispositif lance avec succès, vous entendez "Démarrage de la caméra. Utilisez votre téléphone portable pour configurer le réseau"; Si vous ne l'entendez pas, pressez longtemps le bouton **Réinitialiser** de 5 - 6 secondes pour réinitialiser la


caméra. Après la réussite, il va noter "Réinitialiser les paramètres par défaut" ;

- (2) Cette caméra supporte seulement Wi-Fi de 2,4 GHz;
- (3) Afin de permettre la connexion de réseau est plus stable, veuillez vous assurer que la caméra et votre dispositif mobile sont près de routeur.

## 1. Ajouter par balayer le code bidimensionnel


### Etape 1:

Connectez votre dispositif mobile à votre Wi-Fi, puis connectez-vous à **Pixplus**. Touchez **+** sur le coin supérieur droit, choisissez **Caméra intelligente**, et puis choisissez **Ajouter l'appareil via code numérique**;



## Etape 2:

Cochez **Si vous avez déjà effectué les étapes ci-dessus**, cliquez pour vous connecter au réseau, touchez **Connectez au réseau**. Sélectionnez le compte de Wi-Fi que votre dispositif mobile connecte, entrez le mot de passe, et puis touchez sur **Etape suivante** pour continuer;



## Note:


Sur l' interface de **Connecter au Wi-Fi**, vous pouvez touchez sur le coin en haut à droite **Détection de réseau** pour confirmer si le Wi-Fi est utilisable.

## Etape 3:

Visez votre code bidimensionnel d'affichage sur l'écran de votre dispositif mobile à la lentille de la caméra, l'intervalle entre les deux est de 10 - 20 cm. Lorsque le code QR est vide, déplacez légèrement votre appareil mobile vers l'avant et l'arrière pour une meilleure numérisation.

## Etape 4:


Après avoir émis par la caméra deux BIPS, touchez **J'entends le son "Bip"** pour la connection de réseau. Dans le processus de connection, la caméra va émettre une note vocale "En cours de connexion". Quand la caméra note "Connexion réussie. La caméra est en ligne", le dispositif est ajouté avec succès.



## 2. Ajoutez par le point chaud de AP

### Etape 1:

Connectez votre dispositif mobile à votre Wi-Fi, puis connectez-vous à Pixplus. Touchez **+** sur le coin supérieur droit, choisissez **Caméra intelligente**, et puis choisissez **Ajout de point d'accès AP**;




## Etape 2:

Cochez **Si vous avez déjà effectué les étapes ci-dessus**, cliquez pour l'étape suivante, touchez **Etape suivante** pour entrer l'interface de **Configuration du réseau**;

## Etape 3:


Touchez **Allez au Réglage** pour sauter à l'interface de configuration de votre réseau de dispositif mobile, connectez **PIXPLUS\_AP\_XXXX** Wi-Fi;



4




5



6

## Etape 4:


Après une connexion réussie, touchez sur ◀ pour retourner à PixPlus pour entrer Configuration du réseau.



7



8




9

## Remarques:

1. Une fenêtre s'ouvrira si la connexion de Wi-Fi **PIXPLUS\_AP\_XXXX** échoue. Appuyez sur **Confirmer** pour vous reconnecter;
2. Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter au Wi-Fi **PIXPLUS\_AP\_XXXX**, il se peut que le réglage de sécurité de votre appareil mobile est interdit, vérifiez votre réglage ou contactez nous.

## Etape 5:

Sélectionnez votre compte de Wi - Fi de la connection courante de dispositif mobile, entrez le mot de passe, puis touchez sur **Confirmer**. Après avoir émis deux BIPS , la caméra commence à connecter le réseau. Dans le processus de connexion, la caméra va émettre une note vocale "En cours de connexion". Quand la caméra note "Connexion réussie". La caméra est en ligne", le dispositif est ajouté avec succès.



Remarque:

Ajouter directement via câble n'est actuellement pas pris en charge par ce modèle.

## Connexion votre caméra à Amazon Alexa

Etape 1:

Entrez **Amazon Alexa** avec votre compte Amazon, après l'avoir téléchargé et installé, appuyez sur ☰ dans le coin supérieur gauche de la page d'accueil, puis sélectionnez **Skills et jeux**.





The screenshot shows the Amazon Alexa mobile app's login screen. At the top, the 'amazon alexa' logo is displayed. Below it, the heading 'Identifiez-vous' is followed by a link for 'Mot de passe oublié'. There are two input fields: 'Email (M. Pour les comptes mobiles)' and 'Mot de passe Amazon'. A checkbox labeled 'Afficher le mot de passe' is present. A large blue button labeled 'IDENTIFIEZ-VOUS' is centered. Below the button, there is a link 'Nouveaux chez Amazon?' and a button 'CRÉEZ UN NOUVEAU COMPTE AMAZON'. At the bottom, the copyright notice '© 1996-2015, Amazon.com, Inc. ou ses filiales.' is visible.





Etape 2:

Recherchez et sélectionnez **Closeli**, puis activez-le en tapant sur **ENABLE TO USE**;



### Etape 3:

Entrez Closeli avec votre compte Pixplus, puis autorisez Amazon Alexa à se connecter à votre compte Pixplus via Closeli en appuyant sur **Allow**.




### Attention:

Closeli est l'application qui aide Pixplus à réaliser la Skill d'Alexa.

#### Etape 4:

Fermez la page **Closeli has been successfully linked** après confection avec succès , puis appuyez sur **DISCOVER DEVICES** dans la page contextuelle pour découvrir la caméra dans l'application Pixplus;



#### Etape 5:

Après avoir découvert, appuyez sur **SÉLECTIONNER L'APPAREIL** pour expérier. Vous pouvez contrôler votre caméra avec Amazon Alexa dire "**Alexa, show the camera**" pour entrer dans l'interface vidéo LIVE, puis dites "**Alexa, stop**" pour finir.



## Attention:

Pour changer le nom de l'appareil photo ou pour associer le nouvel appareil photo dans l'application Pixplus à Amazon Alexa, découvrez à nouveau l'appareil.



## CUSTOMER SUPPORT

**North America:** [support@heimvision.com](mailto:support@heimvision.com)

**United Kingdom:** [support.uk@heimvision.com](mailto:support.uk@heimvision.com)

**Deutschland:** [support.de@heimvision.com](mailto:support.de@heimvision.com)

**France:** [support.fr@heimvision.com](mailto:support.fr@heimvision.com)

**日本語:** [support.jp@heimvision.com](mailto:support.jp@heimvision.com)