




DESIGNED BY YANGGUO TECH



中山市央果电子科技有限公司
ZHONGSHAN YANGGUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：中山市小榄镇华园路9号

电话：+86(0)760-22289841

传真：+86(0)760-22289842

官网：www.yg-free.com

邮箱：as@yg-free.com

产品使用说明

便携三轴折叠稳定器

中文

产品清单 4

SMART XR使用四步曲

下载APP	4
安装手机及调节平衡	5
连接APP	5
获取使用教程	5

认识SMART XR

设备介绍	6
OLED屏幕内容介绍	7
电池及充电说明	7

功能介绍


折叠使用说明	8
横竖屏切换使用说明	8
工作模式说明	9
手调定位	11
手机充电	11
快速待机	12

设备参数及功能支持

功能支持	12
设备参数	13
服务	
注意事项	13
保修服务	14

产品清单

使用本产品前，请仔细检查产品包装内是否包含以下所有物品，若有缺失，请联系客服或您的代理商。



SMART XR使用四步曲

1. 下载APP


请扫描下方二维码或在手机软件平台搜索“AC Play”下载稳定器配套软件。软件支持iOS/Android系统。



SMART XR使用四步曲


2. 安装手机及调节平衡

拉开手机夹，将手机安装至手机夹内。



▲在未装入手机前，请勿开机。
装好手机后，请确认手机后置摄像头处于云台外侧，确保不影响正常使用。

将手机摄像头面朝上，左右推动手机，直到手机静止时能与地面水平状态。



▲手机的平衡状态对稳定器的续航时间有很大影响，手机不平衡时稳定器仍可工作，但会消耗更多电量，同时用于增稳的扭力也会变小。

3. 连接APP

1. 打开手机蓝牙，打开稳定器电源。

2. 打开“AC Play”，选择与SMART XR对应的产品页面，点击”立即连接”。

4. 获取使用教程



奥川订阅号：

品牌动态/视频教学/
在线商城/业务合作，
更多精彩，敬请关注。




官方抖音号：

关注抖音更多视频教学及
精彩视频不断更新。


认识SMART XR

设备介绍



认识SMART XR

OLED屏幕内容介绍




电池及充电说明

SMART XR使用18650锂电池，出厂时电池已装入电池仓。首次使用前，请先给SMART XR充满电以激活电池，保证产品的顺利使用。

充电方法：使用包装内提供的Type-C USB数据线连接电源适配器（自备，推荐5V2A规格）与稳定器手柄接口，液晶屏亮起显示充电状态，当此[] 符号满格时表示已充电完成。

认识SMART XR

电池及充电说明




如需多配电池或更换电池建议在官网购买。

功能介绍

折叠使用说明

按红色箭头指示方向折叠。



横竖屏切换使用说明



单击切换竖屏




单击切换横屏

功能介绍


工作模式说明

云台摇杆切换使用



左右跟随模式 (PF)

俯仰轴电机和横滚轴电机锁定, 手机水平方向跟随手柄转动, 向上推/向下推摇杆改变俯仰角度。




功能介绍

工作模式说明


全跟随模式 (F)

横滚电机锁定, 俯仰轴电机和航向轴电机跟随手柄移动, 向左推/向右推改变水平方向, 向上/向下推改变俯仰角度。




全锁定模式 (L)

三个电机全部锁定角度, 手机朝向不会跟随手柄运动而运动, 向上推/向下推摇杆改变俯仰角度, 向左推/向右推改变水平朝向。



运镜POV模式(POV)


三个电机全部锁定跟随手柄转动。



功能介绍

手调定位


左右跟随模式 (PF) 及锁定模式 (L) 下, 可以用手将手机旋转到一定角度, 松手后手机角度即可以固定住, 左右跟随模式 (PF) 下可手动调节俯仰轴角度, 锁定模式 (L) 下可手动调节俯仰轴与航向轴角度。



手机充电

使用一端为Micro USB接口, 另一端为手机对应充电接口的充电线, 连接稳定器和手机, 稳定器开机后即可为手机充电。

此接口仅用于稳定器为手机充电。严禁通过此接口为稳定器充电, 否则电路板将有可能发生短路烧坏。




功能介绍

快速待机

稳定器在开机状态下,可手动将横臂向下旋转回收,横臂卡入内置锁定装置后,稳定器将自动进入待机状态;重新开机或唤醒稳定器前,都需要手动将横臂拉出锁定装置。

将横臂扶正,即可重新唤醒稳定器。



设备参数及功能支持

功能支持

以下功能为基本功能分类,更多功能请进一步了解APP

基本功能	IOS	Android
人脸跟踪	支持	支持
物体跟踪	支持	支持
自平衡	支持	支持
相机参数	支持	支持
延时摄影	支持	支持
移动延时摄影	支持	支持
希区柯克	支持	支持

*本手册所涉及的任何数据均为实验室内部测试结果,在不同的客观情况下,数据会有不同程度的误差,请以实机体验为准。

设备参数及功能支持

设备参数

产品型号	SMART XR	
产品信息	产品尺寸	236*112*75 (展开尺寸)
		154*112*68 (收纳尺寸)
	产品重量	375g (含电池)
电池参数	承重重量	≤250g
	续航时间	约9小时 (平衡状态)
	充电时间	约2小时40分钟
	工作电压	3.7V
	电源输入	5V/1A
	充电工作温度	5V/0.3A
	电源输出	0~45℃
云台参数	锂离子电池	3.7V/3200mAh
	适用手机宽度	55~90mm
	角度精度	±0.02°
	航向角度	340°水平旋转
	横滚角度	330°
	俯仰轴角度	110°
	模式键每单击切换	L全锁定模式
		PF左右跟随模式
		POV运镜模式
		F全跟随模式
	模式键三击	DM三维梦境模式
	模式键双击	云台居中
	模式键长按	GO快速转场

注意事项

1. 请勿投入火中或靠近高温物体;
2. 掉落或受到外力碰撞可能损坏产品, 请小心使用;
3. 请勿靠近液体或使用清洁剂清洗;
4. 请勿自行拆卸、修理或改装;
5. 本产品不适合儿童使用。

注意事项

感谢您购买SMART XR。本文所有提及的内容关系到您的安全以及合法权益和责任。使用本产品前, 请仔细阅读本说明书, 并按照产品的说明与警告来操作设备, 避免给您和周围的人带来伤害或损坏设备。所有相关的文档最终解释权归本公司所有。如有更新, 恕不另行通知。请访问www.yg-free.com官方网站以获取最新的产品信息。

本公司对于直接或间接使用产品而造成的损失、伤害以及任何法律责任不予负责。用户应遵循不限于本文所提及的所有安全指引。

本指南仅供参考, 不构成任何形式的承诺。产品(包括颜色、尺寸等)请以实物为准。

保修服务

保修条例

- 1.自签收之日起7天内, 产品如出现性能故障, 可按发票价格退货或换货;
- 2.自签收之日起1年内, 产品如出现质量问题, 可享受免费维修;
- 3.无自拆、改装等行为;
- 4.需提供购买证明。

非保修条例

- 1.擅自拆机、改装、跌落在地等;
- 2.不可抗力(火灾、水灾等)造成的损坏;
- 3.未按说明指导使用造成的损坏;
- 4.超过保修有效期限。

注意事项

- 1.用户需将问题产品寄回售后服务中心。我们收到产品后将对产品进行故障检测以确定问题责任。
- 2.若经过检测, 产品不符合免费维修条件, 我们将根据问题性质收取合理维修费用。用户可选择维修或原件寄回。
- 3.本公司保有最终解释权。