


HOTT[®]

E802S

User Guide

Headsets




Charging Box




Ear Rubber



True wireless stereo




USB cable



User Guide

E802S Overview



1	Multi-function area
2	MIC
3	LED Indicator
4	Micro USB charging interface


Power On/Off

The device will power on automatically while taken out from the box. The device will power off and into charging while putting back to the box.

Phone Pairing Instruction

1. Take the headsets out from the box, headsets turn on and connect each other automatically with a beep "TWS connected". Then the right earbud speaks "pairing" with green light flashing, headsets get into pairing mode.

Notice: Pairing mode will be exited in 3 minutes if not connected to the phone. Put the headsets back to the charging box to re-enter pairing mode.



2. Turn on the Bluetooth device on your phone, select: E802S, pair and connect. You can hear the tone "Connected" while connected successfully.



Notice:

Only the right headset will connect with the phone, the left one will connect with the right one.

Left & Right Headset Pairing guide:

1. Take the headsets out from charging box, both headsets will power on automatically with a beep "Power on".
2. Press the function area 3 seconds for both headsets, the headsets paired successfully after both headsets reminding "TWS Connected".
3. If not hear the tone "TWS connected", please repeat Step 1 and Step 2.
4. TWS reconnected: The headsets will be connected automatically with the tone "TWS connected" while phone turns on after pairing once.
※ If one side no sounds while connecting, put the headsets back to the charging box and take out again, headsets will connect to the phone automatically after connecting with each other.

Instructions of Headsets can not reconnected or one side with no sounds.

- 1.Put the headsets back to charging box and delete the "E802S" from cellphone.
- 2.Refer to the "Left & Right Repairing guide" to re-pair the TWS.
- 3.Refer to the "Left & Right Repairing guide" to connect with the phone.


Wearing

Try to change the ear rubber to match your ear.
Better tightness, better performance.




Right Wearing:

Put the earphone into ear canal, turn the earphone lightly to touch with your ear canal cozily and avoid falling down. Wrong wearing will affect the audio performance or MIC communication.




Wrong Wearing:



Notice: Select the earbuds which can completely seal your ear canal to reach the best sound ,your left and right ears may require different sizes of earbuds.

Music

Either headset can be used to control when using music player



- ※Awaken assistant: touch 3 times on right headset multi-function area.
- ※Touch once to pause music, or play music, same function if do on the left headset.
- ※Touch twice on the left headset button area to play next song.
- ※Touch twice on the right headset button area to play previous song.
- ※Long press on right headset button area to volume up.
- ※Long press on left headset button area to volume down.

Calling:

Only valid to control the right headset when calling.



Calling control touch button
(Right headset):
(Answer/Reject etc.)

Answer the call: short touch the multi-function button (Valid for both headsets)

Reject the call: long touch the multi-function button for 3 seconds and hear the tone "Du Du..." (Valid for both headsets)


End Call: short touch the multi-function button when calling, and hear the tone "Du Du..." (Valid for both headsets)

Charging for the headsets:

Put the headsets into the charging box, and fully closed. The green led will be on when charging, and will be off if charging finished.

Charging for the box:

Connect the adaptor and box with USB cable to charge for both headsets and box, the led indicator will be on when charging.



Power level

You will hear a beep "Battery low" every 30 seconds When the power can only last for 2 minutes.

Headset indicator

Charging	Green led on
Charging finished	Led off
Pairing	Green led flashing

Charging box indicator

The Charging indicator is on when charging for the charging box

Charging	Blue led on
Charging finished	Display 00

Notice: Any attempt to remove or replace the battery will damage the product and void the product warranty.

Headsets parameter:

Size: L 23.6mm W 16.3mm, H 23.7mm (Headset)

Weight: 4.5g/pcs

Charging current rated: 55mA

Charging time: 1 hour

Voltage rated: 3.3V-4.2V

Standby time: about 40 hours

Play music continuously: 2~2.5 hours

Call time: 2~2.5 hours

Support profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

RF Transmit power: Class 2

Transmission range(Hz):2.40GHz~2.48GHz

Communication distance: 10m

Audio sampling accuracy: 16bits

Audio sampling rate: 44.1~48kHz

Audio coding format: CVSD, nSBC, SBC, AAC

SNR: >95dB

Working temperature: -15 C~+60 C

Working humidity: 10%~85% (Non-freeze status)

Speaker parameter

Speaker: ϕ 6mm, Impedance: 16 Ω /typ.

Frequency (Hz): 20Hz~20KHz Sensitivity: 93 \pm 3dB

Input wattage: 2mW/typ., 5mW/max.

MIC parameter

MIC type: Silicon

Sensitivity: -42 \pm 3dB SPL: 130dB

Charging box parameter

Size: 79*32*32 mm Weight: 54g

I/O: Micro USB

Power bank: 2 full charging for headsets if power bank is full

Charging time: about 2 hours

Safety Warning

To protect hearing, please using suitable volume. Avoid listening to music at high volume for a long time, which may cause permanent damage to your hearing or deafness.

Do not use this product when driving, riding, crossing the road etc.

Attention: Audio and video may be slightly out of sync if you use headphones while watching a video.




After charging is completed, please pull out the charging cable from the device to avoid long-term charging of the product.

Charger output voltage and current should be less than 5V/1A or 5V/1.5A. If the voltage and current of the charger exceed the specified value, this will cause serious damage to the product, the product warranty will be invalid as well .

HOTT®

E802S 说明书

耳机配件




充电盒




耳帽



真无线耳机




充电线



说明书

E802S概述



1	多功能区
2	麦克风
3	指示灯
4	Micro USB 充电器接口

开机/关机


当您从耳机取出时，耳机会自动开机。

当您把耳机放入并合上充电盒时，耳机会自动关机并充电。


手机配对指南

1. 从充电盒中取出两个耳机，双耳自动开机互连，并伴有提示音“TWS connected”，右耳耳机会发出“pairing”提示音，并伴有绿灯闪烁，耳机进入配对模式。

注意：您有3分钟连接耳机和您的手机，否则耳机将退出配对模式。将耳机放回充电盒即能重新进入配对模式。



2. 在手机上打开蓝牙功能菜单，选择：E802S, 配对及连接。当完成配对时，您会听到“Connected”。



注意：

只有右耳机会连接您的手机。左耳机会连接右耳机。

左右耳配对指南：

1. 将耳机从充电底座拿起，双耳自动开机，伴有提示音“Power on”；
 2. 分别长按左右耳功能区3秒，待双耳分别伴有“TWS Connected”，此时双耳机配对成功；
 3. 若您没有听到“TWS Connected”提示，请重复以上动作。
 4. TWS 对耳回连：对耳只需配对一次，之后开机会自动发起回连，并分别伴有“TWS connected”提示音。
- ※若出现主副耳连接后一边无音现象，左右耳机放回到充电仓后再重新拿起，双耳连接后会自动回连手机。

对耳机无法自动回连，出现单耳无声情况

1. 左右耳放回充电盒在耳机蓝牙列表找到并删除“E802S”
2. 参照“左右耳配对指南”，将左右耳重新配对
3. 参照“耳机配对指南”，将手机和双耳机重新配对连接


佩戴

尝试更换所有耳帽以得到最佳佩戴感和最佳声音。
更好的密封效果能得到更好的音质。




正确的佩戴方式：

将带耳塞的耳机置入耳道。轻轻转动直至舒适贴合，同时不掉落。错误的佩戴方式会影响到耳机的信号，麦克风的通话。



错误的佩戴方式：



提示：可能有多个耳塞适合您。要得到最佳音效，请选择能完全密封您耳道的耳塞。您的左右耳可能需要不同尺寸的耳塞。

音乐

使用您的音乐播放器播放音乐，可以使用任意一个耳机控制。



- ※ 唤醒语音助手：右边耳机（主耳）点触三次。
- ※ 触摸一次暂停播放音乐。再按即恢复播放。（左右耳操作有效）
- ※ 左触摸两次播放下一曲。
- ※ 右触摸两次播放上一曲。
- ※ 长触摸右耳机音量加。
- ※ 长触摸左耳机音量减。

通话

在拨打和接听电话时，仅操作右耳有效。



通话控制触摸按键
(接听/拒接等)


来电接听，短点触耳机上多功能键（主副耳操作有效）
拒接来电，长触多功能键3秒，并伴有“du du”（主副耳操作有效）
结束通话：通话中，短点触多功能键，并伴有“du du”。（主副耳操作有效）

为耳机充电

将耳机放入充电盒内。
完全合上充电盒。
充电时耳机亮起绿灯，耳机即开始充电。耳机充满电后灭灯。

为充电盒充电

将充电线插入充电器接口为充电盒和耳机充电。在充电时，充电盒指示灯会亮起。



电量水平

耳机能让您知道电量水平低。当电量只能维持2分钟时，每隔30秒您将听到“Battery low”提示音。

耳机状态指示灯

充电	绿灯常亮
完成充电	灭灯
配对	绿灯快闪

充电盒状态指示灯

当使用电源为充电盒充电时，您可以看见充电指示灯亮起。

充电	蓝灯亮
完成充电	00

注意：任何取下或更换电池的尝试会损害产品并使产品保修失效。

耳机基本参数

尺寸：单机头（长：23.6毫米、宽：16.3毫米、高：23.7毫米）

重量：（单机头：4.5克）

耳机充电电流：55mA

耳机充电时间：1小时

工作电压：3.3V-4.2V

耳机待机时间：约40小时

音乐时间：2~2.5小时

通话时间：2~2.5小时

支持Profile：HSP、HFP、A2DP、AVRCP

RF发射功率：class 2

传输范围（Hz）：2.40GHz~2.48GHz

通信距离：10m

音频采样精度：16bits

音频采样率：44.1~48kHz

音频编码格式：CVSD、mSBC、SBC、AAC

信噪比：>95dB

工作温度：-15°C~+60°C

工作湿度：10%~85%（非冷冻状态）

耳机喇叭基本参数

喇叭规格：Φ6mm 阻抗：16Ω/typ

频率Frequency（Hz）：20Hz~20KHz 灵敏度：93±3dB

输入功率：常规2mW、最大5mW

耳机麦克风基本参数

MIC种类：硅麦克风

MIC敏感度：-42±3dB SPL：130dB

充电盒基本参数

尺寸：79*32*32*32mm 重量：54g

充电口：Micro USB

充电座（充满电状态）可对耳机提供充电次数：约2次

充电座充电时间：约2小时

使用安全说明

为避免损伤听力，请将音量保持在适度水平。避免长时间高音量听音乐，这可能对听力造成永久性伤害或失聪。

请在驾驶，骑自行车，过马路等需要您的注意力集中的情况下不要使用E802S。

注意：若观看视频时使用耳机，音频和视频可能会稍微不同步。



充电完成后，请把充电线从机身拔出，避免让产品长期处于充电状态。

充电器输出电压和电流不大于5V/1A或5V/1.5A，如因充电器的输出电压和电流超出指定，这会对本产品造成严重损害，产品保修将同时失效。

——— 保 修 卡 ———

名称: _____ 型号: _____ 日期: _____

销售单位: _____

姓名: _____ 电话: _____

地址及邮编: _____

(以上信息由使用者填写)

故障描述 1: _____

处理方案 1: _____

故障描述 2: _____


处理方案 2: _____

(以上信息由检修人员填写)

HOTT®

E802S
Bedienungsanleitung

Kopfhörer Zubehör




Ladecase




Ohrstöpsel



kabellose Kopfhörer




Ladekabel



Bedienungsanleitung

E802S Übersicht



1	Multifunktionsbereich
2	Mikrofon
3	Anzeigelicht
4	Ladeanschluss


Ein-/Ausschalten

Wenn Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase nehmen, werden sie automatisch eingeschaltet. Wenn Sie die Kopfhörer im Ladecase einstecken und das Case zumachen, werden sie ausgeschaltet und aufgeladen.

Kopplungsverfahren

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase, sie werden eingeschaltet und miteinander verbunden, eine Sprachansage "TWS connected" wird ausgegeben. Eine Sprachansage "pairing" wird von dem rechten Kopfhörer ausgegeben, die Lampe blinkt grün, und dann wird der Kopplungsmodus aktiviert.

Bitte beachten: Sie haben 3 Minuten, um die Kopfhörer und Ihr Handy zu koppeln, sonst wird der Koppelungsmodus deaktiviert. Stecken Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox ein, um den Koppelungsmodus zu aktivieren.



2. Bluetooth-Funktion an Ihrem Handy einschalten, dann „E802S“ wählen, koppeln und verbinden. Sobald die Koppelung gelungen ist, hören Sie "Connected".



Bitte beachten:

nur der rechte Kopfhörer wird mit dem Handy verbunden, der linke wird mit dem rechten verbunden.

linker und rechter Kopfhörer Pairing –Verfahren:

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox, sie werden eingeschaltet mit einer Sprachansage "Power on";
 2. Multifunktionsbereich auf linken und rechten Kopfhörer für 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Sprachansage "TWS Connected" ausgegeben wird. Dann ist das Pairing der beiden Kopfhörer gelungen;
 3. Sollten Sie die Ansage "TWS Connected" nicht gehört haben, bitte die oben genannten Verfahren wiederholen.
 4. Die Kopfhörer müssen nur einmal miteinander koppeln, dann werden sie nach Einschalten automatisch gekoppelt, eine Sprachansage „TWS connected“ wird ausgegeben.
- ※ Wenn ein von den beiden Kopfhörern nicht nach dem Pairing, bitte stecken Sie die beiden Kopfhörer in die Ladebox ein und dann wieder ausnehmen, sie werden miteinander gekoppelt und dann mit dem Handy verbunden.

Die Kopfhörer können nicht miteinander verbunden werden, ein von den beiden Kopfhörern klingelt nicht:

1. Die Kopfhörer in die Ladebox stecken und „E802S“ in der Bluetooth-Geräteleiste löschen.
2. Folgen Sie den Hinweisen „linker und rechter Kopfhörer Pairing -Verfahren“, die Kopfhörer miteinander koppeln.
3. Folgen Sie den Hinweisen „Koppelungsverfahren“, die Kopfhörer mit dem Handy wieder koppeln.

Aufsetzen


Probieren Sie alle Ohrstöpsel, um den besseren Komfort und die bessere Tonqualität zu bekommen.

Bessere Dichtigkeit bringt bessere Tonqualität.




Richtig aufsetzen:

Stecken Sie die Kopfhörer mit den Ohrstöpseln in die Ohren, drehen Sie die Kopfhörer, bis sie bequem eingepasst sind und nicht ausfallen. Sollten Sie die Kopfhörer falsch aufsetzen, die Signale des Kopfhörers und des Mikrofons werden beeinflusst.





Falsch Aufsetzen:



Hinweise: Es könnte sein, dass Ihnen mehr Ohrstöpsel eingepasst sind. Um die beste Tonqualität zu bekommen, bitte wählen Sie die Ohrstöpsel, die ihre Ohren perfekt sperren können. Ihrem linkes Ohr passt vielleicht andere Ohrstöpsel als Ihrem rechtes Ohr

Musik


Sie können die Audioausgabe über irgendeinen Kopfhörer einstellen.



- ※Audio Assistent aufwachen: den rechten Kopfhörer(Hauptkopfhörer) 3 mal antippen
- ※Audio unterbrechen: den linken/rechte Kopfhörer antippen. Mit nochmal Antippen wird die Wiedergabe fortsetzen
- ※Nächster Titel: den linken Kopfhörer doppelt antippen
- ※Letzter Titel: den rechten Kopfhörer doppelt antippen
- ※Lautstärke erhöhen: den rechten Kopfhörer lange gedrückt halten
- ※Lautstärke senken: den linken Kopfhörer lange gedrückt halten

Telefongespräch:

Bei Telefonieren ist nur die Betätigung auf rechten Kopfhörer gültig.



Einen Anruf beantworten: Die Multifunktion Taste auf Kopfhörer kurz antippen (Betätigung auf beide Kopfhörer ist gültig)

Einen Anruf ablehnen: Die Multifunktion Taste auf Kopfhörer 3 Sekunden lang gedrückt halten, ein Signalton „ du du “ wird dann ausgegeben. (Betätigung auf beide Kopfhörer ist gültig)

Einen Anruf beenden: Während des Telefongesprächs die Multifunktion Taste auf Kopfhörer kurz antippen, ein Signalton „ du du “ wird dann ausgegeben (Betätigung auf beide Kopfhörer ist gültig)

Die Kopfhörer aufladen:

Stecken Sie die Kopfhörer im LadeCase.Machen die LadeCase zu.Die Kopfhörer wird aufgeladen wenn das grün Licht leuchtet. Das Licht wird ausschaltet wenn die Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

Den LadeCase aufladen:

Das Ladekabel mit dem Ladeanschluss anschließen, um den LadeCase und die Kopfhörer aufzuladen. Das Licht an LadeCase leuchtet während der Aufladung.

Sicherungsanleitung

Um Hörschäden zu vermeiden, bitte stellen Sie eine angemessene Lautstärke. Vermeiden Sie die Kopfhörer für lange Zeit bei hoher Lautstärke zu verwenden, es kann ständige Hörschäden oder Taubheit führen.

Bitte bei Fahrzeug und Fahrrad fahren, Straße überqueren oder ähnlichen Situationen, die hohe Aufmerksamkeit anfordern, E802S nicht verwenden.

Bitte achten: Bei Video Anschauen mit Kopfhörer kann es möglich, dass Video und Audio synchronisieren nicht.




Nach vollständige Aufladen, bitte das Ladekabel abziehen, um das Produkt langfristig unter Ladestatus zu vermeiden.

Die Ausgangsspannung und die Ladestrom des Ladegeräts dürfen nicht mehr als 5V/A oder 5V/1,5A sein. Wenn die Ausgangsspannung und die Ladestrom des Ladegeräts höher als diesen Wert ist, wird das Produkt beschädigt, und die Gewährleistung des Produkts wird ausfallen.

HOTT®

E802S 取扱説明書

イヤホンの部品




充電ボックス



イヤピース



ワイヤレスイヤホン




充電ケーブル



取扱説明書

E802S細部展示



1	多機能ボタン
2	マイク
3	指示ランプ
4	マイクロUSB充電接続口


電源のオン/オフ

充電ボックスから取り出すと、イヤホンが自動的にオンになります。
充電ボックスにセットし、フタを閉めると、イヤホンが自動的にオフになって充電します。

スマホとのペアリング方法

1、充電ボックスからイヤホンを取り出すと、左右のイヤホンが自動的にオンになり、「TWS connected」という英語アナウンスを伴って、ペアリングに入ります。右のイヤホンから「pairing」という英語アナウンスが流れて、青色のランプが点滅したら、イヤホンがペアリング状態に入ります。

ご注意:イヤホンとスマホがペアリングされる時間は3分間です。3分を過ぎてイヤホンがペアリングされない場合、イヤホンをもう一度充電ボックスにセットして、上述したペアリング操作をやり直します。



2. スマホのBluetooth設定を開いて、「E802S」と表示される本機デバイスを選択してペアリングしてください。スマホとBluetoothが成功にペアリングされると、「Connected」というアナウンスが聞こえます。



ご注意:

右のメインイヤホンだけがあなたのスマホに繋ぐことができます。左のイヤホンは右のイヤホンとペアリングします。

左右イヤホンのペアリング方法

1. イヤホンを充電ボックスから取り出すと、左右のイヤホンが自動的にオンになり、同時に「Power on」というアナウンスが流れます。
2. 左右イヤホンの機能ボタンを3秒長押しして、各々のイヤホンから「TWS Connected」のアナウンスが流れたら、左右のイヤホンが成功にペアリングされます。
3. 「TWS Connected」のアナウンスをお聞きにならない場合、上述した操作を繰り返してください。
4. ご購入後初めて使用する場合、上述したイヤホンのペアリング設定が必要です。二回目以降の接続の場合は、イヤホンがオンになると自動的にペアリングモードに入り、同時に「TWS Connected」というアナウンスが流れます。

※もしイヤホンがペアリングされた後、一つのイヤホンから声が聞こえない場合、左右のイヤホンを充電ボックスをセットしてからもう一度取り出して、左右のイヤホンが成功にペアリングされた後、自動的にスマホに接続します。

イヤホンが自動的にペアリングされることができなく、一つのイヤホンから声が聞こえない場合

1. 左右のイヤホンを充電ボックスにセットして、スマホのBluetooth設定を開いて、「E802S」という本機デバイスの情報を削除してください。
2. 上述した左右イヤホンのペアリング方法に参照して、再度左右のイヤホンをペアリングしてください。
3. 上述したスマホとのペアリング方法に参照して、再度イヤホンとスマホを接続して、ペアリングしてください。


イヤホンの装着

一番良い装着感及びより良い密封効果による優れた音質を楽しんでいただくため、すべてのイヤピースを装着してみてください。




正しい装着方法

イヤピース付きのイヤホンを耳につけてください。そして軽く回して、脱落しないでびったりあうように調整してください。間違って装着したら、イヤホンの信号またマイクの話に悪い影響を及ぼします。





間違った装着方法



ご提示：お客様に合うイヤーピースがいくつかあるかもしれませんが、一番優れたサウンドエフェクトを実現させるため、完全にあなたの耳を密封できるようなイヤーピースを選んでください。それに、左右の耳に似合うイヤーピースのサイズが異なる可能性もありますので、それぞれの耳に快適なサイズのイヤーピースを装着してください。

音楽

スマホの音楽プレイヤーで音楽を再生するとき、いずれ側のイヤホンでもコントロールできます。



音楽をコントロールするタッチ機能ボタン
(停止/再生/曲戻し/曲送り)

※音声アシスト機能を使う：右のイヤホン（メインイヤホン）の機能ボタンを短く三回タッチしてください。

※音楽を一時停止/再生する：機能ボタンを一回タッチしてください。再び短くタッチすると音楽が再生する。（いずれのイヤホンも操作可能）

※次の曲：左の機能ボタンを二回タッチしてください。

※前の曲：右の機能ボタンを二回タッチしてください。

※音量を上げる：右の機能ボタンを長押ししてください。

※音量を下げる：左の機能ボタンを長押ししてください。

通話

電話をかける/受けるには、右のイヤホンだけで操作してください。



通話を操作するタッチ機能ボタン
(着信対応/着信拒否など)

電話を受ける：イヤホンの機能ボタンを一回短くタッチしてください。（いずれのイヤホンも操作可能）

着信を拒否する：多機能ボタンを三回長くタッチしてください。同時に「du du」の音が流れる。（いずれのイヤホンも操作可能）

電話を切る：通話中イヤホンの機能ボタンを一回短くタッチしてください。同時に「du du」の音が流れる。（いずれのイヤホンも操作可能）

イヤホンの充電方法


イヤホンを充電ボックスに正しくセットしてください。

そして完全にフタを閉めます。

充電する時にイヤホンの青色ランプが点灯します。イヤホンが充電し始めることを示します。ランプが消灯したら充電完了です。

充電ボックスの充電

充電ケーブルを充電器のコネクタに差し込み、充電ケースとイヤホンを充電します。充電時は、充電ケースの表示が点灯します。



電気量状況

当イヤホンは電気量不足の状況をお知らせすることができます。電気量が二分間のご使用を維持できる場合、30秒おき「Battery low」という提示音が聞こえます。

イヤホンの状態提示ランプ

充電	青色ランプが点灯し続きます
充電完了	ランプが消灯します
ペアリング	青色ランプが速く点滅する

充電ボックスの状態提示ランプ

充電ケーブルで充電ボックスに充電する時、充電の提示ランプが点灯するのが見えます。

充電中	ブルーランプが点灯する
充電完了	00

注意: 任何取下或更換電池的嘗試會損害產品并使產品保修失效。

ご注意: バッテリーを取り外したり、交換したりする一切の行為は製品に損傷を与える恐れがあり、こういう場合は無償修理できない。

製品仕様

サイズ: イヤホン部 (長さ: 23.6mm、幅: 16.3mm、高さ: 23.7mm)
 重さ: (イヤホン部: 4.5グラム)
 イヤホン充電電流: 55mA
 イヤホン充電時間: 一時間
 電源電圧: 3.3V~4.2V
 連続待受時間: 約40時間
 連続音楽再生: 2~2.5h
 連続通話時間: 2~2.5h
 対応プロファイル: HSP、HFP、A2DP、AVRCP
 RF出力: class 2
 使用周波数帯: 2.4GHz~2.48GHz
 通信距離: 10m
 音声のサンプル精度: 16bits
 音声のサンプル頻度: 44.1~48kHz
 音声のエンコード形式: CVSD、mSBC、SBC、AAC
 SN比: >95dB
 許容動作温度: -15°C~+60°C
 許容動作湿度: 10%~85% (結露無しにて)

イヤホンスピーカーの基本仕様

スピーカー規格: 6mm インピーダンス: 16 /typ
 周波数: 20Hz~20kHz 感度: 93 3dB
 入力: 一般2mW、最大5mW

イヤホンマイクの基本仕様

MIC種類: シリコンマイク
 マイクの感度: -42°C 3dB SPL: 130dB

充電ボックスの基本仕様

サイズ: 79mm*32mm*32mm 重さ: 54グラム
 充電接続口: マイクロUSB
 充電ボックス (充電フル状態) からイヤホンへの給電回数: 約2回
 充電ボックス本体の充電時間: 約2時間

ご使用上の安全注意

聴力を損傷しないように、音量を適切に調整してください。聴覚に取り返さない損傷を与え、さらに聴覚を失う危険性がありますので、長時間高い音量で音楽を聴くのをお控えください。

車で運転したり、自転車で走行したり、道路を渡したりするなど十分な注意が必要な場合、E802Sを使用しないでください。

ご注意: ビデオを鑑賞する時にイヤホンを使う場合、音声と画面がちょっとずれてしまう可能性があります。



当製品を長時間充電状態にさせないように、充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。

充電器の出力電圧と電流は5V/1Aまたは5V/1.5Aを超えないようにご使用ください。もし充電器の出力電圧や電流は規定された額を超えることで、製品に重大な損傷を与えます。この場合は保証対象外となります。

