



# Dreamegg USB充電式 携帯扇風機

## 取扱説明書(保証書付)

型番：DG-F03

### もくじ

### ページ

● 安全に正しくお使いいただくため.....	1
● 各部のなまえ.....	2
● 使い方の説明.....	3-4
● お手入れについて.....	5
● 製品仕様.....	5
● 故障かな？と思ったら.....	6
● 無償延長保証.....	7
● カスタマーサポート.....	7
● 保証書.....	7

このたびは、Dreamegg扇風機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。必要な時に読めるよう、お読みになった後、本書を大切に保管してください。

カスタマーサポート：  Email:supportjp@mydreamegg.com  Line ID : deameggsupport

# 安全に正しくお使いいただくために



## 誤った取り扱いをした時に死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

- 分解・修理・改造をしないでください（火災・感電の原因）
- 故障や異常時（発煙、発熱、異臭、異音がするなど）は、直ちに使用を中止する（けが・感電・火災の原因）
- 次の場所で使用しない（故障・感電・火災の原因）
  - ・湿気の多い場所や火気の近く
  - ・厨房や工場など油膜が発生するところ
  - ・直射日光の当たるところ
  - ・ホコリや金属粉の多いところ
  - ・高温（40°C以上）になるとところ
  - ・灯油や塗料など引火性の物があるところ
- 羽根ガードの中や可動部へ指やなどを入れない（けが・故障・感電の原因）
- すき間からピンや針金など、異物を入れない（感電や異常動作して、けがの原因）
- 本体や を水につけたり、水をかけたりしない（感 電や故障の原因）
- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない（感電や故障の原因）

- USBケーブルの抜き差しを行う時は、コードではなく、USB端子を持って行う（感電・故障・発火の原因）
- USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない（コードが破損し、火災・感電の原因）




## 誤った取り扱いをした時に傷害や物的損害に結びつく可能性のあるもの

- 風を長時間、身体にあてない（健康を害することがある）
- 布状の物を被せたり、ひも状の物を近づけない（けがや故障の原因）
- 安定しないところに放置・使用しない（転倒・落下して、けが・故障・破損の原因）
- 長期間使用しない場合など、3ヶ月に1回の頻度で本体をフル充電してから、電源を入れ、動作の確認を行う（過放電による内蔵バッテリーの劣化を避ける）



子供や乳幼児に使わせないでください  
子供や乳幼児の手の届くところで使用・保管しないでください

## 各部のなまえ



# 使い方の説明

## 充電方法

### 充電時間の目安：約3-5時間

- ①充電用USBケーブルのmicro USBコネクタを製品本体の充電ポートに接続します。
- ②充電用USBケーブルのUSB type-Aコネクタを、モバイルバッテリー、パソコンやUSB-AC充電器などのUSBポートに接続します。
- ③充電ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。

※充電ランプが青く点滅すると、手持ち扇風機DG-F03を充電してください。

※充電用USBケーブルの挿し込み向きに注意してください。

※USBハブなどから接続した場合、十分な電力が得られない場合があります。

※本体への充電時間は接続機器の電源供給能力、バッテリの残量や温度などの環境によって異なります。


※回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。

※バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。過放電による内蔵バッテリの劣化を避けるため、3ヶ月に1回の頻度で本体をフル充電してから、電源を入れ、動作の確認を行ってください。

## 運転のしかた

- 電源・風量切替ボタンを押すと、動作ランプが青に点灯し、弱風量で運転が開始されます。
- 電源・風量切替ボタンを押すごとに風量を切替えることができます。
- 電源・風量切替ボタンを長押しすることで、直接に電源をオフにすることができます。

長押し





## 充電ランプの動作

動作中	青く点灯
要充電	青く点滅
充電中	赤く点灯
充電完了	緑に点灯



## 卓上で使う

- 机などに置く時は、付属の卓上用台座にセットするだけで、卓上扇風機としても使えます。
- 卓上用台座に書いている角度 (-16°, 0°, 16°) と、本体正面の向きを合わせて、本体を卓上用台座に差し込むと、3つの角度に調節できます。



卓上用台座

## お手入れについて

より良いご利用ため、定期的に扇風機を掃除してください。

- 羽根ガードと羽根：水でうすめた中性洗剤や石鹼水を、使い捨て綿棒に少量つけて、軽く羽根ガードと羽根についた木コリを拭き取り、その後乾拭きしてください。
- 本体と卓上用台座：水でうすめた中性洗剤や石鹼水を、柔らかい布に少量つけて拭き取り、その後乾拭きしてください。

### ご注意：

※水洗いをしないでください。

※お手入れの際は、必ずUSBケーブルを抜いてください。

※お手入れの際は、必ず電源をOFFにしてください。

※シンナー・アルコール・ベンジンなどを使用しないでください。変質・変色・劣化などの原因になります。

※本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。

※本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書について、お気づきの点がありましたら、Dreameggカスタマーサポートへお問い合わせください。

## 製品仕様

外形寸法	W91×D49×H182mm
重量	約143g
搭載端子	micro USB端子（充電用）
ケーブルの長さ	50cm
入力	DC 5V/1A (USB充電式)
充電時間	約3-5時間（電源OFF状態）
充電池	リチウムイオン電池 2000mAh
動作時間	約2~8時間
動作温度範囲	0°C~40°C
動作湿度範囲	10%~70%
保管温度範囲	0°C~40°C
保管湿度範囲	10%~80%
保証期間	12ヶ月メーカー保証+6ヶ月延長保証(注文登録が必要)
内容物	DG-F03本体、台座、USB充電ケーブル、取扱説明書

## 故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	対策
充電できない	ご利用の充電器または充電ケーブルの接触不良が起きた	別のUSB-AC充電器や充電ケーブルに変えて、もう一度充電してください。
	個体製品不良	お買い上げの販売店か、カスタマーサポート( LINE ID:deameggsupport 或いは ✉ supportjp@mydreamegg.com)に連絡してください。
長く充電しても緑に点灯しない	充電時間は短い	もっと長く充電してみてください。
	ご利用の充電器または充電ケーブルの接触不良が起きた	別のUSB-AC充電器や充電ケーブルに変えて、もう一度充電してください。
	個体製品不良	お買い上げの販売店か、カスタマーサポート( LINE ID:deameggsupport 或いは ✉ supportjp@mydreamegg.com)に連絡してください。
動作できない	バッテリー切れ	卓上扇風機を充電してください。
	個体製品不良	お買い上げの販売店か、カスタマーサポート( LINE ID:deameggsupport 或いは ✉ supportjp@mydreamegg.com)に連絡してください。
発煙・異臭・異音がする	個体製品不良	お買い上げの販売店か、カスタマーサポート( LINE ID:deameggsupport 或いは ✉ supportjp@mydreamegg.com)に連絡してください。

# 無償延長保証

## 延長方法

Dreamegg製品は、ご購入日から12ヶ月間のメーカー保証を致しますが、注文情報を登録をして頂くと、保証期間は更に6ヶ月間を無料で延長致します。

### 無償保証延長

名前 : \_\_\_\_\_

注文番号 : \_\_\_\_\_

※正規販売店からご購入いただいている場合、無償保証延長は対応できませんので、予めてご了承ください。

※注文番号はAmazonアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

## カスタマーサポート

何かありましたら、是非下記の連絡先までご連絡ください。

E-Mail: supportjp@mydreamegg.com

Line ID: dreameggsupport



お客様にご満足いただけるよう、  
誠意を持って迅速に対応いたします。

# 保証書

「取扱説明書」に従った正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合、まず「故障かな？と思ったら」に沿ってご確認いただきます。それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をお申しつけください。

品名	携帯扇風機	型番	DG-F03
お名前		注文番号	
ご購入日		保証延長	はい／いいえ
保証期間	12ヶ月間 + (6ヶ月間の延長保証)		
詳しい不具合症状			

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性があるので、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。**保証は日本国内のみ有効です。**

※事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害は保証に適用されません。

※本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益、ならびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。