




ホワイトノイズ サウンドマシン D8

取り扱い説明書



・安全上のご注意.....	1
・内容物.....	2
・仕様.....	2
・各部の名前.....	3
・使いかた.....	4-5
・故障かな?と思ったら.....	6-7
・カスタマーサポート.....	7
・あんしん保証について.....	8-9

型番: HFD-W08

本製品をお使いになる前に必ず本書をお読み頂き、正しくお使いください。
また、必要な時に読めるように、本書は読み終わった後、大切に保管してください。
本書の内容は、予告なしに変更することがあり、予めご了承ください。

E-Mail: supportjp@mydreamegg.com (24時間以内対応)

Line ID: dreameggsupport (平日10:00~20:00)

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を示しています。

- 本体の分解や改造は行わないでください。（けがや故障の原因）
- お子様だけで使用させないでください。また、お子様の手の届か内場所に保管してください。（誤操作により思わぬ事故を起こす原因）
- 本体は高温となる場所では、保管・使用しないでください。（故障、火災、感電やけがの原因）
- 雨や湿気の多い場所では、保管・使用しないでください。（感電および故障の原因）
- 本体を高いところから落とすなど強い力を加えないでください。（故障、火災、感電やけがの原因）
- ぬれた手での操作や、USBケーブルやUSBアダプターの抜き差ししないでください。（感電および故障の原因）
- USBケーブルやUSBアダプターの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったりしないでください。（コードが破損して火災や感電の原因）
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に修理を依頼してください。（火災、感電やけがの原因）
- 柔らかい乾いた布で定期的に清掃してください。液体やスプレー（溶剤、化学薬品、アルコールなど）や研磨剤を使用しないでください。（火災、感電、けがや故障の原因）

内容物

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店か、Dreameggカスタマーサポートに連絡してください。

1×ホワイトノイズマシン本体

1×USB電源コード

1×USB電源アダプター

1×取扱説明書（兼保証書）

USB電源コードのご購入:

アマゾンで「Dreamegg ホワイトノイズマシン充電コード」を検索してください。見つからない場合、カスタマーサポートにご連絡ください。

仕様

出力	5W
入力電圧	DC 5V/1.0A
サイズ	89mm x 76mm x 76mm
コードの長さ	150cm
スピーカー仕様	40mm, 2Ω 3W
THD+N	≤1%(1W, 1KHz)
SNR	≥75dB

各部の名前

USB端子

DC端子

USB電源コード

DC入力ポート

DC 5V

電源

自然音ボタン

ホワイトノイズ/ファン

ベビー用サウンド

タイマー
インジケータ

タイマー設定

ボリュームダウン

ボリュームアップ

使いかた

簡単に電源ON/OFF



- ①USB電源コードのDC端子を本体のDC入力ポートに差し込んでから、USB端子を付属のUSBアダプターのUSBポートに接続します。
- ②付属のUSBアダプターをコンセントに差し込みます。
- ③電源ボタンを短く押して、電源をON・OFFにできます。

メモリー機能

メモリー機能により、電源が入ったら、前回終了時の設定で運転が始まります。

過電圧保護

本製品はの入力規格はDC 5V/1.0Aです。5V以上のUSB電源を使う場合、過電圧保護システムより自動的に電源オフになり、動作できなくなります。

※付属のUSBアダプターを利用するのがオススメです。

※5V/1A以外のUSBアダプターやUSBハブを使用しないでください。出力不安定のため、雑音がしったり、正しく動作できないことがあります。

お好みの音を選択



8種の自然音：ボタンを押すことで、**小鳥の囀り、海の波打ち、雨の音1、雨の音2、夏の雨と雷、篝火の音、虫の鳴き声、瞑想音**を選択できます。

最後の音が流れた後、ボタンを押すと、指示音が聞こえます。



6種のホワイトノイズ・ファン音: ボタンを押して、ホワイトノイズまたはファン音を選択できます。**ピンクノイズ、ホワイトノイズ、ブラウンノイズ、3種のファン音**があります。

最後の音が流れた後、ボタンを押すと、指示音が聞こえます。



7種のベビー用サウンド: ボタンを押して、「すーすー」の音、掃除機の動作音、母の胎内音、水しぶき、睡眠オルゴール1、睡眠オルゴール2、睡眠オルゴール3を選択できます。

最後の音が流れた後、ボタンを押すと、指示音が聞こえます。

音量調節



ボリュームダウンボタンを短く押すと、音が小さく調節できます。音は無音まで調節できます。



ボリュームアップボタンを短く押すと、音が大きく調節できます。音量は最大に達すると、ボタンを押すと、指示音が聞こえます。

OFFタイマーを設定

タイマーボタンを押すたびに、OFFタイマーは「**30分後 ○ 30**」→「**60分後 ○ 60**」→「**90分後 ○ 90**」→「**連続運転 ○ ∞**」と切り換わります。



設定した時間が経過すると、ホワイトノイズマシンは自動的にオフになります。

再起動するには、もう一度電源ボタンを押す必要があります。

故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
異音・雑音が聞こえる	USBハブや出力DC 5V/1A以外のUSBアダプターが使用している	付属のUSBアダプターや出力DC 5V/1AのUSB電源をご使用ください。
動作できない	本体と電源の接続はしっかりしていない	電源にしっかりと接続されていることをご確認ください。
	過電圧保護モードに入ってしまった	付属されたUSBコードと出力DC 5V/1AのUSB電源を使用することをご確認ください。
	コンセントとの相性が悪い	別のコンセントに接続してみてください。
	USB充電アダプターとの相性が悪い	別の出力DC 5V/1AのUSB電源を使ってみてください。
電源が入ってからすぐに切れた	電源ボタンを正しく押していない	電源ボタンを長く押すではなく、短く押して電源をオン・オフにすることができます。
	本体と電源の接続はしっかりしていない	電源にしっかりと接続されていることをご確認ください。

マシンは連続動作できない/マシンが突然に電源が切れた	タイマーを設定している	連続運転していることをご確認ください。
	本体と電源の接続はしっかりしていない	電源にしっかりと接続されていることをご確認ください。
ボタンを押した時マシンの反応は正しくない	正しくボタンを押していない	長押しではなく、ボタンを短く押して、本製品を操作します。
マシンの電源が入っているのに音が出ない	最小音量に設定されていた	音量が適切になるまでボリュームアップボタンを押してください。
それでも解決できない場合、個体製品不良の可能性があります。その時は、ぜひお買い上げの販売店か、Dreameggカスタマーサポートまでご連絡ください。無料で保証対応（返金・新製品交換）ができますので、是非ご安心ください。		

カスタマーサポート

Dreameggはお客様に心からご満足いただける上質なサービスの提供に努め、常に丁寧で迅速なサポートを徹底し、ご相談やご要望にしっかりと対応しております。製品について、万一不備、破損やご希望に添えない点などがございましたら、是非お気軽にご連絡ください。



E-Mail: supportjp@mydreamegg.com (24時間以内対応)

Line ID: dreameggsupport (平日10:00～20:00)

あんしん保証について

12ヶ月間のメーカー安心保証

Dreamegg製品はお買い上げ日より12か月間の日本国内安心保証をご提供いたします。

保証期間内、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で、万が一故障が発生した場合は、まず「故障かな? と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のある時は、ただちに使用を中止し、保証書の内容をお買い上げの販売店か、カスタマーサポートに保証対応をお申し付けください。無料で代替え品または返金と対応できますので、是非ご安心ください。

6ヶ月間の無償延長保証

注文情報を登録をして頂くと、保証期間は更に6月間を無料で延長致します。

右記の情報をカスタマーサポートまでご送信ください。

注文情報を確認次第に、延長後の保証情報をお知らせいたします。

無償保証延長

名前: _____

注文番号: _____

※お預かりした個人情報につきましては、注文の確認、保証の確認、お問い合わせの返信時とセール情報や新製品情報のお知らせにのみ使用いたします。

※注文番号はアカウントサービスの「注文履歴」で確認できます。

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性があるため、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。

保証書

品名	ホワイトノイズマシン D8	型番	HFD-W08
注文番号			
ご購入日		製造番号	
保証延長	はい／いいえ	保証期間	12月間＋(6月間)
詳しい不具合症状			

※正規販売店から購入しない場合、カスタマーサポートは直接に保証対応ができない可能性がありますので、直接お買い上げの販売店に保証対応をお申し付けください。

※保証は日本国内のみ有効です。保証書の再発行はおこないませんので、紛失しないように大切に保管ください。

※事故、誤用、火災、洪水、地震またはその他の外部要因によって引き起こされた損害は保証に適用されません。

※本製品の故障に起因する間接的及び精神的障害、逸失利益、ならびデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。