

H4M
ヘルメットヘッドセット


取扱説明書

このたびは MOMAN 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、記載されているすべての指
示に従ってください。


MOMAN 製品のお手入れについて

- ほこりや湿気の少ない所で本製品を保管してください。
- 液体、熱源、腐食性化学物質から離して設置してください。
- お手入れの際に乾燥した布巾を使ってください。
- 落としたり、強い衝撃を加えたりすることが故障の原因となることがあります。
- 保証対象外となりますので、本製品を分解しないでください。
- 購入後に製品に不具合や問題が発生した場合、お気軽に本店までお問い合わせください。
- 本説明書に従わない場合、製品に損害を加える恐れがあります。
- 人による損害は保証対象外となります。


パッケージ内容




H4Mヘルメットヘッドセットx1




バッククリップx1



ベルクロクリップx1



交換可能なハードマイクおよびソ
フトマイクスピーカーx1




Type-C 充電ケーブルx1



取扱説明書 x1

製品紹介



- | | |
|---------------|---------------------------------|
| ① 音量ダウン / 前の曲 | ⑤ LCD ディスプレイ |
| ② 音量アップ / 次の曲 | ⑥ モードキー (Bluetooth/FM ラジオ / 温度) |
| ③ 電源ボタン | ⑦ スピーカー / マイク・インターフェース |
| ④ AI 音声アシスタント | ⑧ 充電インターフェース |

* ご注意:

ヘッドセットを取り付ける前に、マニュアルの指示に従い、スマホを接続し、
音声や音量をテストしてください。ヘルメットに装着後、音の効果や音量に大
きな差がある場合は、ヘルメット内のスピーカーの位置を調整してください。

LCD アイコン



バッテリー残量



再生



Bluetooth



一時停止



音量



摂氏温度



FM ラジオ




華氏温度

操作説明

1. 電源オン / オフ

① 電源オン




3 秒間長押し




インジケータライト点灯

② 電源オフ




3 秒間長押し




インジケータライト消灯

2. Bluetooth 接続



Bluetooth が接続されていま
せん: Bluetooth アイコンが
速く点滅

音声プロンプト



Bluetooth が接続済み:
Bluetooth アイコンが点灯
し続ける

3. 言語スイッチ



英語

日本語

ダブルクリックする (Bluetooth 未接続の時)

4. 電話コントロール

① 自動応答モード

ボリュームアップボタンをダブルクリックして、手動応
答と自動応答 (Bluetooth が接続されていない場合) を切
り替えます。



10 秒後



自動応答



短押し



通話終了

② 手動応答モード



短押し



応答

短押し



通話終了

2 秒長押し




着信拒否

③ 最後にかけた電話を再ダイヤル




5. 音楽コントロール




6. EQ モード

長押しして6つの音響効果を切り替えます



7. FM ラジオ

- 短押しで保存されたラジオ局を切り替える (FM モードの場合)
- 短押しで保存されたラジオ局を切り替える (FM モードの場合)
- 短く押しすとチャンネルが自動的に検索されます (検索後、自動的にチャンネルを保存します) (FM モードの場合)
- 長押しすると Bluetooth と FM モードが切り替わります
- 短押しするとミュートがオンまたはオフになります (FM モードの場合)



8. 音声アシスタント



9. 充電モード



仕様

モバイルとの接続距離	20m
Bluetoothバージョン	5.3
Bluetooth名	MOMAN H4M PLUS
Bluetoothプロトコル	A2DP ,AVRCP
充電時間	Type-C
待機時間	360H
作業時間	32H
バッテリー	3.7V/1000mAh Lithium Battery
充電時間	2H
充電電圧	5V
スピーカー直径	40mm
周波数範囲	2.4GHZ
温度範囲	-20~50℃

インストラクション 警告

注意

本装置は、FCC 規則のパート 15 に従い、ClassB デジタルデバイスの制限に適合していることがテストにより確認されています。本制限は、一般的な設置において有害な干渉に対する合理的な保護を提供するよう設計されています。

本装置は、無線周波数エネルギーを発生および放射する可能性があり、説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

本機がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こし、それが本機の電源を切ったり入れたりすることで改善される場合、使用者は以下の手段の1つまたは複数によって干渉を修正するよう努めることが推奨されます。

- 受信アンテナの向きを変えるか、位置を変える。

- 機器と受信機の間隔を広げる。

- 受信機とは別の回路のコンセントに接続する。

- 販売店または経験豊富なラジオ / テレビ技術者にご相談ください。

本装置は FCC 規則第 15 条に適合しています。本装置の操作には以下の条件があります。

(1) 本装置は有害な干渉を引き起こしてはならない。

(2) 本装置は、受信した干渉 (希望する動作を引き起こす可能性のある干渉を含む) を受け入れなければならない。

Moman (UK) Limited

Unit 25 Basepoint Business Centre, Aviation Park, West Christchurch, United Kingdom BH23 6NX

www.momanx.com

@MomanGlobal

https://moman.co/youtube