

毎页75*120mm

正面(红色虚线内)

XBOX ONE

EN Installation
1: Power of your Xbox One official controller and connect it to the Adapter with a chargeSync cable.
2: Plug in your keyboard/mouse to the Adapter. Plug in the Adapter to your Xbox One console. The green light flashes then turns to breathing mode. The set up completed.

Key Function:
Ctrl + F1/F2: Volume Up/Down
Alt + S: Switch to Sprint/Walk
Alt + Mouse Left: Turn on/off Turbo function
Ctrl(Hold down) + Move the mouse: Turn on Fast Viewing Angle Rotation

NOTE:
 * If the keyboard/mouse do not work after you plug in the devices. Please re-plug in all the devices until the green light is in breathing mode.
 * The controller must be Microsoft Official Xbox One Wireless Standard Controller and in power off status before connecting. Other Xbox controllers do not work with the Adapter.
 * The cable that connect the controller to Adapter must be chargeSync cable.
 * Voice chat only works when you plug in the headset to the Adapter.

PLAYSTATION 4

EN Installation
1: Power of your Sony official DualShock 4 Wireless Controller and connect it to the Adapter with a chargeSync cable.
2: Plug in your keyboard/mouse to the Adapter. Plug in the Adapter to your PS4 console. The blue light flashes then turns to breathing mode. The set up completed.

Key Function:
Ctrl + F1/F2: Volume Up/Down
Alt + S: Switch to Sprint/Walk
Alt + Mouse Left: Turn on/off Turbo function
Ctrl(Hold down) + Move the mouse: Turn on Fast Viewing Angle Rotation

NOTE:
 * If the keyboard/mouse do not work after you plug in the devices. Please re-plug in all the devices until the blue light is in breathing mode.
 * The controller must be Sony DualShock 4 Wireless Controller and in power off status before connecting. Other PS4 controllers do not work with the Adapter.
 * The cable that connect the controller to Adapter must be chargeSync cable.
 * Voice chat only works when you plug in the headset to the Adapter.

NINTENDO SWITCH

EN Installation
1: Turn on your Switch and go to "Settings" -> "Controllers and Sensors" -> "PRO Controller Wired Communication" and click ON. Back to HOME menu.
2: Plug in your Keyboard&Mouse to the Adapter.
3: Plug in the Adapter to your Switch console. The red light flashes then turns to breathing mode. The set up completed.

Key Function:
Ctrl + F1/F2: Volume Up/Down
Alt + S: Switch to Sprint/Walk
Alt + Mouse Left: Turn on/off Turbo function
Ctrl(Hold down) + Move the mouse: Turn on Fast Viewing Angle Rotation

NOTE:
 * Do not control the Pro or JoyCon controller in game, or the keyboard will be disconnected.
 * If the keyboard/mouse do not work after you plug in the devices. Please re-plug in all the devices until the red light is in breathing mode.
 * Voice chat only works when you plug in the headset to the Adapter.
 * You must turn on the "PRO Controller Wired Communication" or you will get an error message.

F0214 Keyboard&Mouse Adapter User Manual

DE Installation
1: Schalten Sie Ihren Switch-Konsole ein und gehen Sie zu "Systemeinstellungen"->"Controller und Sensoren"->"Kabelverbindung Pro Controller"->Klicken Ein. Gehen Sie zurück zur HOME-Seite.
2: Plug in your Keyboard&Mouse to the Adapter.
3: Schließen Sie den Konverter an Ihre Switch-Konsole an. Die rote Anzeige blinkt und wechselt dann in den Zustand "Atemlichtmodus". Die Einrichtung ist abgeschlossen.

FR Installation
1: Allumez votre console Switch et accédez à - Paramètres de la console -> Manettes et capteurs -> Connexion par câble avec la manette Pro -> cliquez Oui. Retournez au menu HOME.
2: Branchez votre clavier et votre souris au convertisseur.
3: Branchez l'adaptateur à votre console Switch. Le voyant rouge clignote puis passe en mode lumière respirante. La configuration est terminée.

EN
1: Turn on your Switch and go to "Settings" -> "Controllers and Sensors" -> "PRO Controller Wired Communication" and click ON. Back to HOME menu.
2: Plug in your Keyboard&Mouse to the Adapter.
3: Plug in the Adapter to your Switch console. The red light flashes then turns to breathing mode. The set up completed.

DE
1: Schalten Sie Ihren Switch-Konsole ein und gehen Sie zu "Systemeinstellungen"->"Controller und Sensoren"->"Kabelverbindung Pro Controller"->Klicken Ein. Gehen Sie zurück zur HOME-Seite.
2: Plug in your Keyboard&Mouse to the Adapter.
3: Schließen Sie den Konverter an Ihre Switch-Konsole an. Die rote Anzeige blinkt und wechselt dann in den Zustand "Atemlichtmodus". Die Einrichtung ist abgeschlossen.

FR
1: Allumez votre console Switch et accédez à - Paramètres de la console -> Manettes et capteurs -> Connexion par câble avec la manette Pro -> cliquez Oui. Retournez au menu HOME.
2: Branchez votre clavier et votre souris au convertisseur.
3: Branchez l'adaptateur à votre console Switch. Le voyant rouge clignote puis passe en mode lumière respirante. La configuration est terminée.

PS4 Default KeyMap Guide

MOUSE SENSITIVITY

EN Mouse Sensitivity Priorities:
1: Adjust the mouse DPI to the best;
2: Adjust the controller sensitivity in game setting to the best;
3: Press F3/F4 to adjust the mouse sensitivity(No Scope). Press 5/F5 to adjust the mouse sensitivity(Scope).

DE
1: Stellen Sie die DPI-Stufe der Maus auf den besten Zustand ein;
2: Passen Sie die Empfindlichkeit des Gamepads in den Spieleinstellungen an;
3: Drücken Sie die Tasten „F3/F4“ gedrückt, um die Mausempfindlichkeit anzupassen(No Scope). Drücken Sie die Tasten „5/F5“ gedrückt, um die Mausempfindlichkeit anzupassen(No Scope).

FR
1: Réglez la sensibilité de la souris au meilleur état;
2: Réglez la sensibilité de la manette dans les paramètres du jeu.
3: Appuyez sur F3/F4 pour régler la sensibilité de la souris (No Scope). Appuyez sur F5/F5 pour régler la sensibilité de la souris (No Scope).

IT

1: Spegnere il gamepad ufficiale Xbox One e collegarlo al convertitore utilizzando il cavo dati.
2: Collega la tastiera e il mouse al convertitore. Collegare il convertitore alla console Xbox One, quindi la luce verde lampeggia e cambia alla modalità di luce respiratoria. La configurazione è stata completata.

ES
1: Apague su mando oficial de Xbox One y conecte al convertidor usando el cable de datos.
2: Conecte su teclado y ratón al convertidor. Conecte el convertidor a su videoconsola Xbox One, la luz verde parpadeará y cambiará al modo de luz respiratoria. La configuración se completó.

JP
1: Xbox Oneのワイヤレスコントローラーの電源を切り、充電・データ転送ケーブルでコンバーターに接続します。
2: キーボードとマウスをコンバーターに接続し、コンバーターをXbox One本体に接続すると、青色のランプが点滅し、それから呼吸モードに切り替わります。セットアップが完了しました。

IT

1: Accendere la console Switch, andare su "Impostazioni di sistema" -> "Controller e sensori" -> "Comunicazione via cavo del Pro Controller" -> toccare per attivare. Torna alla Homepage.
2: collega la tastiera e il mouse all'adattatore.
3: collega l'adattatore alla tua console Switch. La luce rossa lampeggia e poi cambia al estado de luz respiratoria. La configuración se completó.

ES
1: Encienda su videoconsola Switch, ingrese a "Configuración de la consola" -> "Control y sensores" -> "Comunicación por cable del control Pro" -> Haga clic para activar. Vuelva a la página HOME.
2: Conecte su teclado y mouse al adaptador.
3: Conecte el adaptador a su consola Switch. La luz roja parpadeará y luego cambia al estado de luz respiratoria. La configuración se completó.

JP
1: Switch本体の電源を入れ、「設定」->「コントローラー」->「プロコントローラーの有線通信」をONにしてHOMEメニューに戻ります。
2: キーボードとマウスをコンバーターに接続します。
3: コンバーターをSwitch本体に接続すると、青色のランプが点滅し、それから呼吸モードに切り替わります。セットアップが完了しました。

ES **1:** Encienda su mando oficial de PS4 y conecte al convertidor con cable de datos. **2:** Conecte su teclado y ratón al convertidor. Conecte el convertidor a su videoconsola PS4, la luz azul parpadeará y cambiará al modo de luz respiratoria. La configuración se completó. **JP** **1:** Sony DualShock 4コントローラーの電源を切り、充電・データ転送ケーブルでコンバーターに接続します。 **2:** キーボードとマウスをコンバーターに接続します。 **3:** コンバーターをPS4本体に接続すると、青色のランプが点滅し、それから呼吸モードに切り替わります。セットアップが完了しました。 **IT** **1:** Accendere la console Switch, andare su "Impostazioni di sistema" -> "Controller e sensori" -> "Comunicazione via cavo del Pro Controller" -> toccare per attivare. Torna alla Homepage. **2:** collega la tastiera e il mouse all'adattatore. **3:** collega l'adattatore alla tua console Switch. La luce rossa lampeggia e poi cambia al estado de luz respiratoria. La configuración se completó.

Xbox One Default KeyMap Guide

Nintendo Switch Default KeyMap Guide

IT

1: Regola il DPI del mouse al valore ottimale;
2: Regola la sensibilità del gamepad nelle impostazioni del gioco;
3: Premi F3/F4 per regolare la sensibilità del mouse(No Scope). Premi 5/F5 per regolare la sensibilità del mouse(No Scope).

ES
1: Configure el DPI del mouse al mejor estado;
2: Ajuste la sensibilidad del mando en la configuración del juego;
3: Presione F3/F4 para ajustar la sensibilidad del mouse (No Scope). Presione 5/F5 para ajustar la sensibilidad del mouse(No Scope).

JP
1: マウス感度調整の優先順位;
2: ゲーム設定でコントローラーの感度を調整します。
3: F3/F4を押してマウスの感度を調整します(ミラーオン)。5/F5を押してマウスの感度を調整します(ミラーオフ)。