

BR1002

Bluetooth transmitter and receiver

Instruction Manual

Bluetooth transmitter and receiver


(English)

Thank you for purchasing Inateck Bluetooth transmitter and receiver - BR1002. Before using it, please read this user guide carefully. Thank you.

About BR1002

BR1002 is a Bluetooth transmit and receive of two in one adapter. When it worked as a Bluetooth transmitter, this unit could make your regular stereo audio devices into Bluetooth-enabled. When it worked as a Bluetooth receiver, it adds Bluetooth receiving capability to your headphones, home stereo speakers, etc.

Overview



1	TX/RX switch
2	3.5mm audio socket
3	Charging jack
4	LED indication
5	Multi-function button(MFB): Power on/off, pairing
6	3.5mm to 3.5mm audio cable

Technical information

Bluetooth Version	Bluetooth V3.0, Class II
Bluetooth profiles	A2DP and AVRCP
Frequency range	2.402GHz-2.480GHz
Operating distance	Up to 10 meters
Charging input voltage	DC 5V
Working time	TX: Up to 8 hours RX: Up to 6 hours
Charging time	About 2 hours
Dimensions	51X27X11mm
Weight	12.3g

Charging for BR1002

Please fully charge the battery before using the unit for the first time.

Low battery:

When you hear the BR1002 making three beeps during use, it means that the battery is in low power and needs to be charged.

1. Plug the charging cable into a power adapter or computer USB port
2. Then plug the other end of USB charging cable into BR1002
3. Solid White LED→Battery charging
White LED off→Charging completed
4. It will take about 2 hours to finish charging

To avoid damaging the internal circuit, the transmitter would not function properly while charging.

Basic information

Function	Operation	LED indicator
Power on BR1002	Press multi-function button for 6 seconds	White LED is on for 1 second and then flashes once every 1 second
Power off BR1002	Press multi-function button for 6 seconds	White LED is on for 1 second and then off

LED indicator	Status of BR1002
One White LED flashes continuously	Pairing mode (TX)
Two White LED flashes alternatively	Pairing mode(RX)
One White LED flashes once every 1 second	Standby mode and no device is connecting
One White LED flashes twice every 4 seconds	Connecting with a device

Function	Status of BR1002	Operation
Pause	Playing music	Short press multi-function button once
Play	Pausing	Short press multi-function button once

TX Mode

Selecting mode: please slide the TX/RX switch to the TX mode end before power on BR1002.

Note:

- This step must be done before power on the unit.
- Do not switch the TX/RX mode after power on BR1002.

1. Pairing with a Bluetooth stereo receiver device

Before pairing with other Bluetooth device, please make sure that your Bluetooth stereo receiver supports A2DP profile.

The pairing steps are as follow:

- a. Make sure the transmitter is in off mode and within 1 meter distance to your Bluetooth stereo receiver device.
- b. Power on your Bluetooth stereo receiver device and make it getting into pairing mode.
- c. Press and hold multi-function button of the BR1002 for 9 seconds until the white LED flashes quickly, now the unit gets into pairing mode.
- d. The transmitter will search for Bluetooth stereo receiver and connect with it automatically. White LED will flash twice every 4 seconds after successful connection.
- e. Connect the transmitter to your music player through 3.5mm audio jack could also play your music.

Notes:

- It can only connect to one device at a time.
- The pairing mode will last for 2 minutes. If there is no device to be connected within 2 minutes, the unit will enter into standby mode. White LED flashes once every 1 second.

- The PIN code is "0000", "1234", "1111", "8888" when the transmitter works as a Bluetooth stereo receiver.

2. Reconnecting to a Bluetooth device

Automatic connecting.

Every time when the device powered on, the transmitter will automatically connect to the last connected device.

3. Auto-off

The transmitter will automatically power off if there is no device to be connected within 5 minutes.

4. Clean pairing list

Make sure the transmitter in off mode. Press and hold multi-function button for about 16 seconds, until the first white LED flashes for one second and the second white LED flashes (almost at the same time). Then release the button, the pairing list has been removed.

RX Mode

Selecting mode: please slide the TX/RX switch to the RX mode end before power on BR1002.

Note:

- This step must be done before power on the unit.
- Do not switch the TX/RX mode after power on BR1002.

1. Pairing with Bluetooth devices

Please make sure your audio device is Bluetooth-enabled. Different types of audios may vary with different pairing steps.

Please refer to your audio device user's manual for further information.

The general pairing steps are as follows:

- a. Keep the receiver and Bluetooth cellphone within 1 meter when pairing.
- b. Press and hold multi-function button for 9 seconds until the two white LED flashes alternately, indicating the receiver is in pairing mode.
- c. Active Bluetooth function of your cellphone and let it search for Inateck BR1002 and connect. A white LED of receiver will flash twice every 4 seconds once, the connection is successfully built. PIN code is "0000" if needed.
- d. Connect the receiver to your headphone or home stereo playback device through a 3.5mm audio jack could also enjoy music.

Notes:

- This product has no built-in microphone. It was designed as a Bluetooth music player, which cannot be used for hands-free calls.
- The pairing mode will last for 2 minutes. If there is no device to be connected within 2 minutes, it will switch to standby mode automatically, white LED flashes once every 1 second.
- If the pairing is failed, please power off the receiver and re-pair according to steps mentioned above. After successful pairing, the receiver and the audio Bluetooth device will remember each other and it is no need to re-pair for the next time. The receiver can only remember up to 8 paired devices, if the paired devices exceed 8, the first one will be removed.
- Every time when the receiver powered on, it will connect to the last connected device automatically. If you want to pair it with other device, please turn off the Bluetooth function of current device firstly, and then try to pair the receiver with the new device according to steps mentioned above.

2. Reconnecting to a Bluetooth device

Automatic connecting.

Every time when the receiver power on, it will automatically connect to last connected device.

3. Auto-off

The receiver will automatically power off if there is no device to be connected with the unit within 5 minutes.

4. Clean pairing list

Make sure the transmitter in off mode. Press and hold multi-function button for about 16 seconds, until the first white LED flashes for one second and the second white LED flashes (almost at the same time). Then release the button, the pairing list has been removed.

Package Contents

- BR1002*1
- 3.5mm to 3.5mm audio cable*1
- USB charging cable*1
- User Manual*1

Support

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to **support@lnateck.com**, and we will respond to you as soon as possible.

Maintenance

1. Do not expose the product under liquid, moisture circumstance to avoid the product's internal circuit being damaged.
2. Do not expose the product to extremely high or low temperature, as it will shorten the life of electronic components, destroy battery or distort/melt the plastic parts.
3. Don't use chemicals or detergent to clean the product.
4. Don't get the product close to the fire as it may cause explosion.
5. Don't contact with sharp objects as it may cause scratches and damage.
6. Don't let the product fall down from the high place. The internal circuit might get damaged.

In case of the unit doesn't function properly, do not dismantle the unit by yourself; please return it to the store where you bought it.

Contact Information

USA

Tel.: +1 513-644-9712

Phone hours: Weekdays 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive,
West Chester, OH 45069 USA

Germany

Tel.: +49 342-07673081 Fax.: +49 342-07673082

Phone hours: Weekdays 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M TECHNOLOGY GmbH, Montgolfierstraße 6,
04509 Wiedemar

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: F&M株式会社 東京都昭島市拝島町三丁目10番3号

Made in China

Bluetooth Sender-und Empfangsgerät


(Deutsch)

Vielen Dank, das Sie unser Inateck BR1002 Bluetooth Sender-und Empfänger erworben haben. Bevor Sie unser Produkt nutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung achtsam durch. Danke.

Über das BR1002

Inateck BR1002 ist ein bluetooth Sende-und Empfangsgerät in einem. Als Bluetooth-Sender-und Empfänger ermöglicht das Gerät Ihren Audio- und Stereo Geräten Bluetooth zu senden und zu empfangen.

Übersicht



1	TX/RX Schalter
2	3.5mm Audiobuchse (Klinke)
3	Ladebuchse
4	LED Indikator
5	Multi-Funktions Knopf(MFB): Power on/off, Koppeln
6	3.5mm zu 3.5mm Audiokabel

Technical information

Bluetooth Spezifikationen	Bluetooth V3.0
Bluetooth Profile	A2DP und AVRCP
Frequenzbereich	2.402GHz-2.480GHz
Operationsradius	Bis zu 10 Meter
Eingangsspannung	DC 5V
Akkuleistung	TX: Bis zu 8 Stunden RX: Bis zu 6 Stunden
Ladezeit	Etwa 2 Stunden
Abmessungen	51X27X11MM
Gewicht	12.3g

Laden des BR1002

Bitte laden Sie das Gerät vollständig vor der ersten Nutzung.

Niedriger Batteriestatus:

Falls 3 konstante Töne während der Nutzung zu hören sind, ist der Batteriestatus des Gerätes niedrig und das Gerät muss geladen werden.

1. Stecken Sie das Gerät mit dem dazu vorgesehenen Ladekabel in eine Steckdose ein.
2. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in den BR1002
Weiße LED → Akku lädt
Weiße LED aus → Ladevorgang komplett
3. Es dauert in etwa 2 Stunden um das Gerät vollständig zu laden.

Anmerkungen : Um den inneren Schaltungen nicht zu beschädigen, ist das Produkt im Ladezustand nicht betriebsbereit.

Informationen

Funktion	Vorgang	LED Indikator
Power on BR1002	Drücken Sie die Multifunktionstaste für etwa 6 Sekunden	Weißer LED leuchtet für 1 Sekunde und pulsiert danach im 1-Sekunden-Takt
Power off BR1002	Drücken Sie die Multifunktionstaste für etwa 3-4 Sekunden	Weißer LED leuchtet für 1 Sekunde und schaltet sich anschließend ab

LED Indikator	Status des Senders
Eine weiße LED pulsiert	Kopplungsmodus (TX)
Zwei weiße LEDs pulsieren abwechselnd	Kopplungsmodus (RX)
Eine weiße LED pulsiert im 1-Sekunden-Takt	Standby-Modus, keine Verbindung zum Gerät
Eine weiße LED pulsiert alle 4 Sekunden	Verbindung mit einem Gerät hergestellt

Funktion	Status des Empfängers	Operation
Pause	Musik abspielen	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal kurz
Play	Pausieren	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal kurz

TX Modus

Auswahlmodus: Bitte schieben Sie den TX/RX Schalter nach unten/oben um in den TX/RX Modus zu gehen.

Anmerkungen:

- Dieser Schritt muss vollzogen werden, bevor Sie das Gerät anschalten.
- Der TX oder RX Modus muss ausgewählt werden bevor das Gerät eingeschaltet wird.

1. Koppeln mit einem Bluetooth Stereogerät

Bevor Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth Gerät koppeln, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät Bluetooth A2DP Profile unterstützt.

Anleitung zur Kopplung:

- a. Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist und nicht mehr als 1 Meter vom Empfänger entfernt ist.
- b. Schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie den Kopplungsmodus.
- c. Drücken- und halten Sie die Multifunktionstaste des BR1002 für 9 Sekunden bis die weiße LED anfängt schnell zu pulsieren. Das Gerät ist nun im Kopplungsmodus.

- d. Das Gerät sucht nun automatisch einen Bluetooth-Empfänger und verbindet sich mit diesem. Die weiße LED blinkt zweimal bei erfolgreicher Verbindung.
- e. Verbinden Sie Ihr Gerät durch das 3.5mm Audiokabel (Klinke).

Anmerkungen:

- Nur ein Bluetooth-Gerät kann zur gleichen Zeit gekoppelt werden.
- Der Kopplungsmodus dauert in etwa 2 Minuten. Wenn in den 2 Minuten kein anderes Gerät gefunden wird, geht das Gerät automatisch in Standby.
- Der Transmitter kann nur mit Bluetooth Geräten koppeln, deren PIN-Nummer "0000", "1234" oder "1111", "8888" ist.

2. Verbindung Wiederherstellen

Das Gerät stellt automatisch die Verbindung mit dem zuletzt genutzten Bluetooth-Empfänger/Sender her.

3. Automatische Abschaltung

Sollte keine Verbindung mit anderen Geräten hergestellt werden, schaltet sich das Gerät nach 5 Minuten automatisch ab.

4. Kopplungsliste löschen

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Multifunktionstaste für 16 Sekunden gedrückt bis zwei LED je einmal blinken, anschließend lassen Sie die Taste los.

RX Modus

Auswahlmodus: Bitte schieben Sie den TX/RX Schalter nach unten/oben um in den TX/RX Modus zu gehen.

Anmerkungen:

- Dieser Schritt muss vollzogen werden, bevor Sie das Gerät anschalten.
- Der TX oder RX Modus muss ausgewählt werden bevor das Gerät eingeschaltet wird.

1. Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät

Bitte gehen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Gerätes angeschaltet ist. Spezifische Schritte zur Kopplung können von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein, bitte ziehen Sie die entsprechenden Gebrauchsanleitungen zu Rate.

Die generellen Schritte zur Kopplung sind wie folgt:

- a. Bitte gehen Sie sicher das Ihr Gerät sich in einem 1Meter Radius von dem zu koppelnden Gerät befindet.
- b. Schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie den Kopplungsmodus.
- c. Drücken- und halten Sie die Multifunktionstaste des BR1002 für 9 Sekunden bis die weiße LED anfängt schnell zu pulsieren. Das Gerät ist nun im Kopplungsmodus.
- d. Eine weiße LED pulsiert alle 4 Sekunden wenn das Gerät erfolgreich verbunden ist.
Geben Sie den PIN-code "0000" ein, falls nötig.
- e. Verbinden Sie Ihr Gerät auch durch das 3.5mm Audiokabel (Klinke).

Anmerkungen:

- Das Produkt verfügt über keine Freisprechanlage, es wurde als Bluetooth-Musikspieler designed und verfügt daher über kein internes Mikrofon.
- Der Kopplungsmodus dauert in etwas 2 Minuten. Wenn in den 2 Minuten kein anderes Gerät gefunden wird, geht das Gerät in automatisch in Standby.

- Wenn das Koppeln fehlschlägt, schalten Sie das Gerät bitter erneut aus- und wieder ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Nach erfolgreicher Kopplung „erinnert“ sich das Gerät an die letzten 8 erfolgreich gekoppelten Geräte. Sollten mehr als 8 Geräte gekoppelt worden sein, ersetzt das nächste gekoppelte Gerät das erste.

2. Verbindung Wiederherstellen

Das Gerät stellt nach jedem erneuten Einschalten die Verbindung automatisch her.

3. Automatische Abschaltung

Sollte keine Verbindung mit anderen Geräten hergestellt werden, schaltet sich das Gerät nach 5 Minuten automatisch ab.

4. Kopplungsliste löschen

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Multifunktionstaste für 16 Sekunden gedrückt bis zwei LED je einmal blinken, anschließend lassen Sie die Taste los.

Verpackungsinhalt

- BR1002*1
- 3.5mm zu 3.5mm Audiokabel*1
- USB Kabel*1
- Bedienungsanleitung*1

Kundenbetreuung

Für Fragen oder Probleme mit einem unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte support@lnateck.com. Wir bearbeiten Ihre Anfrage so schnell wie möglich.

Pflege und Instandhaltung

1. Bitte setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten oder hoher Feuchtigkeit aus. Bitte setzen Sie das Produkt auch keinen sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus. Zuwiderhandlungen können das Produkt beschädigen.
2. Bitte setzen Sie das Produkt keinen aggressiven Putzmitteln aus.
3. Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer aus, dies kann zu Explosionen führen.
4. Scharfe Objekte können das Produkt beschädigen oder zerstören.

Sollte das Produkt nicht funktionsfähig sein, bitte öffnen Sie dieses nicht selbst, sondern bringen Sie es zurück in das Fachgeschäft in dem Sie es erworben haben.

Kontaktinformation

USA

Tel.: +1 513-644-9712

Phone hours: Wochentag 9 AM to 5 PM (EST)

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com

Addr.: F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive,
West Chester, OH 45069 USA

Germany

Tel.: +49 342-07673081 Fax.: +49 342-07673082

Phone hours: Wochentag 9 AM-5 PM (CET)

Email: support@inateck.com

Web: <http://www.inateck.com/de/>

Addr.: F&M TECHNOLOGY GmbH, Montgolfierstraße 6,
04509 Wiedemar

Japan

Email: support@inateck.com

Web: www.inateck.com/jp/

Addr.: F&M株式会社 東京都昭島市拝島町三丁目10番3号

Made in China

Bluetooth送受信機


(日本語)

Inateck BR1002 Bluetooth送受信機をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本製品をご利用する前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

製品概要

BR1002は送信機と受信機のセットです。送信機として利用する時に、お使いのステレオオーディオはBluetooth対応デバイスになる可能です。受信機として利用する時に、お使いの通常のヘッドホン、スピーカーなどがBluetooth信号を受信できます。

商品画像と機能定義



1	送信/受信スイッチ
2	3.5 MMオーディオインターフェース
3	Micro USB充電ポート
4	LEDインジケータ
5	多機能ボタン
6	3.5MM → 3.5MM オーディオ変換ケーブル

技術仕様

Bluetoothバージョン	V3.0, Class II
Bluetoothプロトコル	A2DP, AVRCP
使用周波数	2.402GHz-2.480GHz
通信距離	10m
充電電圧	DC 5V
最大通信時間	送信モード:約8時間 受信モード:約6時間
充電時間	約2時間
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	51X27X11MM
重量	12.3g

BR1002の充電

ご利用する前に、BR1002をフル充電してください。

バッテリーがなくなる時に充電する:

ご利用されているBR1002は、バッテリーがなくなって、充電する必要がある時に、三つの連続ビープ音が響きます。

1. 充電ケーブルを充電アダプタ(USB出力インターフェース付き)またはコンピュータに接続します。
2. そして、USBケーブルのマイクロUSB端をBR1002側に接続します。
3. 充電中、ホワイト色のLEDはずっと点灯しています。フル充電ができましたら、白色LEDが消します。
4. フル充電は約2時間かかります。

ご注意:内部回路を保護するために、充電中に製品は動作しません。

BR1002の機能とLED表示

機能	動作	LED表示
BR1002を起動する	多機能ボタンを6秒長押し	白色LEDが1秒を点灯しましたあとで、1秒おきに点滅になります。
BR1002を停止する	多機能ボタンを6秒長押し	白色LEDが1秒を点灯して消します。

LED表示	BR1002状態
一つの白色LEDが点滅しています。	TXペアリングモード
二つの白色LEDが交替で点滅しています。	RXペアリングモード
一つの白色LEDが1秒おきに点滅しています。	スタンバイモード、ペアリング待ち
一つの白色LEDが4秒おきに点滅しています。	デバイスとのペアリング完了

機能	BR1002の状態	動作
一時停止	音楽が流している	多機能ボタンを押す
再生	音楽が一時停止中	多機能ボタンを押す

送信機モードを選択する

BR1002を起動する前に、送信/受信スイッチをTX端子に切り替えてください。

ご注意:

- BR1002を起動する前に、必ず送信/受信スイッチに切り替えてください。
- BR1002を起動したら、TX/RXモードを切り替えることができません。

1. Bluetoothステレオ受信装置とペアリングする

ペアリングする前に、お使いのBluetoothステレオ受信装置はA2DPプロトコルをサポートしていることを確認してください。

ペアリング手順:

- a. BR1002が閉じた状態で、対象デバイスと1メートル以内の距離をキープしています。
- b. Bluetoothステレオデバイスの電源を入れて、ペアリングモードに入ります。
- c. 多機能ボタンを9秒間押すと、BR1002は一つの白色LEDが点滅し、ペアリングモードに入ります。
- d. 送信機はBluetoothステレオデバイスとペアリングします。ペアリング完了した場合は、白色LEDが4秒おきに2回の頻度で点滅します。
- e. 3.5mmケーブルを介して、お使いの音楽プレーヤーと接続すれば、音楽を再生することができます。

ご注意:

- 本製品は一度に一台のデバイスのみ接続して動作できます。
- ペアリングモードは2分間続きます。ペアリングするデバイスがない場合、BR1002は、2分後にスタンバイモードに入って、白色LEDが1秒おきに点滅します。
- 送信機モードの場合、本製品のBluetoothペアリングコード("0000","1234","1111","8888")を入力してください。

2. Bluetoothステレオデバイスを再接続する。

この場合は自動接続になります。BR1002を起動するたびに、送信機は前回の最後に接続されたBluetoothデバイスを自動的に検索します。

3. 自動シャットダウン

何のデバイスが接続されていない場合、BR1002は、5分後に自動的にシャットダウンします

4. ペアリングリストを削除する

電源切れの状態では、BR1002の多機能ボタンを16秒間押し、一つ目の白色LEDが一秒間点灯してから、二つ目の白色LEDも点灯する(二つの白色LEDが同時に点灯する)と、多機能ボタンを放せば、ペアリングリストが削除されます。

受信機モードを選択する

BR1002を起動する前に、送信/受信スイッチをRX端子に切り替えてください。

ご注意:

- BR1002を起動する前に、必ず送信/受信スイッチに切り替えてください。
- BR1002を起動したら、TX/RXモードに切り替えることができません。

1. Bluetoothデバイスとペアリングする

お使いのBluetoothオーディオデバイスが利用可能であることを確認し、デバイスにより、ペアリングの手順が異なる可能性があります。詳細については、お使いのオーディオデバイスのマニュアルを参照してください。

ペアリング手順:

- a. BR1002が閉じた状態で、対象デバイスと1メートル以内の距離をキープしています。
- b. 多機能ボタンを9秒押して、BR1002は二つの白色LEDが交替で点滅し始めて、ペアリングモードに入ります。
- c. お使いのデバイスのBluetooth機能をオープンし、「Inateck BR1002」を検索して、ペアリングします。ペアリングが完了した場合は、白色LEDが4秒おきに2回の頻度で点滅します。ペアリングコードが必要になる場合は、「0000」を入力してください。
- d. 3.5mmケーブルを介して、お使いのヘッドフォンやステレオデバイスと接続すれば、音楽を再生することができます。

ご注意:

- 本製品はBluetoothデバイスを介しての音楽再生のみ対応しているので、内蔵マイクがなく、携帯電話のハンズフリー通話には対応していません。

- ペ어링モードは2分間続きます。何のデバイスとペ어링しません場合、BR1002は、2分後にスタンバイモードに入って、白色LEDが1秒おきに点滅します。
- ペ어링が失敗した場合は、受信機を再起動し、上記の手順に従ってもう一度操作してください。受信機は記憶機能があるので、一度ペ어링されたデバイスは次回に、再ペ어링の必要がありません。受信機は最大8台のデバイスを記憶できます。ペ어링したデバイスは8つを超えると、一番目のデバイスの記録がクリアされます。
- BR1002が起動されたら、受信機は前回の最後に接続されたBluetoothデバイスを自動的に検索してペ어링します。もし、このデバイスとのペ어링をご希望しなかったら、該当デバイスのBluetooth機能を一時停止して、そして、上記の手順に従って対象デバイスとペ어링してください。

2. Bluetoothステレオデバイスを再接続する。

自動接続。BR1002が起動されたら、送信機は前回の最後に接続されましたBluetoothデバイスを自動的に検索します。

3. 自動シャットダウン

デバイスが接続されていない場合、BR1002は、5分後に自動的にシャットダウンします

4. ペアリングリストを削除する

電源切れの状態、多機能ボタンを16秒間押して、一つ目の白色LEDが一秒間点灯してから、2つ目の白色LEDも点灯する(二つの白色LEDが同時に点灯する)と、多機能ボタンを放して、ペアリングリストが削除されます。

パッケージ

- BR1002*1
- 3.5MM → 3.5MM オーディオ変換ケーブル*1
- 充電ケーブル*1
- 取扱説明書*1

技術サポート

BR1002に不具合が発生した時、support@inateck.com宛にご連絡してください。なるべく早めに返信させていただきます。

メンテナンス

1. 水が入ると製品内部の電子回路を腐食する原因となりますので、液体や湿気がある場所に置かないでください。
2. 高温を受けると、デバイスの寿命が短縮したり、バッテリーが壊れたり、プラスチック部品が変形したりする原因となることがありますので、高温の場所に置かないでください。
3. 洗剤溶剤や化学洗剤製品を使用しないでください。
4. 爆発する可能性がありますので、火のそばに置かないでください。
5. けがや破損の原因となることがありますので、鋭利なものと接触しないでください。
6. 内部回路が破損する恐れがありますので、高い場所からの落下事故を避けてください。

連絡先

米国

電話: +1 513-644-9712

営業時間: 平日午前9時 - 午後5時 (EST)

Eメール: support@inateck.com

公式サイト: www.inateck.com

住所: F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive,
West Chester, OH 45069 USA

ドイツ

電話: +49 342-07673081 Fax: +49 342-07673082

営業時間: 平日午前9時 - 午後5時 (CET)

Eメール: support@inateck.com

公式サイト: <http://www.inateck.com/de/>

住所: F&M TECHNOLOGY GmbH, Montgolfierstraße 6,
04509 Wiedemar

日本

Eメール: support@inateck.com

公式サイト: www.inateck.com/jp/

住所: F&M株式会社 東京都昭島市拜島町三丁目10番3号

Made in China