





















<p>TECTONIC9</p> <p>INSTRUCTION BOOKLET</p> <p>English</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Aluminum Alloy Grinder</li> <li>2 Viewing Window</li> <li>3 Sliding Gate for Dispensing</li> <li>4 Rotational Gate for Dispensing</li> <li>5 Operational Button (ON/OFF)</li> <li>6 Built-in Vibration Motor</li> <li>7 USB Charging Port</li> </ol>	<p><b>GRINDING</b></p> <p>Fill grinder with material. Begin grinding by turning the top grinder clockwise and counterclockwise.</p>  <p><b>GRINDING CONTINUED</b></p>  <p>Push the sliding gate in to match the opening of the dispensing chamber and flip the bottom spout up so that all three openings match.</p>	<p><b>DISPENSING</b></p> <p>Place the spout above the herbal materials intended destination and turn on vibration mode by pressing the operational button once. Tilt the entire grinder slightly toward the spout and the middle of the intended destination to begin dispensing. Press the operational button again to stop vibration and slide the dispensing gate closed when finished. Vibration mode will automatically shut off after 60 seconds.</p> 	<p><b>CHARGING</b></p> <p>Plug in the micro-USB end of the cable to the Tectonic9 charging port and connect the USB-A end to any 5V USB charging outlet.</p>  <p><b>BATTERY</b></p> <p>Tectonic9 utilizes a 370mAh Li-Ion Battery and requires approximately 30-45 minutes to fully charge. It allows for a continuous vibration of up to 60 minutes. Tectonic9 can be used for 120 times per charge. *(Based on an estimate of 30 seconds of vibration per usage.)</p> <p><b>LED LIGHT INDICATOR</b></p> <p><b>Solid Red</b> - Charging  <b>Solid Green</b> - Charging Complete  <b>Solid White</b> - Vibration Mode</p>	<p><b>SAFETY GUIDELINES</b></p> <p>Please read the following safety recommendations in its entirety before using this product.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Place the Tectonic9 and all its part in a place that children or pets cannot reach.</li> <li>Do not use the Tectonic9 when the mouthpiece is open as the ceramic oven heats to very high temperatures.</li> <li>Do not leave the Tectonic9 unattended while in use.</li> <li>Do not operate the Tectonic9 while the device is charging.</li> <li>Do not dump or clean the Tectonic9's cleaning chamber while in use.</li> <li>Please allow adequate time for the Tectonic9 to completely cool before accessing the cleaning chamber or ceramic heating chamber.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not disassemble the Tectonic9 at any time as this could void any warranty and cause serious injury.</li> <li>If the device malfunctions (e.g. does not turn on, heats to extreme temperatures, or emits a burning smell other than herb), please immediately stop using the device. Please contact support to help you resolve this issue.</li> <li>Do not use the Tectonic9's vaporizer too closely to curtains, tablecloths, paper or other flammable items.</li> <li>The Tectonic9 should be operated by individuals of legal age according to state and federal law guidelines.</li> <li>Do not use the Tectonic9 for any use which is illegal under any state, federal, or international law.</li> <li>Do not store the Tectonic9 and its parts near heat sources. Do not store in direct sunlight.</li> <li>Do not submerge the Tectonic9 and its parts in any liquid. If the Tectonic9 becomes submerged, please discontinue use of the device immediately.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not subject the Tectonic9 and its parts to extremity of temperatures (very high temperatures or very low temperatures).</li> <li>Do not place the Tectonic9 and its parts in humid or moist environments.</li> <li>Charge the Tectonic9 using only the provider-issued charging equipment.</li> <li>Ensure that the Tectonic9 is using a certified power supply as to avoid potential consequences like battery malfunction, explosion, fire, or serious injury.</li> <li>The Tectonic9 contains a lithium-battery. Please note that the lithium-ion battery should be recycled or properly disposed of according to local law. Improper disposal of the lithium-ion battery can lead to fire, explosion, or serious injury.</li> </ul>
<p>TECTONIC9</p> <p>LIVRET D'INSTRUCTIONS</p> <p>French</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Broyeur en alliage d'aluminium</li> <li>2 Fenêtre de visualisation</li> <li>3 Porte coulissante pour distribuer</li> <li>4 Porte rotative de distribution</li> <li>5 Bouton d'opération (ALLUMÉ/ÉTEINT)</li> <li>6 Moteur vibreur compris</li> <li>7 Prise de charge USB</li> </ol>	<p><b>BROYAGE</b></p> <p>Remplissez le broyeur avec de l'herbe. Commencez le broyage en tournant la meule supérieure dans le sens horaire et anti-horaire.</p>  <p><b>SUITE DE BROYAGE</b></p>  <p>Appuyez sur la porte coulissante pour correspondre à l'ouverture de la chambre de distribution, puis retournez le bas du bec de façon que toutes les trois ouvertures soient identiques.</p>	<p><b>DISTRIBUTION</b></p> <p>Placez le bec au-dessus de la destination prévue pour le matériau et activez le mode vibration en appuyant une fois sur le bouton d'opération. Inclinez le broyeur entier tout légèrement vers le bec et la destination prévue pour commencer à distribuer. Appuyez sur le bouton d'opération pour arrêter la vibration, puis fermez la porte de distribution une fois terminé. Le mode vibration s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.</p> 	<p><b>CHARGE</b></p> <p>Branchez l'extrémité du câble micro-USB sur la prise de chargement Tectonic9 et connectez l'USB-A à une prise de charge USB 5V.</p>  <p><b>BATTERIE</b></p> <p>Tectonic9 utilise une batterie 370mAh Li-Ion et a besoin d'environ 30-45 minutes pour charger complètement. Il permet une vibration continue jusqu'à 60 minutes. Tectonic9 peut être utilisé au moins 120 fois par charge. *(Basé sur une estimation de 30 secondes de vibration par utilisation.)</p> <p><b>TÉMOIN LED</b></p> <p><b>Rouge</b> - En Charge  <b>Vert</b> - Charge Complète  <b>Blanc</b> - Mode Vibration</p>	<p><b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b></p> <p>Lisez les recommandations de sécurité suivantes dans leur intégralité avant d'utiliser ce produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gardez l'Tectonic9 et toutes ses pièces dans un endroit inaccessible aux enfants et aux animaux domestiques.</li> <li>N'utilisez pas l'Tectonic9 lorsque l'embout buccal est ouvert car le four en céramique atteint des températures très élevées.</li> <li>Ne laissez pas l'Tectonic9 sans surveillance pendant son utilisation.</li> <li>N'utilisez pas l'Tectonic9 pendant que l'appareil est à la charge.</li> <li>Ne videz pas et ne nettoyez pas la chambre de nettoyage de l'Tectonic9 pendant son utilisation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laissez suffisamment de temps à l'Tectonic9 pour qu'il refroidisse complètement avant d'accéder à la chambre de nettoyage ou à la chambre de chauffage en céramique.</li> <li>Ne démontez jamais l'Tectonic9 car ceci pourrait annuler la garantie et causer de graves blessures.</li> <li>Si l'appareil ne fonctionne pas correctement (par exemple, il ne s'allume pas, chauffe à des températures extrêmes ou émet une odeur de brûlé autre qu'une herbe), cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Merci de contacter le service clientèle pour vous aider à résoudre ce problème.</li> <li>Ne pas utiliser le vaporisateur de l'Tectonic9 trop près de rideaux, de nappes, de papier ou d'autres objets inflammables.</li> <li>L'Tectonic9 doit être utilisé par des personnes majeures conformément aux lois fédérales et nationales.</li> <li>N'utilisez pas l'Tectonic9 pour toute utilisation illégale au regard d'un État ou d'une loi fédérale ou internationale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne stockez pas l'Tectonic9 ni composants à proximité de sources de chaleur. Veuillez ne pas stocker à la lumière directe du soleil.</li> <li>N'immergez pas l'Tectonic9 ni ses composants dans des liquides. Si l'Tectonic9 est submergé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.</li> <li>Ne soumettez pas l'Tectonic9 ni ses composants à des températures extrêmes (très hautes ou très basses températures).</li> <li>Ne placez pas l'Tectonic9 ni ses composants dans des environnements humides.</li> <li>Chargez l'Tectonic9 en utilisant uniquement l'équipement de charge fourni par le fournisseur.</li> <li>Assurez-vous que l'Tectonic9 utilise une alimentation certifiée afin d'éviter les conséquences potentielles telles que le mauvais fonctionnement de la batterie, une explosion, un incendie ou de graves blessures.</li> <li>L'Tectonic9 contient une batterie au lithium. Notez que la batterie lithium-ion doit être recyclée ou correctement éliminée conformément à la législation locale. Une élimination inappropriée de la batterie lithium-ion peut provoquer un incendie, une explosion ou de graves blessures.</li> </ul>
<p>TECTONIC9</p> <p>BEDIENUNGSANLEITUNG</p> <p>German</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mühle aus Aluminiumlegierung</li> <li>2 Sichtfenster</li> <li>3 Schiebeöffnung für die Befüllung</li> <li>4 Drehöffnung für die Entnahme</li> <li>5 Betriebsaste (EIN / AUS)</li> <li>6 Eingebauter Vibrationsmotor</li> <li>7 USB-Ladeanschluss</li> </ol>	<p><b>MAHLEN</b></p> <p>Mühle mit Material füllen. Beginnen Sie mit dem Mahlen, indem Sie den oberen Teil der Mühle abwechselnd im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen.</p>  <p><b>FORTSETZUNG MAHLEN</b></p>  <p>Schieben Sie den Schiebeverschluss zur Öffnung der Dosierkammer und klappen Sie den unteren Auslauf nach oben, sodass alle drei Öffnungen übereinstimmen.</p>	<p><b>ENTLEEREN</b></p> <p>Halten Sie den Auslauf über den Zielort der pflanzlichen Materialien und schalten Sie den Vibrationsmodus ein, indem Sie die Bedienungstaste einmal drücken. Neigen Sie die gesamte Mühle leicht in Richtung des Auslaufs und über die Mitte des vorgesehenen Ziels, um mit der Ausgabe zu beginnen. Drücken Sie die Bedienungstaste erneut, um die Vibration zu stoppen, und schieben Sie die Dosierklappe nach Beendigung des Vorgangs wieder zu. Der Vibrationsmodus schaltet sich nach 60 Sekunden automatisch ab.</p> 	<p><b>AUFLADEN</b></p> <p>Stecken Sie das Ende des Micro-USB Ende des Kabels in den Tectonic9-Ladeanschluss und verbinden Sie das USB-A-Ende mit einer beliebigen 5V-USB-Ladebuchse.</p>  <p><b>AKKU</b></p> <p>Der Tectonic9 verwendet einen 370 mAh Lithium-Ionen-Akku und benötigt ca. 30-45 Minuten, um diesen vollständig aufzuladen. Er ermöglicht eine kontinuierliche Vibration von bis zu 60 Minuten. Der Tectonic9 kann 120 Mal pro Ladung verwendet werden. *(Basierend auf einer Schätzung von 30 Sekunden Vibration pro Anwendung.)</p> <p><b>LED-LEUCHTANZEIGE</b></p> <p><b>Kontinuierlich Rot</b> - Aufladen  <b>Kontinuierlich Grün</b> - Ladevorgang Abgeschlossen  <b>Kontinuierlich Weiß</b> - Vibrationsmodus</p>	<p><b>SICHERHEITSRICHTLINIEN</b></p> <p>Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Platzieren Sie den Tectonic9 und all seine Teile an einem Platz, den Kinder oder Haustiere nicht erreichen können.</li> <li>Verwenden Sie den Tectonic9 nicht, wenn das Mundstück geöffnet ist, da sich die Keramische Heizkammer auf sehr hohe Temperaturen erwärmt.</li> <li>Lassen Sie den Tectonic9 während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.</li> <li>Betreiben Sie den Tectonic9 nicht, während das Gerät geladen wird.</li> <li>Entleeren oder reinigen Sie die Rückstandskammer des Tectonic9 nicht während des Gebrauchs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte lassen Sie dem Tectonic9 genügend Zeit, um vollständig abzukühlen, bevor Sie auf die Rückstandskammer oder die Keramische Heizkammer zugreifen.</li> <li>Zerlegen Sie den Tectonic9 zu keinem Zeitpunkt, da dies jegliche Garantie ungültig machen und schwere Verletzungen verursachen könnte.</li> <li>Wenn das Gerät fehlerhaft funktioniert (z. B. sich nicht einschaltet, sich auf extreme Temperaturen erwärmt oder einen anderen brennenden Geruch als Kräuter verströmt), stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Bitte wenden Sie sich an den Support, um dieses Problem zu lösen.</li> <li>Verwenden Sie den Tectonic9 Vaporizer nicht zu nah an Vorhängen, Tischdecken, Papier oder anderen brennbaren Gegenständen.</li> <li>Der Tectonic9 sollte nur von volljährigen Personen nach den Richtlinien des Landes- und des Bundesgesetzes betrieben werden.</li> <li>Verwenden Sie den Tectonic9 nicht für Zwecke, die nach staatlichem, bundesstaatlichem oder internationalem Recht illegal sind.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lagern Sie den Tectonic9 und seine Teile nicht in der Nähe von Wärmequellen. Bitte nicht in direkter Sonneneinstrahlung lagern.</li> <li>Tauchen Sie den Tectonic9 und seine Teile nicht in Flüssigkeiten. Wenn der Tectonic9 untergetaucht wurde, beenden Sie bitte die Verwendung des Geräts sofort.</li> <li>Setzen Sie den Tectonic9 und seine Teile nicht extremen Temperaturen aus (sehr hohe oder sehr niedrige Temperaturen).</li> <li>Platzieren Sie den Tectonic9 und seine Teile nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.</li> <li>Laden Sie den Tectonic9 nur mit dem vom Anbieter bereitgestellten Ladegerät auf.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass der Tectonic9 ein zertifiziertes Netzteil verwendet, um mögliche Folgen wie Fehlfunktionen der Batterie, Explosion, Feuer oder schwere Verletzungen zu vermeiden.</li> <li>Der Tectonic9 enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bitte beachten Sie, dass der Lithium-Ionen-Akku gemäß den örtlichen Gesetzen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden sollte. Eine unsachgemäße Entsorgung des Lithium-Ionen-Akkus kann zu Feuer, Explosion oder schweren Verletzungen führen.</li> </ul>
<p>TECTONIC9</p> <p>MANUAL DE INSTRUCCIONES</p> <p>Spanish</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Moledora de Aleación de Aluminio</li> <li>2 Ventana de Visualización</li> <li>3 Puerta Deslizante para Dispensar</li> <li>4 Puerta Rotatoria para Dispensar</li> <li>5 Botón Operacional (ON / OFF)</li> <li>6 Motor de Vibración Integrado</li> <li>7 Puerto de Carga USB</li> </ol>	<p><b>PARA MOLER</b></p> <p>Rellenar la moledora con el material. Comience a moler girando el tope de la moledora en sentido horario y antihorario.</p>  <p><b>MOLIENDA CONTINUA</b></p>  <p>Empuje la compuerta deslizante hacia adentro para que coincida con la abertura de la cámara de dispensación y levante el pico inferior para que coincidan las tres aberturas.</p>	<p><b>PARA DISPENSAR</b></p> <p>Coloque el pico sobre el destino de los materiales herbarios y active el modo de vibración presionando el botón operacional una vez. Incline la moledora completa ligeramente hacia el pico y la mitad del destino para comenzar a dispensar. Presione nuevamente el botón operacional para detener la vibración y deslice la compuerta de dispensación para cerrarla cuando haya terminado. El modo de vibración se apagará automáticamente después de 60 segundos.</p> 	<p><b>PARA CARGAR</b></p> <p>Conecte el extremo micro-USB del cable al puerto de carga del Tectonic9 y conecte el extremo USB-A a cualquier toma de corriente de 5V USB.</p>  <p><b>BATERÍA</b></p> <p>Tectonic9 utiliza una batería de ion de litio de 370 mAh y requiere aproximadamente de 30 a 45 minutos para cargarse por completo. Permite una vibración continua de hasta 60 minutos. Tectonic9 puede usarse 120 veces por carga. *(Basado en una estimación de 30 segundos de vibración por uso.)</p> <p><b>INDICADOR DE LUZ LED</b></p> <p><b>Rojo Fijo</b> - Cargando  <b>Verde Fijo</b> - Carga Completa  <b>Blanco Fijo</b> - Modo de Vibración</p>	<p><b>INDICACIONES DE SEGURIDAD</b></p> <p>Lea las siguientes recomendaciones de seguridad en su totalidad antes de usar este producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque el Tectonic9 y todas sus partes en un lugar que los niños o las mascotas no puedan alcanzar.</li> <li>No use el Tectonic9 cuando la boquilla esté abierta ya que el horno de cerámica se calienta a temperaturas muy altas.</li> <li>No deje el Tectonic9 desatendido mientras esté en uso.</li> <li>No opere el Tectonic9 mientras el dispositivo se está cargando.</li> <li>No vacíe ni limpie la cámara de limpieza del Tectonic9 mientras esté en uso.</li> <li>Deje que transcurra el tiempo suficiente para que el Tectonic9 se enfríe completamente antes de acceder a la cámara de limpieza o a la cámara de calentamiento de cerámica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No desmonte el Tectonic9 en ningún momento, ya que esto podría anular cualquier garantía y causar lesiones graves.</li> <li>Si el dispositivo no funciona correctamente (por ejemplo, no se enciende, se calienta a temperaturas extremas o emite un olor a quemado que no sea olor a hierbas), deje de usar el dispositivo inmediatamente. Por favor, póngase en contacto con el servicio de asistencia para ayudarle a resolver este problema.</li> <li>No use el vaporizador Tectonic9 demasiado cerca de cortinas, manteles, papel u otros artículos inflamables.</li> <li>El Tectonic9 debe ser operado por personas mayores de edad según lo establecido por las leyes estatales y federales.</li> <li>No use el Tectonic9 para ningún uso que sea ilegal bajo ninguna ley estatal, federal o internacional.</li> <li>No almacene el Tectonic9 y sus partes cerca de fuentes de calor. Por favor, no almacene bajo la luz solar directa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No sumerja el Tectonic9 y sus partes en ningún líquido. Si el Tectonic9 se sumerge, suspenda el uso del dispositivo inmediatamente.</li> <li>No someta el Tectonic9 y sus partes a temperaturas extremas (temperaturas muy altas o muy bajas).</li> <li>No coloque el Tectonic9 ni sus partes en ambientes húmedos o mojados.</li> <li>Cargue el Tectonic9 utilizando solo el equipo de carga suministrado por el proveedor.</li> <li>Asegúrese de que el Tectonic9 esté utilizando una fuente de alimentación de poder eléctrico certificada para evitar posibles consecuencias como un mal funcionamiento de la batería, una explosión, un incendio o lesiones graves.</li> <li>El contiene una batería de iones de litio. Tenga en cuenta que la batería de iones de litio se debe reciclar o desechar adecuadamente de acuerdo con las leyes locales. La eliminación incorrecta de la batería de iones de litio puede provocar incendios, explosiones o lesiones graves.</li> </ul>