



D98

Membrane RGB Keyboard

Customer Service: support@yunzii.com

◀◀ YUNZII D98 Wired Membrane Keyboard Manual ▶▶

Customer Service: support@yunzii.com


Information:

English

Model: D98	Hot Swappable: NO
Type: Membrane Keyboard	Custom Software: NO
Layout: 96%-1800 Layout, 98-Key	Keyboard Material: ABS
Connection: Wired Type-C	Keycap: Laser-printed ABS+PC Keycaps
Backlight: RGB	Length of Cable: 1.5m
Polling Rate: 500HZ	Weight: 657g/1.45lb
NKRO: NO, Only 26 Keys	Size: 389*140*41mm/15.31*5.51*1.61inch
Battery: NO	System: WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11


Indicator, Port and Function Instruction:

Type-C Port



① Type-C Port

Indicator




① NUM LOCK

② CAPS LOCK

③ LOCK WIN


Connection:



The D98 is a wired-only membrane keyboard, connect the keyboard and device by the cable that comes with the package. After the keyboard is automatically recognized, the connection is successful.

Shortcuts of RGB Settings:

FN+1~9=Change 9-Type of Backlight Effect



- FN+0=Backlight Effect ON/OFF
- FN+1~9=Change 9-Type of Backlight Effect
- FN+PGUP=Brightness Up
- FN+PGDN=Brightness Down
- FN+←=Blinking Speed ↓
- FN+→=Blinking Speed ↑
- FN+WIN=Lock WIN

FN+W

Interchange the “WASD” and “↑←↓→”functions

WASD ⇌ “↑←↓→”

FN Shortcuts:

FN+F1=Player	FN+F2=Volume Down
FN+F3=Volume Up	FN+F4=Mute
FN+F5=Previous Song	FN+F6=Next Song
FN+F7=Play/Pause	FN+F8=Stop
FN+F9=Home	FN+F10=Mail
FN+F11=Computer	FN+F12=Lock Keyboard

ATTENTION:

- When the keyboard is connected to the device, but the device cannot recognize and use it, please try another cable or change another USB port to connect it.
- When the keyboard is connected to the device, but no words output, please try FN+F11 to unlock the keyboard.
- When the keyboard is connected to the device, outputting normally, but the keyboard has no backlights, please try FN+PGUP/PGDN to adjust the backlight brightness of the keyboard, or press FN+0 to turn ON/OFF the backlights.
- If the product is damaged beyond repair, please do not disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
- If you have any questions about products or use, please feel free to contact the YUNZII after-sales support team: support@yunzii.com

Content List:

- D98 Membrane Keyboard*1
- USB Cable for TYPE-C*1
- Manual*1


产品信息:

中文

键盘：	D98	热插拔：	无
类型：	薄膜键盘	自定义软件：	无
布局：	96%-1800布局, 98键	键盘材质：	ABS
连接：	有线Type-C	键帽：	ABS+PC, 镭雕工艺
灯光：	RGB	连接线长：	1.5m
轮询率：	500HZ	产品重量：	657g/1.45lb
NKRO：	26键无冲	产品尺寸	389*140*41mm/15.31*5.51*1.61inch
电池：	无	兼容系统：	WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11


指示灯和接口功能说明:

Type-C有线连接端口




1 Type-C有线连接端口

指示灯说明



- 1 数字锁定指示灯
- 2 大小写指示灯
- 3 锁Win指示灯

连接方式:



键盘为单模有线连接，用配带的线将键盘与设备连接，键盘自动识别之后，连接成功。

FN灯光快速操作说明:

FN+1~9=切换9种背光灯效模式



- FN+0=背光灯效ON/OFF
- FN+1~9=切换9种背光灯效模式
- FN+PGUP=背光亮度+
- FN+PGDN=背光亮度-
- FN+←=背光速度-
- FN+→=背光速度+
- FN+WIN=锁WIN

FN+W

WASD与↑ ↓ →的功能互换

WASD ↔ “↑ ↓ →”

FN组合键:

FN+F1=音乐	FN+F2=音量-
FN+F3=音量+	FN+F4=静音
FN+F5=上一曲	FN+F6=下一曲
FN+F7=播放/暂停	FN+F8=停止
FN+F9=主页	FN+F10=邮件
FN+F11=我的电脑	FN+F12=锁键

注意事项:

- 当键盘连接设备，但设备无法识别到键盘，请尝试换根连接线或换个USB端口进行连接。
- 当键盘正常连接设备，但无字符输出，请使用FN+F11解锁键盘。
- 当键盘正常连接设备，有正常字符输出，但键盘无背光，请使用FN+PGUP/PGDN调节键盘背光亮度，或FN+0打开/关闭背光。
- 如产品损坏无法修复，请勿拆解或丢入火中，应送至专业废品站或专用回收箱进行处理，以免发生意外风险。
- 如果您在使用过程中有任何问题，请随时联系YUNZII 售后支持团队：support@yunzii.com

物品清单:

- D98薄膜键盘*1
- TYPE-C数据线*1
- 说明书*1

情報:

日本語

モデル: D98

タイプ: メンブレンキーボード

レイアウト: 96%-1800 レイアウト、
98 キー

接続: 有線 Type-C

バックライト: RGB

ポーリングレート: 500HZ

NKRO: いいえ、キーは 26 個だけです

バッテリー: いいえ

ホットスワップ可能: いいえ

カスタム ソフトウェア: いいえ

キーボード材質: ABS

キーキャップ: レーザー印刷された ABS+PC キーキャップ

ケーブルの長さ: 1.5m


重量: 657g/1.45ポンド

サイズ: 389*140*41mm/15.31*5.51*1.61inch

システム: WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11


インジケータ、ポート、機能説明:

④ Type-Cポート



① Type-Cポート

④ ランプの説明です




① ナンバーロック

② キャップスロック

③ ロックウィン


接続:



D98 は有線専用のメンブレン キーボードで、パッケージに付属のケーブルでキーボードとデバイスを接続します。キーボードが自動認識されたら接続成功です。

RGB 設定のショートカット:

FN+1~9=9種類のバックライト効果を変更



■ FN+0=バックライト効果のオン/オフ

■ FN+1~9=9種類のバックライト効果を変更

■ FN+PGUP=明るさアップ

■ FN+PGDN=明るさダウン

■ FN+←=点滅速度 ↓

■ FN+→=点滅速度 ↑

■ FN+WIN=ロックWIN

FN+W

「WASD」と「↑ ← ↓ →」機能を入れ替えます

WASD ⇄ “↑ ← ↓ →”

FN ショートカット:

FN+F1=プレーヤー	FN+F2=ボリュームダウン
FN+F3=ボリュームアップ	FN+F4=ミュート
FN+F5=前の曲	FN+F6=次の曲
FN+F7=再生/一時停止	FN+F8=停止
FN+F9=ホーム	FN+F10=メール
FN+F11=コンピューター	FN+F12=キーボードのロック

注意:

1. キーボードがデバイスに接続されているにもかかわらず、デバイスがキーボードを認識して使用できない場合は、別のケーブルを試すか、別の USB ポートを変更して接続してください。
2. キーボードがデバイスに接続されているが、単語が出力されない場合は、FN+F11 を押してキーボードのロックを解除してください。
3. キーボードがデバイスに接続されており、出力は正常に行われていますが、キーボードにバックライトがない場合は、FN+PGUP/PGDN を押してキーボードのバックライトの明るさを調整するか、FN+0 を押してバックライトをオン/オフにしてみてください。
4. 製品が修復不可能な損傷を負った場合は、分解したり火中に出したりしないでください。偶発的なリスクを避けるために、専門のスクラップステーションまたは特別なリサイクルボックスに送って処分してください。
5. 製品や使用方法についてご質問がある場合は、お気軽に YUNZII アフターサポート チームにお問い合わせください: support@yunzii.com

コンテンツリスト:

1. D98 メンブレンキーボード*1
2. TYPE-C用USBケーブル*1
3. マニュアル*1


Informations :

Français

Modèle : D98	Remplaçable à chaud : NON
Type : Clavier à membrane	Logiciel personnalisé : NON
Disposition : 96%-1800 Layout, 98 touches	Matériau du clavier : ABS
Connexion : Type-C câblé	Capuchon de clavier : Laser-printed ABS+PC Keycaps
Rétroéclairage : RVB	Longueur du câble : 1.5m
Taux d'interrogation : 500HZ	Poids : 657g/1.45lb
NKRO : NON, seulement 26 touches	Size: 389*140*41mm/15.31*5.51*1.61inch
Batterie : NON	Système d'exploitation : WindowsXP/Vista/Win7/ Win8/Win10/Win11


Indicateur, port et instruction de fonction :

Port de type C




1 Port de type C

Description des indicateurs



1 NUM LOCK
2 CAPS LOCK
3 LOCK WIN


Connexion :



Le D98 est un clavier à membrane filaire. Connectez le clavier et l'appareil à l'aide du câble fourni dans l'emballage. Lorsque le clavier est automatiquement reconnu, la connexion est réussie.

Raccourcis des réglages RVB :

FN+1~9=Modifier 9-Type d'effet de rétroéclairage



- FN+0=Effet de rétroéclairage ON/OFF
- FN+1~9=Modifier 9-Type d'effet de rétroéclairage
- FN+PGUP=Augmentation de la luminosité
- FN+PGDN=Baisse de la luminosité
- FN+←=Vitesse de clignotement ↓
- FN+→=Vitesse de clignotement ↑
- FN+WIN=Verrouiller WIN

FN+W

Intervir les fonctions « WASD » et « ↑ ← ↓ → ».
WASD ⇔ « ↑ ← ↓ → »

Raccourcis FN :

FN+F1=Lecteur	FN+F2=Diminution du volume
FN+F3=Augmenter le volume	FN+F4=Sourdine
FN+F5=Chanson précédente	FN+F6=Chanson suivante
FN+F7=Lecture/Pause	FN+F8=Arrêter
FN+F9=Accueil	FN+F10=Courrier
FN+F11=Ordinateur	FN+F12=Verrouiller le clavier

ATTENTION :

- Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, mais que l'appareil ne peut pas le reconnaître et l'utiliser, essayez un autre câble ou changez de port USB pour le connecter.
- Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, mais qu'aucun mot n'est émis, essayez FN+F11 pour déverrouiller le clavier.
- Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, qu'il émet des mots normalement, mais que le clavier n'a pas de rétroéclairage, essayez FN+PGUP/PGDN pour régler la luminosité du rétroéclairage du clavier.
- Si le produit est irrémédiablement endommagé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Il doit être envoyé à une station de ferraille professionnelle ou à une boîte de recyclage spéciale pour être éliminé afin d'éviter les risques accidentels.
- Si vous avez des questions sur les produits ou leur utilisation, n'hésitez pas à contacter l'équipe de support après-vente de YUNZII : support@yunzii.com

Liste du contenu :

- Clavier à membrane D98*1
- Câble USB pour TYPE-C*1
- Manuel*1

Informationen:

Deutsch

Modell: D98

Typ: Membrantastatur

Layout: 96%-1800 Layout, 98-Tasten

Anschluss: Verkabelt Typ-C

Hintergrundbeleuchtung: RGB

Abtaste: 500HZ

NKRO: NEIN, nur 26 Tasten

Batterie: NEIN

Hot Swappable: NEIN

Benutzerdefinierte Software: NEIN

Material der Tastatur: ABS

Tastenkappe: Laserbedruckte ABS+PC-Tastenkappen

Länge des Kabels: 1.5m


Gewicht: 657g/1.45lb

Size: 389*140*41mm/15.31*5.51*1.61inch

System: WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11


Anzeiger, Anschluss und Funktionsanweisung:

Typ-C-Anschluss



① Typ-C-Anschluss

Die Ampel ist auf grün




① NUM LOCK

② CAPS-SPERRE

③ WIN SPERRE


Anschluss:



Das D98 ist eine rein kabelgebundene Folientastatur. Verbinden Sie die Tastatur und das Gerät über das mitgelieferte Kabel. Nachdem die Tastatur automatisch erkannt wird, ist die Verbindung erfolgreich.

Shortcuts der RGB-Einstellungen:

FN+1~9=9-Typ des Hintergrundbeleuchtungseffekts ändern



■ FN+0=Hintergrundbeleuchtungseffekt EIN/AUS

■ FN+1~9=9-Typ des Hintergrundbeleuchtungseffekts ändern

■ FN+PGUP=Helligkeit aufwärts

■ FN+PGDN=Helligkeit abwärts

■ FN+←=Blinkgeschwindigkeit ↓

■ FN+→=Blinkgeschwindigkeit ↑

■ FN+WIN=WIN sperren

FN+W

Wechsel zwischen den Funktionen "WASD" und "↑ ← ↓ →"

WASD ↔ "↑ ← ↓ →"

FN-Verknüpfungen:

FN+F1=Spieler	FN+F2=Lautstärke runter
FN+F3=Lauter	FN+F4=Stummschalten
FN+F5=Vorheriger Song	FN+F6=Nächster Titel
FN+F7=Wiedergabe/Pause	FN+F8=Anhalten
FN+F9=Startseite	FN+F10=E-Mail
FN+F11=Computer	FN+F12=Tastatur sperren

ACHTUNG:

1. Wenn die Tastatur an das Gerät angeschlossen ist, aber das Gerät sie nicht erkennen und verwenden kann, versuchen Sie es bitte mit einem anderen Kabel oder wechseln Sie den USB-Anschluss.
2. Wenn die Tastatur an das Gerät angeschlossen ist, aber keine Wörter ausgegeben werden, versuchen Sie bitte FN+F11, um die Tastatur zu entsperren.
3. Wenn die Tastatur an das Gerät angeschlossen ist und normal Wörter ausgibt, aber die Tastatur keine Hintergrundbeleuchtung hat, versuchen Sie bitte FN+PGUP/PGDN, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur einzustellen.
4. Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, nehmen Sie es bitte nicht auseinander und werfen Sie es nicht ins Feuer. Um Unfallgefahren zu vermeiden, sollten Sie es zur Entsorgung an eine professionelle Schrottstation oder eine spezielle Recyclingbox schicken.
5. Wenn Sie Fragen zum Produkt oder zur Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an das YUNZII-Kundendienstteam: support@yunzii.com

Inhalt Liste:

1. D98 Folientastatur*1
2. USB-Kabel für TYPE-C*1
3. Handbuch*1

Informazioni:

Modello: D98

Tipo: Tastiera a membrana

Layout: 96%-1800 Layout, 98-Key

Collegamento: cablato di TIPO-C

Retroilluminazione: RGB

Tasso di sondaggio: 500HZ

NKRO: NO, Solo 26 Tasti

Batteria: NO

Scambiabile a caldo: NO

Software personalizzato: NO

Materiale tastiera: ABS

Keycaps: ABS + PC stampato a laser Keycaps

Lunghezza del cavo: 1.5m


Peso: 657g/1.45lb

Dimensione: 389*140*41mm/15.31*5.51*1.61inch

Sistema: WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11


Indicatore, porta e istruzioni per la funzione:

Porta di Tipo-C



① Porta di Tipo-C

Indicatore di direzione




① NUM LOCK

② CAPS LOCK

③ LOCK WIN

Connessione:



La D98 è una tastiera a membrana cablata, collegare la tastiera e il dispositivo dal cavo che viene fornito con la confezione. Dopo che la tastiera viene riconosciuta automaticamente, la connessione è riuscita.

Istruzioni di funzionamento rapide per l'illuminazione FN:

FN+1~9=Cambia 9 modalità di effetto retroilluminazione



■ FN+0=Effetto retroilluminazione ON/OFF

■ FN+1~9=Cambia 9 modalità di effetto retroilluminazione

■ FN+PGUP=Luminosità retroilluminazione+

■ FN+PGDN=Luminosità retroilluminazione-

■ FN+←=Velocità retroilluminazione-

■ FN+→=Velocità di retroilluminazione+

■ FN+WIN=Blocca WIN

FN+W

Swap WASD e ↑ ↓ → funzioni

WASD ↔ “↑ ↓ →”

Combinazione di tasti FN:

FN+F1=Musica	FN+F2=Volume-
FN+F3=Volume+	FN+F4=Silenzi
FN+F5=Canzone precedente	FN+F6=Prossima canzone
FN+F7=Riproduci/pausa	FN+F8=Cessare
FN+F9=Homepage	FN+F10=Posta
FN+F11=Il mio computer	FN+F12=Chiave di blocco

NOTE:

- Quando la tastiera è collegata a un dispositivo ma il dispositivo non riesce a riconoscere la tastiera, provare a collegarla con un cavo diverso o una porta USB diversa.
- Quando la tastiera è collegata normalmente al dispositivo ma non c'è output di caratteri, utilizzare FN+F11 per sbloccare la tastiera.
- Quando la tastiera è collegata al dispositivo normalmente c'è un'uscita normale dei caratteri, ma la tastiera non ha retroilluminazione, utilizzare FN+PGUP/PGDN per regolare la luminosità della retroilluminazione della tastiera.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, si prega di non smontarlo o gettarlo nell'incendio. Dovrebbe essere inviato a una stazione di rifiuti professionale o a un cestino dedicato per lo smaltimento per evitare rischi imprevisti.
- Se avete problemi durante l'uso, non esitate a contattare il team di assistenza post-vendita YUNZIL: support@yunzili.com

Elenco Degli Articoli:

- D98 Tastiera a Membrana* 1
- Cavo Dati di Tipo - C * 1
- Istruzioni * 1

Información:

Modelo: D98

Tipo: teclado de película fina

Diseño: 96% - 1800 Diseño, 98 Teclas

Conexión: Cable TIPO-C

Retroiluminación: RGB

Tasa de votación: 500HZ

Nkro: NO, Solo 26 Teclas

Batería: NO

Intercambio en caliente: NO

Software personalizado: NO

Material de teclado: ABS

Chaquetas: impresión láser ABS + chaquetas de PC

Longitud del cable: 1.5 m


Peso: 657g/1.45lb

Tamaño: 389*140*41mm/15.31*5.51*1.61inch

Sistema: WindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11


Luces indicadoras, puertos y instrucciones funcionales:

🔌 Puerto Tipo-C



❶ Puerto Tipo-C

📏 Indicatore di direzione




❶ CERRADURA NUM

❷ CERRADURA DE TAPA

❸ SELLAR LA VICTORIA

Contacto:



El D98 es un teclado de película de cable puro que conecta el teclado y el equipo a través de un cable incluido en el embalaje. Después de reconocer automáticamente el teclado, la conexión fue exitosa.

Instrucciones de operación rápida de la luz FN:

FN+1~9=Cambiar 9 modos de efecto de retroiluminación



■ FN+0=Efecto de retroiluminación ON/OFF

■ FN+1~9=Cambiar 9 modos de efecto de retroiluminación

■ FN+PGUP=Brillo de retroiluminación +

■ FN+PGDN=Brillo de retroiluminación -

■ FN+←=Velocidad de retroiluminación -

■ FN+→=Velocidad de retroiluminación +

■ FN+WIN=Lock WIN

FN+W

Función de intercambio entre wasd y ↑←↓→

WASD ⇌ “↑ ← ↓ →”

Tecla combinada FN:

FN+F1=Música	FN+F2=Volumen -
FN+F3=Volumen +	FN+F4=Silencio
FN+F5=Anterior	FN+F6=Siguiente canción
FN+F7=Reproducción / pausa	FN+F8=Parar
FN+F9=Página principal	FN+F10=Correo
FN+F11=Mi computadora	FN+F12=Clave de bloqueo

PRECAUCIONES:

1. Cuando el teclado se conecta al dispositivo, pero el dispositivo no puede reconocer el teclado, intente conectarse cambiando el cable de conexión o el puerto usb.
2. Cuando el teclado se conecta normalmente al dispositivo, pero no hay salida de caracteres, use FN + F11 para desbloquear el teclado.
3. Cuando el teclado está conectado normalmente al dispositivo y tiene una salida de carácter normal, pero el teclado no tiene retroiluminación, use FN+PGUP/PGDN para ajustar el brillo de la retroiluminación del teclado.
4. Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo desmonte ni lo arroje al fuego, debe enviarlo a una estación profesional de residuos o a una caja de reciclaje especial para su tratamiento, a fin de evitar riesgos accidentales.
5. Si tiene alguna pregunta durante su uso, no dude en ponerse en contacto con el equipo de soporte post - venta de yunzli: support@yunzli.com

Lista De Artículos:

1. D98 Teclado de Película Delgada* 1
2. Línea De Datos Tipo - C * 1
3. Instrucciones * 1