


KiCA


Vibrationsschlaggerät

Anleitung V2.3 Modell: K1




Überblick

Hauptkörper



Massagekopf



Kugelkopf

Entspannen Sie Weichteile und empfindliche Muskeln




Flachkopf

Massage flach den großen Muskelgruppen am Rücken



Kegelkopf

Perkussieren Sie tiefe Gewebe wie Meridiane und Akupunkturpunkt usw.




U-förmiger Kopf

Nacken und Sehne massieren


Beginnen Sie mit der Verwendung

Massagekopf installieren/ersetzen

Montieren Sie je nach Bedarf einen Massagekopf in das Loch vor dem Gerät.



Installations-Rendering:




Einschalten / Ausschalten

Drücken Sie lange auf den Netzschalter, um das Gerät ein- und auszuschalten.

※ Verwenden Sie es nach dem Einschalten für 5 Sekunden.

! Verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs.



Auswahl der Gänge

Tippen Sie einmal auf die Einschalttaste, um nach dem Einschalten die Gänge auszuwählen.

Wechseln Sie geordnet zwischen erster Gang/zweiter Gang/dritter Gang/vierter Gang.

Indikator

Batterieanzeige


Licht	Status	Beschreibung
Rot	■	Aufladen im ausgeschalteten Zustand
Grün	■	Ladevorgang vollendet
Grün	■ ■	Akkustand $\leq 10\%$
Grün	■ ■ ■	Akkustand 11%-30%
Grün	■ ■ ■ ■	Akkustand 31-60%
Grün	■ ■ ■ ■ ■	Batteriestand 61%-100%

Ganganzeige

Licht	Status	Beschreibung
Blau	● ○ ○ ○	Erster Gang
Blau	● ● ○ ○	Zweiten Gang
Blau	● ● ● ○	Dritter Gang
Blau	● ● ● ●	Vierter Gang
Blau	● ● ● ● ●	Niedriger Stromverbrauch und automatische Abschaltung

Aufladen

! Verwenden Sie es nicht während des Ladevorgangs



Aufführen



x1

Hauptkörper



x1

Kugelkopf



x1

Flachkopf



x1

Kegelskopf



x1

U-förmiger Kopf



x1

USB-Kabel



x1

Aufbewahrungstasche



x1

Handbuch

Spezifikationen

Produktname:
KiCA Vibrations Schlaggerät

Modell	K1
Motornennleistung	30W
Nenneingang	5V --- 2A
Batteriekapazität	2200mAh
Theoretische Batterielebensdauer	11 Std
Gewicht(Referenzwert)	485g (Hauptkörper)
Größe	91x137x44mm

! Kontraindikationen

- (1) Krebs.
- (2) Metallknochenanastomose (das Gerät nicht direkt im Frakturbereich verwenden).
- (3) Osteoporose.
- (4) Venenthrombose und Pulsation.
- (5) Bluthochdruck.
- (6) Schwangerschaft (benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe des Bauches).
- (7) Nierensteine (das Gerät nicht in der Nähe der Nieren verwenden).
- (8) Krampfadern.
- (9) Akute Entzündung.
- (10) Massieren Sie eine Episode nicht länger als 4-5 Minuten.
- (11) Den knöchernen Bereich (Patella, Tibia, Mittelfußknochen usw.) nicht massieren
- (12) Nicht direkt in die Wirbelsäule einmassieren.
- (13) Das zervikale Segment nicht massieren.
- (14) Massieren Sie die Gesichtsmuskeln nicht.

Haftungsausschluss

Vielen Dank für die Verwendung des Produkts. Die Informationen in diesem Dokument betreffen Ihre Sicherheit und Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten. Lesen Sie das gesamte Dokument sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Konfiguration vor der Verwendung sicherzustellen. Wenn Sie die Anweisungen und Warnungen in diesem Dokument nicht lesen und befolgen, können Sie sich selbst oder andere schwer verletzen, Ihre Produkte beschädigen oder andere Gegenstände in der Nähe beschädigen.

Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie hiermit, dass Sie diesen Haftungsausschluss und diese Warnung sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin enthaltenen Bedingungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie allein für Ihr eigenes Verhalten bei der Verwendung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich sind. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur zu Zwecken zu verwenden, die angemessen sind und allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie allen Bedingungen, Vorsichtsmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Richtlinien entsprechen, die unser Unternehmen bereitgestellt hat und zur Verfügung stellen kann. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder rechtliche Verantwortlichkeiten, die direkt oder indirekt aus der Verwendung des Produkts entstehen. Unser Unternehmen bietet keinen Service für Produkte, die von anormalen Kanälen bezogen werden..

Sicherheitsanleitung

1. Dieses Gerät wird nicht empfohlen, die Haut direkt zu massieren, um Schäden an der Haut zu vermeiden. Der Kunde sollte den Körper massieren, nachdem er trockene Kleidung getragen oder ein sauberes und trockenes Handtuch auf den Massage teil gelegt hat, das Gerät leicht drücken und bewegen.
2. Hochgeschwindigkeits- und Hochdruckmassagen können nur auf Weichgewebe angewendet werden, ohne Schmerzen oder Fehlanpassungen zu spüren. Kann Kopf und Skelettstellen nicht mit hoher Geschwindigkeit und hohem Druck massieren.
3. Wenn Sie den gleichen Körperteil mit hoher Geschwindigkeit und hohem Druck über einen längeren Zeitraum massieren, können blaue Flecken entstehen. Bitte beenden Sie die Anwendung sofort, nachdem Sie Schmerzen oder eine Fehlanpassung verspürt haben.
4. Bitte halten Sie Finger, Haare oder andere Körperhaare vom ausziehbaren Teil des Geräts fern, um ein Einklemmen und Abschneiden zu vermeiden.
5. Dieses Gerät nicht entsorgen oder missbrauchen.
6. Modifizieren Sie dieses Gerät nicht selbst ohne Erlaubnis.
7. Bedienen oder laden Sie das Gerät nicht, wenn niemand in der Nähe ist.
8. Dieses Gerät ist nur für Erwachsene.
9. Personen mit kontraindizierten Symptomen sollten dieses Gerät mit ärztlicher Erlaubnis verwenden.

Beachten

1. Stellen Sie sicher, dass der Massagekopf nicht durch externe Kraft blockiert wird, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn es blockiert ist, wird es für eine Weile angehalten und versucht, neu zu starten.
2. Berühren Sie das Produkt NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, da das Perkussionsmassagegerät nicht wasserdicht ist.
3. Zerlegen Sie das Produkt NICHT, es sei denn, es ist als abnehmbar gekennzeichnet. Es muss an einen Kundendienst oder ein autorisiertes Servicezentrum gesendet werden, um es zu reparieren, wenn Sie es versehentlich zerlegen und abnormale Arbeiten verursachen. Die entsprechenden Kosten trägt der Nutzer.
4. Längerer Dauerbetrieb kann zu einem Anstieg der Motoroberflächentemperatur führen, bitte gehen Sie vorsichtig vor.
5. Das Produkt NICHT fallen lassen oder darauf schlagen. Wenn das Produkt nicht normal ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Lagerung und Wartung

1. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Lassen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie einem Ofen oder einer Heizung liegen. Lassen Sie das Produkt an heißen Tagen NICHT im Fahrzeuginneren.
3. Bitte lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung.
4. Den Akku NICHT überladen oder überbeanspruchen, da sonst der Akkukern beschädigt wird.
5. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.



Manufactured by: Guilin Feiyu Technology Incorporated Company
Website: www.kica-tech.com | Tel: +86-773-2320865 | E-mail: service@feiyu-tech.com

制造商: 桂林飞宇科技股份有限公司

网址: www.kica-tech.com | 电话: 400-990-6118/0773-2320865 | 邮箱: service@feiyu-tech.com