

# Quick Start Guide

• EN.....	1
• PT.....	9
• ES.....	16
• RU.....	23






# Stage Hero6

Hybrid ANC Earbuds


User Manual




**Hero6 Earbuds with Case**



**Carrying Pouch**




**USB-C Charging Cable Ear Tips (S / M / L) User Manual**



**Charging Indicator**

**Charging Case**




**USB-C Charging Port**

**Battery Indicator Button**

**LED Indicator**


**Microphones**

**Touch Sensor**



**Charging Pins**


**Ear Tips**





### **AUTOMATICALLY**

(Open the case lid)




### **MANUALLY**

(Long press and hold for 5 seconds)



### **AUTOMATICALLY**

(Close the case lid)




### **MANUALLY**

(Long press and hold for 5 seconds)

### **Note:**


- 1 When the charging case is at low power or out of power, the earbuds will not automatically power on/off in the charging case, please power them on/off manually.
- 2 The earbuds will automatically power off if they are not connected with devices or out of 12 meters of pairing range for 5 minutes.

1. Open the charging case.
2. Search "Stage Hero6" from the Bluetooth list and click to pair.



**Note:**

- 1 The earbuds will automatically connect with the last paired device as soon as the case is open.
- 2 Both earbuds are master, they can be used independently.
- 3 **If both earbuds can't sync together, please power them off then on(auto/manually), or reset the earbuds.**




- 1 Insert the earbuds into the canal of your ears.



- 2 Rotate the earbuds to fit snugly.

## 1. Charge the earbuds



## 2. Charge the case



Red light stays:  $\geq 85\%$

Red light flashes:  $< 15\%$



Press the battery indicator button to learn the battery percentage of the case.

**Note:** When the battery is below 15%, the earbuds will prompt "Battery Low" every 4 minutes. If below the minimum power, the red light flashes every 0.5 seconds until the earbuds turn off.


- 1. Take both earbuds out of the charging case.**



- 2. Disconnect "Stage Hero6" from your Bluetooth device.**



- 3. Tap 6 times on both earbuds simultaneously, then you will hear a prompt voice "Du Du".**





**Play/Pause**



Tap once(R/L)

**Previous Track**



Tap twice(L)

**Next Track**



Tap twice(R)

**Answer / End a Call**



Tap once(R/L)

**Reject a Call**



Press for 2s(R/L)

**Voice Assistant  
ON/OFF**



Tap 3 times(R/L)

**Music Mode/  
Gaming Mode**




Tap 4 times(R/L)

**ANC Mode/  
Transparent Mode**



Press for 1.5s(R/L)


<b>Model</b>	Stage Hero6
<b>Bluetooth Version</b>	Bluetooth 5.2
<b>Support Protocol</b>	AVRCP1.6, A2DP1.3, HFP1.7, HSP1.2
<b>Audio Decoding</b>	SBC, AAC, mSBC
<b>Transmission Distance</b>	Indoor with Barriers ≤ 12m Outdoor without Barriers ≤ 20m
<b>Microphone</b>	Wide Band Speech (4 Mics)
<b>Impedance</b>	32Ω
<b>SNR</b>	>80dB (A-Weighted)
<b>Frequency Response</b>	20Hz to 20KHz ±1dB
<b>Battery Capacity</b>	3.7V / 40mAh (Earbud) 3.7V / 400mAh (Case)
<b>Playtime</b>	ANC / Transparent Mode: 28 Hours Normal Mode: 35 Hours
<b>Charging Time</b>	≤1.5 Hours (Earbud) ≤2 Hours (Case)



**Fones de Ouvido  
Hero6 com Caixa**



**Bolsa de  
Transporte**



**Cabo de Carregamento  
Tipo-C**



**Ponteiras de  
Silicone (S/M/L)**



**Manual do  
Usuário**

**Indicador de Carregamento**

**Caixa de Carregamento**



**Porta USB-C de Carregamento**

**Botão Indicador de Bateria**

**LED Indicador**


**Microfones**

**Sensor de Toque**



**Pinos de Carregamento**


**Ponteiras de Silicone**





### **AUTOMATICAMENTE**

(Abra a tampa da caixa)




### **MANUALMENTE**

(Pressione e segure por 5 segundos)



### **AUTOMATICAMENTE**

(Feche o tampa da caixa)




### **MANUALMENTE**

(Pressione e segure por 5 segundos)

#### **Nota:**

- 1 Quando o caixa de carregamento estiver com pouca ou nenhuma energia, os fones de ouvido não ligarão/desligarão automaticamente na caixa de carregamento. Por favor, ligue/desligue-os manualmente.
- 2 Os fones de ouvido serão desligados automaticamente se não estiverem conectados com dispositivos ou fora do alcance de 12 metros de emparelhamento por 5 minutos.

1. Abra o caixa de carregamento.
2. Procure "Stage Hero6" na lista Bluetooth e clique para emparelhar.



**Nota:**

- 1 Os fones de ouvido se conectarão automaticamente com o último dispositivo emparelhado assim que o caixa for aberta.
- 2 Ambos os fones de ouvido são mestres, eles podem ser usados independentemente.
- 3 **Se ambos os fones de ouvido não puderem sincronizar-se entre si, favor desliga-los e religar novamente (automático/manual), ou resetar os fones de ouvido.**



- 1 Coloque os fones nos ouvidos.



- 2 Gire os fones na orelha para encaixá-los confortavelmente.

## 1. Carregamento os fone de ouvido



Luz Vermelha Permanece:  
carregando

Luz vermelha Desligar:  
totalmente carregamento

## 2. Carregamento da caixa



Luz Vermelha Piscante:  
carregando

Luz Vermelha Permanente:  
totalmente carregado

Luz Vermelha  
Permanece:  $\geq 85\%$

Luz Vermelha  
Piscante:  $< 15\%$



Pressione o botão  
indicador de bateria para  
saber a porcentagem da  
bateria da caixa

**Nota:** Quando a bateria dos fones de ouvido estiver abaixo de 15%, os fones de ouvido solicitarão "Battery Low" a cada 4 minutos. Se estiver abaixo da energia mínima, o luz vermelha piscará a cada 0,5 segundos até que os fones de ouvido desligam.


**1. Tire ambos os fones de ouvido da caixa de carregamento.**



**2. Desconecte o "Stage Hero6" de seu dispositivo Bluetooth.**



**3. Toque os fones de ouvido 6 vezes ao mesmo tempo e então você ouvirá o aviso de voz "Du Du".**





**Play/Pause**



x1

Toque 1 vez (R/L)

**Música Anterior**



x2

Toque 2 vezes (L)

**Música Posterior**



x2

Toque 2 vezes (R)

**Atender/Encerrar  
uma chamada**



x1

Toque 1 vez (R/L)

**Rejeitar uma  
chamada**



2S

Pressione por 2s (R/L)

**Ativar Assistente  
de Voz**



x3

Toque 3 vezes (R/L)

**Modo Música/Jogo**



x4


Toque 4 vezes (R/L)

**Modo ANC/  
Transparente**



1.5S


Pressione por 1.5s (R/L)



**Auriculares Hero6  
con estuche**



**Bolsa de  
viaje**



**Cable de  
carga tipo C**



**Puntas de los  
oídos (S/M/L)**




**Manual de  
usuario**

**Indicador de carga**

**Estuche de carga**

**Puerto de carga  
Tipo-C**

**Botón indicador  
de batería**



**Sensor táctil**


**Micrófono**

**Sensor Táctil**



**Pines de carga**


**Puntas de los oídos**





### **AUTOMÁTICAMENTE**

(Abrir la tapa de la caja)



### **MANUALMENTE**

(Mantenga pulsado durante 5 segundos)



### **AUTOMÁTICAMENTE**

(Cierre la tapa de la caja)



### **MANUALMENTE**

(Mantener pulsado durante 5 segundos)

#### **Nota:**

- 1 Cuando el estuche de carga está con poca energía o sin energía, los auriculares no se encenderán/apagarán automáticamente en el estuche de carga, por favor, enciéndalos/apáguelos manualmente.
- 2 Los auriculares se apagarán automáticamente si no se conectan con los dispositivos o si están fuera del rango de emparejamiento de 12 metros durante 5 minutos.

1. Abra el estuche de carga.
2. Busca "Stage Hero6" en la lista de Bluetooth y haz clic para emparejar.



**Nota:**

- 1 Los auriculares se conectarán automáticamente con el último dispositivo emparejado tan pronto como se abra el estuche.
- 2 Ambos auriculares son maestros, se pueden usar de forma independiente.
- 3 Si los dos auriculares no se pueden sincronizar, apagarlos y luego encenderlos (automática/manualmente), o reiniciar los auriculares.



- 1 Inserte los auriculares en el canal de sus oídos.



- 2 Gire los auriculares para que queden ajustados.

## 1. Cargar los auriculares



La luz roja permanece:  
cargando

Apagado: completamente  
cargado

## 2. Cargar el caso



La luz roja parpadea:  
cargando

La luz roja permanece:  
completamente cargada

La luz roja  
permanece:  $\geq 85\%$

La luz roja  
parpadea:  $< 15\%$



Presione el botón  
indicador de batería  
para conocer el  
porcentaje de batería  
de la carcasa.

**Nota:** Cuando la batería de los auriculares esté por debajo del 15 %, se indicará "Batería baja" cada 4 minutos. Si está por debajo de la potencia mínima, la luz roja parpadea cada 0,5 segundos hasta que los auriculares se apagan.


**1. Saque ambos auriculares del estuche de carga.**




**2. Desconecte "Stage Hero6" de su dispositivo Bluetooth.**



**3. Toque 6 veces en ambos auriculares al mismo tiempo, luego escuchará una voz de aviso "Du Du".**



**Reproducir/Pausar**



Toque una vez (R/L)

**Canción anterior**




Toca dos veces (L)

**Siguiente canción**



Toca dos veces (R)

**Responder/Finalizar una llamada**



Toque una vez (R/L)

**Rechazar una llamada**



Pulse durante 2 s (R/L)

**Asistente de voz**




Toque 3 veces (R/L)

**Modo Música/  
Modo Juego**




Toque 4 veces (R/L)

**Modo ANC/Modo  
Transparente**



Pulse durante 1,5 s (R/L)






**Наушники HeroB  
с футляром**



**Сумка для  
переноски**



**Зарядный  
кабель USB-C**





**Ушные вкладыши  
(S/M/L)**



**Руководство  
пользователя**

# ДИАГРАММА




# ВКЛЮЧИТЬ



## АВТОМАТИЧЕСКИ

(Откройте чехол для зарядки)



## ВРУЧНУЮ


(длительное нажатие и удержание в течение 5 секунд)

# ВЫКЛЮЧЕНИЕ



## АВТОМАТИЧЕСКИ

(Закройте чехол для зарядки)



## ВРУЧНУЮ


(длительное нажатие и удержание в течение 5 секунд)

### Примечание:

- 1 Когда зарядный футляр разряжен или разряжен, наушники не будут автоматически включаться/выключаться в зарядном футляре, пожалуйста, включите/выключите их вручную.
- 2 Наушники автоматически отключаются, если они не подключены к устройствам или находятся за пределами 12-метрового диапазона сопряжения в течение 5 минут.

# НОШЕНИЕ


1. Откройте чехол для зарядки.
2. Найдите “Stage Hero6” в списке Bluetooth и нажмите для сопряжения.



## Примечание:

- 1 Наушники автоматически соединятся с последним сопряженным устройством, как только чехол будет открыт.
- 2 Оба наушника являются основными, их можно использовать независимо друг от друга.
- 3 Если оба наушника не могут синхронизироваться, пожалуйста, выключите и включите их (автоматически/вручную) или перезагрузите наушники.

# НОШЕНИЕ



- 1 Вставьте наушники в ушной канал.



- 2 Поверните наушники, чтобы они плотно прилегали.

# ЗАРЯДКА

## 1. Зарядите наушники



Красный свет остается:  
зарядка

Extinguido:  
completamente cargado

## 2. Зарядите кейс



Мигает красный свет:  
зарядка

Красный свет остается:  
полностью заряжен

# АККУМУЛЯТОР

$\geq 85\%$

$< 15\%$



**Примечание:**

15%,

4

«

»

0,5

# СБРОС


1. Извлеките оба наушника из зарядного футляра.



2. Отсоедините "Stage Hero6" от устройства Bluetooth.




3. Нажмите 6 раз на оба наушника одновременно, после чего вы услышите голосовой сигнал "Du Du".



# СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Воспроизведение/  
Пауза



R & L

(R/L)

Предыдущая дорожка



L

(L)


Следующая дорожка



R

(R)

Ответ/завершение  
вызова



R & L

(R/L)

Отклонить вызов



R & L

2 (R/L)

Включение/выключение  
голосового помощника



R & L

3 (R/L)

Музыкальный режим/  
Игровой режим



R & L

4 (R/L)

Режим ANC/  
Прозрачный режим



R & L

1,5 (R/L)