



KAWA IOT



E-mail: support@kawa-in.com



Website: www.kawa-in.com


구성품



KAWA A5 스마트 보안 카메라 x1



사용 설명서 X1



전원 어댑터 X1



전원 케이블 X1 (2000mm)




설치 도구 백 X1



위치 고정 용지 X1

제품 외형



KAWA A5

참고: 본 설명서의 제품, 액세서리 및 인터페이스는 참조용입니다. 업데이트 및 업그레이드로 인해 실제 장치와 설명 이미지는 약간 다를 수 있습니다. 실제 장치를 참조하시기 바랍니다.

제품 규격

무선 네트워크: Wi-Fi, 802.11b/g/n 2.4GHz


작동 온도: -10° C~+50° C

전원 입력: DC 5V 1A

저장 방식:
클라우드 저장(별매 필요)
마이크로 SD 카드 로컬 저장 (MAX 128GB)
재생 지원

전원 공급 장치

전원 케이블로 전원 소켓과 카메라의 USB 포트를 연결합니다. 카메라의 표시등이 켜지면 전원이 연결되어 있음을 뜻합니다.



표시등

1. 빨간불 켜짐: 카메라가 전원 공급 장치에는 연결되어 있지만 모바일 앱에는 연결되어 있지 않습니다.
2. 빨간불 점멸: 카메라가 코드 스캔 모드입니다.
3. 녹색불 켜짐: 카메라가 성공적으로 연결되었으며 네트워크 연결이 정상입니다.
4. 녹색으로 빠르게 깜박임: 카메라가 네트워크에 연결 중입니다.
5. 빨간색과 녹색으로 빠르게 깜박임: 장치 업그레이드가 진행 중입니다.

버튼

SET 버튼: SET 키를 누르면 장치가 코드를 스캔할 준비가 되었음을 나타내는 경고음이 들립니다.

KAWA IOT 앱 다운로드

이 제품은 KAWA IOT APP과 함께 사용할 수 있습니다. 앱스토어에서 "KAWA IOT"를 검색하거나 아래 QR코드를 스캔하고 앱을 다운로드하여 설치하십시오.

사용 팁: 휴대폰으로 스마트 웹캠 Wi Fi(2.4GHz)에 연결하려면 안드로이드 5.0/iOS 8.0 이상이 필요합니다.

KAWA IOT 앱 QR 코드



카메라의 네트워크 환경설정 단계:

1. KAWA 앱 홈 페이지에서 기기 추가 버튼을 클릭하여 기기를 추가하십시오.
2. 추가할 올바른 장치를 선택하세요.(예: A5).
3. 카메라 재설정: 먼저 카메라 전원을 켜 다음 카메라 뒤에 있는 "SET" 키를 5초간 누르십시오. 바로 "삐"소리가 들리거나 빨간불이 깜박입니다.
4. 2.4GHz네트워크의 WiFi 정보 및 비밀번호를 입력하십시오.
5. 신호음이 들릴 때까지 QR 코드를 스캔합니다.

설치 설명서

1. 설치하기 전에 앱에 카메라가 추가되었는지 확인하십시오.
2. 시야각이 넓은 위치에 카메라를 배치하십시오.
3. 벽에 설치(옵션)
 - 1) 위치 고정 용지를 떼어내어 선택한 위치에 붙이십시오.
 - 2) 나무 벽의 경우, 용지의 ⊕ 부분에 나사를 직접 박고, 콘크리트 벽의 경우 벽에 나사를 조이기 전에 해당 부분에 구멍을 뚫고 볼트를 삽입하십시오.
 - 3) 카메라 하단의 가이드 레일을 나사에 맞추고 카메라를 수평으로 밀어 벽에 고정합니다.

참고: 카메라가 올바르게 설치되었는지 확인하기 위해 나사를 조이는 동안 높이와 깊이를 조정하십시오.

Q&A

- Q: 카메라가 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않는 이유는 무엇인가요?
A:
-카메라가 네트워크 범위 내에 있는지 확인하십시오.
-Wi-Fi가 802.11b/g/n 프로토콜의 2.4G Wi-Fi인지 확인하십시오(5G Wi-Fi는 해당되지 않음).
-Wi-Fi 정보와 비밀번호가 정확인지 확인하십시오.
-QR 코드를 스캔할 때 "삐" 소리가 들렸는지 확인하십시오.
-카메라와 휴대폰이 라우터에 가까이 있는지 확인하십시오. -카메라에 연결된 무선 라우터의 Wi-Fi 신호가 범위 내에 있는지 확인하십시오.

- Q: 카메라가 비정상적으로 꺼졌는지 어떻게 확인하나요?
A:
-전원 공급과 네트워크가 정상인지 확인하십시오
-전원 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 장치를 다시 시작하십시오.
-카메라를 재설정하십시오.
-네트워크 대역폭이 4Mbps 이상인지 확인하십시오.

- Q: 동영상을 어떻게 저장하나요?
A: 카메라는 로컬 저장 및 클라우드 저장(별매)의 두 가지 저장 모드를 지원합니다.
-로컬 저장: 카메라로 촬영한 영상을 마이크로 SD카드에 저장합니다.
-클라우드 저장: 카메라로 촬영한 영상을 클라우드에 저장할 수 있습니다. 동영상 저장 기간에 따라 최근 7일 또는 30일 동안의 동영상을 저장할 수 있습니다. 온라인으로 과거 동영상을 보고 다운로드할 수 있습니다.

- 품질 보증: 품질 보증 12개월
제조사: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
주소: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HONG KONG
이메일: support@kawa-in.com
웹사이트: www.kawa-in.com