KAWA






E-mail: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

Itens dentro da caixa

KAWA A5 Câmera de

segurança inteligente x




Nota: as ilustrações do produto, acessórios e interface neste



KAWA A5

Aparência do Produto



manual são unicamente para sua referência. Devido às actualizações contínuas, o seu dispositivo poderá ser ligeiramente diferente dos diagramas esquemáticos. Consulte o dispositivo real. Fonte de Energia

Conecte a tomada de alimentação e a porta USB da câmara aos cabos de alimentação. Quando a luz indicadora da câmara estiver

acesa, indica que a alimentação está ligada.

não está conectada às aplicações móveis.

1.Luz Vermelha Fixa: a câmara está conectada à alimentação mas

2. Vermelho a Piscar: a câmara está no modo de leitura do código.

3.Luz Verde Fixa: a câmara está conectada e a conexão à rede está

4.A piscar rapidamente a verde: a câmara está a conectar-se à rede.

5.A piscar rapidamente a vermelho e verde: a actualização do

1. Clique no botão Adicionar Dispositivo na página principal da Tecla SET: Pressione a tecla SET e é ouvido o tom de aviso para indicar aplicação KAWA para adicionar um dispositivo; que o dispositivo está pronto para ler um código.

Descarregue a Aplicação KAWA IOT 3. Reiniciar a câmara: ligue a câmara primeiro e pressione a tecla

"SET" atrás da câmara por 5 segundos. E irá ouvir um tom de aviso Este produto pode ser utilizado com a aplicação KAWA IOT. Pesquise "KAWA IOT" na App Store ou leia o código QR abaixo para descarregar ou ver a luz vermelha a piscar:

Passos para a configuração de rede da câmara:

Dicas: É necessário um Android 5.0/iOS 8.0 ou mais recente para 5. Digitalize o código QR até que o sinal sonoro seja ouvido. conectar a Wi Fi da webcam smart (2.4GHz) com o seu telemóvel.

Instruções de Instalação

- 1. Antes de instalar, confirme se a câmara foi adicionada à aplicação.
- 2. Seleccione uma posição com um ângulo de visualização amplo e 2. Por favor, selecione o dispositivo correto para adicionar(exemplo: A5); coloque directamente a câmara.
 - 3. Instalação na Parede (opcional)
 - 1) Remova o papel de posicionamento e cole-o no local seleccionado.
- 2) Para uma parede de madeira, insira um parafuso directamente na 4. Digite a informação WiFi e a palavra passe de uma rede 2.4GHz; área ⊕ coberta pelo papel; para uma parede de cimento, fure na área e insira um parafuso na parede.
 - 3) Alinhe o trilho de orientação no fundo da câmara com o parafuso e

empurre a câmara horizontalmente para a travar na parede.

-Verifique se a alimentação e a rede estão normais; Nota: Ajuste a altura e a profundidade enquanto aperta os parafusos

-Desligue a ficha da alimentação e volte a ligar para reiniciar o para assegurar que a câmara está correctamente instalada. equipamento;

- -Reconfigure a câmara;
 - -Verifique se a banda larga da rede está acima de 4Mbps.

Perguntas e Respostas

P: por que é que a câmara não se conecta à rede Wi-Fi? local e de nuvem (pago individualmente). -Armazenamento local: guarde o vídeo gravado pela câmara no cartão

- -Verifique se a câmara está configurada na rede micro SD. -Verifique se a WiFi é 2.4GWi-Fi do protocolo 802.11b/g/n (5GWi-Fi
- -Armazenamento em nuvem: Vídeos gravados por câmaras podem ser armazenados na nuvem. Os vídeos dos últimos 7 ou 30 dias podem ser -Verifique se a informação WiFi e palavra passe estão correctos. guardados com base na duração do armazenamento de vídeo. Pode ver e descarregar vídeos históricos online.

P: Como guardar vídeos?

- -Se é ouvido um aviso quando lê o código OR.
- -Verifique se a câmara e o seu telemóvel estão perto do router. Assegure-se que o sinal Wi-Fi do router sem fios conectado à
- câmara está dentro da cobertura.

não é aplicável).

P: Como verifique se a câmara está offline de forma anormal?

Fabricante: KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

Endereco: FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 9 CHEUNG LEE ST

CHAI WAN HONG KONG

Email: support@kawa-in.com

Website: www.kawa-in.com

Garantia: Garantia limitada de 12 meses

Código QR da Aplicação KAWA IOT



Especificações do Produto

Rede Sem Fios: Wi-Fi, 802.11b/g/n 2.4GHz

dispositivo está em progresso.

Teclas

e instalar a aplicação.

R: A câmara suporta dois modos de armazenamento: armazenamento