


USER MANUAL



Electric scooter

English

1. Safety instructions	03
2. Product and parts	04
3. Functional sketch	05
4. Body assembly	06
5. Operation	06
6. Model parameter table	08
7. Care / maintenance	08

Deutsch

1. Sicherheitshinweise	12
2. Produktübersicht und Teilebezeichnung	13
3. Funktionsskizze	14
4. Fahrzeugaufbau	15
5. Bedienung	15
6. Parametertabelle des E-Scooter-Modells	17
7. Pflege / Wartung	17

Français

1. Instructions de sécurité	21
2. Produits et pièces	22
3. Schéma	23
4. Assemblage	24
5. Utilisation	24
6. Tableau des paramètres du modèle	26
7. Entretien / maintenance	26

Espanol

1. Instrucciones de seguridad	30
2. Producto y partes	31
3. Diagrama de funcionamiento	32
4. Montaje	33
5. Funcionamiento	33
6. Tabla de parámetros del modelo	35
7. Cuidado / mantenimiento	35

Italiana

1. Istruzioni di sicurezza	39
2. Prodotto e parti	40
3. Schema funzionale	41
4. Assemblaggio struttura	42
5. Utilizzo	42
6. Tabella parametri modello	44
7. Cura / Manutenzione	44

Polski

1. Instrukcje bezpieczeństwa	48
2. Produkt i części	49
3. Szkic funkcjonalny	50
4. Montaż nadwozia	51
5. Operacja	51
6. Modelu parametrów tabela	53
7. Opieka / Konserwacja	53

1. Safety instructions

- An electric scooter is sporting entertainment tool that is not a vehicle, but one you drive it into a public area, it will also have a vehicle property, so there are also possible safety risks for all modes of transport. Strictly follow the instructions in this manual to drive for the maximum extent to protect you and the others' safety, and to ensure compliance with national and provincial traffic regulations and traffic regulations.

- At the same time, you need to understand: Once you have an electric scooter on a public road or other public place, you may be exposed to the risk of unauthorized driving/improper operation of others or vehicles, even if you are in full compliance with this safe driving guide. Like walking or cycling may also be hurt by other means of transport. As with all vehicles, the faster the electric scooter is driving, the longer the brakes need, and the emergency brakes on some smooth surfaces can also cause the wheel to slip and lose balance or even fall. Therefore, it's important to be vigilant and maintain the proper speed during driving, and it's important to maintain a reasonable safety distance with others and the transport means. Please be vigilant and drive at low speed before entering unfamiliar terrain.

- Please respect the right of pedestrian way when driving. Avoid frightening pedestrians, especially the children. When pedestrians passing through, remind pedestrians and slowing down when passing. As far as possible from the left side of the pedestrian(applicable to the country where the vehicle is traveling right). Face to face with pedestrians, keep on the right and lower speed.


- We must strictly follow the safety requirements of this manual for drivers in countries and regions, where there are no national standards and regulations for electric scooters, such as in China. We shall not be liable for any liability, personal injury, accident, legal dispute, and all other unfavorable events resulting from the use of violation the instructions indicated in this manual.

- Do not lend the electric scooter to a person who does not operate to avoid injury. If give the electric scooter to a friend, be sure to be responsible for the safety of your friends, you should teach him(her), and tell him (her) must wear safety care.

- Please check the electric scooter for each time before driving. If you find the parts are loose, the battery life is obviously reduced, the tire is slow to leak or excessive wear, turn to abnormal sound or malfunction, please stop using it immediately, and do not driving force.

2. Product and parts

Whole Vehicle



Operation Instruction


Electric scooter
operating
manual

Access




Please carefully check whether the contents of the box are intact

3. Functional sketch




The control panel



4. Body assembly

1 Secure the scooter standpipe and open the kickstand



2 Install the crossbar on the standpipe



3 Use the hex wrench in the packing box to lock the screws on both sides





4 After installation, long press the button to turn on the machine



5. Operation




Charger connection



Learn to drive

Wear helmet and other protective gears to avoid any possible injury while riding




1. Turn on the power and check the power indicator
2. Scooter boosting: slide the scooter with your foot 1-2 meters, then press the accelerator for running



3. To slow down: simply release the throttle button, use the brake handle on the left for stronger braking
4. To change direction: lean slightly to the left or right and turn the handlebars slightly

Folding




To fold: Make sure that the electric scooter is turned off, open the pole lock, push down the base pole and fix the folding hook to the folding lock.

To unfold: Press the folding hook to release and follow the folding step reversely to unfold the E-scooter.


Adjusting the brake:

1. Use the M5 hex wrench anticlockwise to release the plate screws on back wheel, adjust the length of exposed tail, shorten for tightening and lengthen for loosening the brake.
2. Lock the pressure plate screws by rotating clockwise.



Fix the handle:

If your standpipe in the electric scooter is shaking, please use the M5 hex wrench to lock the two screws at the folding mechanism.



Inflate the tires:

1. Remove the front and rear tire inflatable mouth cap.

- 2.Connect the pump to inflate and tight it to the inflatable mouth.
- 3.Replace the mouth cap when finish pumping.



6. Model parameter table

Performance Index	Item	Parameter
Products basic parameter	Unfolded size	1060 * 440 * 1150 mm
	Folded size	1060 * 440 * 480 mm
	Weight	13.5kg
	Material	Auminum
	Max loading	120kg
	Applicable age	16-50 years old
	Applicable height	120-200cm
Principal parameters	Max speed	25km/h
	Average distance	10-25km
	Slope max.	15°
	Driving field	Flat dirt road ,no higher than 1cm steps ,no more than 3cm wide channel
	Function temperature	-10°C +40°C
	Storage temperature	-20°C +45°C
	Suspension	Front and rear suspension
	Brake	Front electrical and rear disc brake
Battery parameters	Lamp	Front and rear lamp
	Voltage	36V
	Charge	42V max
Motor parameters	Capacity	6.0/7.5/7.8Ah
	Nominal power	250W
	Max power	350W
Charging parameters	Nominal power	71W
	Rated input voltage (VAC)	110-210V
	Rated Output Voltage (VDC)	42V
	Current	1.5Ah
	Charging time	3.5H
Other information	- With display, it shows running speed and battery power.	
	- With 3 speed selector (low speed 6km/h, middle speed 15km/h, high speed 25km/h).	
	- Without Buzzer, but with a small bell.	

7. Care / maintenance

Cleaning

1. Wipe the exterior with a damp sponge.

Note: Do not use any abrasive cleaning or scouring products. This may damage the surfaces.

2. Wipe the wheels with a damp sponge to remove any dirt.

Storage

You must store your vehicle in a room away from heat and moisture. Prolonged

exposure to the sun or heat can accelerate the aging of your scooter and shorten battery life.

Battery maintenance

Please do not expose the batteries to an environment higher than 50 ° C or lower than - 20 ° C (eg do not leave the battery in the trunk of your car), this could cause ignition of the batteries or significant damage to your drums. To prevent the battery from being discharged, try recharging it regularly and not waiting for it to discharge completely. To make the best use of battery life, it is recommended to use it at normal temperatures.

Below 0 ° C, the battery life drops sharply. When the battery is full, charging is available up to 90-120 days in pause mode. If the battery is not full, charging is available up to 20-50 days in pause mode. It is important not to leave the discharged battery for too long as this could cause serious damage.

Recycling:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations. When discarding the unit, comply with your local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.



Law and Safety:

The CE mark indicates that this product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields, which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.



We

Company name: WINDGOO Technology S.L

Postal address: Avenue of Castell de Barbera, number 21-27. Nave2. Industrial polygon Santiga.Spain

E-mail address: contact@windgoo.co

Declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Product name: Electric scooter

Model: M12

The object of the declaration described above is in conformity with the the essential requirements of Machinery Directive 2006/42/EC

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EC Annex I

Signature:


Full name: Alina Su

Position: TQE Manager

Company: Windgoo

Date: 27th April 2021

BEDIENUNGSANLEITUNG



Elektroroller

1. Sicherheitshinweise

- Ein E-Scooter ist ein Sportgerät, das kein Fahrzeug ist, aber dass man in einem öffentlichen Bereich nutzt. Es weist allerdings gewisse Fahrzeugeigenschaften auf, so dass für diesen Transportmodus ebenfalls mögliche Sicherheitsrisiken bestehen. Beachten Sie für das Fahren unbedingt die Anweisungen in diesem Handbuch für den maximale Sicherheitsschutz für Sie und andere, sowie die Einhaltung der nationalen und regionalen Verkehrsbestimmungen und Vorschriften.

- Bitte beachten: Sobald Sie einen E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr oder einem anderen öffentlichen Bereich nutzen, unterliegen Sie der Gefahr anderer Verkehrsteilnehmer/unsachgemäßer Bedienung von Fahrzeugen durch Dritte, selbst wenn Sie die Sicherheitshinweise dieser Anleitung vollständig beachten - wie auch Fußgänger oder Radfahrer der Gefahr anderer Verkehrsteilnehmer ausgesetzt sind. Der E-Scooter verhält sich wie alle anderen Fahrzeuge, d. h. desto schneller der Roller fährt, desto länger der Bremsweg. Bei einer Notbremsung auf einer glatten Oberfläche könnte dies zu einem Ausbrechen der Räder führen und Sie könnten das Gleichgewicht verlieren und fallen. Daher ist es wichtig, während der Fahrt wachsam zu sein und die ordnungsgemäße Geschwindigkeit einzuhalten. Es ist wichtig, einen angemessenen Sicherheitsabstand zu anderen Verkehrsteilnehmer zu halten. Bitte seien Sie aufmerksam und fahren Sie bei niedriger Geschwindigkeit bevor Sie in unbekanntes Gelände einfahren.

- Bitte gewähren Sie Fußgängern Vorrang. Vermeiden Sie es, Fußgänger zu erschrecken, vor allem Kinder. Wenn sich Fußgänger in Ihrem Fahrweg befinden, nehmen Sie diese zur Kenntnis und verlangsamen Sie Ihre Geschwindigkeit bevor Sie diese passieren. Soweit möglich passieren Sie diese auf der linken Seite des Fußgängers (für Länder mit Rechtsverkehr). Bei entgegenkommenden Fußgängern, bleiben Sie auf der rechten Seite und verlangsamen Sie Ihre Geschwindigkeit.


- Die Sicherheitsvorschriften dieses Handbuch gelten verbindlich für Fahrer in Ländern und Regionen, wo keine nationalen Normen und Vorschriften für E-Scooter bestehen, wie in China. Wir sind nicht für jegliche Schadensersatzansprüche haftbar zu machen, die sich aus Verletzungen, Unfall, Rechtsstreit ergeben sowie alle anderen nachteiligen Ereignisse, welche aus der Nichteinhaltung der Anweisungen, wie in diesem Handbuch beschrieben, resultieren.

- Kein Ausleihen des Rollers an Personen, die nicht mit der Bedienung des Rollers vertraut sind, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden. Falls Sie den E-Scooter an einen Freund geben, unterweisen Sie sie/ihn bezüglich des Gebrauchs und weisen Sie auf das Tragen von Sicherheitsausrüstung hin.

- Bitte überprüfen Sie den Roller vor jeder Fahrt. Falls Sie lose Teile ausfindig machen, eine reduzierte Batterielaufzeit, niedrigen Reifendruck bzw. abgenutzte Reifen, ungewöhnliche Geräusche oder Störungen feststellen, stoppen Sie bitte sofort die Verwendung.

2. Produktübersicht und Teilebezeichnung

Gesamtes Fahrgerät



Bedienungsanleitung


Bedienungsan-
leitung für E-
Scooter

Zubehör




Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob der Inhalt der Verpackung intakt ist.

3. Funktionsskizze




Bedienfeld



4. Fahrzeugaufbau

1. Befestigen Sie das Standrohr des Rollers und klappen Sie den Ständer aus.



2. Installieren Sie die Lenkerstange am Standrohr.



3. Verwenden Sie den Inbusschlüssel aus der Verpackung, um die Schrauben auf beiden Seiten anzuziehen.



4. Nach der Installation, drücken Sie lange die Taste, um den Roller einzuschalten.



5. Bedienung



Ladeanschluss



Gummipropfen
öffnen



Ladestecker
einstecken




Gummipropfen
nach Ladevorgang
schließen




DAS FAHREN LERNEN

Tragen Sie Helm und andere Schutzkleidung, um während der Fahrt mögliche Verletzungen zu vermeiden.




1. Schalten Sie das Gerät ein und überprüfen Sie die Batteriestandanzeige.
2. Beschleunigen des Rollers: Schieben Sie den Roller für 1-2 Meter an, indem Sie sich mit dem Fuß abstoßen, und drücken Sie dann den Gashebel für die Fahrt.



3. Reduzieren der Geschwindigkeit: Lassen Sie einfach den Gaskhebel los und verwenden Sie den Bremshebel auf der linken Seite für eine stärkere Bremsung.
4. Richtungsänderung/Lenken: Lehnen Sie sich leicht nach links oder rechts und drehen Sie leicht am Lenker.

Klappmechanismus




Zusammenklappen des Rollers: Achten Sie darauf, dass der E-Scooter ausgeschaltet ist, öffnen Sie den Schnellspanner der Stange, drücken Sie die Basisstange nach unten und arretieren Sie den Klapphaken in der Klappverriegelung.

Ausklappen des Rollers: Drücken Sie zur Freigabe den Klapphaken und befolgen Sie den Klappvorgang in umgekehrter Reihenfolge.


Einstellen der Bremse:

1. Drehen Sie den M5 Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Schrauben der Scheibe am Hinterrad zu lösen. Passen Sie die Länge des freiliegenden Teils an: zum Anziehen der Bremse verkürzen und zum Lösen der Bremse verlängern.
2. Ziehen Sie die Schrauben der Scheibe an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn festziehen.



Besfestigen der Lenkstange:

Falls das Standrohr des E-Scooter nicht fest sitzt, benutzen Sie bitte den M5 Inbusschlüssel, um die beiden Schrauben am Klappmechanismus zu arretieren.



Aufpumpen der Reifen:

1. Entfernen Sie die Ventilkappen des Vorder- und Hinterrreifens.

2. Schließen Sie die Pumpe zum Aufpumpen fest am Ventil an.

3. Sobald der Pumpvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie die Ventilkappe wieder auf.



6. Parametertabelle des E-Scooter-Modells

Leistungsindex	Artikel	Parameter
Grundparameter des Produkts	Entfaltete Größe	1060 * 440 * 1150 mm
	Gefaltete Größe	1060 * 440 * 480 mm
	Gewicht	13.5kg
	Material	Aluminium
	Maximale Belastung	120kg
	Anwendbares Alter	16-50 Jahre alt
Hauptparameter	Anwendbare Höhe	120-200cm
	Höchstgeschwindigkeit	25km/h
	Durchschnittliche Entfernung	10-25km
	Steigung max.	15°
	Fahrfeld	Flache unbefestigte Straße, nicht höher als 1 cm Stufen, nicht mehr als 3 cm breiter Kanal
	Funktionstemperatur	-10°C +40°C
	Lagertemperatur	-20°C +45°C
	Suspension	Vorder- und Hinterradaufhängung
	Bremse	Vordere elektrische und hintere Scheibenbremse
	Lampe	Vorder- und Rückleuchte
Batterieparameter	Stromspannung	36V
	Aufladen	42V max
	Kapazität	6.0/7.5/7.8Ah
Motorparameter	Nennleistung	250W
	Maximale Kraft	350W
Ladeparameter	Nennleistung	71W
	Nenningangsspannung (VAC)	110-210V
	Nennausgangsspannung (VDC)	42V
	Aktuell	1.5Ah
	Ladezeit	3.5H
Andere Informationen	- Mit dem Display werden Laufgeschwindigkeit und Batterieleistung angezeigt.	
	- Mit 3-Gang-Wahlschalter (niedrige Geschwindigkeit 6km/h, mittlere Geschwindigkeit 15km/h, hohe Geschwindigkeit 25km/h).	
	- Ohne Summer, aber mit einer kleinen Glocke.	

7. Pflege / Wartung

Reinigung

1. Wischen Sie den Rahmen mit einem feuchten Schwamm ab.

Hinweis: Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme für die Reinigung. Dies könnte die Oberflächen beschädigen.

2. Wischen Sie die Räder mit einem feuchten Schwamm ab, um jeglichen Schmutz zu entfernen.

Lagerung

Das Fahrgerät muss in einem Raum entfernt von Hitze und Feuchtigkeit gelagert

werden. Bei längerer Exposition gegenüber Sonneneinstrahlung oder Hitze kann der Alterungsprozess Ihres Rollers beschleunigt und die Batterielebensdauer verkürzt werden.

Batteriepflege

Bitte setzen Sie die Batterien keiner Umgebung von niedriger als $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ oder mehr als $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ aus (z. B. lassen Sie die Batterie nicht im Kofferraum Ihres Autos liegen). Dies könnte zur Entzündung der Batterie bzw. zu Verletzungen führen. Um das Entladen der Batterie zu verhindern, versuchen Sie diese regelmäßig aufzuladen und warten Sie nicht, bis diese vollständig entladen ist. Um die bestmögliche Leistung der Batterielaufzeit zu erhalten, empfiehlt sich eine Verwendung bei normalen Temperaturen. Unterhalb von $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ sinkt die Batterielaufzeit rasant ab. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, ist eine Aufladung bei Nichtgebrauch alle 90-120 Tage erforderlich. Wenn die Batterie nicht voll aufgeladen ist, ist eine Aufladung bei Nichtgebrauch alle 20-50 Tage erforderlich. Es ist wichtig, eine entladene Batterie nicht zu lange im entladenen Zustand zu belassen, da dies zu schweren Schäden führen könnte.

Recycling:

Die Verpackungsmaterialien dieses Produkts sind recyclebar und können wiederverwendet werden. Dieses Produkt und die Zubehörteile erfüllen die WEEE-Richtlinie, ausgenommen der Batterien. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Bestimmungen. Halten Sie sich bei der Entsorgung des Geräts an die lokalen Vorschriften oder Bestimmungen. Die Batterien sollten niemals weggeworfen oder verbrannt werden, sondern nur in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften zur Entsorgung von chemischem Abfall entsorgt werden.



Gesetz und Sicherheit:

Die CE-Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nach den geltenden Vorschriften für elektromagnetische Felder hergestellt wurde, was bedeutet, dass es bei sachgemäßer Verwendung sicher zu verwenden ist. Das Produkt wird nach den geltenden Vorschriften der EG-Richtlinie hergestellt, die den Einsatz von Schadstoffen in Elektro- und Elektronikgeräten einschränken.



Wir

Firmenname: WINDGOO Technology S.L

Postanschrift: Avenue of Castell de Barbera, Nummer 21-27. Nave2. Industrial Polygon Santiga, Spanien

E-Mail-Adresse: contact@windgoo.co

Erklären, dass das Dokument in alleiniger Verantwortung und für das folgende Produkt erstellt wurde:

Produktname: Elektroroller

Modell: M12

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung befindet sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen sind umgesetzt:

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EG Anhang I

Unterschrift:


Voller Name: Alina Su

Position: TQE Manager

Firma: Windgoo

Datum: 27. April 2021

MANUEL D'UTILISATION



Trottinette électrique

1. Instructions de sécurité

- Une trottinette électrique est un outil de divertissement sportif qui n'est pas un véhicule à proprement parler, mais une fois que vous le conduisez dans une zone publique, il aura les propriétés d'un véhicule. Ainsi, comme pour tous les autres moyens de transport, des risques de sécurité sont possibles. Suivez à la lettre les instructions de ce manuel pour conduire de la meilleure des manières possibles pour vous protéger ainsi que pour la sécurité des autres, et pour vous assurer d'être en accord avec le code de la route national et provincial.

- En même temps, vous devez comprendre ceci : une fois que vous utilisez une trottinette électrique sur une route publique ou sur tout autre lieu public, vous pouvez être exposé à la conduite non autorisée ou à la mauvaise utilisation des autres usagers ou des autres véhicules, même si vous êtes en total accord avec ce guide de conduite sécurisée. De la même manière, que vous fassiez du vélo ou que vous marchiez, les autres moyens de transport peuvent vous blesser. Comme pour tout véhicule, au plus la vitesse de la trottinette est haute, au plus le freinage est long, et les freins d'urgence peuvent, sur certaines surfaces lisses, faire se détacher la roue, vous faisant perdre l'équilibre voire vous faire tomber. Ainsi, il est important de rester vigilant et de maintenir une vitesse adéquate pendant que vous conduisez, et il est important de maintenir une distance de sécurité raisonnable avec les autres usagers et les autres moyens de transport. Veuillez être vigilant et conduire à une vitesse faible avant de pénétrer sur un terrain avec lequel vous ne seriez pas familier.

- Veuillez respecter la priorité de passage aux piétons quand vous conduisez. Evitez d'effrayer les piétons, surtout les enfants. Lorsque des piétons traversent, restez à distance d'eux et ralentissez lorsque vous passez, aussi loin que possible sur le côté gauche (applicable dans les pays où les véhicules conduisent à droite). En face d'un piéton, restez sur la droite et ralentissez.


- Nous devons suivre de manière stricte les prérequis de sécurité de ce manuel pour les conducteurs dans les pays où il n'y a pas de standards nationaux ou de règles pour les trottinettes électriques, comme en Chine par exemple. Nous ne serons pas responsables de toute blessure, accident, litige juridique, ou tout autre évènement défavorable résultant d'une utilisation en violation avec les instructions indiquées dans ce manuel.

- Ne prêtez pas la trottinette électrique à une personne qui ne sait pas l'utiliser, pour éviter des blessures. Si vous donnez la trottinette à un ami, assurez-vous d'être responsable pour la sécurité de vos amis. Vous devrez leur apprendre et leur dire de porter les protections.

- Veuillez vérifier la trottinette électrique avant chaque utilisation. Si vous trouvez des pièces qui sont détachées, ou que l'autonomie de la batterie est visiblement réduite, ou que les pneus sont dégonflés ou trop abimés, ou que vous entendez des sons anormaux ou constatez une anomalie, veuillez arrêter de l'utiliser immédiatement. Ne forcez pas la conduite.

2. Produit et pièces

Véhicule entier



Instructions d'utilisation

Manuel d'utilisation
de la trottinette
électrique

Accès



Veuillez vérifier attentivement si tout le contenu de la boîte est intact.

3. Schéma






Tableau de bord



4. Assemblage

1. Fixer le tube vertical de la trottinette et baisser la béquille.



2. Installer le guidon sur le tube vertical.



3. Utiliser la clé six pans dans la boîte pour verrouiller les vis des deux côtés.





4. Après installation, appuyer longuement sur le bouton pour allumer l'appareil.



5. Utilisation




Connexion du chargeur



Apprendre à conduire

Porter le casque et les autres équipements de protection pour éviter toute blessure pendant la conduite.




1. Mettre en marche et vérifier l'indicateur de puissance.
2. Lancement de la trottinette : faire avancer la trottinette avec votre pied sur 1-2 mètres puis appuyer sur l'accélérateur pour avancer.



3. Pour ralentir : relâcher tout simplement le bouton d'accélération, utiliser la manette de frein sur la gauche pour un freinage plus fort.
4. Pour changer de direction : se pencher légèrement sur la gauche ou la droite et tourner le guidon légèrement.


Pliage



Pour plier : s'assurer que la trottinette électrique est éteinte, ouvrir le verrou du tube vertical, le pousser vers le bas et attacher le crochet de pliage avec le verrou.
 Pour déplier : appuyer sur le crochet de pliage pour relâcher et suivre les étapes de pliage dans le sens inverse pour déplier la e-trottinette.


Ajuster le frein :

1. Utiliser la clé six pans M5 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher les vis de la plaque sur la roue arrière, ajuster la longueur de la pièce arrière, raccourcir pour resserrer et allonger pour relâcher le frein.
2. Verrouiller les vis de la plaque de pression en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Fixer le guidon :

Si le tube vertical de la trottinette électrique tremble, veuillez utiliser la clé six pans M5 pour verrouiller les deux vis sur le mécanisme de pliage.



Gonfler les pneus :

1. Retirer le capuchon de l'embout de gonflage de la roue avant et arrière.

- 2.Connecter la pompe pour gonfler et la serrer avec l'embout de gonflage.
- 3.Replacer le capuchon après avoir fini de gonfler.



6. Table des paramètres du modèle

Index des performances	Article	Paramètre
Paramètres de base des produits	Taille dépliée	1060 * 440 * 1150 mm
	Taille pliée	1060 * 440 * 480 mm
	Poids	13.5kg
	Matériel	Aluminium
	Chargement max	120kg
	Âge applicable	16-50 ans
	Hauteur applicable	120-200cm
Paramètres principaux	Vitesse maximale	25km/h
	Distance moyenne	10-25km
	Pente max.	15°
	Champ de conduite	Chemin de terre plat, pas plus haut que 1 cm, pas plus de 3 cm de large
	Température de fonction	-10°C +40°C
	Température de stockage	-20°C +45°C
	Suspension	Suspension avant et arrière
	Frein	Frein à disque électrique avant et arrière
Paramètres de batterie	Lampe	Lampe avant et arrière
	Tension	36V
	Charge	42V max
	Capacité	6.0/7.5/7.8Ah
Paramètres moteur	Puissance nominale	250W
	maximum d'énergie	350W
Paramètres de charge	Puissance nominale	71W
	Tension d'entrée nominale (VAC)	110-210V
	Tension de sortie nominale (VDC)	42V
	Courant	1.5Ah
	Temps de charge	3.5H
Les autres informations	- Avec affichage, il affiche la vitesse de fonctionnement et la puissance de la batterie.	
	- Avec sélecteur 3 vitesses (basse vitesse 6km/h, vitesse moyenne 15km/h, haute vitesse 25km/h).	
	- Sans Buzzer, mais avec une petite cloche.	

7. Entretien / maintenance

Nettoyage

1. Essuyer l'extérieur avec une éponge humide.

Remarque : ne pas utiliser de produits de ménage abrasifs ou décapants. Cela pourrait endommager les surfaces.

2. Essuyer les roues avec une éponge humide pour retirer toute salissure.

Rangement

Vous devez ranger votre véhicule dans une pièce loin de toute chaleur et humidité.

L'exposition prolongée au soleil ou à la chaleur peut accélérer le vieillissement de votre trottinette et raccourcir l'autonomie de la batterie.

Maintenance de la batterie

Veuillez ne pas exposer la batterie à un environnement de +50°C ou de -20°C (ex : ne pas laisser la batterie dans le coffre de votre voiture). Cela pourrait causer l'ignition de la batterie et des dégâts significatifs à votre batterie. Pour empêcher la batterie de se décharger, essayez de la recharger régulièrement sans attendre qu'elle soit complètement déchargée. Pour faire le meilleur usage de la durée de vie de la batterie, il est recommandé d'utiliser l'appareil à des températures normales. En-dessous de 0°C, l'autonomie de la batterie baisse drastiquement. Quand la batterie est pleine, la charge est disponible jusqu'à 90-120 jours en mode pause. Si la batterie n'est pas pleine, la charge est disponible jusqu'à 20-50 jours en mode pause. Il est important de ne pas laisser la batterie déchargée trop longtemps car cela pourrait causer des dégâts sérieux.

Recyclage :

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Ce produit et les accessoires emballés ensemble sont les produits de la WEEE, sauf la batterie. Veuillez vous débarrasser de tout matériau en accord avec les règles de recyclage locales. Quand vous vous débarrassez de l'appareil, respectez les règles et réglementations locales. La batterie ne doit jamais être jetée ou incinérée : vous devez vous en débarrasser en accord avec les réglementations locales en ce qui concerne les déchets chimiques.



Loi et Sécurité :

La marque CE indique que ce produit a été fabriqué en accord avec les réglementations des champs électromagnétiques, ce qui signifie qu'il est sécurisé de l'utiliser tant que les instructions de sécurité sont respectées. Le produit est fabriqué en accord avec les réglementations actuelles de la législation européenne, limitant l'usage des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Nous

Nom de l'entreprise: WINDGOO Technology S.L

Adresse postale: Avenue de Castell de Barbera, numéro 21-27. Nave2.

Polygone industriel Santiga. Espagne

Adresse e-mail: contact@windgoo.co

Déclarons que la DoC est publiée sous notre seule responsabilité et appartient au produit suivant :

Nom du produit: Trottinette électrique

Modèle: M12

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux prérequis essentiels de la Machinery Directive 2006/42/EC

Les standards harmonisés et les spécifications techniques suivants ont été appliqués :

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EC Annex I

Signature:


Nom complet: Alina Su

Poste: Responsable TQE

Entreprise: Windgoo

Date: 27 avril 2021

MANUAL DE USUARIO



Patinete eléctrica

1. Instrucciones de seguridad

- Una patineta eléctrica es una máquina de entretenimiento deportivo que no es un vehículo, pero si lo conduces en un área pública, también tendrá las propiedades de un vehículo, por lo que también tendrá los posibles riesgos de seguridad de todos los medios de transporte. Sigue estrictamente las instrucciones de este manual para conducir en la mayor medida posible protegiendo tu seguridad y la de los demás, y para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito nacionales y locales.

- Asimismo, debes comprender: una vez que conduzcas una patineta eléctrica en una vía pública u otro lugar público, puedes estar expuesto al riesgo de conducción no autorizada/operación inapropiada de otros vehículos, incluso si estás cumpliendo totalmente con esta guía de conducción segura. Al igual que al caminar o andar en bicicleta, también puedes ser herido por otros medidas de transporte. Como con todos los vehículos, cuanto más rápido conduces la patineta eléctrica, más tiempo necesitan los frenos para detenerla y los frenos de emergencia en algunas superficies lisas pueden hacer que las ruedas se resbalen y pierdas el equilibrio o incluso te caigas. Por lo tanto, es importante estar atento y mantener la velocidad adecuada durante la conducción y mantener una distancia de seguridad razonable con los demás y con otros medios de transporte. Por favor mantente atento y conduce a baja velocidad cuando vayas a ingresar a un terreno desconocido.

- Al conducir, respeta el derecho de paso de los peatones. Evita a los peatones atemorizados, especialmente a los niños. Cuando los peatones pasen, alerta a los peatones y disminuye la velocidad cuando ellos pasen. Mantente lo más alejado posible del lado izquierdo del peatón (aplicable en países donde el vehículo viaja a la derecha). Si te topas cara a cara con los peatones, mantente a la derecha y disminuye la velocidad.


- Los conductores de países y regiones donde no hay estándares y regulaciones nacionales para patinetas eléctricas, como en China, deben seguir estrictamente los lineamientos de seguridad de este manual. No somos, ni nos haremos responsables, de ningún tipo de lesión personal, accidente, disputa legal y cualquier otro evento desfavorable que resulte de la violación de las instrucciones indicadas en este manual durante su uso.

- No permitas que otra persona que no sepa usar la patineta la utilice, para evitar que se lastime. Si le prestas la patineta a un amigo, sé responsable. Enséñale cómo operar la patineta y por su seguridad, asegúrate de que use los implementos de seguridad personal.

- Por favor verifica que la patineta esté en buenas condiciones antes de cada uso. Si encuentras alguna parte floja, la vida de la batería se verá reducida. Si las llantas giran lentamente o con dificultad, sientes un ruido que no es normal o identificas cualquier mal funcionamiento, deja de usarla inmediatamente y no la fuerces para que funcione correctamente.

2. Producto y partes

Vehículo completo



Instrucciones de funcionamiento

Manual de
funcionamiento
patineta eléctrica

Accesorios




Por favor verifica cuidadosamente que el contenido de la caja esté intacto.

3. Diagrama de funcionamiento




El panel de control



4. Montaje

1. Asegura el tubo del manillar de la patineta y abre la pata de apoyo.
2. Inserta el manillar en el tubo vertical.



3. Usa la llave hexagonal en la caja de embalaje para apretar los tornillos en ambos lados.



4. Después del ensamblaje, mantén presionado el botón para encender la máquina.



5. Funcionamiento



Conexión del cargador



Abre el tapón de goma



Inserta el enchufe del cargador




Al finalizar de cargar, cierra el tapón de goma



Aprende a manejar

Usa casco y otro equipo de protección para prevenir posibles lesiones mientras conduces.




1. Enciende la máquina y verifica el indicador de encendido.
2. Potenciando la patineta: desliza la patineta con tu pie por 1o 2 metros y luego, presiona el acelerador para hacerla funcionar.



3. Para reducir la velocidad: simplemente suelta el botón del acelerador. Usa la manija del freno, a la izquierda, para un mejor frenado.
4. Para cambiar de dirección: inclínate ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha y gira ligeramente el manillar.


Plegado



Para plegar: asegúrate de que la patineta eléctrica esté apagada. Abre la hebilla de plegado del tubo del manillar, empuja hacia abajo la base del tubo y fíjalo al seguro de plegado. Para abrir: presiona el seguro de plegado para liberar el gancho y sigue el paso para plegar pero invertido, para desplegar la E-patineta.


Ajuste de frenos:

1. Usa la llave hexagonal M5 en sentido contrario a las agujas del reloj, para liberar los tornillos de la placa en la rueda trasera. Ajusta la longitud de la cola expuesta, acortando para apretar y alargando para aflojar el freno.
2. Vuelve a colocar los tornillos en la placa de presión y apriétalos girando en sentido de las agujas del reloj.



Ajuste del manillar:

Si el tubo del manillar de la patineta eléctrica tiembla, por favor usa la llave hexagonal M5 para apretar los dos tornillos del sistema de plegado.



Inflado de llantas:

1. Retira los tapones de las válvulas de los neumáticos delanteros y traseros.

2. Conecta la bomba para inflar a la válvula y asegúrala.

3. Cuando hayas terminado de inflar, vuelve a colocar los tapones en las válvulas de los neumáticos.



6. Tabla de parámetros del modelo

Índice de rendimiento	Artículo	Parámetro
Parámetro básico de productos	Tamaño desplegado	1060 * 440 * 1150 mm
	Tamaño plegado	1060 * 440 * 480 mm
	Peso	13.5kg
	Material	Aluminio
	Carga máxima	120kg
	Edad aplicable	16-50 años de edad
	Altura aplicable	120-200cm
Parámetros principales	máxima velocidad	25km/h
	Distancia promedio	10-25km
	Pendiente max.	15°
	Campo de conducción	Camino de tierra plano, no más de 1 cm de escalones, no más de 3 cm de ancho de canal
	Temperatura de la función	-10°C +40°C
	Temperatura de almacenamiento	-20°C +45°C
	Suspensión	Suspensión delantera y trasera
	Freno	Freno de disco eléctrico delantero y trasero
Parámetros de la batería	Lámpara	Luz delantera y trasera
	Voltaje	36V
	Cargar	42V máx
	Capacidad	6.0/7.5/7.8Ah
Parámetros del motor	Potencia nominal	250W
	Máximo poder	350W
Parámetros de carga	Potencia nominal	71W
	Voltaje de entrada nominal (VAC)	110-210V
	Voltaje de salida nominal (VDC)	42V
	Actual	1.5Ah
	Tiempo de carga	3.5H
Otra información	- Con pantalla, muestra la velocidad de funcionamiento y la energía de la batería.	
	- Con selector de 3 velocidades (baja velocidad 6km/h, velocidad media 15km/h, alta velocidad 25km/h).	
	- Sin zumbador, pero con una pequeña campana.	

7. Cuidado / mantenimiento

Limpieza

1. Limpia el exterior con una esponja húmeda.

Nota: No utilices ningún tipo de productos limpiadores abrasivos o corrosivos ya que pueden dañar las superficies.

2. Para remover la suciedad, limpia las ruedas con una esponja húmeda.

Almacenamiento

Guarda tu vehículo en una habitación alejada del calor y la humedad. La exposición

prolongada al sol o al calor puede acelerar el envejecimiento de tu patineta y acortar la duración de la batería.

Mantenimiento de la batería

No expongas la batería a un entorno superior a 50 ° C o inferior a - 20 ° C, p. ej., no dejes la batería en el maletero de tu automóvil, esto podría provocar la ignición o daños importantes a la batería. Para evitar que la batería se descargue, intenta recargarla regularmente y no esperes a que se descargue por completo. Para aprovechar al máximo la duración de la batería, se recomienda usar la patineta a temperaturas normales. Bajo 0 ° C, la duración de la batería se agota bruscamente. Cuando la batería está completamente cargada, la carga está disponible por 90 a 120 días en modo de pausa. Si la batería no está completamente cargada, la carga está disponible por 20 a 50 días en modo de pausa. Es importante no dejar la batería descargada por mucho tiempo ya que esto podría causar daños graves.

Reciclaje:

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y pueden reutilizarse. Este producto y los accesorios embalados conjuntamente, son productos aplicables a la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), excepto las baterías. Desecha los materiales de acuerdo a las normativas locales de reciclaje. Al desechar la unidad, cumple con las normas o regulaciones locales. Las baterías nunca deben tirarse o incinerarse, sino eliminarse de acuerdo a las normativas locales de desechos químicos.



Leyes y seguridad

La marca CE indica que este producto ha sido fabricado de acuerdo con las regulaciones actuales para campos electromagnéticos, lo que significa que es seguro de usar si se usa siguiendo las instrucciones de seguridad. El producto ha sido fabricado de acuerdo con la normativa vigente en la legislación de la UE, que limita el uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.



Nosotros

Nombre de la empresa: WINDGOO Technology S.L

Dirección postal: Avenida Castell de Barberà, número 21-27. Nave 2.

Polígono Industrial Santiga, España

Dirección de correo electrónico: contact@windgoo.co

Declaramos que la declaración de conformidad, EU DoC, ha sido emitida exclusivamente bajo nuestra responsabilidad y pertenece al siguiente producto:

Nombre del producto: Patineta eléctrica (Scooter eléctrico)

Modelo: M12

El objeto de la declaración descrita anteriormente está en conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y especificaciones técnicas:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EC Anexo I

Firma:


Nombre completo: Alina Su

Posición: Gerente de TQE

Compañía: Windgoo

Fecha: 27 de abril de 2021

MANUALE UTENTE



Monopattino elettrico

1. Istruzioni di sicurezza

- Un monopattino elettrico è un dispositivo per l'intrattenimento che non è un veicolo, tuttavia può essere guidato in zone pubbliche, dispone di un certificato di proprietà, per cui comporta gli stessi rischi relativi ad altri mezzi di trasporto. Seguire attentamente le istruzioni in questo manuale per garantire la sicurezza propria e degli altri, e per rispettare normative stradali nazionali e provinciali.

- È fondamentale comprendere che utilizzare un monopattino elettrico su una strada o altro posto pubblico, potrebbe esporre a dei rischi di guida non autorizzata/utilizzo improprio da parti di altri o rischi da altri veicoli, anche se vengono rispettate queste indicazioni di guida sicura. Come camminare e andare in bicicletta potrebbero incorrere degli incidenti con altri mezzi di trasporto. Come per tutti i veicoli, più veloce si utilizza il monopattino elettrico, più tempo necessita per fermarsi, e i freni di emergenza su superfici lisce potrebbero far slittare le ruote, facendo perdere l'equilibrio o anche cadere. Pertanto, è fondamentale fare attenzione e mantenere una velocità adeguata durante la guida, oltre che mantenere una distanza di sicurezza ragionevole da persone e altri mezzi di trasporto. Fare attenzione e guidare a bassa velocità prima di accedere a un terreno in cui non si ha familiarità.

- Rispettare i diritti dei pedoni durante la guida. Evitare di spaventare i pedoni, soprattutto i bambini. Quando si decide di sorpassare i pedoni, comunicare con il pedone e rallentare durante il sorpasso. Stare il più possibile sulla parte sinistra del marciapiede (valido per le nazioni con guida a destra). Guidare stando di fronte ai pedoni, tenendo la destra e rallentando.


- È obbligatorio seguire le indicazioni di sicurezza di questo manuale per guidatori in nazioni e regioni in cui non sono presenti normative e leggi nazionali per monopattini elettrici, come in Cina. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per qualsiasi lesione personale, incidente, disputa legale o altro evento sfavorevole risultante dalla violazione delle istruzioni contenute in questo manuale.

- Non prestare il monopattino elettrico a persone che non sanno come utilizzarlo per evitare lesioni. Nel caso in cui il monopattino elettrico venisse prestato a un amico, assumersi la responsabilità per la sicurezza dell'amico in questione, insegnandoli come utilizzarlo e comunicandogli di indossare le dotazioni di sicurezza.

- Verificare il monopattino elettrico prima di guidarlo. Nel caso in cui siano presenti parti allentate, batteria scarica, gomme sgonfie o eccessivamente usurate, rumori anomali o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'utilizzo e non guidare.

2. Prodotto e parti

Intero veicolo



Istruzioni di utilizzo


Manuale
di utilizzo
monopattino

Accesso




Verificare che il contenuto della scatola sia intatto.

3. Schema funzionale




Pannello di controllo



4. Assemblaggio struttura

1. Bloccare l'asta verticale e aprire cavalletto.



2. Installare la barra trasversale sull'asta verticale pipe.



3. Usare la chiave esagonale nella scatola per bloccare le viti su entrambi i lati.



4. Dopo l'installazione, premere il pulsante per accenderlo.



5. Utilizzo



Collegamento caricatore




Aprire la
copertura
in gomma



Inserire
la spina
di ricarica




Dopo la ricarica,
chiudere la
copertura in gomma




Come guidare

Indossare casco e altri indumenti di protezione per evitare ogni lesione durante la guida.




1. Accendere e verificare l'indicatore batteria.
2. Accelerare: far muovere il monopattino per 1-2 metri con il piede e poi premere l'acceleratore.



3. Rallentare: rilasciare il pulsante di accelerazione, premere la manopola del freno a sinistra per incrementare la frenata.
4. Cambiare direzione: piegarsi leggermente a destra o sinistra e girare il manubrio.

Come piegare




Piegare: assicurarsi che il monopattino sia spento, aprire il blocco nell'asta, spingere l'asta verso il basso e fissare il gancio pieghevole nella fibbia.

Aprire: premere il gancio pieghevole e seguire la procedura inversamente per aprire il monopattino elettrico.


Regolare il freno:

1. Usare la chiave esagonale M5 in senso antiorario per svitare le viti del disco sulla ruota posteriore, regolare la lunghezza della coda esposta, accorciare per stringere e allungare per allentare il freno.
2. Bloccare il disco avvitando in senso orario.



Fissare il manubrio:


Se l'asta verticale trema, usare la chiave esagonale M5 per bloccare le due viti nel meccanismo pieghevole.



Gonfiare le gomme:

1. Rimuovere il tappino della gomma anteriore e posteriore.

2. Collegare la pompa fissandola all'ugello per gonfiare.
3. Posizionare il tappino una volta finito il gonfiaggio.



6. Tabella parametri modello

Indice di prestazione	Articolo	Parametro
Parametro di base dei prodotti	Dimensione spiegata	1060 * 440 * 1150 mm
	Dimensioni piegate	1060 * 440 * 480 mm
	Peso	13.5kg
	Materiale	Aluminium
	Caricamento massimo	120kg
	Età applicabile	16-50 anni
	Altezza applicabile	120-200cm
Parametri principali	Massima velocità	25km/h
	Distanza media	10-25km
	Pendenza max.	15°
	Campo pratica	Strada sterrata piatta, non più alta di 1 cm di passi, non più di 3 cm di canale largo
	Temperatura di funzionamento	-10°C +40°C
	Temperatura di conservazione	-20°C +45°C
	Sospensione	Sospensione anteriore e posteriore
	Freno	Freno a disco elettrico anteriore e posteriore
Parametri della batteria	Lampada	Luce anteriore e posteriore
	Voltaggio	36V
	Caricare	42V max
	Capacità	6.0/7.5/7.8Ah
Parametri del motore	Potenza nominale	250W
	Massima potenza	350W
Parametri di ricarica	Potenza nominale	71W
	Tensione input (VAC)	110-210V
	Tensione output (VDC)	42V
	Attuale	1.5Ah
	Tempo di carica	3.5H
Altre informazioni	- Con display, mostra la velocità di marcia e la carica della batteria.	
	- Con selettore a 3 velocità (bassa velocità 6km/h, velocità media 15km/h, alta velocità 25 km/h).	
	- Senza Buzzer, ma con una piccola campana.	

7. Cura / manutenzione

Pulizia

1. Pulire l'esterno con una spugna umida.

Nota: non usare detergenti o prodotti abrasivi. Questo potrebbe danneggiare le superfici.

2. Pulire le ruote con una spugna umida per rimuovere lo sporco.

Conservazione

Conservare il veicolo in una stanza al riparo da calore e umidità. L'esposizione prolungata

a calore o luce del sole può accelerare l'usura e ridurre la durata della batteria.

Manutenzione batteria

Non esporre la batteria a temperature superiori a 50 °C o inferiori a 20 °C (ad esempio, non lasciare la batteria nel cofano dell'automobile). Questo può provocare incendio o danni significativi. Per prevenire lo scaricamento completo della batteria, ricaricare regolarmente e non attendere che la carica finisca completamente. Per ottenere il massimo dalla batteria, utilizzare a temperature normali. Sotto 0 °C la batteria si scarica rapidamente. Quando la batteria è carica, resta disponibile per 90-120 giorni in pausa. Se la batteria non è carica, resta disponibile per 20-50 giorni in pausa. Non lasciare la batteria scarica troppo a lungo per evitare danni seri.

Riciclaggio:

La scatola del prodotto è riciclabile e può essere riutilizzata. Il prodotto e gli accessori sono conformi al regolamento WEEE, eccetto le batterie. Smaltire ogni materiale in accordo con le normative locale. Durante lo smaltimento dell'unità, seguire norme e leggi locali.

Le batterie non devono essere gettate o incenerite, ma smaltite secondo le normative locali per lo smaltimento di prodotti chimici.



Normativa e sicurezza:

Il marchio CE indica che il prodotto è stato realizzato in accordo con le normative per i campi elettromagnetici, sicuro all'uso secondo le istruzioni di sicurezza. Il prodotto è realizzato secondo le normative UE, limitando l'uso di sostanze pericolose nelle componenti elettriche ed elettroniche.



Noi

Nome società: WINDGOO Technology S.L

Indirizzo postale: Avenue of Castell de Barbera, number 21-27. Nave2.
Industrial polygon Santiga.Spain

Indirizzo e-mail: contact@windgoo.co

La dichiarazione di conformità è sotto la nostra sola responsabilità ed è relativa al seguente prodotto:

Nome prodotto: Monopattino elettrico

Modello: M12

La dichiarazione sopra è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine 2006/42/EC

Sono stati applicati standard armonizzati e specifiche tecniche seguenti:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42/EC Annex I

Firma:


Nome completo: Alina Su

Posizione: TQE Manager

Azienda: Windgoo

Data: 27 aprile 2021

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Skuter elektryczny

1. Instrukcje bezpieczeństwa

- Skuter elektryczny jest narzędziem sportowym i rozrywkowym, a nie pojazdem, ale kiedy jedziesz do miejsca publicznego, będzie on miał również atrybuty pojazdu, więc wszystkie środki transportu mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Ściśle przestrzegaj instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, aby chronić siebie i innych w największym możliwym zakresie oraz zapewnić zgodność z krajowymi i regionalnymi przepisami ruchu drogowego.

- Jednocześnie musisz zrozumieć, że po zainstalowaniu skutera elektrycznego na drogach publicznych lub w innych miejscach publicznych, nawet jeśli jesteś w pełni zgodny, możesz ponieść ryzyko nieautoryzowanej jazdy / obsługi przez inne osoby lub pojazdy. Ten przewodnik bezpiecznej jazdy. Podobnie jak spacerowanie lub jazda na rowerze, może zostać również zraniony przez inne środki transportu. Jak wszystkie pojazdy, im szybciej porusza się skuter elektryczny, tym dłuższy jest wymagany czas hamowania. Awaryjne hamowanie na niektórych gładkich powierzchniach może również powodować poślizg kół, utratę równowagi, a nawet upadek. Dlatego ważne jest, aby zachować czujność i zachować odpowiednią prędkość podczas jazdy, a także zachować rozsądną bezpieczną odległość od innych pojazdów i pojazdów. Przed wjazdem na nieznaną teren bądź czujny i jedź z małą prędkością.

- Podczas jazdy przestrzegaj prawa chodników. Unikaj strachu, szczególnie dzieci. Kiedy przechodzą przez chodniki, przypominaj pieszym i zwalniaj, przechodząc. O ile to możliwe od lewej strony pieszych (dotyczy krajów, w których pojazdy jadą po prawej stronie). Twarzą w twarz z pieszymi, utrzymuj prawidłową i niską prędkość.


- W przypadku krajów i regionów, które nie mają krajowych norm i przepisów dotyczących skuterów elektrycznych w Chinach, musimy ściśle przestrzegać wymagań bezpieczeństwa użytkownika zawartych w tym podręczniku. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, obrażenia ciała, wypadki, spory prawne i wszelkie inne zdarzenia niepożądane spowodowane naruszeniem instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

- Nie pożyczaj skutera elektrycznego osobom, które nie pracują, ponieważ może to spowodować obrażenia. Jeśli oddajesz skuter elektryczny przyjacielowi, musisz być odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego przyjaciela, powinieneś go nauczyć (jej) i powiedzieć mu (jej), że musi zwracać uwagę na bezpieczeństwo.

- Przed każdym użyciem sprawdź skuter elektryczny. Jeśli okaże się, że części są luźne, żywotność akumulatora jest oczywiście skrócona, wyciek opony jest powolny lub nadmiernie zużyty, a ponadto występuje nietypowy dźwięk lub awaria, należy natychmiast przestać go używać i nie włączać zasilania.

2. Produkt i części

Cały pojazd



Instrukcja obsługi


Instrukcja
obsługi skutera
elektrycznego

Dostęp




Proszę dokładnie sprawdzić, czy zawartość pudełka jest kompletna i dobra.

3. Szkic funkcjonalny




Panel sterowania



4. Montaż nadwozia

1. Zabezpiecz pionowy hulajnoga i otwórz wspornik.



2. Zamontować poprzeczkę na pionie.



3. Użyj klucza sześciokątneho w pudełku, aby zablokować śruby po obu stronach.



4. Po zakończeniu instalacji naciśnij długo przycisk, aby włączyć urządzenie.



5. Operation



Podłączenie ładowarki




Otwórz gumę korek



Włóż wtyczka ładowania




Po naładowaniu, Zamknij gumowy korek



Naucz się prowadzić

Noś kaski i inny sprzęt ochronny, aby uniknąć obrażeń podczas jazdy.




1. Włącz zasilanie i sprawdź wskaźnik zasilania.
2. Nadeptnięcie na hulajnoga: Stań na hulajnodze przez 1-2 metry, a następnie naciśnij pedał gazu, aby rozpocząć jazdę.



3. Zwalnianie: po prostu zwolnij przycisk przepustnicy i użyj dźwigni hamulca po lewej stronie, aby lepiej hamować.
4. Zmień kierunek: Przechyl lekko w lewo lub w prawo, a następnie lekko obróć kierownicę.

Składanie




Składanie: Upewnij się, że skuter elektryczny jest zamknięty, otwórz blokadę dźwigni, popchnij dźwignię podstawy w dół i przymocuj hak składany do zamka składanego.

Rozłoż: Naciśnij hak składany, aby zwolnić, a następnie wykonaj kroki składania w odwrotnej kolejności, aby rozłożyć skuter elektryczny.


Ustaw hamulec:

1. Użyj klucza sześciokątnego M5, aby poluzować śruby płyty tylnego koła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyreguluj długość odsłoniętego ogona, skróć czas dokręcania i wydłuż go, aby zwolnić hamulec.
2. Obróć śrubę płyty dociskowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Naprawiono uchwyt:

Jeśli pion w skuterze elektrycznym drży, użyj klucza sześciokątnego M5, aby zablokować dwie śruby mechanizmu składania.



Napompować opony:

1. Zdejmij osłony dysz do napełniania przedniej i tylnej opony.

2. Napompuj i dokręć pompę do portu napełniania.
3. Po zakończeniu pompowania załóż pokrywę.



6. Modelu parametrów tabela

Wskaźnik wydajności	Pozycja	Parametr
Podstawowy parametr produktów	Rozłożony rozmiar	1060 * 440 * 1150 mm
	Rozmiar po złożeniu	1060 * 440 * 480 mm
	Waga	13.5kg
	Materiał	Auminium
	Maksymalne obciążenie	120kg
	Obowiązujący wiek	16-50 lat
	Odpowiednia wysokość	120-200cm
Główne parametry	maksymalna prędkość	25km/h
	Średni dystans	10-25km
	Nachylenie max.	15°
	Pole jazdy	Płaska droga gruntowa, nie więcej niż 1 cm stopni, nie więcej niż 3 cm szerokości kanału
	Temperatura funkcji	-10°C +40°C
	Temperatura przechowywania	-20°C +45°C
	Zawieszenie	Przednie i tylne zawieszenie
	Hamulec	Przedni elektryczny i tylny hamulec tarczowy
	Lampa	Przednie i tylne światło
Parametry baterii	Napięcie	36V
	Opłata	42V maks
	Pojemność	6.0/7.5/7.8Ah
Parametry silnika	Moc nominalna	250W
	Maksymalna moc	350W
Parametry ładowania	Moc nominalna	71W
	Znamionowe napięcie wejściowe (VAC)	110-210V
	Znamionowe napięcie wyjściowe (VDC)	42V
	Obecny	1.5Ah
	Czas ładowania	3.5H
Inne informacje	- Z wyświetlaczem pokazuje prędkość biegu i moc baterii.	
	- Z 3 selektorem prędkości (niska prędkość 6km/h, średnia prędkość 15km/h, wysoka prędkość 25km/h).	
	- Bez brzęczyka, ale z małym dzwonkiem.	

7. Opieka / Konserwacja

Czyste

1. Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię wilgotną gąbką.

Uwaga: Nie używaj szorstkich środków czyszczących ani detergentów. Może to uszkodzić powierzchnię.

2. Wytrzyj koło mokrą gąbką, aby usunąć cały brud.

Store

Pojazd musi być przechowywany w pomieszczeniu z dala od ciepła i wilgoci. Długotrwale

wystawienie na działanie promieni słonecznych lub wysoka temperatura przyspieszy starzenie skutera i skróci żywotność akumulatora.

Konserwacja baterii

Nie umieszczaj akumulatora w środowisku o temperaturze powyżej 50 ° C lub poniżej -20 ° C (na przykład nie pozostawiaj akumulatora w bagażniku samochodu), ponieważ może to spowodować zapalenie się akumulatora lub poważne uszkodzenie bębna. Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, należy go regularnie ładować, nie czekając na pełne rozładowanie akumulatora. Aby w pełni wykorzystać żywotność baterii, zaleca się stosowanie w normalnej temperaturze. Poniżej 0 ° C żywotność baterii gwałtownie spadnie. Po pełnym naładowaniu akumulator może być ładowany przez 90-120 dni w trybie pauzy. Jeśli akumulator nie jest w pełni naładowany, można go ładować do 20-50 dni w trybie pauzy. Nie pozostawiaj rozładowanego akumulatora zbyt długo, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie.

Recykling:

Opakowanie tego produktu nadaje się do recyklingu i można go ponownie wykorzystać. Ten produkt i akcesoria pakowane razem są odpowiednie Dyrektywa WEEE, z wyjątkiem baterii. Wszystkie materiały należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Podczas wyrzucania tego urządzenia należy przestrzegać Twoich lokalnych przepisów. Nie wyrzucaj ani nie wrzucaj do ognia baterii, lecz zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.



Prawo i bezpieczeństwo:

Znak CE wskazuje, że produkt jest wytwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pól elektromagnetycznych, co oznacza, że jeśli jest używany zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, może być bezpiecznie używany. Produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w przepisach EU, a tym samym ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



My

Nazwa firmy: WINDGOO Technology S.L

Adres pocztowy: Aleja Castell de Barbera, numer 21-27. Nawa2.

Wielokąt przemysłowy Santiga. Hiszpania

Adres e-mail: contact@windgoo.co

Stwierdzono, że DoC jest naszą wyłączną odpowiedzialnością i należy do następujących produktów:

Nazwa produktu: Skuter elektryczny

Model: M12

Cel powyższego oświadczenia jest zgodny z podstawowymi wymogami dyrektywy maszynowej 2006/42 / EC

Zastosowano następujące ujednolicone normy i specyfikacje techniczne:

EN 60335-1: 2012 A11: 2014 A13: 2017

EN ISO 12100: 2010

2006/42 / EC załącznik I

Podpis:

Imię i nazwisko: Alina Su

Stanowisko: Kierownik TQE

Firma: Windgoo

Data: 27 kwietnia 2021 r