


Gebrauchsanweisung für die Heizdecke



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch

Wie zu verwenden:

1. Dieses Produkt darf nicht geerdet werden.
2. Legen Sie die Heizdecke flach auf das Bett, ohne das Ende des Reglers als Fußende, auf die Oberfläche der Decke brauchen Sie nur ein Laken oder eine dünne Matte zu legen. Es ist nicht notwendig, die Heizdecke in die Mitte von zwei Lagen Watte oder unter die Watte zu legen, um zu verhindern, dass die Heizdecke Falten wirft, die eine lokale Überhitzung verursachen und die Heizdecke beschädigen.
3. Vor dem Schlafengehen wird in die AC 220V-50HZ Stromversorgung (nie das Gerät an DC-Stromversorgung), das Getriebe geschoben werden, um "hohe" Gang, der Controller leuchtet auf, was anzeigt, dass der Strom eingeschaltet ist, unter normalen Umständen vorheizen 30-60 Minuten sein kann, nach der Notwendigkeit zu schlafen, das Getriebe Push-Drehung in der "niedrigen" Gang platziert, um die Temperatur zu halten, oder in der "off"-Position zu stoppen Heizung.
4. Wenn die Heizdecke eingeschaltet ist, muss das Steuergerät an einer geeigneten Stelle angebracht werden, nicht unter der Decke oder dem Kissen und anderen



Abdeckun

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Falten Sie den Strom und die Falten, um dieses Gerät zu benutzen, stapeln Sie nicht, um die Heizdecke zu benutzen
2. Elektrische Decke gehört zur Klasse II Gerät, gibt es Batterie-Induktion (statische Elektrizität) in den Prozess der Nutzung, alle gehören zu den normalen Phänomen
3. Es ist verboten, dieses Gerät durch Rollen, Falten und Fälteln zu verwenden. Der Benutzer sollte bei der Benutzung des Bettes und der gepolsterten Bettwaren sicherstellen, dass die Heizdecke vollständig flach liegt. Wenn dies nicht gewährleistet werden kann, darf die Heizdecke nicht verwendet werden, um eine Beschädigung der Heizdecke durch lokale Überhitzung zu vermeiden (weichere Matratzen oder Latexmatratzen dürfen nicht mit Heizdecken verwendet werden)
4. Die Heizdecke darf nur zum Heizen verwendet werden, nicht zum Einwickeln des Körpers, jede andere Verwendung ist untersagt.
5. Um Verbrennungen am menschlichen Körper zu vermeiden, kann nicht von Menschen verwendet werden, die nicht auf sich selbst aufpassen können, Säuglinge und Kinder und Menschen, die nicht empfindlich auf Hitze sind
6. Wenn schwere Gegenstände, wie z.B. gefaltete Decken, auf die Heizdecke gelegt werden, sollte kein Strom fließen, um Schäden an der Heizdecke durch lokale Überhitzung an der gepressten Stelle zu vermeiden.
7. Setzen Sie die Decke nicht der Sonne aus, backen Sie sie nicht und bügeln Sie sie nicht, um Schäden an der Isolierschicht des Heizgeräts zu vermeiden.
8. Kann nicht gewaschen und chemisch gereinigt werden, wenn sie nass ist, kann sie nicht an das Stromnetz angeschlossen werden.
9. Verbieten Sie und andere Heizgeräte (wie Fußpflege, Fußwärmer,

Heißwassersäcke, etc.) und verbieten Sie die Heizung für andere Heizgeräte.

10. Bett ist streng verboten Feuer (wie Zigaretten, Funken), um Feuer zu verhindern

11. Wenn die Benutzer ausgehen oder die Heizdecke nicht benutzen, sollten sie den Strom der Heizdecke abschalten und den Stecker der Heizdecke herausziehen, um die versteckte Gefahr von Brandunfällen zu beseitigen.

12. Ziehen Sie nicht am Stecker, indem Sie am Netzkabel ziehen, ziehen Sie nicht am Gerät, indem Sie am weichen Draht ziehen

13. Verbieten Sie die Verwendung von Heizdecken auf weichen Matratzen oder Latexmatratzen, um Schäden an der Heizdecke durch Falten und Stromzufuhr zu vermeiden.

14. Personen, die zu viel Alkohol trinken, zu müde sind und Beruhigungsmittel einnehmen, dürfen keine Heizdecken verwenden.

15. Nicht auf verstellbaren Betten verwenden; wenn Sie ein verstellbares Bett verwenden wollen, prüfen Sie, ob die Heizdecke oder der weiche Draht gefaltet oder eingeklemmt wird, z. B. an der Scharnierverbindung

16. Nicht auf dem verstellbaren Bett verwenden. Wenn Sie es auf dem verstellbaren Bett verwenden möchten, überprüfen Sie, ob die elektrische Decke oder das Kabel geknickt oder eingeklemmt werden, z. B. am Scharniergelenk.

17. Elektrische Heizdecken sollten nicht von Kindern benutzt werden, es sei denn, die Eltern oder Erziehungsberechtigten haben sie vorher aufgestellt oder den Kindern eine angemessene Anleitung für die Benutzung gegeben

18. Die Heizdecke ist 220V-50Hz, der Netzstecker entsprechend den örtlichen Gegebenheiten mit dem entsprechenden Umschaltkopf