



ペアリングについて




1. 充電ケースからイヤホンを取り出すと、両側のイヤホンは自動的にお互いに認識します。
両側のLEDインジケーターが青と白で交互に点滅します。
2. 続いて、端末側のBluetooth機能を有効にしてください。端末のBluetooth設定画面に『SOUNDPEATS T2』をタップし、ペアリングは完了です。

リセットについて


- 1.まず、2つのイヤホンを充電ケースに戻してください。
- 2.充電された状態で、両側のイヤホンのタッチセンサーを同時に5回タッチしてください。LEDインジケータは2回に青と白で交互に点滅したら、リセットは完了です。



イヤホンの装着について



製品図解



操作

電源オン	自動操作: 充電ケースのフタを開けます 手動操作: タッチパネルを1.5秒間ロングタッチします
電源オフ	自動操作: イヤホンをケースに戻し、ケースのフタを閉じます 手動操作: タッチパネルを10秒間ロングタッチします
再生/一時停止	タッチパネルを素早く2回タッチします
音量を上げる	右側のイヤホンのタッチパネルを1回タッチします
音量を下げる	左側のイヤホンのタッチパネルを1回タッチします
次の曲	右側のイヤホンのタッチパネルを1.5秒間ロングタッチします
電話を受ける/切る	タッチパネルを素早く2回タッチします
着信拒否	タッチパネルを1.5秒間ロングタッチします
通話切替	タッチパネルを2秒間ロングタッチします
ペアリングモードへ変更	タッチパネルを6秒間ロングタッチします
端末の音声認識アシスタント機能 (Siri/Google) を起動	タッチパネルを素早く3回タッチします
アクティブノイズキャンセリングモード	左側のイヤホンのタッチパネルを2秒間ロングタッチします
外部音取り込みモード	左側のイヤホンのタッチパネルを2秒間ロングタッチします

Q&A

Q1:充電する時に、ケースのLEDインジケータのステータスとその意味を教えてください。

左側のイヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースの左から1番目のLEDインジケータは点滅すると、左側のイヤホンは充電中の状態を意味しています。

右側のイヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースの左から3番目のLEDインジケータは点滅すると、右側のイヤホンは充電中の状態を意味しています。

両側のイヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースの左から1番目と3番目のLEDインジケータは点滅すると、両側のイヤホンは充電中の状態を意味しています。



Q2: 充電ケース内部のLEDインジケータのステータスとその意味を教えてください。

充電ケースのバッテリー残量は0-19%: 充電ケースの左から1番のLEDインジケータは白く点滅;


充電ケースのバッテリー残量は20-69%: 充電ケースの左から1番のLEDインジケータは白く点灯で、2番目のLEDインジケータは白く点滅;

充電ケースのバッテリー残量は70-99%: 充電ケースの2つのLEDインジケータは白く点灯で、3番目のLEDインジケータは白く点滅;

充電ケースはフル充電された: 3つのLEDインジケータはすべて白く点灯。

Q3:充電ケースの充電のしかたを教えてください。

- 1.付属の充電ケーブルをACアダプター(別売)に接続し、LEDインジケータは点滅すると、充電が開始します。(5V/1Aを超える電流を取り込まないようにご注意ください。)
- 2.長期にわたって使用しない場合は、バッテリーの機能維持のために、3ヶ月に1回フル充電してください。



Q4: 充電ケースに戻しても、ペアリングが自動的に切断されない。

- 1.充電ケースのバッテリーが切れると、イヤホン本体が自動的オフに出来なかった場合があります。充電ケースを充電してください。
- 2.イヤホン本体がびったりに充電ケースに戻したかどうかご確認ください。また、充電端子に汚れかホコリかが付いたため、うまく充電されない場合があります。充電端子と充電ケースの内部を綺麗に拭いてから戻してください。

Q5:再生時間は説明通りではなかった。

イヤホン本体の最大再生時間は約10時間で、充電ケースと併用すると、30時間使用いただけます。充電ケースは2回程イヤホン本体に給電できます。