

Automatic Chicken Coop Door User Manual




CE


RoHS

Automatic Chicken Coop Door

PRODUCT DETAILS



A



B

- 1.** Light sensor **2.** Battery case and power switch
3. K1 button **4.** K2 button **5.** K3 button

Including:

- 1 coop door opener
- 1 instruction
- 1 pack of screws bag
- 1 installation paster

Product packaging size:

14.17x1.97x9.84 inch

main material:

Aluminum & Iron


Item weight:

2.65 LBS


Notice: battery is not included, 3 AA batteries needed for operating.

Automatic Chicken Coop Door


INSTALLATION



1 Put the cardboard to the coop, use the pencil to mark the location for opening.



2 Drill in the corners before sawing the opening area off.



3 Saw the opening area off along the sides of the paster.



4 Screw in the door gently. **Do not over-tighten the screws, or the door will not move.**



5 Before operating the door opener, please read the operation guide (page 3) carefully.



Automatic Chicken Coop Door

OPERATION GUIDE

Manual mode: Open or close the door by hand.

Light sensor mode: automatically open by daylight, automatically close at night.

Time mode: Set exact time to open and close the door.

Pre-step: put 3 AA batteries in.

Light sensor mode

Turn the switch to ON, when the door opener is operated the first time, it is on the light-sensor mode; the door is going to open in 3 seconds.

Manual mode

Press button K1 to active manual mode. When the door is closed, press button K1 to open the door; when the door is opened, press button K1 to close the door.

Time Mode

Press K2 and hold it for 3 seconds, the door will open; and then the door will open after 24 hours. (For example, set the door open at 5:00 am by holding K2 for 3 seconds, the door will open automatically at 5:00 am every day.)

Press K3 and hold it for 3 seconds, the door will close; and then the door will close after 24 hours. (For example, set the door close at 5:00 pm by holding K3 for 3 seconds, the door will close automatically at 5:00 pm every day.)

Note:

1. All modes can work together seamlessly. If you want to reset the door, please press K1 and hold it for ten-second until the light turns green to reset the program; or turn the switch to off, wait for 5 seconds, and turn it to on.
2. Time mode and light sensor mode can work simultaneously. If you set the open time by holding K2 and not set the close time; the door will close automatically when it turns dark; if you set the close time by holding K3 and not set the open time; the door will open automatically when it turns bright .
3. Time mode and manual mode can work simultaneously. If you set the open time by holding K2, then press K1, the door will close; if you set the close time by holding K3, then press K1, the door will open. If both the open time and close time are set, close and open the door by pressing K1 will not change the open or close time.
4. If there are any problems about open and closing, please press and hold K1 for ten seconds OR turn off and turn on the power switch to reset the machine.

IMPORTANT

Please read this instruction carefully before proceeding.

Please save this instruction for future use.

Be sure to turn off the coop door while installing to reduce the risk of injury.

If the item does not work, please check the batteries. Once confirm the product is default, please contact us via Amazon , we will send you a replacement immediately.

We provide one year warranty for our product. If you have any problems with our product, feel free to contact us via Amazon or our customer service email: Doorsupport@163.com. Our professional agents will respond within 24 hours.

Thank you for your business! Your support is one of the most important motivation for us to bring better products in future. Feel free to leave your comments, your feedback will help us a lot.

Automatisch hühnerklappe Handbuch




CE




Automatic Chicken Coop Door

Produkt Details



A



B

1. Lichtsensor
3. K1 Schalter

2. Batteriefach und Netzschalter
4. K2 Schalter

5. K3 Schalter

Including:

- 1 Hühnerstall – Türöffner
- 1 Anleitung
- 1 Beutel mit Schrauben
- 1 Installations Kleber


Hauptmaterial:
Aluminium und Eisen

Artikel Gewicht:
1,2KG


Hinweis: Batterie ist nicht
enthalten, 3 AA-Batterien für den
Betrieb erforderlich.

Automatic Chicken Coop Door


Installation



- 1** Legen Sie den Karton in den Stall und markieren Sie mit einem Bleistift die Stelle für die Öffnung.



- 2** Bohren Sie die Ecken auf, bevor Sie den Öffnungsbereich aufsägen.



- 3** Sägen Sie den Öffnungsbereich entlang der Markierung auf.



- 4** Schrauben Sie die T ü r vorsichtig ein. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da sich sonst die T ü r nicht bewegen kann.



- 5** Bevor Sie den T ü röffner in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Automatic Chicken Coop Door

Benutzungsanleitung

Manueller Modus: Öffnen oder schließen Sie die T ü r von Hand.

Lichtsensormodus: Automatisches Öffnen bei Tageslicht, automatisches schließen bei Nacht.

Zeitmodus: Stellen Sie die genaue Zeit zum Öffnen und Schließen der T ü r ein.

Vorstufe: 3 AA-Batterien einlegen.

Lichtsensor-Modus

Schalten Sie den Schalter auf ON. Wenn der Türöffner zum ersten Mal betätigt wird, befindet er sich automatisch im Lichtsensormodus. Die Tür wird innerhalb 3 Sekunden geöffnet.

Manueller Modus

Dr ü cken Sie die Taste K1, um den manuellen Modus zu aktivieren. Wenn die T ü r geschlossen ist, dr ü cken Sie den Knopf K1, um die T ü r zu öffnen. Wenn die T ü r geöffnet ist, dr ü cken Sie Taste K1, um die T ü r zu schließen.

Zeitmodus

Dr ü cken Sie K2 und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedr ü ckt, um die T ü r zu öffnen. Die T ü r öffnet sich nach 24 Stunden. (Beispiel: Sie stellen die T ü röffnung um 5:00 Uhr morgens ein, indem Sie K2 3 Sekunden lang gedr ü ckt halten, öffnet sich die T ü r automatisch jeden Tag um 5:00 Uhr morgens.) Wenn Sie K3 dr ü cken und 3 Sekunden lang gedr ü ckthalten, wird die T ü r geschlossen. Die T ü r schließt sich dann nach 24 Stunden wieder. (Beispiel: Stellen Sie das Schließen der T ü r um 17:00 Uhr ein, indem Sie K3 f ü r 3 Sekunden lang gedr ü ckt halten, die T ü r schließt sich dann automatisch jeden Tag um 17:00 Uhr.)

Notiz:

1. Alle Modi können nahtlos zusammenarbeiten. Wenn Sie die Tür zurücksetzen möchten, drücken Sie bitte K1 und halten Sie sie zehn Sekunden lang gedrückt, bis das Licht grün wird, um das Programm zurückzusetzen. oder schalten Sie den Schalter aus, warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein.
2. Zeitmodus und Lichtsensormodus können gleichzeitig arbeiten. Wenn Sie die Öffnungszeit einstellen, indem Sie K2 gedrückt halten und die Schließzeit nicht einstellen; die Tür schließt automatisch, wenn es dunkel wird; wenn Sie die Schließzeit einstellen, indem Sie K3 gedrückt halten und die Öffnungszeit nicht einstellen; Die Tür öffnet sich automatisch, wenn es hell wird.
3. Zeitmodus und manueller Modus können gleichzeitig arbeiten. Wenn Sie einstellen die Öffnungszeit, indem Sie K2 gedrückt halten, dann K1 drücken, und die Tür wird geschlossen; wenn Sie die Schließzeit einstellen, indem Sie K3 gedrückt halten, dann K1 drücken, öffnet sich die Tür. Wenn sowohl die Öffnungszeit als auch die Schließzeit eingestellt sind, ändert das Schließen und Öffnen der Tür durch Drücken von K1 die Öffnungs- oder Schließzeit nicht.
4. Wenn es Probleme beim Öffnen und Schließen gibt, halten Sie bitte K1 zehn Sekunden lang gedrückt ODER schalten Sie den Netzschalter aus und wieder ein, um die Maschine zurückzusetzen.

Wichtig

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf. Schalten Sie die Stalltür während des Einbauens unbedingt aus, um die Verletzungsgefahr zu verringern.

Wenn der Artikel nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Batterien. Einmal bestätigen das produkt ist standard, kontaktieren sie uns bitte über Amazon, und wir werden sendenIhnen umgehend Ersatz. Wir gewähren ein Jahr Garantie auf unser Produkt. Wenn Sie Probleme mit unserem Produkt haben, können Sie uns gerne über Amazon oder unsere kontaktieren Kundendienst-E-Mail:

Doorsupport@163.com. Unser Profi Agenten werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

Thank you for your business! Your support is one of the most important motivation for us to bring better products in future. Feel free to leave your comments, your feedback will help us a lot.

Automatic Chicken Coop Door User Manual

CE

RoHS

