


ワイヤレスバッテリー駆動カメラ


クイックスタートガイド



日本語

驚き!	1
製品の概要	2
カメラの設定方法	3
カメラの設置	4
ソーラーパネルの設置	5
動き検知設定	8
録音を保存する方法	8
プレイバック	9
カメラの共有	9
カメラを充電する	10
よくある質問	10

製品の概要



電源ポート	DC5V±10%
電源の オン/オフ	電源ボタンを 3 秒間押して、 カメラの電源をオン/オフします。
ステータスライト	•赤色のライトが点灯: カメラがオンになっているか、 故障しています。
	•赤色の点滅: Wi-Fi接続待機中 (ゆっくり点滅)、 Wi-Fi接続中 (早く点滅)
	•青色のライトの点滅: 現在接続中
	•青色のライトが点灯: カメラは正常に動作しています。
SDカードスロット	ローカルSDカード ストレージをサポート (最大128G)
リセット	5秒間押し続けるとカメラがリセットされます
充電インジケータ	•赤色のインジケータが点灯: バッテリーが充電中です。
	•青色のインジケータが点灯: 充電が完了しました。
バッテリー	内蔵充電式バッテリー

カメラの設定方法

1.アプリのダウンロードとインストール

App Store または Google Play から「CloudEdge」アプリをダウンロードします。
QR コードをスキャンしてダウンロードすることもできます。

2.アカウント登録とログイン


「CloudEdge」アプリを開き、国/地域を選択し、初回使用時に有効な電子メールアドレスでアカウントを登録し、ログインします。



アプリをダウンロード (iOS および Android)

3.ネットワーク構成

- ① カメラは 2.4Ghz Wi-Fi のみをサポートし、5Ghz Wi-Fi はサポートしません。
ルーターを調べて、ネットワークの周波数が 2.4Ghz 未満であることを確認してください。
- ② Wi-Fi パスワードに & * % # @ ^ などの特殊文字が含まれていないことを確認してください。
- ③ 接続を成功させるには、カメラと電話をルーターの近くに配置してください。
これにより、ネットワーク構成プロセスが高速化されます。



4.カメラをAPPに接続します

知っておくべき重要事項:

- ① デバイスを追加する前に、カメラに十分な電力があることを確認してください。
5V、1.5Aの充電アダプターを使用して充電できます
(電源アダプターは含まれていません)。
- ② 「電源ボタン」を3～5秒間長押ししてデバイスの電源をオン/オフします。
電源をオンにした後、ピープ音が聞こえます。
- ③ カメラと携帯電話が正常にペアリングされると、ステータスライトが青色に点滅します。そうでない場合は、赤いライトが表示されます。「リセット」ボタンを3～5秒間押し、カメラをリセットしてください。

ステップ 1: 「CloudEdge」アプリを実行し、「デバイスの追加」をクリックします。

ステップ 2: Wi-Fiを選択し、正しいパスワードを入力して「次へ」をクリックします。

ステップ 3: 5～8インチの距離でカメラにQRコードを見せます。


スキャンが成功すると音が鳴ります。

ステップ 4: カメラに名前を付けて、モニターの場所に追加できます。

カメラの設置

a. ブラケットとソーラーパネルを取り付ける


穴あけツールを使用して、ベースの穴の距離に応じて壁に穴を開けます。
ドリルで穴を開ける前に、壁に鉛筆で穴に印を付けることをお勧めします。
拡張ナットを壁の穴にねじ込み、ブラケットと拡張ナットをネジで接続して固定が完了します。



b. カメラに適した場所を選択してください

カメラは視界を遮られない位置に設置し、Wi-Fi ネットワークの通信範囲内にあることを確認してください。

カメラを約 8 フィートの高さに設置することをお勧めします。
携帯電話のリアルタイムビューに応じて高さ/カメラ角度を調整できます。




ソーラーパネルの設置

設置

ソーラーパネルは、一日を通して最も直射日光が当たる場所に設置してください。ソーラーパネルを上向きに 30 度傾けます。北半球の場合は南に向け、南半球の場合は北に向けます。


高い充電効率を得るために、ソーラーパネルを垂直に設置したり、木陰や直射日光が当たらない場所に設置しないでください。




ソーラーパネルが生成するエネルギー量は、気象条件、季節の変化、地理的位置などの影響を受けます。

太陽光が十分にあり、ソーラーパネルに直接太陽光が当たっている場合は、アプリの「**バッテリー管理**」の設定ページからバッテリーが充電されていることが確認できます。


- ① 付属のネジを使用してベースを取り付け位置に固定します。設置面が柔らかい場合や不安定な場合は、まずドリルビットを使用して壁に穴を開け、アンカーネイルを穴に挿入し、ベースをネジで固定します。




- ② まず、ロックingsクリューキャップをユニバーサルジョイントに取り付け、次に円形ソケットナットをユニバーサルジョイントにねじ込みます。




- ③ ユニバーサルジョイントをソーラーパネルの背面にねじ込みます。付属のナットでしっかりと締め付けてください。




- ④ ロックネジキャップをベースにねじ込みます。ユニバーサルジョイントが上向きになっていることを確認してください。



- ⑤ ソーラーパネルを左右に調整する場合は、固定ねじキャップを緩め、スリーブロッドを回し、パネルが所定の位置にあるときに固定ねじキャップを締めます。



- ⑥ ソーラーパネルの角度は上下90°まで調整可能



ヒント: 取り付けが完了したら、すべてのロック機構がしっかりと固定されていることを確認してください。

重要

- ① ソーラーパネルの表面を定期的に湿らせた柔らかい布で拭き、ほこりや破片を取り除いてください。
- ② 必ずカメラのファームウェアを最新版にアップデートしてください。

動き検知設定

カメラは 24 時間 365 日の録画をサポートしていません。PIR センサーが動きを検出すると、カメラはビデオの録画を開始します。ビデオクリップはローカルの SD カードまたはクラウドに保存されます。

- ① モーション検出をオン/オフにする: モーション検出を無効にすると、カメラはビデオを録画せず、モーションによってトリガーされたイベントを受信しくなくなります。
- ② 検出感度の変更: 感度レベルは 1 ~ 10 です。最初はより詳細なイベントを受信するには、より高いレベル (6 ~ 10) を設定することをお勧めします。通知が煩わしいと感じる場合は、不要な通知やアラームを減らすことを選択できます。
- ③ 「アラーム動作モード」をクリックします。
録画時間の設定により、長時間のビデオ (10 ~ 30 秒) を録画できます。
アラーム間隔により、モーション検出のトリガー頻度を選択できます。
- ④ アラートプラン: 必要に応じて、モーション検出を開始する期間を設定します。

録音を保存する方法

1. マニュアルで保存

ライブビデオに移動し、「録画」ボタンをクリックして開始または終了してビデオを手動で録画します。ライブビューが存在すると録画は自動的に停止します。

2. メモリーカード

カメラは最大 128GB のマイクロ SD カードをサポートします (パッケージには含まれません)。

3. クラウドストレージプラン

クラウド サブスクリプションを使用すると、すべてのビデオ クリップをクラウドに録画して保存し、CloudEdge アプリで表示できます。月間 VIP、シーズン VIP、年間 VIP を選択できます (新規登録アカウントには 7 日間の無料トライアルがあります)。

プレイバック

1. SDカード内のビデオ再生

- ① メインインターフェイスに移動し、「履歴アラート」アイコンをクリックすると、今日のモーション検出イベントが表示されます。これらのビデオのいずれかをタップして再生します。
- ② 「カレンダー」を開いて、初期の録画ビデオを遡って再生します。

2. クラウドでのビデオ再生

メインインターフェイスに移動し、「クラウドアラート」アイコンをクリックすると、今日のモーション検出イベントが表示されます。これらのビデオのいずれかをタップして再生します。

カメラの共有

他の家族や友人と一緒にカメラを見る必要がある場合に、この機能を使用できます。初めてカメラにアカウントをバインドした管理者のみが、デバイスの共有と設定を行うことができます。他のメンバーは、デバイスのライブまたは再生のみを表示できます。


注: 異なる登録地域でアカウントを共有することはできません。

ステップ 1: 設定ページで「デバイス共有」をクリックします。

ステップ 2: 「QRコードをスキャン」をクリックします。

ステップ 3: 追加する携帯電話の QR コードをスキャンすると、成功後に確認通知が届きます。同意いただければ共有が完了します。

「アカウントを入力」を選択すると、追加したいアカウントを検索できます。



カメラを充電する

1. 充電方法

バッテリーが少なくなると、アプリはカメラを充電するように通知します。カメラを充電するには、Micro USB ケーブルを 5V/1.5A 充電アダプタに接続してください。充電中はカメラのインジケーターが赤色に点灯し、カメラが完全に充電されるとインジケーターライトが青色に点灯します。フル充電には約 8 時間かかります。

ソーラーパネルを使ってカメラを充電することもできます。

注: 正確なバッテリー残量はアプリで確認できます。

2. バッテリーについて

このカメラは革新的な低電力テクノロジーを採用しており、シナリオごとに消費電力が異なるため、より耐久性の高いスタンバイ機能が備わっています。動体検知がない場合、カメラは消費電力が最も低いスリープモードに入ります。動きが検出されると、カメラはすぐに起動し、ビデオの録画を開始します。


ノート

- ① 交通量の多い道路にカメラを向けると、カメラが頻繁に起動して大きな動きを検知するため、バッテリーの消耗が早くなります。
- ② バッテリーの消費量と待機時間は、1 日に検出される動きの数と密接に関係しています。検出される動きが多いほど、バッテリーの消費が速くなり、バッテリーの待機時間が短くなります。
- ③ カメラの推奨動作環境は-4°F ~ 140°Fです(-20°C ~ 60°C)。温度が低い場合、バッテリーの性能が低下する可能性があります。

よくある質問

Q: マイクロSDカードが認識されないのはなぜですか？

A: マイクロ SD カードが正しい位置に正しく挿入されていることを確認してください(下の図を参照)。カメラを使用する前に、以下の手順に従ってSDカードをフォーマットしてください。
設定ページに移動>>「録画管理」>>「フォーマット」をタップし、数分後に再度micro SDカードの状態を確認してください。



Q: ライブビューに入ろうとすると、円が回り続けてライブビューを開くことができません。

A: ネットワーク速度によっては、ライブビューに即座にアクセスできる場合もあれば、アクセスするのに1秒以上かかる場合もあります。時間がかかりすぎる場合は、ライブビューを終了して、再度ライブビューに入ることができます。または、携帯電話のWi-Fi信号とネットワーク速度を確認してください。フルハイビジョン(FHD)ではなく標準解像度(SD)を選択することも効果的です。

Q: 2.4GHz Wi-Fi を選択し、Wi-Fi パスワードを正しく入力しましたが、カメラが依然としてWi-Fi に接続できないのはなぜですか？

A:

- ① カメラと携帯電話で使用したネットワークが同じであることを確認してください。
- ② ルーターがDHCPを開いていることを確認してください。ルーターの設定にログインし、DHCPを見つけて、閉じているか開いているかを確認できます。閉じていると、このIPカメラにIPアドレスが配布されず、失敗します。
- ③ 使用したネットワークが5GHzではなく2.4GHzであることを確認してください。その間、Wi-Fi 認証方法をwpa2-psk またはその他の低レベルのセキュリティ方法に設定してください。パスワードが必要です。
- ④ このカメラでは特殊文字 &*%##@A (ネットワーク名とパスワードを含む) は使用できません。
- ⑤ Wi-Fi に管理者パスワードとゲストパスワードがある場合は、管理者パスワードを使用してカメラに接続してください。
- ⑥ カメラの設定にアクセスしてWi-Fi 信号を確認し、Wi-Fi 信号が強いことを確認してください。
- ⑦ ネットワークは良好でもカメラがうまく接続できない場合は、SD カードを取り出してもう一度試してください。SD カードに互換性がない可能性があります。
- ⑧ Wi-Fi に接続するデバイスが多すぎると、IPアドレスの競合が発生し、Wi-Fi に接続できなくなります。
- ⑨ Wi-Fi ルーターや電話などの無線干渉を避けるため、カメラを無線デバイスや金属から少なくとも1メートル離してください。
- ⑩ カメラに接続するWi-Fi を変更したい場合は、短い音楽音が聞こえるまで「リセット」ボタン(ネットワーク設定)をクリックしてカメラをリセットしてください。インジケータライトが赤く点滅してから、カメラをアプリに再接続してください。。カメラが正常に接続されると、インジケータライトが青色に点灯します。

Q: カメラはルーターからどのくらい離れたところに設置する必要がありますか？

A: テスト後、Wi-Fi 接続距離は通常、オープンエリアで最大 150 メートルに達します。ただし、実際の状況は Wi-Fi の強度とその周囲の環境によって異なります (厚い壁、電磁装置、大きな金属物体はすべて Wi-Fi 信号に干渉を引き起こします)。カメラの接続信号が弱いか不安定な場合は、カメラをルーターのできるだけ近くに設置してください。

Q: 最大録音時間はどれくらいですか？

A: アプリで録音時間を選択できます。カメラは10～30秒の固定時間録画できます。

Q: 携帯電話にプッシュ通知を受信できないのはなぜですか？

A: まず、アプリで「アラート通知の受信」がオンになっていることを確認してください。次に、携帯電話の設定を確認し、APP が携帯電話にプッシュ通知を送信できるようにします。第三に、通知を受信するためにアプリがバックグラウンドで実行されていることを確認してください (Android システム)。

Q: カメラから音が聞こえないのはなぜですか？

A: カメラは自動的に音声を録音します。ライブビューで音声を聞きたい場合は、サウンドアイコンをオンにしてください。双方向音声機能を利用したい場合は、カメラ設定から双方向トークをオンにしてください。

Q: 私の携帯電話はカメラと同じ Wi-Fi に接続する必要がありますか？それともカメラを表示するには Wi-Fi に接続する必要がありますか？

A: いいえ、そうではありません。カメラが自宅に適切に接続されている限り、WLAN または携帯電話データを使用できます。

商品名: ソーラーパネル付き屋外防犯カメラ

モデル : S1

顧客連絡先メールアドレス : svipcusomers@163.com



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX, UK
Email: eu@eulinx.eu



Prolinx GmbH
Brehmstr.56, 40239 Duesseldorf
Germany
Email: eu@eulinx.eu



RoHS



EMBALLAGES A SEPARER
ET A DEPOSER DANS LE
BAC DE TRI

