

CoolKiller
Sure Winner

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/coolkiller_keyboard/
 TWITTER: <https://twitter.com/coolkillerkbd>
 YouTube: <https://www.youtube.com/@coolkillerkeyboard>
 Email: support@coolkiller2023.com
 Website: www.coolkiller2023.com
 Aliexpress Store: <https://www.aliexpress.com/store/1102642321>
 Manufacturer: Diyan Innovation Technology Co., LTD, No. 20, Sanjiang Industrial Zone, Hengli Town, Dongguan City

CoolKiller
CK 75透明客制化机械键盘

内容清单:

铝箱 x 1
 说明书 x 1
 体验轴 x 4
 增补键帽 x 1
 双头拔键器 x 1
 个性化弹簧线 x 1
 空轴磁消音棉 x 1
 CK 75机械键盘 x 1

快速上手指南

如果你是MAC用户，请按动系统转换开关换成MAC系统
 (转换成功后系统指示灯亮绿灯)

如果你是WIN用户，请按动系统转换开关换成WIN系统
 (转换成功后系统指示灯亮红灯)

- 系统指示灯
- 充电指示灯
- ▲ 大小写指示灯

1. 拨动开关

① 电源开关 (内置锂电池)
 ② 系统转换开关

2. 连接蓝牙

长按fn+1/2/3 使键盘进入配对模式。
 键盘的配对名为: CK75 5.0/CK75 3.0
 长按后1/2/3键白灯快闪，
 配对成功后1/2/3键常亮2秒，恢复背光

3. 连接有线

长按fn+5使键盘进入有线模式
 长按后5键白灯快闪，
 配对成功后5键常亮2秒，恢复背光

4. 2.4G模式

长按fn+4使键盘进入2.4G模式
 长按后4键白灯快闪，
 配对成功后4键常亮2秒，恢复背光

6. 充电

充电状态 充电指示灯亮绿光，充满电灯熄灭，低电压红光闪烁。

*1.灯亮工作电流250MA 可持续时间15小时左右(一直工作)
 *2.灯灭工作电流40MA 可持续时间80小时左右(一直工作)
 *3.待机电流0.5MA 待机时间180天左右
 *4.键盘无动作2分钟进入待机模式 按任何键启动键盘进入工作模式。

8. 储存、使用环境

1.储存温度: -20°C~+70°C
 2.工作温度: -20°C~+60°C
 3.储存湿度: 非凝结状态下相对湿度30%RH~95%RH

10. 自定义驱动

扫码下载驱动程序或:
www.coolkiller.cn
 温馨提示: 驱动程序仅支持有线和2.4G模式下自定义

5. 变换灯效

fn+\| 使键盘调节灯光模式
 fn+< 切换单色颜色
 fn+enter 关闭/打开背光

7. 回连

1.键盘开机默认上次连接的设备
 2.fn+1 (fn+2, fn+3)白灯慢闪回连
 *键盘必须曾经配对过改装才可实现此功能

9. 兼容系统

支持操作系统: WIN XP/WIN 7/WIN 10/安卓/IOS/MAC

11. 故障排除

1.确保将产品的USB无线接收器正确插入到电脑的USB端口。
 2.确保电脑满足系统要求。
 3.产品和无线接收器超出有效连接距离，请减少和接收器之间的距离。

Fn组合功能键(MAC系统)

Fn + ESC 复位功能	Fn + F8
Fn + F1	Fn + F9
Fn + F2	Fn + F10
Fn + F3	Fn + F11
Fn + F4	Fn + F12
Fn + F5	Fn + ! 蓝牙设备1
Fn + F6	Fn + @ 蓝牙设备2
Fn + F7	Fn + # 蓝牙设备3

Fn组合功能键(MAC系统)

Fn + 2.4G模式	Fn + Y PARTSC
Fn + 有线模式	Fn + U SCRLK
Fn + 灯光模式切换	Fn + O PAUSE
Fn + < 单色光切换	Fn + J INS
Fn + 背光亮度+	Fn + H HOME
Fn + 背光亮度-	Fn + B END
Fn + 背光速度-	Fn + ENTER 关闭背光
Fn + 背光速度+	

Fn组合功能键(WIN系统)

Fn + ESC 复位功能	Fn + 停止
Fn + F1 多媒体	Fn + 邮件
Fn + F2 音量减	Fn + F10 网页
Fn + F3 音量加	Fn + F11 电脑
Fn + F4 静音	Fn + F12 计算器
Fn + F5 上一曲	Fn + ! 蓝牙设备1
Fn + F6 下一曲	Fn + @ 蓝牙设备2
Fn + F7 暂停播放	Fn + # 蓝牙设备3

Fn组合功能键(WIN系统)

Fn + 2.4G模式	Fn + Y PARTSC
Fn + 有线模式	Fn + U SCRLK
Fn + 灯光模式切换	Fn + O PAUSE
Fn + < 单色光切换	Fn + J INS
Fn + 背光亮度+	Fn + H HOME
Fn + 背光亮度-	Fn + B END
Fn + 背光速度-	Fn + ENTER 关闭背光
Fn + 背光速度+	

CoolKiller

CK 75Transparent custom mechanical keyboard

List of contents:

- Aluminum box x 1
- specification x 1
- Experience axis x 4
- Supplement key cap x 1
- Double head key extractor x 1
- Custom spring wire x 1
- Space bar silencer cotton x 1
- CK 75 Mechanical keyboard x 1

Quick Start Guide

If you are a MAC user, flip the switch to switch to a MAC system
(After the conversion is successful, the system indicator will turn green)
If you are a WIN user, please flip the system conversion switch to WIN
(The system indicator will turn red after the conversion is successful)

- System indicator light
- Charging indicator light
- Case indicator light

1.Toggle switch

- Power switch (built-in lithium battery)
- System transfer switch

2.Bluetooth connection

Long press fn+1/2/3 to enter pairing mode.
The keyboard pairing name: CK75 5.0/CK75 3.0
Long press 1/2/3 button and the white lamp will flash.
After successful pairing, 1/2/3 button will keep on for 2 seconds and restore the backlight

3.Connecting wire

Long press fn+5 to put the keyboard into wired mode
Long press the back 5 button and the white light will flash.
After the pairing is successful, the 5 keys will keep on for 2 seconds, and the backlight will be restored

4.2.4Gmode

Long press fn+4 to put the keyboard into 2.4G mode
Long press the back 4 keys and the white light will flash.
After successful pairing, the 4 keys are on for 2 seconds

5.Switching effect

fn+\| Enable keyboard to adjust light mode
fn+< Switch monochromatic colors
fn+enter Turn off/on the backlight

6.Charge

Charging state The charging indicator lights up green, the full lamp goes out, and the low voltage red light flashes.

- *1,Lamp working current 250MA sustainable time about 15 hours (working all the time)
- *2,Lamp off working current 40MA sustainable time about 80 hours (always working)
- *3,Standby current 0.5MA Standby time about 180 days
- *4,Enter standby mode. Press any key to start the keyboard and enter working mode.

7.Back connection

1.Keyboard startup defaults to the last connected device
2.fn+1 (fn+2, fn+3) White slow flash connection
*The keyboard must have been paired with a modified device for this function

8.Storage and use environment

- Storage temperature: -20°C--+70°C
- Operating temperature: -20°C--+60°C
- Storage humidity: Relative humidity in the non-condensing state30%RH-95%RH

9.Compatible system

Support operating system: WIN XP/WIN 7/WIN 8/WIN 10/Android/IOS/MAC

10.Custom driver

Scan code to download the driver or:
www.coolkiller.cn
Warm tip: The driver only supports wired and 2.4G mode customization

11.troubleshooting

- Make sure your product's USB wireless receiver is properly plugged into the USB port on your computer.
- Ensure that the computer meets system requirements.
- The product and the wireless receiver are beyond the effective connection distance, please reduce the distance between the product and the receiver.

Fn Combination Key (MAC system)

Fn + ESC	Reset function	Fn + F8	F8
Fn + F1	F1	Fn + F9	F9
Fn + F2	F2	Fn + F10	F10
Fn + F3	F3	Fn + F11	F11
Fn + F4	F4	Fn + F12	F12
Fn + F5	F5	Fn + [1]	Bluetooth device1
Fn + F6	F6	Fn + [2]	Bluetooth device2
Fn + F7	F7	Fn + [3]	Bluetooth device3

Fn Combination Key (MAC system)

Fn + [4]	2.4G mode	Fn + [Y]	PARTSC
Fn + [5]	Wired mode	Fn + [U]	SCRLK
Fn + [6]	Light mode switching	Fn + [H]	PAUSE
Fn + [7]	Monochromatic light switching	Fn + [J]	INS
Fn + [8]	Backlight brightness+	Fn + [N]	HOME
Fn + [9]	Backlight brightness-	Fn + [M]	END
Fn + [10]	Backlight velocity-	Fn + ENTER	Turn off the backlight
Fn + [11]	Backlight velocity+		

Fn Combination key (WIN system)

Fn + ESC	Reset function	Fn + [N]	stop
Fn + F1	multimedia	Fn + [M]	mail
Fn + F2	Volume reduction	Fn + [O]	Web page
Fn + F3	Volume plus	Fn + [C]	MyComputer
Fn + F4	mute	Fn + [V]	Calculator
Fn + F5	Previous song	Fn + [I]	Bluetooth device1
Fn + F6	Next song	Fn + [E]	Bluetooth device2
Fn + F7	Pause play	Fn + [S]	Bluetooth device3

Fn Combination key (WIN system)

Fn + [4]	2.4G mode	Fn + [Y]	PARTSC
Fn + [5]	Wired mode	Fn + [U]	SCRLK
Fn + [6]	Light mode switching	Fn + [H]	PAUSE
Fn + [7]	Monochromatic light switching	Fn + [J]	INS
Fn + [8]	Backlight brightness+	Fn + [N]	HOME
Fn + [9]	Backlight brightness-	Fn + [M]	END
Fn + [10]	Backlight velocity-	Fn + ENTER	Turn off the backlight
Fn + [11]	Backlight velocity+		

CoolKiller

CK 75투명 맞춤형 키패드

컨텐츠 리스트:

- 알루미늄 상자 x 1
- 설명서 x 1
- 체결축 x 4
- 모자를 추가하다 x 1
- 더블 헤드 롤오버 x 1
- 맞춤화된 스프링 라인 x 1
- 스페이스 바 무소울면 x 1
- ck 75기계식 키보드 x 1

빠른 시작 안내

MAC 사용자라면 시스템 전환 스위치를 눌러 MAC으로 바꾸십시오
(단한해 성공했을 때 시스템 표시등이 녹색 신호등)

만약 WIN 사용자라면 시스템 전환 스위치를 눌러 WIN 시스템으로 바꾸기를 바란다
(전환 성공 후 시스템 표시등이 빨간불)

- 시스템 표시등
- 충전 표시등
- ▲ 리튬배터리 표시등

1.스위치를 누르다

- 전원 스위치 (내장 리튬배터리)
- 시스템 전환 스위치

2.블루투스 연결

fn+1/2/3을 길게 눌러 키보드가 페어링 모드로 들어갑니다.
자판의 쪽칭명: CK75 5.0/CK75 3.0
길게 누른후 1/2/3 버튼이 백색등을 깜박인다.
쪽을 맞췄을 때 1/2/3 버튼을 2초 동안 껍니다. 백라이트 기능이 다시 켜집니다

3.유선 연결

fn+5를 길게 눌러 키보드가 유선 모드로 들어가도록 한다
길게 누른 뒤 5번 백색등 빨리 깜박인다.
매칭에 성공한 후, 5개의 버튼을 2초 동안 켜고, 백라이트를 회복합니다

4.2.4G모드

fn+4를 길게 누르면 키보드가 2.4g 모드로 들어간다
원색 조명을 길게 누른 후,
쪽을 맞췄을 때 4단주는 2초 동안 켜집니다. 백라이트가 다시 켜집니다

5.조명 효과를 변환하다.

fn+\ 키보드가 조명 모드를 조절하게하다
fn+< 단색으로 전환하다
fn+enter 백라이트를 끄거나 켜니다

6.충전

충전상태 충전표시등은 초록색으로 켜지고 충전등은 꺼지며 저전압은 붉은색으로 깜박인다.

- *1,전동 작동 전류 250ma 지속 시간 약 15시간 (연속 작동)
- *2,소동 작동 전류 40ma 지속 시간 약 80시간 (연속 작동)
- *3,대기전류는 0.5ma 이고 대기시간은 180일 정도이다
- *4,키보드는 2분 동안 동작하지 않습니다 대기 모드로 들어갑니다 아무 키나 누르면 시작 키보드가 동작모드로 들어갑니다.

7.회까지

- 키보드 부팅에 마지막에 연결된 장치를 기본값으로 설정합니다
- fn+1 (fn+2, fn+3) 백라이트 뒤로 천천히 깜박임

*이 기능을 사용하려면 키보드가 수정 장치와 일치되어 있어야 한다

8.저장 및 사용 환경

- 저장 온도: -20°C--+70°C
- 작업 온도: -20°C--+60°C
- 저장습도:무용고상태에서의 상대습도30%RH-95%RH

9.호환성 시스템

운영체제 지원: WIN XP/WIN 7/WIN 8/WIN 10/안 드 로이드/IOS/MAC

10.사용자 정의 드라이버

드라이버를 다운로드하거나 코드를 스캔합니다:
www.coolkiller.cn
좋은 팁:드라이버는 유선 및 2.4g 모드에서만 사용자 정의할 수 있습니다

11.고장 제거

- 제품의 usb 수신기를 컴퓨터의 usb 포트에 올바르게 연결하는지 확인하세요.
- 컴퓨터가 시스템 요구 사항을 확실히 충족시키다.
- 제품과 무선 수신기가 유효 연결 거리를 벗어났으니 수신기와와의 거리를 줄여 주십시오.

FN 기능 키 결합 (MAC)

Fn + ESC 리셋 기능	Fn + F8
Fn + F1	Fn + F9
Fn + F2	Fn + F10
Fn + F3	Fn + F11
Fn + F4	Fn + F12
Fn + F5 블루투스 장치1	Fn + I 블루투스 장치2
Fn + F6 블루투스 장치2	Fn + M 블루투스 장치3
Fn + F7 블루투스 장치3	

FN 기능 키 결합 (MAC)

Fn + F12 2.4g 모드	Fn + Y PARTSC
Fn + F11 유선 모드	Fn + U SCRLK
Fn + F10 조명 모드 전환	Fn + D PAUSE
Fn + F9 단색광 전환	Fn + J INS
Fn + F8 백라이트 밝기+	Fn + H HOME
Fn + F7 백라이트 밝기-	Fn + B END
Fn + F6 백라이트 속도-	Fn + ENTER 백라이트 끄기
Fn + F5 백라이트 속도+	

FN 기능 키 결합 (WIN)

Fn + ESC 리셋 기능	Fn + F12 중지
Fn + F1 멀티미디어	Fn + F11 메일
Fn + F2 음량이 줄다	Fn + F10 웹 페이지
Fn + F3 음량 더하기	Fn + F9 컴퓨터
Fn + F4 음소 거	Fn + F8 계산기
Fn + F5 이전 곡	Fn + I 블루투스 장치1
Fn + F6 다음 곡	Fn + M 블루투스 장치2
Fn + F7 재생 일시 중지	Fn + J 블루투스 장치3

FN 기능 키 결합 (WIN)

Fn + F12 2.4g 모드	Fn + Y PARTSC
Fn + F11 유선 모드	Fn + U SCRLK
Fn + F10 조명 모드 전환	Fn + D PAUSE
Fn + F9 단색광 전환	Fn + J INS
Fn + F8 백라이트 밝기+	Fn + H HOME
Fn + F7 백라이트 밝기-	Fn + B END
Fn + F6 백라이트 속도-	Fn + ENTER 백라이트 끄기
Fn + F5 백라이트 속도+	

CoolKiller

CK 75透明なカスタマイズされたメカニカルキーボード

コンテンツのリスト:

- アルミボックス x1
- 指示 x1
- 軸を体験する x4
- 追加キーキャップ x1
- ダブルエンドキープラー x1
- カスタマイズされたスプリングワイヤー x1
- スペースバーサイレンサーコotton x1
- CK 75メカニカルキーボード x1

クイックスタートガイド

MACユーザーの場合は、システム転送スイッチをMACシステムに変更してください
(変換が成功すると、システムインジケータが青色に点灯します)
WINユーザーの場合は、システム転送スイッチを切り替えてWINシステムに変更してください
(変換が成功すると、システムインジケータが赤く点灯します)

- システムLED
- 充電インジケータ
- ターンスインジケータ

1.トグルスイッチ

- ① 電源スイッチ(リチウム電池内蔵)
- ② システム転送スイッチ

2.Bluetoothを接続する

fn + 1 / 2/3を長押しして、キーボードをペアリングモードにします。
キーボードのペアリング名: CK75 5.0/CK75 3.0
1/2/3キーの白色光が点滅した後、長押しし、ペアリングが成功すると、1/2/3ボタンが2秒間点灯したままになり、バックライトが復元されます

3.ワイヤーに接続する

FN + 5を長押しして、キーボードを有線モードにします
白色光が点滅した後、5ボタンを長押しし、ペアリングが成功すると、5つのキーが2秒間オンのままになり、バックライトが復元されます

4.2.4Gモード

fn + 4を長押しして、キーボードを2.4Gモードにします
白色光が点滅した後、4つのキーを長押しし、ペアリングが成功すると、4つのキーが2秒間オンのままになり、バックライトが復元されます

5.照明効果を交換する

fn+ \ | キーボードにライトモードを調整させます
fn+ < モノクロカラーを切り替えます
fn+enter バックライトのオン/オフ

6.チャージ

充電状態充電インジケータライトが緑色、フルライトが消灯、低容量tag
赤色ライトが点滅します。
*1,ランプが点灯し、動作電流は250MAで、持続時間は約15時間です(常に動作しています)
*2,ランプオフ動作電流40MA持続時間約80時間(常に動作)
*3,スタンバイ電流0.5MAスタンバイ時間約180日
*4,キーボード何もしないスタンバイモードに2分入っていずれかのキーを押して、キーボードを動作モードで起動します。

7.バックリンク

1.キーボードは、デフォルトで最後に接続されたデバイスにオンになります
2.fn+1 (fn+2, fn+3)白色光がゆっくりと点滅します
*この機能を有効にするには、キーボードが変更されたデバイスとペアリングされている必要があります

8.保管・使用環境

- 1.保管温度: -20°C~+70°C
- 2.動作温度: -20°C~+60°C
- 3.保管湿度:結露しない状態の相対湿度30%RH~95%RH

9.互換性のあるシステム

サポートされているオペレーティングシステム:
WIN XP/WIN 7/WIN 8/WIN 10/アンドロイド/IOS/MAC

10.カスタムドライバー

コードをスキャンしてドライバーをダウンロードするか、:
www.coolkiller.cn
ヒント:ドライバーは有線および2.4Gモードのカスタマイズのみをサポートします

11.トラブルシューティング

- 1.製品のUSBワイヤレスレシーバーがコンピューターのUSBポートに正しく接続されていることを確認してください。
- 2.コンピューターがシステム要件を満たしていることを確認します。
- 3.製品とワイヤレスレシーバーが有効な接続距離を超えている場合は、製品とレシーバーの間の距離を短くしてください。

Fnコンビネーションファンクションキー(MACシステム)

	リセット機能		F8
	F1		F9
	F2		F10
	F3		F11
	F4		F12
	F5		Bluetoothデバイス1
	F6		Bluetoothデバイス2
	F7		Bluetoothデバイス3

Fnコンビネーションファンクションキー(MACシステム)

	2.4Gモード		PARTSC
	有線モード		SCRLK
	ライトモード切り替え		PAUSE
	単色光スイッチング		INS
	バックライトの明るさ+		HOME
	バックライトの明るさ-		END
	バックライト速度-		バックライトをオフにする
	バックライト速度+		

Fnコンビネーションファンクションキー(WINシステム)

	リセット機能		やめて
	マルチメディア		郵便
	音量を下げる		ウェブページ
	ボリュームを下げる		コンピュータ
	唾		電車
	前の曲		Bluetoothデバイス1
	次の曲		Bluetoothデバイス2
	再生の一時停止		Bluetoothデバイス3

Fnコンビネーションファンクションキー(WINシステム)

	2.4Gモード		PARTSC
	有線モード		SCRLK
	ライトモード切り替え		PAUSE
	単色光スイッチング		INS
	バックライトの明るさ+		HOME
	バックライトの明るさ-		END
	バックライト速度-		バックライトをオフにする
	バックライト速度+		

CoolKiller

СК 75Прозрачная гостиная механическая клавиатура

Список содержимого.:

- Алюмин ящик x 1
- Инструкция. x 1
- Ось опыта. x 4
- Добавьте кепку x 1
- бицептор x 1
- Гостевой пружинный шнур x 1
- Бесшумный клинок с пустой клавишей x 1
- К - 75 механическая клавиатура x 1

Быстро в руководство

Если вы пользователь MAC, пожалуйста, нажмите переключатель на MAC [после успешного преобразования системы сигнализируют зеленый свет]
Если вы пользователь WIN, пожалуйста, нажмите переключатель на WIN [после успешного преобразования система показывает красный свет]

- Индикатор системы
- Зарядит сигнальные огни
- ▲ Лампочка с большой буквы

1.Переключатель.

- 1 Переключатель питания (встроенный литий)
- 2 Переключатель системы

2.Подключение bluetooth

Установите клавиатуру в режим спаривания по fn +1/2/3. Комбинация клавиатуры называется: СК75 5.0/СК75 3.0. Нажмите 1/2/3 на длинную кнопку. После успеха соединения 1/2/3 постоянно светится 2 секунды, восстанавливается свет

3.Соедини кабель.

Длиннее нажмите fn+5, чтобы ввести клавиатуру в режим кабеля. Нажмите на кнопку пять, белый свет. После успешного спаривания 5 клавиш постоянно светят 2 секунды, восстанавливая свет

4.2.4Gмодел

Длиннее нажмите fn+4, чтобы ввести клавиатуру в режим 2.4 G. Нажмите четыре кнопки после того, как белый свет сверкнет. После успешного спаривания 4 клавиши постоянно светят 2 секунды, восстанавливая свет

5.Эффект преобразования света

fn+\| Пусть клавиатура регулирует световой режим
fn+< Смени одноцветный цвет
fn+enter Закройте/включите свет сзади

6.заряжа

Индикатор заряда указывает на зеленый свет в лампе, который полностью погашен, красный свет с низким напряжением мерцает.

- *1,Ток работы с лампой 250МА
- *2,Рабочий ток 40МА не работает около 80 часов.
- *3,Время ожидания — около 180 дней
- *4,Клавиатура не двигается 2 минуты, включается в режим ожидания, нажимает на любую клавишу и запускает клавиатуру в режим работы.

7.Обратн в даж

1.Клавиатура по умолчанию подключена к последнему устройству
2.fn+1 (fn+2, fn+3)Медленные вспышки белых ламп
*Клавиатура должна была быть сгруппирована для того, чтобы это сработало

8.Хранение, использование окружающей среды

- 1.Температура накопления: -20°C--+70°C
- 2.Рабочая температура: -20°C--+60°C
- 3.Сохраняемая влажность: относительная влажность в бесфорсированном состоянии30%RH~95%RH

9.Совместимая система

Поддерживаемая операционная система:
WIN XP/WIN 7/WIN 8/WIN 10/андроид/IOS/MAC

10.Самоопределяющий привод

Скачивание кода драйвера или:
www.coolkiller.cn
Тепловой подсказка: драйверы поддерживают самоопределение только в режиме кабеля и 2.4G

11.Устранение неисправности

- 1.Убедитесь, что вы правильно вводите USB-приемник продукта в USB порт компьютера.
- 2.Убедитесь, что компьютер отвечает требованиям системы.
- 3.Продукция и беспроводной приемник находятся за пределами эффективных соединений, поэтому, пожалуйста, уменьшите расстояние между ними и получателем.

Комбинация функциональных ключей (MAC system)

fn + ESC	Перезагрузка.	fn + F8	
fn + F1		fn + F9	
fn + F2		fn + F10	
fn + F3		fn + F11	
fn + F4		fn + F12	
fn + F5	Оборудование bluetooth1	fn + I	Оборудование bluetooth2
fn + F6	Оборудование bluetooth2	fn + O	Оборудование bluetooth3
fn + F7	Оборудование bluetooth3	fn + S	

Комбинация функциональных ключей (MAC system)

fn + 1/4	2.4Gмодел	fn + Y	PARTSC
fn + 2/5	Режим проводов.	fn + U	SCRLK
fn + 3/6	Переключение светового режима	fn + O	PAUSE
fn + <	Переключение одноцветного света	fn + J	INS
fn + 7/8	Яркость света сзади+	fn + N	HOME
fn + 9/0	Яркость света сзади-	fn + M	END
fn + <>	Скорость света сзади-	fn + ENTER	Выключи свет.
fn + <>	Скорость света сзади+		

Комбинация функциональных ключей (WIN system)

fn + ESC	Перезагрузка.	fn + FN	прекрат
fn + F1	Мультимедиа.	fn + FN	почт
fn + F2	Уменьшение громкости	fn + FN	Веб-страниц
fn + F3	Громче.	fn + FN	компьютер
fn + F4	звук	fn + FN	калькулятор
fn + F5	Последняя песня.	fn + I	Оборудование bluetooth1
fn + F6	Следующая песня.	fn + O	Оборудование bluetooth2
fn + F7	Тайм-аут.	fn + S	Оборудование bluetooth3

Комбинация функциональных ключей (WIN system)

fn + 1/4	2.4Gмодел	fn + Y	PARTSC
fn + 2/5	Режим проводов.	fn + U	SCRLK
fn + 3/6	Переключение светового режима	fn + O	PAUSE
fn + <	Переключение одноцветного света	fn + J	INS
fn + 7/8	Яркость света сзади+	fn + N	HOME
fn + 9/0	Яркость света сзади-	fn + M	END
fn + <>	Скорость света сзади-	fn + ENTER	Выключи свет.
fn + <>	Скорость света сзади+		

CoolKiller
CK 75 Teclado mecánico personalizado transparente

Listado de contenidos:

Caja de aluminio x 1
manual x 1
Eje de experiencias x 4
Tapa clave suplementaria x 1
Doble cabezal key extractor x 1
Guest made spring line x 1
Barra espaciadora silent cotton x 1
CK 75 teclado mecánico x 1

Guía de inicio rápido

Si usted es un usuario de MAC, por favor toque el interruptor de conversión del sistema para MAC (la luz indicadora del sistema se enciende verde después de la conversión exitosa)

Si usted es un usuario WIN, por favor pulsar el interruptor de transferencia del sistema para el sistema WIN (el indicador del sistema se enciende en rojo después de la conversión exitosa)

- Indicador del sistema
- Indicador de carga
- Indicador de caso

1.palanca

1. Interruptor de encendido (batería de litio incorporada)
2. Interruptor de transferencia del sistema

2.Conectar con bluetooth

Mantenga presionado fn+1/2/3 para que el teclado entre en el modo de emparejamiento.
El emparejamiento del teclado se llama: CK75 5.0/CK75 3.0
Mantenga presionado el botón 1/2/3 de la luz blanca para flash rápido. Después del emparejamiento exitoso 1/2/3 de las teclas permanecen encendiéndose durante 2 segundos para restaurar la luz de fondo

3.Conexión con cable

Mantenga pulsado fn+5 para poner el teclado en modo cableado
Mantenga presionado el botón trasero 5 luz blanca flash rápido. Después del emparejamiento exitoso, las 5 teclas permanecen encendidas durante 2 segundos para restaurar la luz de fondo

4.2.4GEI modelo

Mantenga pulsada fn+4 para poner el teclado en modo 2.4g
Mantenga presionado el botón trasero 4 luz blanca flash rápido,
4 botones permanecen encendidos durante 2 segundos después del emparejamiento exitoso para restaurar la luz de fondo

5.Efecto de lámpara de transformación

fn+\| Haga que el teclado ajuste el modo de luz
fn+<- Cambiar un color monocromo
fn+enter Apagar/encender la luz de fondo

6.carga

Estado de carga la luz indicadora de carga se enciende con luz verde, se apaga por completo y la luz roja parpadea en baja tensión.

- *1.Luz corriente de trabajo 250MA tiempo de espera cerca de 15 horas (trabajando todo el tiempo)
- *2.Lámpara apagado corriente de trabajo 40MA tiempo duradero alrededor de 80 horas (trabajando todo el tiempo)
- *3.Corriente de espera 0.5ma tiempo de espera cerca de 180 días
- *4.teclado sin acción 2 minutos en modo de espera presione cualquier tecla para iniciar el teclado en modo de trabajo.

7.A los

- 1.Teclado encendido predeterminado último dispositivo conectado
- 2.fn+1 (fn+2, fn+3) Conexión lenta de flashback con luz blanca

*El teclado debe haber sido previamente emparejado con un dispositivo de cambio para que esto funcione

8.Almacenamiento, ambiente del uso

- 1.Temperatura de almacenamiento: -20°C~+70°C
- 2.Temperatura de trabajo: -20°C~+60°C
- 3.Humedad de almacenamiento: humedad relativa en estado no condensado 30%RH~95%RH

9.Sistema compatible con

Sistema operativo apoyado:
WIN XP/WIN 7/WIN 8/WIN 10/android/iOS/MAC

10.Personaliza tu conductor

Barrear el código para descargar el controlador o:
www.coolkiller.cn
Consejos: el controlador solo admite el cable y el modo 2.4g bajo la personalización

11.Solución de problemas

- 1.Asegúrese de insertar correctamente el receptor inalámbrico USB del producto en el puerto USB de la computadora.
- 2.Asegúrese de que el ordenador cumpla con los requisitos del sistema.
- 3.El producto y el receptor inalámbrico están fuera de la distancia de conexión efectiva, por favor, reduzca la distancia entre y el receptor.

Fn teclas de función combinadas (sistema MAC)

Fn + ESC	Función de reinicio	Fn + F8	F8
Fn + F1	F1	Fn + F9	F9
Fn + F2	F2	Fn + F10	F10
Fn + F3	F3	Fn + F11	F11
Fn + F4	F4	Fn + F12	F12
Fn + F5	F5	Fn + [Bluetooth 1]	Dispositivos con bluetooth1
Fn + F6	F6	Fn + [Bluetooth 2]	Dispositivos con bluetooth2
Fn + F7	F7	Fn + [Bluetooth 3]	Dispositivos con bluetooth3

Fn teclas de función combinadas (sistema MAC)

Fn + [2.4GEI]	2.4GEI modelo	Fn + [PARTS]	PARTS
Fn + [Cable]	Modo cableado	Fn + [SCRLK]	SCRLK
Fn + [Light]	Cambio de modo de luz	Fn + [PAUSE]	PAUSE
Fn + [Monochrome]	Cambio de luz monocromática	Fn + [INS]	INS
Fn + [Light+]	Luz de fondo brillo+	Fn + [HOME]	HOME
Fn + [Light-]	Luz de fondo brillo-	Fn + [END]	END
Fn + [Backlight]	Velocidad de retroiluminación-	Fn + [ENTER]	Desactivar la retroiluminación
Fn + [Backlight]	Velocidad de retroiluminación+		

Fn teclas de función combinadas (sistema WIN)

Fn + ESC	Función de reinicio	Fn + [Parar]	parar
Fn + F1	multimedia	Fn + [Correo]	correo
Fn + F2	Reducción de volumen	Fn + [Web]	web
Fn + F3	Volumen y más	Fn + [PC]	El ordenador
Fn + F4	silenciar	Fn + [Calculadora]	calculador
Fn + F5	La canción anterior	Fn + [Bluetooth 1]	Dispositivos con bluetooth1
Fn + F6	La siguiente canción	Fn + [Bluetooth 2]	Dispositivos con bluetooth2
Fn + F7	Pausa para jugar	Fn + [Bluetooth 3]	Dispositivos con bluetooth3

Fn teclas de función combinadas (sistema WIN)

Fn + [2.4GEI]	2.4GEI modelo	Fn + [PARTS]	PARTS
Fn + [Cable]	Modo cableado	Fn + [SCRLK]	SCRLK
Fn + [Light]	Cambio de modo de luz	Fn + [PAUSE]	PAUSE
Fn + [Monochrome]	Cambio de luz monocromática	Fn + [INS]	INS
Fn + [Light+]	Luz de fondo brillo+	Fn + [HOME]	HOME
Fn + [Light-]	Luz de fondo brillo-	Fn + [END]	END
Fn + [Backlight]	Velocidad de retroiluminación-	Fn + [ENTER]	Desactivar la retroiluminación
Fn + [Backlight]	Velocidad de retroiluminación+		

CoolKiller
Sure Winner

国内网站: www.coolkiller.cn
 国内论坛: www.coolkiller.com
 邮箱: coolkiller2021@163.com
 总经销: 深圳市鑫鑫鑫科技有限公司
 生产厂: 东莞市横沥镇三江工业区一街二十号鑫鑫鑫科技有限公司