

GameSir • Gaming is Winning.™

© 2019 GameSir Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from those pictures.



GameSir F3/F3 Plus

Conductive AirFlash Grip

User Manual ►

PACKAGE CONTENTS

GameSir F3/F3 plus Conductive AirFlash Grip (Left)
GameSir F3/F3 plus Conductive AirFlash Grip (Right)
Micro-USB Cable
User Manual

COMPATIBLE MOBILE PHONE

Thickness is less than 0.47 in.
Width is between 2.64-3.42 in.

READ BEFORE USE

- a. Please fully charge the device before the first use.
- b. Remove the phone case before using the device.
- c. The bottom electrode swing arms need to be placed at an angle of 45 degrees.
- d. Your finger needs to be 0.79 inches or more away from the electrode, otherwise it may cause the electrode to fail.

REGISTRATION

Register your GameSir ID online at <https://gamesir.hk/> to get real-time information on your product's warranty status and a series of exclusive benefits from GameSir.

YOUR BENEFITS

* 12-month replacement of the same model from the date you received it.

* Contact us for free online technical support

Website: <https://gamesir.hk>

E-mail: cs@gamesir.hk


Hotline: +1-888-937-1733 (USA & Canada)

Service Hours: Sat.-Sun. 9:00 AM-6:00 PM PST

Mon.-Wed. 6:00 AM-6:00 PM PST

Thur.-Fri. 6:00 AM-3:00 PM PST

DEVICE LAYOUT



A Adjustable components

B Electrode swing arms


C Tightening knob

D AirFlash L&R buttons


E Micro-USB charging port

F Indicator light

INSTALLATION



Loosen **C** and pull out **A**, put mobile phone into F3/F3 plus. Adjust **C** to make **B** fit for mobile phone screen.



Move shooting / aiming button to position B. Press D to start the game.



Video tutorial

日本語

製品概要

コンデンサシグナルチップとAirFlash テクノロジー搭載、スマホのスクリーンを人の手でタッチするシグナルを模擬する。

110mAhの充電式バッテリーを備え、充電には20分だけで、ロングライフが48時間使用でき、180日待機1可能。

パッケージの内容

GameSir F3/F3 plus Air Flash グリップ (左)

GameSir F3/F3 plus Air Flash グリップ (右)

USBケーブル

取扱説明書

デバイスサイズ

デバイスの厚さ:12mm

デバイスの幅:87mm

ユーザー登録


<https://gamesir.hk/>にてGameSir IDを作成して、ご購入の製品を登録すると、当製品の品質保証の状態に関するリアルタイム情報と、GameSir会員専用のメリットを得ることができます。

登録による特典

12ヵ月のメーカー限定保証

<https://gamesir.hk/>でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート(英語/日本語対応)

各部の名称



A 調節可能なクリップ

B キャパシタンスジョイスティック


C 締め付けジョイント

D AirFlash L&Rボタン


E 充電ポート

F 作業インジケータライト

チュートリアル



- ③ 締め付けジョイントを弛めて、① 調節可能なクリップを引き上げてスマホをGameSir F3に取り付けます。
- ② キャパシタンスジョイスティックをスマホの画面に合わせるまで調整します。



ファイアボタンとエイムボタンを②キャパシタンスジョイスティックの対応区域に調整します ④電源スイッチをオンにしてゲームを楽しみましょう



ビデオチュートリアル

简体中文

功能介绍

内置电容信号发射芯片，模拟人手触摸手机屏幕信号。
搭配110毫安充电电池，充电20分钟续航48小时，待机180天。
*注：建议收到产品后充满电再使用，以激活电池续航能力。


包装内容

GameSir F3/F3 plus电容投射手柄（左）
GameSir F3/F3 plus电容投射手柄（右）
数据线
说明书
合格证

设备尺寸

设备厚度：12mm
设备宽度：87mm

设备布局



A 可调节装卸结构

D AirFlash L&R按键


B 电容感应摆臂

E 充电接口（Micro-USB）


C 紧固旋钮

F 工作指示灯

使用教程



将 C 紧固旋钮调松，展开 A 可调节装卸结构，将手机装入电容射手柄。
将 C 紧固旋钮调至 B 电容感应摆臂与手机屏幕贴合即可。



调节游戏中自定义开火/瞄准按键至 B 电容感应摆臂对应的LOGO下方覆盖。
按动 D 按键开关操作游戏即可。



扫码观看使用教程视频

使用前须知

1. 支持12mm以内厚度的手机，建议去掉手机壳使用，尤其是侧边高于手机屏幕的手机壳。
2. F3是模拟手指触摸，不影响游戏机制，如果手指触摸无法实现，那么F3也无法实现。游戏的虚拟图标需要能拖动位置到电极处。
3. 由于触摸屏原理，手指需与电极臂保持一定距离，不能靠的太近，否则会引起电极失灵
4. F3电极臂需要摆放在手机屏幕相邻两边夹角45度角的位置，避免靠近屏幕及贴膜边缘，否则容易造成干扰。
5. 手机装配上F3手柄之后，避免手机与手柄正面摆放在平面上，会导致背后按键一直触发耗电，可以将手机屏幕朝下，手柄按键朝上摆放。
6. 为使电极更贴近手机，电极臂与手柄形成坚固的相互作用力。在取出手机时，旋钮拧松后需要把电极臂也推动至边缘，再取出手机。
7. 把开镜瞄准和左手射击按钮分别拖动到手机屏幕左下角和右下角（用右手射击键有可能会出现射击开镜不能压枪的情况），设置按钮大小在110-170之间同时避免与其他虚拟按键重叠。

常见问题

问：虚拟按键设置过大导致无法使用？

答：对于一些有额头和下巴的伪全面屏手机,使用短款时虚拟按键设置过大而无法使用,请适当缩小虚拟按键或换成长款的F3。

问：使用过程中失灵怎么办？

答：请检查产品是否还有电,电极臂摆放位置是否正常,虚拟按键是否放大到合适的大小,另外部分手机屏幕存在问题的,如手机屏幕破裂、碎裂的请斟酌使用,少部分手机屏幕存在断触问题的需找准位置方可使用。

▲ 注意事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式：
QQ：800082537
电话：400-8828035（时间：9：00-18：00）
官网：www.xiaoji.com
出品：广州小鸡快跑网络科技有限公司
地址：广州市天河区建业路华翠街68号301A-1
2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损（包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等），不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回（如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何售后服务。）

保修卡

(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修)

用户姓名

联系电话

联系地址

售后要求

☐ 退

☐ 换

☐ 保修

售后原因

订单编号

(注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)

