

GameSir GK100 ゲーミングキーパッド

取扱説明書



このたびは、弊社製品を買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用
ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

- **ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。**
 - 小さいな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
 - 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
 - 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
 - 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
 - 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
 - 故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触らないでください。
 - ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
 - お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
 - ペンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
 - 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
 - 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
 - 光学式バックライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。
- * 品質上の問題または提案がある場合に販売元またはアフターサービス担当者に連絡してください。

製品概要

GameSir GK100 ゲーミングキーパッドは、E-スポーツレベル 青軸モデルを採用、1時間のゲームプレイでも5時間に及ぶ長いプレイでも、確実に快適な操作が可能です。調整可能な着脱式レールバームレストは、異なる位置へカスタマイズできる為、快適に感じる角度を設定できます。

パッケージ内容

GameSir GK100 ゲーミングキーパッド
着脱式レールバームレスト
GameSir GK100 ゲーミングキーパッド取扱説明書(本書)

システム要件

Windows7(以降) PC/MacOS PC
200MBのハードディスク空き容量

インストール/技術サポート

1. GameSir GK100 ゲーミングキーパッドをご使用されたデバイスのUSB端子に接続してください。
2. プロンプトが出てきたら、自動的に対応するドライバをダウンロードしてインストールします。
3. GameSir公式サイト<https://gamesir.hk/>にてGameSir G-Core GK100をダウンロードして、様々なカスタマイズをご利用いただけます。


ユーザー登録

<https://gamesir.hk/>にてGameSir IDを作成して、ご購入の製品を登録すると、当製品の品質保証の状態に関するリアルタイム情報と、GameSir会員専用のメリットを得ることができます。

登録による特典

12か月のメーカー限定保証
<https://gamesir.hk/>でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート(英語/日本語対応)

各部の名称



- A 電源インジケータライト ● B 方向キーモードインジケータライト ● C RGB LOGOライト
● D カスタマイズボタン ● E 着脱式レールバームレスト

GameSir GK100 ゲーミングキーパッドは特有のダブルモードを備えて、使用中にFN+W/A/S/Dで迅速に切り替わります。電源インジケータライトが点灯すると、デフォルトモードになっています。電源インジケータライトと方向キーモードの転換ライトが同時に点灯すると、方向キーモードになっています。

デフォルトモードキービットマップ



方向キーモードキービットマップ



GameSir G-Core GK100

GameSir G-Core GK100のライティングオプションにお気に入りのライト効果を選んだりカスタマイズして、個性を備えるGameSirデバイスを実現します。それ以外にGameSir G-Core GK100を通して、キーボードのパラメータを調整できます。唯一無二のデバイスを作り出します。

GameSir G-Core GK100 / ショートカットキー経由での設定

GameSir G-Core GK100 / ショートカットキーでライティング効果と音量を調整できます。

FN+ESC: キーボードバックライトライティング効果チェンジ

FN+F1: ライティングスピードの切り替え、総計5レベル、デフォルト状態はレベル2(スタティックモードでは調節できません)

FN+F2: ライティングの明るさの切り替え、総計5レベル、デフォルト状態はレベル2(フリージングモード/ネオン・ストリームモードでは調節できません)

FN + F3: マルチメディアボリュームアップ

FN + F4: マルチメディアボリュームダウン

FN+F5: 同時に3秒押しと、ライティングが3回点滅して、デフォルト設定になります。

FN+T: RGB LOGOライティング効果の調節

RGB LOGOライト基本ライティング効果

スタティック RGB色でライティングは点灯したままになります。	フローパターン ライティングは単色で1680万色の間に順番に流れて切り替わります。
トランスフォーメーション ライティングは1680万色の間で隙もなく流れて無限に切り替わります。	スプレッド ライティングがライトバーを中心に四角へ広がります。
スペクトラムサイクリング ライティングは1680万色の間で無限に切り替わります。	フリージング ライティングが1680万色の間にフェードインかフェードアウトになります。

キーボードバック基本ライティング効果	
<p>Steady(スタティック) 一行ずつ異なる色でライティングは点灯したままになります。</p>	<p>streamer(ストリーマー) ライティングは左上からそれぞれのキーが順番に点灯して中心へ転がります。</p>
<p>Breathing(ブリージング) ライティングは1680万色の間にフェードインがフェードアウトになります。</p>	<p>Flowing(フローイング) いずれかのキーを押すと、ライティングが押したキーを中心に斜めに四隅へ広がります。</p>
<p>Reactive(シングルキースタティック) いずれかのキーを押すと、押したキーは初期設定の色で点灯します。</p>	<p>Rippleリップル いずれかのキーを押すと、押したキーから所在列へライティングが横に広がります。</p>
<p>Diffusionスプレッド いずれかのキーを押すと、ライティングが押したキーを中心に四隅へ広がります。</p>	<p>Scrollingスクロール ライティングは一行目から一行ずつまでそれぞれのキーが順番に点灯して左から右へ転がります。</p>
<p>neonネオンストリーム ライティングは左から右へ転がって変化します。</p>	<p>Flash awayオフ ライティングはオフになります。</p>

GameSir・Gaming is Winning.™ ゲームサー、プレイが勝つを。™

© 2018 GameSir Inc. All rights reserved.

Product may vary slightly from those pictured.