Back Cover

Cover

hugolog

Cloud Storage

HD WI-FI SMART IP
T8 1080P
PT OUTDOOR CAMERA

hugolog

QUICK
INSTALLATION
GUIDE

We keep improving the app,if the app interface is not accordance with the instructions,please go to hugolog website: www.hugolog.com for the latest instructions

Product hardware diagram



① Antenna

② Photoresistance

③ Lens

⑩ Indicator light

④ Microphone

⑤ Night vision LED

⑥ RJ 45 interface

⑦ USB interface

⑧ Reset button

⑨ Micro SD card slot

Preparations

Check whether the wireless router is in normal status,and then connect the mobile phone to the WiFi network. If it is a dual-band router, please connect to a 2.4G WiFi network.



Download & Install hugolog App

① Go to the App Store or Google Play to search and download "hugolog" App to your supported devices.

Or please scan the QR code below to download "hugolog" to your Android or Apple device.

hugolog

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

② Open the "hugolog" APP and register an account using your email. Tips: Your password must be 8-16 characters, and at least contain the following three categories: numbers, uppercase letters, lowercase letters, special characters.

③ Follow the in-app instructions to connect the camera to the internet and finish the setup process.

! If the wireless network connection fails,please follow the App guide to re-configure the network.

Advanced Features

24/7 monitoring

Built-in IRCUT device, coupled with photosensitive components, to achieve 24/7 HD video viewing.

Motion Detection

Support to capture moving objects and automatically trigger recording of 10S short video. Push APP alarm information in real-time.

Two-way voice

support voice function while watching videos online. Also available online two-way conversation.

Cloud storage

After cloud storage is turned on, emergency video information can be saved in a cloud server. Avoid data loss or damage.

Device sharing

You can share the device bound to your account to family and friends for common use. Can be revoked at any time share, you are an administrator.

FAQ

Q: What To Do If The Device Is Offline And Cannot Be Played?

A: According To The Status Of The Indicator, Self-test Can Be Completed:

Indicator status	Device status
Steady Red light	The device is powering on
Red and blue lights flash slowly alternately	The device is waiting to configure the network
The blue light flashes quickly and then changes to slow flashing	The device is configuring the network
Steady blue light	The device is successfully connected to the network
Blue light flashes slowly	Network Offline
Red light flashes quickly	Device to factory settings Device firmware upgrade

If You Cannot Connect The Camera To The Internet,Check The Following Steps

Ensure you are connecting to a 2.4GHz WiFi not 5GHz



Ensure WiFi password or SSID is correct
Ensure the camera is placed as close to the router as possbile
Ensure you are using the correct App (hugolog)
If the above steps doesn’t help,reset the camera and start pairing again

What Can I Do If The Camera Stopped Working?

Close the App and Restart the App again
Check if WiFi password or router is changed.If so please reset the camera
Ensure router is powered on and online
Ensure camera is powered on
Ensure the phone has decent network bandwidth
Check the App is on latest version

For more FAQ instructions, you can open the APP > About Me > FAQ and check out corresponding solutions.

Precautions

① The use of unauthorized or incompatible power supply may cause fire, explosion, or other hazards.

② This product and accessories include some small accessories. Keep the product and its accessories out of the reach of children. Prevent children from inadvertently damaging products and accessories. Or swallowing small parts causing suffocation or other hazards.

③ This product is not a toy, children should use the product under adult supervision.

④ Please use this product within the temperature range of -10°C~50°C (14°F~122°F). When the ambient temperature is too high or too low, it may cause product failure.

⑤ Do not use this product in thunderstorm weather. Thunderstorm weather may cause product malfunction or electric shock hazard.

⑥ When using this product. Please stay away from electrical appliances with strong magnetic and electric fields, such as microwave ovens, refrigerators, etc.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1- this device may not cause harmful interference,
2- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change could void the urser's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to. which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to.
which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

hugolog

Cloudspeicher

HD WLAN SMART IP

T8 1080P

ÜBERWACHUNGSKAMERA
IM FREIEN

DE
01

KURZANLEITUNG ZUR
INSTALLATION

Wir verbessern die App ständig.
Wenn die App-Oberfläche nicht mit
den Anweisungen übereinstimmt,
besuchen Sie bittewww.hugolog.com
für die aktuellsten Anleitungen
zur hugolog-Website

Produkt-Hardware-Diagramm



① Antenne

② Fotowiderstand

③ Objektiv

④ Mikrofon

⑤ Nachtsicht-LED

⑥ RJ45-Schnittstelle

⑦ USB-Anschluss

⑧ Reset-Taste

⑨ Micro SD -Kartensteckplatz

⑩ Anzeige-LED

Vorbereitung

Prüfen Sie, ob der WLAN-Router normal funktioniert und verbinden Sie dann das Mobiltelefon mit dem WLAN. Wenn es sich um einen Router mit Dualfrequenzband handelt, stellen Sie bitte eine Verbindung mit dem 2,4-G-WLAN her.



Herunterladen und Installieren der „hugolog“-App

① Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach der „hugolog“-App und laden Sie sie auf Ihre unterstützten Geräte herunter. Alternativ könne Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um „hugolog“ auf Ihr Android- oder Apple-Gerät herunterzuladen.

hugolog

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

② Öffnen Sie die „hugolog“-App und registrieren Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail. Hinweis: Ihr Passwort muss 8 - 16 Zeichen lang sein und mindestens die folgenden vier Kategorien enthalten: Zahlen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Sonderzeichen.

③ Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Kamera mit dem Internet zu verbinden und den Einrichtungsprozess abzuschließen.

! Wenn die Verbindung mit dem WLAN fehlschlägt, folgen Sie bitte der App-Anleitung, um das Netzwerk neu zu konfigurieren.

Erweiterte Funktionen

Gegensprechen

Unterstützt Sprechfunktion bei der Online-Videowiedergabe.Auch Online-Gegensprechen ist möglich.

Cloudspeicher

Unterstützt Sprechfunktion bei der Online-Videowiedergabe.Auch Online-Gegensprechen ist möglich.Vermeidet Datenverlust oder -beschädigung.

Uberwachung rund um die Uhr/sieben Tage in der Woche

Integrierte Infrarot-Filter-Vorrichtung, gekoppelt mit lichtempfindlichen Komponenten, für eine HD-Videoüberwachung rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche.

Bewegungserkennung

Unterstützt die Erfassung von sich bewegenden Objekten und die automatische Auslösung der Aufnahme eines Kurzvideos von 10 Sek. Länge.Push-App-Alarminformationen in Echtzeit.

Gerätefreigabe

Sie können das mit Ihrem Konto verknüpfte Gerät für die gemeinsame Nutzung an Ihre Familie und Freunde freigeben.Die Freigabe kann jederzeit widerrufen werden, denn Sie sind ein Administrator.

Häufig gestellte Fragen

F: Was kann ich tun, wenn das Gerät offline ist und keine Wiedergabe möglich ist?

A: Je nach Status der Anzeige-LED kann der Selbsttest wie folgt abgeschlossen werden:

Status der Anzeige-LED	Gerätestatus
Leuchtet ständig rot	Das Gerät schaltet sich ein
Blinkt langsam abwechselnd rot und blau	Das Gerät wartet auf die Konfiguration des Netzwerks
Blinkt schnell blau und geht dann zu langsamem Blinken über	Das Gerät konfiguriert das Netzwerk
Leuchtet ständig blau	Das Gerät ist erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden
Blinkt langsam blau	Netzwerk ist offline
Blinkt schnell rot	Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt
	Die Geräte-Firmware wird aktualisiert

Wenn Sie die Kamera nicht mit dem Internet verbinden können, überprüfen Sie die folgenden Schritte:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung mit einem 2,4-GHz- und nicht mit einem 5-GHz-WLAN herstellen



Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Passwort oder die SSID richtig ist
Achten Sie darauf, dass die Kamera möglichst nahe am Router platziert ist
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige App (hugolog) verwenden
Wenn die obigen Schritte das Problem nicht lösen, setzen Sie die Kamera zurück und starten Sie die Kopplung erneut
If the above steps doesn’t help,reset the camera and start pairing again

Was kann ich tun, wenn die Kamera nicht mehr funktioniert?

Schließen Sie die App und starten Sie sie neu
Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort oder der Router geändert wurde
Setzen Sie in diesem Fall die Kamera bitte zurück
Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet und online ist
Achten Sie darauf, dass die Kamera eingeschaltet ist
Stellen Sie sicher, dass das Telefon über eine ausreichende Netzwerkbandbreite verfügt
Überprüfen Sie, ob Ihre App die neueste Version ist
Für weitere FAQ-Hinweise können Sie die App > Über mich > FAQ öffnen und sich über entsprechende Lösungen informieren.

Vorsichtsmaßnahmen

① Die Verwendung eines nicht zugelassenen oder inkompatiblen Netzteils kann zu einem Brand, einer Explosion oder einer anderen Gefahrensituation führen.

② Dieses Produkt enthält einige Kleinteile. Bewahren Sie das Produkt und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verhindern Sie, dass Kinder das Produkt und Zubehör versehentlich beschädigen oder Kleinteile verschlucken, die zu Erstickungsgefahr oder anderen Gefahren führen können.

③ Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

④ Bitte verwenden Sie dieses Produkt innerhalb des Temperaturbereichs von -10℃ bis + 50℃. Wenn die Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann dies zu einem Ausfall des Produkts führen.

⑤ Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Gewittergefahr. Gewitter können zu Fehlfunktionen des Produkts oder zu Stromschlaggefahr führen.

⑥ Beim Gebrauch dieses Produkts: Bitte halten Sie es von elektrischen Geräten mit starken magnetischen und elektrischen Feldern fern, wie z. B. Mikrowellenherden, Kühlschränken usw.

hugolog

---

hugolog

Almacenamiento
en la nube

HD WI-FI SMART IP

T8 1080P

CÁMARA DE SEGURIDAD
AL AIRE LIBRE

ES
01

GUÍA DE INSTALACIÓN
RÁPIDA

Continuamos mejorando la aplicación para que no existan discrepancias con las instrucciones. Acceda a la página web de hugolog: www.hugolog.com para obtener las instrucciones más actualizadas.

Vista general del producto



- ① Antena
- ② Fotorresistencia
- ③ Lente
- ⑩ Luz indicadora
- ④ Micrófono
- ⑤ Led para visión nocturna
- ⑥ RJ45 Interfaz
- ⑦ Conector USB
- ⑧ Botón de reinicio
- ⑨ Ranura para tarjeta micro SD

Pasos previos

Compruebe que el enrutador inalámbrico esté funcionando con normalidad y, a continuación, conecte el teléfono móvil a la red wifi. Si el enrutador es de doble banda, conéctelo a la red wifi de 2.4G.



Descargar e instalar la aplicación hugolog

① Acceda a App Store o a Google Play para buscar y descargar la aplicación "hugolog" en sus dispositivos compatibles. También puede escanear el código QR mostrado a continuación para descargar "hugolog" en su dispositivo Android o Apple.

hugolog

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

② Abra la aplicación "hugolog" y registre una cuenta usando su correo electrónico. Nota: Su contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres, y contener las siguientes cuatro categorías: números, letras mayúsculas, letras minúsculas y caracteres especiales.

③ Siga las instrucciones indicadas por la aplicación para conectar la cámara a Internet y terminar el proceso de configuración.

❗ Si la conexión a la red inalámbrica falla, siga la guía de la aplicación para reconfigurar la red.

Funciones Avanzadas

Comunicación bidireccional

Permite la función de voz mientras se visualizan los vídeos en línea.También disponible la conversación bidireccional en línea.

Almacenamiento en la nube

Después de activar el almacenamiento en la nube, la información de vídeo de emergencia puede ser guardada en un servidor en la nube.Evite los daños o la pérdida de datos.

Monitorización 24/7

Dispositivo de CORTE IR integrado, acoplado con los componentes fotosensibles, para permitir la visualización 24/7 del vídeo en HD.

Detección de movimiento

Permite la captura de objetos en movimiento y activa automáticamente la grabación de un vídeo corto de 10 s.Notificaciones push de las alarmas de la aplicación en tiempo real.

Compartir dispositivo

Es posible compartir el dispositivo vinculado a su cuenta con familiares y amigos para su uso común.Esta compartición puede ser revocada en cualquier momento, ya que usted es el administrador.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué puedo hacer si el dispositivo no está en línea y no se puede utilizar?
R: De acuerdo al estado que muestre la luz indicadora, es posible realizar un autodiagnóstico:

Estado del indicador	Estado del dispositivo
Luz roja fija	El dispositivo se está encendiendo
Luces roja y azul parpadeando lenta y alternativamente	El dispositivo está esperando a configurar la red
La luz azul parpadea rápidamente y pasa a parpadear lentamente	El dispositivo está configurando la red
Luz azul fija	El dispositivo se ha conectado correctamente a la red
La luz azul parpadea lentamente	Red desconectada
Blinkt schnell rot	El dispositivo restablece los ajustes de fábrica
	El dispositivo actualiza el firmware

Si no puede conectar la cámara a Internet, compruebe lo siguiente

Compruebe que está conectado al wifi de 2.4 GHz y no a 5 GHz



Compruebe que la contraseña wifi o el SSID sean correctos
Asegúrese de que la cámara esté colocada lo más cerca del enrutador como sea posible
Asegúrese de que está utilizando la aplicación correcta (hugolog)
Si los pasos anteriores no son de ayuda, reinicie la cámara y vuélvala a emparejar
Asegúrese de que la cámara esté colocada lo más cerca del enrutador como sea posible
Asegúrese de que está utilizando la aplicación correcta (hugolog)
Si los pasos anteriores no son de ayuda, reinicie la cámara y vuélvala a emparejar

¿Qué puedo hacer si la cámara deja de funcionar?

Cierre la aplicación y vuélvala a abrir
Compruebe si la contraseña wifi o el enrutador han cambiado.
Si es así, reinicie la cámara
Asegúrese de que el enrutador esté encendido y en línea
Asegúrese de que la cámara esté encendida
Asegúrese de que el teléfono tiene un ancho de banda aceptable
Compruebe que tiene la última versión de la aplicación
Para consultar más preguntas frecuentes, puede abrir la aplicación > Yo > FAQ y comprobar las respuestas correspondientes.

Precauciones

① El uso de fuentes de alimentación no autorizadas o incompatibles puede causar incendios, explosiones u otros peligros.

② Este producto incluye algunos accesorios pequeños. Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Evite que los niños dañen inadvertidamente el producto y sus accesorios. Evite también que se traguen las partes pequeñas que puede ocasionarles asfixia y otros riesgos.

③ Este producto no es un juguete y los niños deben usar el producto con la supervisión de un adulto.

④ Utilice este producto en ambientes con una temperatura entre -10 y 50°C Si la temperatura ambiental es demasiado alta o demasiado baja el producto podría fallar.

⑤ No utilice el producto si hay una tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas pueden ocasionar fallos en el producto y representan un riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

⑥ Cuando use este producto. Manténgase alejado de los aparatos eléctricos con fuertes campos magnéticos y eléctricos, como hornos microondas, refrigeradores, etc.

Almacenamiento
en la nube

HD WI-FI SMART IP
T8 1080P

CAMÉRA DE SÉCURITÉ
EXTÉRIEURE

GUIDE D'INSTALLATION
RAPIDE

Nous améliorons sans cesse l'application. Si l'interface de l'application que vous utilisez ne correspond pas aux instructions données ici, rendez-vous sur le site Web d'Hugolog pour consulter les instructions les plus récentes : www.hugolog.com

Schéma du matériel du produit



1 Antenne
2 Photorésistance
3 Objectif
10 Voyant
4 Microphone
5 LED de vision nocturne
6 RJ45 interface
7 Interface USB
8 Bouton de réinitialisation
9 Fente pour carte micro SD

Pasos previos

Compruebe que el enrutador inalámbrico esté funcionando con normalidad y, a continuación, conecte el teléfono móvil a la red wifi. Si el enrutador es de doble banda, conéctelo a la red wifi de 2.4G.



Descargar e instalar la aplicación hugolog

1 Acceda a App Store o a Google Play para buscar y descargar la aplicación "hugolog" en sus dispositivos compatibles. También puede escanear el código QR mostrado a continuación para descargar "hugolog" en su dispositivo Android o Apple.

hugolog

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

2 Abra la aplicación "hugolog" y registre una cuenta usando su correo electrónico. Nota: Su contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres, y contener las siguientes cuatro categorías: números, letras mayúsculas, letras minúsculas y caracteres especiales.

3 Siga las instrucciones indicadas por la aplicación para conectar la cámara a Internet y terminar el proceso de configuración.

! Si la conexión a la red inalámbrica falla, siga la guía de la aplicación para reconfigurar la red.

Fonctionnalités avancées

Stockage cloud

Lorsque le stockage cloud est activé, des informations vidéo d'urgence peuvent être enregistrées sur le serveur cloud.

Détection de mouvement

Prise en charge de l'enregistrement des objets en mouvement et déclenchement automatique d'une brève capture vidéo de 10 s.Informations d'alarme délivrées en temps réel via l'application.

Conversation bidirectionnelle

Fonction vocale prise en charge lorsque vous regardez des vidéos en ligne.Permet également la conversation bidirectionnelle

Surveillance 24 h/24, 7 j/7

Dispositif IRCUT intégré couplé à des composants photosensibles pour permettre la surveillance vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en HD.

Partage d'appareil

Vous pouvez partager l'appareil lié à votre compte avec les membres de votre famille et vos amis.En tant qu'administrateur, vous pouvez retirer ces autorisations quand vous le voulez.

FAQ

Q: Que faire si l'appareil est hors-ligne et qu'il est impossible de regarder la vidéo capturée ?
R: En vous aidant de l'état du voyant, vous pouvez effectuer un test automatisé :

État du voyant	État de l'appareil
Voyant rouge illuminé en continu	L'appareil est en cours d'allumage
Voyants rouge et bleu clignotant lentement en alternance	L'appareil est en attente de connexion au réseau
Voyant bleu clignotant d'abord rapidement, puis lentement	L'appareil est en cours de configuration du réseau
Voyant bleu fixe	L'appareil est correctement connecté au réseau
Voyant bleu clignotant lentement	Réseau hors-ligne
Voyant rouge clignotant rapidement	Rétablissement des paramètres d'usine de l'appareil
	Mise à niveau du micrologiciel de l'appareil

Si vous n'arrivez pas à connecter la caméra à Internet, suivez les étapes suivantes

Vérifiez que vous effectuez la connexion à un réseau 2,4 GHz et non 5 GHz



Vérifiez que le mot de passe Wi-Fi ou le SSID est correct
Vérifiez que la caméra est placée aussi proche du routeur que possible
Assurez-vous d'utiliser l'application correcte (Hugolog)
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, réinitialisez la caméra et recommencez l'association

Que faire si la caméra cesse de fonctionner ?

Fermez l'application et relancez la
Vérifiez si le mot de passe ou le routeur a changé.
Si c'est le cas, réinitialisez la caméra
Vérifiez que le routeur est allumé et en ligne
Vérifiez que la caméra est allumée
Vérifiez que le téléphone dispose de suffisamment de bande passante sur le réseau
Vérifiez que l'application utilisée est à jour
Pour consultez plus d'instructions de la FAQ, vous pouvez ouvrir l'application puis vous rendre dans À propos de moi > FAQ et consulter les solutions correspondantes.

Precauciones

① L'utilisation d'une source d'alimentation non certifiée ou incompatible peut causer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.

② Ce produit comporte de petits accessoires. Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Empêchez les enfants d'endommager le produit et ses accessoires par accident. L'ingestion de petites pièces peut causer l'asphyxie ou d'autres risques.

③ Ce produit n'est pas un jouet, les enfants ne peuvent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.

④ Veuillez utiliser ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre -10°C - 50°C. Une température trop élevée ou trop basse peut causer des défaillances du produit.

⑤ N'utilisez pas ce produit par temps orageux. Un orage peut causer des défaillances et présente des risques d'électrocution

⑥ pendant l'utilisation du produit. Veuillez ne pas placer l'appareil à proximité d'appareils électriques produisant de forts champs magnétiques et électriques, comme les fours à micro-ondes, les réfrigérateurs, etc.

hugolog

Archiviazione
su cloud

HD WI-FI SMART IP T8 1080P

TELECAMERA DI SICUREZZA
ESTERNA

GUIDA DI INSTALLAZIONE
RAPIDA

Lavoriamo continuamente per migliorare la nostra app. Pertanto, se l'interfaccia risulta diversa da quanto descritto nelle istruzioni, accedi al sito web hugolog (www.hugolog.com) per ottenere le istruzioni più recenti.

Illustrazione componenti prodotto



① Antenna
② Fotoresistenza
③ Obiettivo
⑩ Indicatore luminoso
④ Microfono
⑤ LED per la visione notturna
⑥ RJ45 Interfaccia
⑦ Interfaccia USB
⑧ Pulsante di ripristino
⑨ Slot per scheda micro SD

Preparazione

Verifica che il router wireless funzioni normalmente, quindi connetti il telefono cellulare alla rete Wi-Fi. Se si tratta di un router dual-band, connettilo alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz.



Download e installazione dell'app hugolog

① Accedi all’App Store o a Google Play, quindi cerca l’app "hugolog" e scaricala sui dispositivi supportati. In alternativa, scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l’app "hugolog" su un dispositivo Android o Apple.

hugolog

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

② Apri l’app "hugolog" e registra un account utilizzando il tuo indirizzo e-mail. Nota: la password scelta deve contenere un minimo di 8 e un massimo di 16 caratteri, appartenenti a tutte e quattro le seguenti categorie: numeri, lettere maiuscole, lettere minuscole, caratteri speciali.

③ Segui le istruzioni all’interno dell’app per collegare la telecamera a internet e completare la procedura di configurazione.

❗ Se la connessione alla rete wireless non funziona, segui la guida per la riconfigurazione della rete presente sull’app.

Funzionalità avanzate

Audio bidirezionale

Supporto della funzionalità audio durante la visione dei video online.Funzione di conversazione bidirezionale online.

Archiviazione su cloud

L'archiviazione su cloud consente di salvare le informazioni relative ai video di emergenza su un server cloud,evitando la perdita o il danneggiamento dei dati.

Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Dispositif IRCUT intégré couplé à des composants photosensibles pour permettre la surveillance vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en HD.

Rilevamento dei movimenti

Supporto dell'acquisizione degli oggetti in movimento con attivazione automatica della registrazione di un breve video di 10 secondi.Invio delle notifiche push di allarme in tempo reale sull'app.

Condivisione del dispositivo

Puoi condividere l'utilizzo del dispositivo abbinato al tuo account con la famiglia e gli amici.In qualità di amministratore, puoi annullare la condivisione in ogni momento.

FAQ

D: cosa posso fare se il dispositivo è offline e non riesco a utilizzarlo?
R: è possibile valutare la situazione a seconda dello stato dell'indicatore luminoso:

Stato dell'indicatore	Stato del dispositivo
L'indicatore mostra una luce rossa fissa	Il dispositivo si sta avviando
L'indicatore lampeggia lentamente, alternando i colori rosso e blu	Il dispositivo è in attesa della configurazione della rete
L'indicatore lampeggia di blu, prima rapidamente poi lentamente	Il dispositivo sta configurando la rete
L'indicatore mostra una luce blu fissa	Il dispositivo è connessocorrettamente alla rete
L'indicatore lampeggia lentamente in blu	La rete è offline
L'indicatore lampeggia rapidamente in rosso	Ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo
	Aggiornamento del firmware del dispositivo

Procedura da seguire se non riesci a connettere la telecamera a internet

Assicurati che la rete Wi-Fi alla quale sei connesso sia a 2,4 GHz e non a 5 GHz.



Assicurati che password e SSID della rete Wi-Fi siano corretti.
Assicurati che la telecamera sia posizionata il più vicino possibile al router.
Assicurati che l'app che stai utilizzando sia quella giusta (hugolog).
Se nessuno di questi passaggi funziona, effettua il ripristino della telecamera e ritenta la procedura di connessione.

Cosa posso fare se la telecamera ha smesso di funzionare?

Chiudi l'app e riavviala.
Verifica se la password del Wi-Fi o del router è stata cambiata.
Se è stata cambiata, effettua il ripristino della telecamera.
Assicurati che il router sia acceso e funzionante.
Assicurati che la telecamera sia accesa.
Assicurati che il telefono abbia un'ampiezza di banda sufficiente.
Verifica che la versione dell'app sia la più recente.
Per la soluzione di altri problemi, accedi al menu APP > Informazioni > FAQ e controlla tra le risposte presenti.

Precauzioni

① L'utilizzo di una fonte di alimentazione non autorizzata o incompatibile può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

② Questo prodotto include accessori di piccole dimensioni. Tenere il prodotto e tali accessori lontano dalla portata dei bambini per evitare che questi possano danneggiarli o inghiottire i componenti di piccole dimensioni, rischiando il soffocamento o altre conseguenze pericolose.

③ Questo prodotto non è un giocattolo e i bambini dovrebbero utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.

④ Utilizzare il prodotto con temperature comprese fra -10 e - 50 ℃. Una temperatura ambientale troppo alta o troppo bassa può causare malfunzionamenti.

⑤ Non utilizzare il prodotto in presenza di temporali, in quanto questi potrebbero causare malfunzionamenti o creare il rischio di scosse elettriche.

⑥ Durante l'utilizzo di questo prodotto, tenersi a distanza dagli apparecchi in grado di generare forti campi magnetici ed elettrici, come i forni a microonde, i frigoriferi ecc.