

成品尺寸: 100 *120 mm 共24P
材質: 108g 雙鋼紙
工藝: 騎馬釘 黑白 雙面印刷

Jabees

SENERITY

快速參閱指南

感謝您選購SENERITY

Jabees SENERITY是2合1藍牙V5.0睡眠面罩耳機。它不僅可以用來聽音樂的藍牙耳機，還是採用記憶海綿以輪廓設計的眼罩，佩戴非常舒適，可以幫助消除疲勞并改善睡眠質量！

希望你將如我們所期待那樣愛上它！

Love from The Jabees Team

包裝與配件

① 包裝盒

② SENERITY睡眠面罩耳機

③ USB-C充電線

④ 入耳式耳塞3對（大/中/小）

⑤ 使用說明書

⑥ 收納袋

圖示

① 銀狐面料

② 控制按鍵

③ 耳塞

④ 記憶海綿

⑤ 輪廓設計

⑥ 鼻擋板

① 多功能按鍵

② 播放/暫停音樂

③ 切換語音提示語種

④ 增加音量/上一曲

⑤ 降低音量/下一曲

⑥ USB-C充電端口

⑦ 撥動開關

按鍵功能

多功能按鍵

播放/暫停音樂
切換語音提示語種

短按多功能按鍵
按兩下多功能按鍵(確保耳機未連接到手機)

音量加按鍵

增加音量
上一曲

短按音量加按鍵
長按音量加按鍵

音量減按鍵

降低音量
下一曲

短按音量減按鍵
長按音量減按鍵

如何使用SENERITY

步驟一 SENERITY開機

首次開機使用時，SENERITY會立即進入配對模式，這時指示燈顯示紅藍燈交替閃爍。

步驟二 將耳機與手機連接

將您的手機的藍牙功能打開，在手機上搜索藍牙設備，選擇'Serenity'，根據手機指示完成連接。

注意：
如果耳機在開機5分鐘內未能找到配對的設備，則會自動關機。

多點連接

SENERITY支持多點連接功能，這表示它可以同時連接兩部手機使用。

4.關閉SENERITY，開啟第一部手機的藍牙功能。

5.重新開啟SENERITY，它就會自動與兩部手機連接。

如何佩戴

A. 將眼罩放在頭上。

B. 將耳塞放入耳朵里。

C. 將眼罩移到眼睛上，並在需要時調整眼罩貼合。

洗滌說明

A. 卸下藍牙模塊，從耳機上卸下耳帽，然後輕輕拉出耳帽和耳機線。

B. 一旦藍牙模塊和耳機被卸下，您就可以清洗眼罩了。

如何充電

當耳機處於低電狀態時，您會看到紅色指示燈每3分鐘閃爍2次。

1.將USB-C充電線的一端插入耳機的充電孔；

2.充電時耳機上的紅色指示燈長亮。

3.當耳機充滿電時，紅燈將會熄滅。

4.耳機充滿電大約需要2小時。

溫馨提示

首次使用，請先將耳機充滿電。

如果耳機超過12個月沒有使用，請重新為其充電。

必須選擇正規廠家生產認證過的充電器。

恢復出廠設置

在耳機開機無連接狀態下，同時長按多功能鍵和音量加鍵的3秒，紅藍燈同時閃爍，即說明恢復出廠設置成功。

質量保證

Jabees樂蜂是飛利特國際有限公司註冊的商標。其他品牌和產品名稱是其各自所有者的商標。產品的原始購買之日起12個月內，如發現產品材料及工藝有缺陷，Jabees樂蜂將予以保修。保修條件和Jabees樂蜂承擔的責任範圍可參照維修卡。

警告

長期曝露於高音量可能導致永久性聽覺受損。請儘量調低音量，避免在過度聲音壓力水平下長時間使用耳機。在使用此耳機前，請先閱讀以下的安全指導原則。

(請在使用本產品時遵照執行以下步驟)

1. 在戴上耳機前，將音量調至最低程度。

2. 戴上耳機，然後慢慢地將音量調整到感覺舒適的水平。

(使用本產品時)

1. 儘可能維持在最低音量。

2. 若需調大音量，請慢慢調整。

3. 如果您覺得耳朵不通或感覺耳朵嗡嗡作響，請立即停止使用耳機。如果您持續以高音量使用耳機，您的耳朵可能會變得適應此種音量，使得耳朵在沒有明顯不適的情況下受到永久性的傷害。

安全諮詢！

1. 如果您使用心臟起搏器或其他電子醫療裝置使用本產品之前，請徵求醫生的意見。

2. 本產品包裝含有小配件，可能會對小孩構成危險。請始終將產品放在孩童無法接觸的地方。吞食塑膠袋或袋中所裝細小零件可能造成窒息。

3. 切勿嘗試自行拆開產品，亦不可將任何類別的物件擠進產品內，因為這可能造成短路或者導致失火或觸電。

4. 使用者不可以對本產品中的任何組件進行更換或修理。只有授權的經銷商或維修中心才可拆開本產品。

5. 如果基於任何原因而需要更換產品中的任何零件(包括正常磨損、破損或損壞)，請與您的經銷商聯絡。

6. 如果產品過熱，產品掉下或受損，或者掉在液體中，請停止使用。

切記：

務必保證安全駕駛，避免分心，並且遵守當地法律。

BTHS200709_V1.0

Jabees

SENERITY

Bluetooth Sleep Eye Mask Headphones

THANKS FOR YOUR PURCHASE.

Jabees SENERITY is a 2 in 1 Bluetooth V5.0 sleep mask headphones. It is not only a Bluetooth headphone that you can use to listen to music, but also a Contoured Design Eye Mask that can help and improve your sleep quality!

We hope you will love it as much as we do!

Love from The Jabees Team

IN THE BOX

① Package

② SENERITY Bluetooth Sleep Eye Mask Headphones

③ USB-C Charging Cable

④ In-Ear Earbuds (L / M / S)

⑤ User Manual

⑥ Pouch

PRODUCT OVERVIEW

Elastic Strap with Velcro Fastener

Silver Fox Fabric

Earplug

Control Buttons

Memory Foam

Contoured Design

Nose Baffle

① MF Button (Multifunction Button)

② Play/Pause Music

③ Language Selection

④ Volume Up/Previous Song

⑤ Volume Down/Next Song

⑥ USB Type-C Charging Port

⑦ Power Switch

REMOTE CONTROL

MF Button

Play/Pause Music
Switch Between Languages

Press once
Double press when the headphone is not connected to the phone

Volume Up Button

Volume Up
Previous Song

Press once
Press and hold

Volume Down Button

Volume Down
Next Song

Press once
Press and hold

HOW TO SET UP

Step One - Power ON SENERITY

When powered on for the first time, SENERITY goes into pairing mode immediately and the LED light flashes in blue and red alternatively.

Step Two - Complete Set Up

Search for 'Serenity' via your phone to complete the connection.

NOTE:
If no pairing is active for a period of time (approximately 5 minutes), the headphone will turn off automatically.

MULTIPOINT CONNECTION

SENERITY supports multipoint technology, which means it can pair and connect to two mobile phones and use at the same time.

1. Pair and connect SENERITY with the 1st mobile phone.

2. Switch off SENERITY and the Bluetooth function of the 1st mobile phone.

3. Switch on SENERITY to pair and connect with the 2nd mobile phone.

HOW TO WEAR

A. Place the eye mask on your head.

B. Put the earplugs in your earbuds.

C. Move the eye mask to cover your eyes and adjust the elastic strap if needed.

WASHING INSTRUCTIONS

A. Remove the Bluetooth Module, remove the earbuds from the earplug, then lightly pull out the cable and earplugs.

B. Once the Bluetooth Module and earplugs are moved, you can wash the eye mask.

HOW TO CHARGE

When the battery is low, you will see the red LED indicator flashes twice every 3 mins.

1. Plug the USB charging cable into the charging port of the headphone.

2. When the charging begins, the LED indicator light will be red.

3. The LED light turns off when the headphone is fully charged.

4. It only takes around 2 hrs to fully charge the headphone.

IMPORTANT

For your first use, please make sure to fully charge the SENERITY beforehand.

You should recharge SENERITY if it hasn't been used for more than 12 months.

Use only the included USB charging cord to charge SENERITY.

FACTORY RESET

When the headphone is turned on and not connected with any device, press the MF button and Volume Up button simultaneously for 3 seconds, the LED Indicator Light will flash in blue and red at the same time to indicate that the factory reset is successful.

GUARANTEE

Jabees is a registered trademark of FreeTek International Co. Ltd. Other brands and product names are trademarks of their respective owners. Jabees warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of original purchase of the product. The conditions of this guarantee and the extent of responsibility of Jabees under this guarantee can be read in the Warranty Card.

WARNING

Permanent hearing loss may result from long-term exposure to sound at high volumes. Use as low a volume as possible and avoid prolonged use of the earphone at excessive levels. Please read the safety guidelines below prior to using this earphone.

Prior to using this product follow these steps

1. Before putting on the earphone, turn the volume control to its lowest level.

2. Put the earphone on, and then slowly adjust the volume control to a comfortable level.

During the use of this product

1. Keep the volume at the lowest level as possible.

2. If increased volume is necessary, adjust the volume control slowly.

3. If you experience discomfort or ringing in your ears, immediately discontinue using the earphone.

With continued use at high volume, your ears may become accustomed to the sound level, which may result in permanent damage to your hearing without any noticeable discomfort.

REMEMBER:

Drive safely, avoid distractions and follow local laws.

BTHS200709_V1.0